



HOTEL&RESTAURANT WARE

2023・2024年ナルミ ホテル&レストランウェア総合カタログ



いいもの いつも いつまでも

鳴海製陶は1946年に創業。当時極めて困難だと言われていたボーンチャイナの生産に果敢に挑戦し、1965年に日本で初めて量産化に成功しました。以来、NARUMIはボーンチャイナ製食器のかたち・色などに強いこだわりを持って高品質な商品を作り続けてきました。歴史を通して育まれた伝統と新たな技術へ挑み最良の品質を求め続けることで、幅広いニーズにお応えし、様々なシーンへのサービスをご提供していきます。

ホテル・レストランにおける 実績と信頼

1975年、NARUMIは初めてホテル・レストラン向けの
ボーンチャイナコレクションを発表しました。
以来、ナルミボーンチャイナの品質は、世界中の星付
きホテルやレストランの間で知られるようになりました。
過去50年以上にわたって、NARUMI製品は100
カ国以上に輸出されています。
NARUMIは商品づくりのすべて〈デザイン・試作・生産
・品質管理〉を自社で行う事により、最高レベル
の品質とお客様のニーズに合ったデザインを提供
することを約束します。

NARUMIボーンチャイナの特徴

なめらかな釉薬

NARUMI では、美しい釉面を作るために自社で釉薬
を開発しています。
独自開発の釉薬は、より光の反射が高くなめらかな
光沢を生み出しています。

繊細なレリーフ

伝統的な技法を今に継承し、手で型を削りこむこと
で生み出される繊細なレリーフはボーンチャイナの
白い素地に美しい陰影を与えます。
高い技術力に裏付けられた多彩なデザインをご提案
しております。

業務用に適した機能性

結晶構造が緻密なナルミボーンチャイナは強度が高
く、ワレ・かけに強い素材となっております。
また、NARUMI 独自の高度な焼成方法により、積み
重ねたときに端ぞろい・スタッキング性に優れ、収
納にも適しています。

美しい絵付け

NARUMIの装飾はスクリーン印刷を使用しています。
繊細な描写を忠実に再現する技術の高さと美しい
発色の絵の具は、にじみを生かした水彩画など様々
なデザインを可能にします。
また、絵具がオリジナルの釉薬に溶け込み滑らかな
絵柄表現を生み出します。



CULINARY DELIGHT

近年では人との繋がりを求める機運が高まっており、当たり前だった“人々が集まって食事をする”という時間が、再び見直されています。喜びや愉しさを分かち合うかけがいのない瞬間の為に、NARUMIは創造性・革新性を持って、そのデザインと品質で特別な食体験をプレゼンテーションいたします。



NEW IN

自然のダイナミズムや美しさからインスピレーションを受けた NARUMI のデザインは自然への敬意を表しています。NARUMI の食器が料理人のインスピレーションと重なり合いより良いプレゼンテーションを目指します。







RYDGES

山の尾根、海の波濤、大地の地層など自然の中から生み出される
うねりとリズムを繊細なレリーフで表現しています。
立体的な陰影が美しい洗練されたシリーズです。



RYDGES 絵番 52257 (ホワイト)



52257-5977
27cmシグニチャープレート
¥4,600
D279・H22mm CT/18



52258-5976
27cmディナープレート<マット&シャイニー>
¥5,800
D277・H25mm CT/18



52257-5976
27cmディナープレート
¥3,800
D277・H25mm CT/18



52257-6005
24cmプレート
¥3,000
D242・H22mm CT/24



52257-6006
20cmプレート
¥2,600
D202・H20mm CT/24



52257-5987
17cmプレート
¥1,800
D170・H18mm CT/48



52257-6004
27cmディナープレート
¥5,800
D277・H52mm CT/6



NEW52257-2995
ティー・コーヒーカップ ¥1,700
L114・S88・H60mm・225cc
NEW52257-6030
ティー・コーヒーソーサー ¥1,400
D165・H17mm



NEW52257-2996
A.D.カップ ¥1,600
L96・S75・H50mm・130cc
NEW52257-6031
A.D.ソーサー ¥1,300
D136・H15mm



NEW52257-3696
15cmボウル
¥1,800
L150・H40mm



52257-3676
42cmオブロングボウル
¥12,000
L421・S212・H42mm CT/6



★52257-3677
25cmビュッフェボウル
¥8,000
L254・S202・H90mm CT/6



52258-5976 リム部分はマット仕様、盛り付け部は艶のある仕様
(写真下)となっております。
※マット釉は通常の透明釉に比べて汚れが付きやすく、
落としにくい性質があります。



WALTZ

風や水の流れをイメージした美しく柔らかいデザインが特徴のワルツシリーズ。

アイテムを追加したことで洋食～中華・和食まで様々なジャンルのお料理を盛って頂くことが可能となりました。
お料理映えのする華やかでリラックスした食空間を演出します。

WALZ 絵番 52215 (ホワイト)



52215-5930
28cmプレート
¥5,500
D289・H25mm CT/12



NEW52215-6032
27cmプレート
¥3,800
D274・H19mm

NEW52215-6033
23cmプレート
¥3,000
D233・H25mm

NEW52215-6019
20cmプレート
¥2,600
D202・H22mm

NEW52215-6034
16cmプレート
¥1,800
D165・H18mm



52215-5948
29cm/バスタプレート
¥6,300
D291・H56mm CT/12

52215-5940
25cm/バスタプレート
¥3,200
D253・H52mm CT/16

52215-5980
22cmディーププレート
¥2,900
D224・H48mm CT/30



52215-5979
27cmフィッシュプレート
¥3,800
D276・H33mm CT/12



NEW52215-6035
26cmスーププレート
¥4,000
D260・H40mm



52215-5949
34cmオーバルボウル
¥9,200
L341・S215・H46mm CT/10



NEW52215-9978
デザートカップ
¥3,000
D117・H72mm



52215-3670
スープボウル
¥1,400
D106・H62mm・260cc CT/36



52215-5982
オーバルトレイ
¥2,900
L230・S153・H29mm CT/36



52215-5982 トレイに52215-3670
スープボウルをセットして
ご使用いただけます



52215-4738
ピッチャー
¥2,300
L107・S74・H77mm・170cc CT/24



9000-93392
チャッペイ (M) フタ
¥1,500
D84・H23mm CT/96

NEW52215-2992
チャッペイカップ
¥1,400
D99・H57mm・190cc

NEW52215-6020
チャッペイソーサー
¥1,200
D110・H24mm



NEW52215-3692
11cmライスボウル
¥1,600
D112・H52mm・250cc



NEW
★51290-4739
ティーポット
¥15,000
L238・S163・H144mm・900cc



土地から土地へ旅をしながら生きる人々を意味する Nomad と All Day Dining を掛け合わせた造語。
時と場所を選ばない、使う人に合わせた柔軟でフレキシブルなスタイルを提案します。





Stackable

統一されたモジュールで作られたプレートとボウルは積み重ねて使用することが可能です。

プレートは蓋としても使用することができ、さまざまな使い方が考えられます。ラウンジでは深めのボウルを2段重ねてアフタヌーンティーを、buffetでは小さ目のボウルを個々盛用の器として・・・など。

シーンに合わせてフレキシブルな使い方をお楽しみいただけます。



Portable

インルーム・テラス・ルーフトップ・デッキ・ガーデン・・・室内はもちろん、アウトドアにも。

従来の枠にとらわれず、ひとりひとりが自由に空間・場所を選ぶことが可能です。

ランチボックスやお重のように、どんな場所にも持ち運んで使って頂け、全ての時間・場所に対してのプレゼンテーションを nomadd で実現できます。



Adaptable

シンプルなシリンダー形状は文化・様式を問わず、さまざまな料理スタイル・インテリアスタイルの演出が可能です。

また、カラーグレイズや多様なデザインオプションが可能で、お客様のコンセプトに合わせた色やオリジナルパターンのご提案をさせていただきます。

	8cm	12cm	14cm	18cm	21cm
Plate/Cover					
	50131-3707 8cmプレート ¥800 D80・H15mm CT/54	50131-3709 12cmプレート ¥1,000 D120・H15mm CT/30	50131-3711 14cmプレート ¥1,200 D140・H15mm CT/30	50131-3713 18cmプレート ¥1,400 D180・H15mm CT/36	50131-3716 21cmプレート ¥1,700 D210・H15mm CT/24

	
50131-3708 8cmディープディッシュ ¥900 D80・H25mm CT/60	50131-3714 18cmディープディッシュ ¥2,300 D180・H40mm CT/12

		
50131-3710 12cmディープディッシュ ¥1,400 D119・H40mm CT/36	50131-3712 14cmディープディッシュ ¥1,700 D140・H50mm CT/32	50131-3715 18cmマルチボウル ¥3,000 D180・H60mm CT/8

		
50131-3706 8cmコンディメントボウル ¥1,200 D80・H54mm 190cc CT/50	50131-3704 12cmボウル ¥2,300 D120・H80mm 760cc CT/24	50131-3703 18cmボウル ¥8,600 D180・H100mm 2,200cc CT/12

		
NEW 50131-2991 ショー トマグ ¥1,600 L110・S80・H80mm・300cc CT/36	50131-9960 リーフボウル ¥1,200 L115・S47・H35mm CT/48 ※18cmマルチボウルに入ります。	50131-9959 クォーターボウル ¥1,200 L113・S82・H34mm CT/64 ※18cmマルチボウルに入ります。



リーフボウル、クォーターボウルは18cmマルチボウルにセットしてお使いいただけます。

58063「スカイブルー」 58064「ウディブラウン」 58068「アッシュグレイ」 58104「コバルトブルー」

8cm
|12cm
|14cm
|18cm
|21cm
|

Plate/Cover



★58063-3707
8cmプレート
¥1,200
D80・H15mm CT/54



★58063-3709
12cmプレート
¥1,600
D120・H15mm CT/30



★58063-3711
14cmプレート
¥1,700
D140・H15mm CT/30



★58063-3713
18cmプレート
¥2,100
D180・H15mm CT/36



★58063-3716
21cmプレート
¥2,700
D210・H15mm CT/24



★58063-3708
8cmディープディッシュ
¥1,400
D80・H25mm CT/60



★58063-3714
18cmディープディッシュ
¥3,500
D180・H40mm CT/12



★58063-3710
12cmディープディッシュ
¥2,100
D119・H40mm CT/36



★58063-3712
14cmディープディッシュ
¥2,600
D140・H50mm CT/32



★58063-3715
18cmマルチボウル
¥4,500
D180・H60mm CT/8

Bowl



★58063-3706
8cmコンディメントボウル
¥1,700
D80・H54mm 190cc CT/50



★58063-3704
12cmボウル
¥3,600
D120・H80mm 760cc CT/24

COLOR GLAZE

※カラーグレイズは全て受注生産となります。納期・ロットについてはお問い合わせください。



58063
「スカイブルー」



58064
「ウディブラウン」



58068
「アッシュグレイ」



NEW 58104
「コバルトブルー」



aeca

“あえか”とは、日本古来の文化で繊細な美しさを意味する言葉です。
日本の自然の風景の中から見つけた色をボンチャイナによるカラーグレーズで表現したシリーズです。



※カラーグレースは全て受注生産となります。納期・ロットについてはお問い合わせください。



★58063-5636
28cmクーブプレート
¥5,200
D285・H26mm CT/12



★58064-5636
28cmクーブプレート
¥5,200
D285・H26mm CT/12



★58068-5636
28cmクーブプレート
¥5,200
D285・H26mm CT/12



★58063-5637
23cmディーププレート
¥5,200
D230・H46mm CT/24



★58064-5637
23cmディーププレート
¥5,200
D230・H46mm CT/24



★58068-5637
23cmディーププレート
¥5,200
D230・H46mm CT/24



★58063-3657
14cmディープボウル
¥2,600
D140・H45mm 340cc CT/36



★58064-3657
14cmディープボウル
¥2,600
D140・H45mm 340cc CT/36



★58063-2955
8cmディープボウル
¥1,700
D79・H42mm 100cc CT/48



★58064-2955
8cmディープボウル
¥1,700
D79・H42mm 100cc CT/48



NEW★58068-2955
8cmディープボウル
¥1,700
D79・H42mm 100cc CT/48


「カラー釉薬」




◆カラー釉薬

「スカイブルー」「ウッディブラウン」
「アッシュグレイ」

カラー釉薬技法は、一品一品職人が制作しているため、釉薬のたまりや濃淡にばらつきが発生します。製品それぞれの個性としてご理解ください。濃淡・釉薬のたまり具合を揃えることは致しかねます。



★58065-5636
28cmクーブプレート「鉄赤」
¥5,200
D285・H26mm CT/12




★58065-5617
19cmプレート「鉄赤」
¥3,500
D190・H20mm CT/48



★58065-5923
28cmオブロングプレート「鉄赤」
¥5,200
L280・S110・H18mm CT/20

「窯変釉薬」



◆窯変釉薬 「鉄赤」「墨黒」

窯変釉薬技法は、焼成過程で一品一品異なる表情に仕上がります。その表情を製品それぞれの個性としてご理解ください。表面の模様・色合いを揃えることは致しかねます。



★58066-5636
28cmクーブプレート「墨黒」
¥5,200
D285・H26mm CT/12



CHEF'S

NARUMI の料理演出へのこだわりが感じられる “シェフズ” アイテム。
最新の食トレンドへのプレゼンテーションとなるシグニチャーアイテムや、特別な盛り付けを提案する
ユニークなコンセプトのアイテムは、ジャンルを問わず料理を盛りたて、華やかで印象的な 1 皿を演出します。



52257-5977
27cmシグニチャープレート
¥4,600
D279・H22mm CT/18



52258-5976
27cmディナープレート<マット&シャイニー>
¥5,800
D277・H25mm CT/18



52215-5930
28cmプレート
¥5,500
D289・H25mm CT/12



52215-5979
27cmフィッシュプレート
¥3,800
D276・H33mm CT/12



51800-5769
30cm リムプレート
¥8,000
D304・H25mm CT/12




51095-5551
29cmフラットリムプレート
¥5,100
D291・H20mm CT/12



58045-0C5526
27cmディナー皿
¥10,500
D276・H22mm CT/24



58045-0C5527
27cmワイドリムプレート
¥11,000
D276・H23mm CT/24



50131-5795
27cmステージプレート
¥4,000
D273・H18mm CT/24



52061-5852
28cmプレート (シャワー)
¥3,800
D279・H22mm CT/24



51800-5814
28cm ワイドリムプレート
¥4,000
D279・H34mm CT/24



★51799-5816
28cmワイドリムプレート
¥3,800
D279・H34mm CT/24



52060-5859
31cmリーフプレート
¥5,100
L310・S264・H26mm CT/12



51095-5809
27cmスクエアリムプレート
¥8,300
L275・S275・H14mm CT/20



51095-5726
24cmスクエアリムプレート
¥5,800
L240・S240・H13mm CT/24



52201-5938
29cmフラットプレート(渦)
¥5,800
D289・H13mm CT/16



52200-5937
29cmフラットプレート(並行)
¥5,800
D289・H13mm CT/16



51090-5540
30cmフラットプレート
¥5,800
D301・H24mm CT/20



51090-5831
26cmフラットプレート
¥3,200
D262・H22mm CT/24



51985-5939
30cmオブロングトレイ
¥5,200
L310・S154・H28mm CT/12



51985-9929
ロックトレイ(M)
¥2,900
L140・S107・H37mm CT/24



★51985-9930
ロックトレイ(S)
¥1,700
L114・S69・H24mm CT/48




★51985-9845
ペッパー (3穴)
¥1,500
D35・H68mm CT/48

★51985-9844
ソルト (1穴)
¥1,700
D38・H89mm CT/48

★51958-9848
クラウドトレイ
¥2,500
L143・S74・H31mm CT/24



51800-5850
24cmスクエアフラットトレイ
¥5,200
L240・S238・H13mm CT/24



51800-5828
28cm オブロングフラットトレイ
¥4,600
L280・S140・H13mm CT/30



51095-5525
34cmトリプル仕切皿
¥4,600
L337・S112・H14mm CT/24



51095-5502
30cmダブル仕切皿
¥4,400
L300・S150・H17mm CT/12



51095-5524
27cmスクエア4仕切皿
¥5,500
L266・S266・H17mm CT/12



51095-5602
16cmダブルトレイ
¥1,800
L160・S80・H13mm CT/60



51095-5601
8cmトレイ
¥1,000
L80・S80・H13mm CT/60



51095-9798
スモールスタンド (凹形)
¥1,800
L70・S68・H24mm CT/60



51095-9797
スモールスタンド (石目)
¥1,800
L72・S68・H24mm CT/60



52257-6004
27cmディーププレート
¥5,800
D277・H52mm CT/6



★51799-5815
28cmワイドリムスープ皿
¥4,000
D277・H46mm CT/16



51800-5813
28cm ワイドリムスープ皿
¥4,400
D277・H46mm CT/16



52215-5948
29cmパスタプレート
¥6,300
D291・H56mm CT/12



52215-5949
34cmオーバルボウル
¥9,200
L341・S215・H46mm CT/10



50481-5352
27cmディープディッシュ
¥5,500
D277・H47mm CT/8



50763-5473
29cmパスタ皿
¥6,700
D288・H53mm CT/6



51396-5666
27cmプレート
¥4,000
D278・H23mm CT/24



51396-5664
27cmワイドリムプレート
¥4,000
D278・H24mm CT/24



51396-5665
24cmワイドリムプレート
¥3,200
D246・H22mm CT/36



50131-5827
27cmマルチプレート
¥5,200
D277・H20mm CT/24



50131-9760
ガロニプレート
¥4,400
L248・S80・H28mm CT/36



50131-9880
ガロニプレートS
¥1,500
L153・S52・H20mm CT/72



50131-9881
リーフボート
¥2,500
L148・S64・H32mm CT/60



50131-5964
15cmスラントプレート
¥2,300
L153・H27mm CT/45
※品番5665「24cmワイドリムプレート」
に載せてお使いいただけます。



52215-3670
スープボウル
¥1,400
D106・H62mm・260cc CT/36



52215-5982
オーバルトレイ
¥2,900
L230・S153・H29mm CT/36



52215-4738
ピッチャー
¥2,300
L107・S74・H77mm・170cc CT/24




51030-4660
クリーマーM
¥2,800
L126・S65・H83mm・175cc CT/24



51030-4666
クリーマーS
¥2,100
L100・S53・H70mm・100cc CT/48



51326-4637
クリーマー (L)
¥3,100
L125・S84・H95mm・310cc CT/24



52100-5873
26cmトレイ
¥4,000
L262・S91・H14mm CT/12



52100-5872
10(9)cmソースディッシュ(八角)
¥1,400
L95・S85・H22mm CT/80



52100-5884
8cmソースディッシュ(丸)
¥1,200
D80・H22mm CT/40



50460-98122
丸型フタモノ (蓋)
¥800
D60・H17mm CT/50
50460-98121
丸型フタモノ (胴)
¥900
D60・H27mm CT/50



50460-98122
丸型フタモノ (蓋)
¥800
D60・H17mm CT/50
50460-2931
6cm丸型フタモノ (深型胴)
¥1,200
D60・H39mm CT/96



50460-29302
10cm丸型フタモノ (蓋)
¥2,000
D104・H32mm CT/48
50460-29301
10cm丸型フタモノ (胴)
¥2,000
D104・H54mm CT/48



★50131-99362
スモールマフィンディッシュカバー
¥1,800
D82・H49mm CT/36
★50131-99361
スモールマフィンディッシュ
¥1,300
D104・H18mm CT/80



50180-26562
11cmエスブリカップ (蓋)
¥2,300
D113・H46mm CT/96
50180-26561
11cmエスブリカップ (胴)
¥3,000
D110・H64mm CT/96



50131-28852
スープカップ (蓋)
¥2,500
D123・H34mm CT/36
50131-2885
スープカップ
¥2,200
D117・H62mm・310cc CT/36
50131-5731
ティンソーサー
¥1,400
D154・H19mm CT/48



50131-27652
スープカップ (蓋)
¥1,700
D105・H26mm CT/48
50131-27651
スープカップ
¥1,400
D101・H59mm・210cc CT/48
8531-1217
兼用ソーサー
¥1,400
D158・H19mm CT/96



50131-27672
フリーカップ (蓋)
¥1,600
D83・H24mm CT/48
50131-27671
フリーカップ
¥1,400
D81・H76mm・210cc CT/48
50131-1946
兼用ソーサー
¥1,400
D147・H22mm CT/96



50131-27692
スモールカップ (蓋)
¥1,400
D70・H21mm CT/48
50131-27691
スモールカップ
¥1,300
D68・H58mm・110cc CT/48
8531-1222
デミタスソーサー
¥1,300
D124・H18mm CT/96

SHOW PLATE A LA CARTE PLATE

NARUMI の持つ装飾技術により生み出された多彩なデザイン。
イメージに合った1枚をお探し頂けます。





NEW
★58075-1557
27cmアラカルトプレート
¥10,000
D269・H24mm CT/24



NEW
★58076-5462
27cmアラカルトプレート
¥10,000
D272・H16mm CT/24



NEW
★58077-5462
27cmアラカルトプレート
¥10,000
D272・H16mm CT/24



52248-5902
27cmディナープレート
¥6,700
D273・H23mm CT/24



★52252-1986
29cmフラットプレート
¥10,000
D288・H17mm CT/12



52206-5816
28cmワイドリムプレート
¥5,800
D279・H34mm CT/24



52209-1223
27cmクーブプレート
¥5,200
D269・H23mm CT/24



52207-5816
28cmワイドリムプレート
¥5,800
D279・H34mm CT/24


UNDER GLAZE アンダーグレースはグレースの下に絵があり、美しい艶と耐摩耗性に優れているのが特徴です。



52138-1986
29cmフラットプレート
¥12,000
D288・H17mm CT/10



52138-1866
26cmフラットプレート
¥7,300
D259・H14mm CT/24



52138-1102
23cmフラットプレート
¥5,700
D230・H14mm CT/36




52139-1986
29cmフラットプレート
¥12,000
D288・H17mm CT/10



52139-1866
26cmフラットプレート
¥7,300
D259・H14mm CT/24



52253-1986
29cmフラットプレート
¥9,800
D288・H17mm CT/10



52243-1986
29cmフラットプレート
¥9,800
D288・H17mm CT/10



52208-1986
29cmフラットプレート
¥9,800
D288・H17mm CT/10



★52204-1866
26cmフラットプレート
¥6,300
D259・H14mm CT/24



52208-1866
26cmフラットプレート
¥5,800
D259・H14mm CT/24



PRO COAT プロコートは金・プラチナにコーティングが施されている為、非常に強く耐摩耗性に優れています。



52136-1986
29cmフラットプレート
¥10,500
D288・H17mm CT/10



52136-1866
26cmフラットプレート
¥6,300
D259・H14mm CT/24



52137-1986
29cmフラットプレート
¥10,500
D288・H17mm CT/10



52137-1866
26cmフラットプレート
¥6,300
D259・H14mm CT/24



★9265-5737
33cmフラットプレート
¥29,000
D332・H18mm CT/12



★9265-1986
29cmフラットプレート
¥9,000
D288・H17mm CT/12



★9265-1866
26cmフラットプレート
¥5,500
D259・H14mm CT/24



★9000-1102
23cmフラットプレート
¥4,000
D230・H14mm CT/36





★50860-1670
30cmプレスプレート
¥23,000
D304・H21mm CT/12



★50861-1670
30cmプレスプレート
¥23,000
D304・H21mm CT/12



★51104-1670
30cmプレスプレート
¥16,000
D304・H21mm CT/12



★51734-1670
30cmプレスプレート
¥15,000
D304・H21mm CT/12




58045-0C5220
30cmエスプリプレート
¥20,000
D301・H28mm CT/15




★50767-BB5220
30cmエスプリプレート「マット&シャイニー」
¥14,000
D301・H28mm CT/15



8829-851
30cmプレスプレート「ホワイトレース」
¥18,000
D302・H20mm CT/12



8725-5235
30cmウェーブアミューズプレート
¥9,200
D305・H19mm CT/12





★52087-5461
30cmサービスプレート
¥15,000
D302・H17mm CT/12



★52086-5461
30cmサービスプレート
¥15,000
D302・H17mm CT/12



★52072-5461
30cmサービスプレート
¥15,000
D302・H17mm CT/12



★52073-5461
30cmサービスプレート
¥15,000
D302・H17mm CT/12



52146-5727
30cmサービスプレート
¥16,000
D306・H25mm CT/12



52147-5727
30cmサービスプレート
¥16,000
D306・H25mm CT/12



51357-5727
30cmサービスプレート
¥13,000
D306・H25mm CT/12



51356-5727
30cmサービスプレート
¥13,000
D306・H25mm CT/12



51880-5513
29cmフラットリムプレート
¥10,000
D291・H20mm CT/12



51890-5513
29cmフラットリムプレート
¥10,000
D291・H20mm CT/12



51102-5513
29cmフラットリムプレート
¥9,000
D291・H20mm CT/12



51103-5513
29cmフラットリムプレート
¥9,000
D291・H20mm CT/12



51230-5513
29cmフラットリムプレート
¥6,700
D291・H20mm CT/12





絵番51801は光の当たり方によって微妙に発色が変化する特徴的なパール絵具を使用しています。



52087-5462
27cmアラカルトプレート
¥6,900
D272・H16mm CT/24



52086-5462
27cmアラカルトプレート
¥6,900
D272・H16mm CT/24



51102-5462
27cmアラカルトプレート
¥8,100
D272・H16mm CT/24



★51103-5462
27cmアラカルトプレート
¥8,100
D272・H16mm CT/24



52072-5462
27cmアラカルトプレート
¥6,300
D272・H16mm CT/24



52073-5462
27cmアラカルトプレート
¥6,300
D272・H16mm CT/24



★51801-5462
27cmアラカルトプレート
¥7,500
D272・H16mm CT/24



★51230-5462
27cmアラカルトプレート
¥5,200
D272・H16mm CT/24



51035-1557
27cmアラカルトプレート
¥8,100
D269・H24mm CT/24



★50685-1557
27cmアラカルトプレート
¥8,100
D269・H24mm CT/24



50528-1557
27cmアラカルトプレート
¥5,500
D269・H24mm CT/24



51104-1557
27cmアラカルトプレート
¥7,500
D269・H24mm CT/24



52148-1557
27cmアラカルトプレート
¥7,500
D269・H24mm CT/24



51639-1557
27cmアラカルトプレート
¥7,300
D269・H24mm CT/24



51640-1557
27cmアラカルトプレート
¥7,300
D269・H24mm CT/24



51641-1557
27cmアラカルトプレート
¥6,300
D269・H24mm CT/24



51898-1557
27cmアラカルトプレート
¥6,900
D269・H24mm CT/24



51899-1557
27cmアラカルトプレート
¥6,900
D269・H24mm CT/24



52256-5120
27cmディナー皿
¥8,100
D274・H25mm CT/24



52057-5120
27cmアラカルトプレート
¥5,800
D274・H25mm CT/24



51734-5120
27cmアラカルトプレート
¥6,600
D274・H25mm CT/24



★51736-5120
27cmアラカルトプレート
¥6,600
D274・H25mm CT/24



★50659-5120
27cmアラカルトプレート
¥5,800
D274・H25mm CT/24



50599-5120
27cmアラカルトプレート
¥5,500
D274・H25mm CT/24



51099-5120
27cmアラカルトプレート
¥5,400
D274・H25mm CT/24



58045-0C5526
27cmディナープレート
¥10,500
D276・H22mm CT/24



50522-5120
27cmアラカルトプレート
¥4,600
D274・H25mm CT/24



50815-5120
27cmアラカルトプレート
¥4,400
D274・H25mm CT/24



50518-5120
27cmアラカルトプレート
¥5,400
D274・H25mm CT/24



51637-5242
27cmエスプリディナー皿
¥5,400
D276・H21mm CT/24



52194-5242
27cmアラカルトプレート
¥5,400
D276・H21mm CT/24



52195-5242
27cmアラカルトプレート
¥5,400
D276・H21mm CT/24



52196-5242
27cmアラカルトプレート
¥5,400
D276・H21mm CT/24





8720-1120
27cmアラカルトプレート
¥6,700
D276・H31mm CT/24



50330-1120
27cmアラカルトプレート
¥5,300
D276・H31mm CT/24



★8365-1952
27cmディナー皿
¥4,800
D269・H27mm CT/24



8382-1952
27cmディナー皿
¥3,800
D269・H27mm CT/24



51095-5526
27cmアラカルトプレート
¥3,800
D276・H22mm CT/24



50130-5119
27cmアラカルトプレート
¥3,900
D278・H31mm CT/24



52254-5239
25cmワイドリムスープ皿
¥8,100
D252・H38mm CT/30



51734-5239
25cmワイドリムスープ皿
¥6,900
D252・H38mm CT/30



51230-5239
25cmワイドリムスープ皿
¥5,200
D252・H38mm CT/30



51696-5239
25cmワイドリムスープ皿
¥5,100
D252・H38mm CT/30



50604-5239
25cmワイドリムスープ皿
¥5,100
D252・H38mm CT/30




50815-5239
25cmワイドリムスープ皿
¥4,400
D252・H38mm CT/30



51095-5550
25cmワイドリムスープ皿
¥3,800
D252・H38mm CT/30



50131-5239
25cmワイドリムスープ皿
¥3,800
D252・H38mm CT/30





52146-5666
27cmプレート
¥8,300
D278・H23mm CT/12



52147-5666
27cmプレート
¥8,300
D278・H23mm CT/12



51696-5666
27cmプレート
¥5,500
D278・H23mm CT/12



52140-5666
27cmプレート
¥4,800
D278・H23mm CT/12



51357-5664
27cmワイドリムプレート
¥7,500
D278・H24mm CT/18



51503-5664
27cmワイドリムプレート
¥7,500
D278・H24mm CT/18



51990-5664
27cmワイドリムプレート
¥5,100
D278・H24mm CT/18



51991-5664
27cmワイドリムプレート
¥5,100
D278・H24mm CT/18



51505-5666
27cmプレート
¥5,500
D278・H23mm CT/12



NEW
★52468-5636
28cmクーププレート
¥9,000
D285・H26mm CT/24



NEW
★97178-5636
28cmクーププレート
¥9,000
D285・H26mm CT/24



NEW
★97179-5636
28cmクーププレート
¥9,000
D285・H26mm CT/24



★52146-5665
24cmワイドリムプレート
¥6,600
D246・H22mm CT/24



52147-5665
24cmワイドリムプレート
¥6,600
D246・H22mm CT/24



51696-5665
24cmワイドリムプレート
¥4,400
D246・H22mm CT/24



51357-5665
24cmワイドリムプレート
¥5,500
D246・H22mm CT/24



51356-5665
24cmワイドリムプレート
¥5,500
D246・H22mm CT/24



51990-5665
24cmワイドリムプレート
¥4,400
D246・H22mm CT/24



51991-5665
24cmワイドリムプレート
¥4,400
D246・H22mm CT/24



51734-5662
27cm偏芯プレート
¥7,500
D277・H27mm CT/18



51993-5415
27cmワイドリムプレート
¥8,900
D274・H24mm CT/24



51994-5415
27cmワイドリムプレート
¥8,900
D274・H24mm CT/24



50937-5415
27cmワイドリムプレート
¥7,500
D274・H24mm CT/24



50936-5415
27cmワイドリムプレート
¥9,200
D274・H24mm CT/24



51681-5415
27cmワイドリムプレート
¥8,900
D274・H24mm CT/24



95770-5415
27cmワイドリムプレート
¥6,900
D274・H24mm CT/24



58045-0C5527
27cmワイドリムプレート
¥11,000
D276・H23mm CT/24



50763-5613
27cmワイドリム皿
¥3,800
D274・H24mm CT/24



51095-5527
27cmワイドリム皿
¥3,800
D276・H23mm CT/24



50131-5415
27cmワイドリムプレート
¥3,800
D274・H24mm CT/24



8725-5091
27cmウェーブアミューズプレート
¥3,800
D273・H24mm CT/24



50093-5092
23cmウェーブアミューズプレート
¥4,500
D236・H22mm CT/36



50723-5092
23cmウェーブアミューズプレート
¥4,400
D236・H22mm CT/36



50307-5092
23cmウェーブアミューズプレート
¥4,000
D236・H22mm CT/36



94928-5092
23cmウェーブアミューズプレート
¥3,800
D236・H22mm CT/36



8725-5092
23cmウェーブアミューズプレート
¥3,500
D236・H22mm CT/36





50806-5353
27cmスクエアリムプレート
¥16,000
L275・S275・H15mm CT/20



50808-5353
27cmスクエアリムプレート
¥16,000
L275・S275・H15mm CT/20



50932-5353
27cmスクエアリムプレート
¥10,500
L275・S275・H15mm CT/20



51959-5353
27cmスクエアリムプレート
¥12,700
L275・S275・H15mm CT/20



51101-5353
27cmスクエアリムプレート
¥11,000
L275・S275・H15mm CT/20



51101-5599
24cmスクエアリムプレート
¥6,900
L240・S240・H13mm CT/24




51365-5599
24cmスクエアリムプレート
¥6,700
L240・S240・H13mm CT/24




51366-5599
24cmスクエアリムプレート
¥6,700
L240・S240・H13mm CT/24




52064-5599
24cmスクエアリムプレート
¥5,100
L240・S240・H13mm CT/24



50131-5353
27cmスクエアリムプレート
¥6,900
L275・S275・H15mm CT/20



50131-5599
24cmスクエアリムプレート
¥4,400
L240・S240・H13mm CT/24



92626-5270
27cmスクエアプレート
¥6,300
L275・S275・H30mm CT/12



★51106-5363
27cmアラカルトプレート
¥9,800
L275・S275・H16mm CT/20



50810-5363
27cmアラカルトプレート
¥11,500
L275・S275・H16mm CT/20



★51106-5365
23cmアラカルトプレート
¥5,500
L235・S235・H15mm CT/24



51130-5365
23cmアラカルトプレート
¥5,100
L235・S235・H15mm CT/24



★50806-5365
23cmアラカルトプレート
¥8,100
L235・S235・H15mm CT/24



51129-5365
23cmアラカルトプレート
¥5,500
L235・S235・H15mm CT/24



DÉCOR

自然の姿・形からインスピレーション
を受け日本の感性でデザインされた
パターンを多様な装飾技法で表現。
ラグジュアリーなデザインが特別な
食空間を演出します。







NEW
★52457-5462
27cmディナー皿
¥6,500
D272・H16mm CT/24



NEW
★52457-5463
21cmデザート皿
¥4,300
D214・H12mm CT/36



NEW
★52457-5472
16cmパン皿
¥3,200
D164・H12mm CT/96



NEW
★52457-3555
14cmボウル
¥3,000
D141・H58mm CT/24



NEW
★52457-2762
ティー・コーヒーカップ ¥3,500
L111・S87・H61mm ・270cc CT/24
★52457-5706
ティー・コーヒーソーサー ¥2,800
D157・H20mm CT/36



NEW
★52457-4740
ティーポット
¥18,000
L254・S118・H128mm・900cc CT/5



NEW
★52457-4742
シュガーポット
¥4,800
L140・S78・H90mm・250cc CT/12



NEW
★52457-4741
クリーマー
¥4,500
L110・S60・H93mm・170cc CT/12



52256-5120
27cmディナー皿
¥8,100
D274・H25mm CT/24



52255-1039
25cmディナー皿
¥6,700
D255・H22mm CT/24



52254-5239
25cmワイドリムスープ皿
¥8,100
D252・H38mm CT/30



52255-1582
23cmミート皿
¥5,500
D231・H22mm CT/36



52256-1086
21cmケーキ皿
¥5,200
D212・H17mm CT/36



52255-5132
16cmバン皿
¥3,500
D166・H14mm CT/48



52254-2961
ティーカップ ¥4,000
L109・S87・H58mm・210cc CT/96
52254-5945
兼用ソーサー ¥3,200
D156・H21mm CT/96



52254-2960
プイヨンカップ ¥5,200
L144・S109・H51mm・250cc CT/24
52254-5945
兼用ソーサー ¥3,200
D156・H21mm CT/96



52256-2876
デミタスカップ ¥3,500
L80・S59・H52mm・100cc CT/96
52256-5562
デミタスソーサー ¥2,900
D124・H12mm CT/96



NEW52254-2991
ショートマグ ¥4,000
L110・S80・H80mm・300cc CT/36



Gold Dust Crystal Platinum

小さな四角を集めた市松の幾何学模様と計算しつくされたグラデーションで生み出される特別な“煌めき”。
繊細な表現の掛け合わせと目の錯覚を利用することで軽やかで上品な美しさを完成させました。
プラチナとゴールドの2種類をご用意しております。

絵番 52087 (ゴールド)



★52087-5461
30cmサービスプレート
¥15,000
D302・H17mm CT/12



52087-5462
27cmディナー皿
¥6,900
D272・H16mm CT/24



52087-5514
23cmミート皿
¥5,800
D236・H13mm CT/36



52087-5463
21cmデザート皿
¥4,600
D214・H12mm CT/36



52087-5472
16cm/バン皿
¥3,500
D164・H12mm CT/96



★52087-5464
23cmリムスープ皿
¥5,800
D237・H33mm CT/24



52087-3586
13cmボウル
¥3,500
D132・H53mm CT/36



52087-2737
ブイヨンカップ ¥5,200
L140・S98・H49mm・240cc CT/36
52087-5706
ブイヨンソーサー ¥2,900
D157・H20mm CT/36



52087-2819
兼用カップ ¥3,700
L121・S92・H66mm・215cc CT/48
52087-5608
兼用ソーサー ¥2,800
D151・H14mm CT/96



★52087-2794
デミタスカップ ¥2,900
L95・S75・H61mm・110cc CT/48
★52087-5562
デミタスソーサー ¥2,300
D124・H12mm CT/96

絵番 52086 (プラチナ)



★52086-5461
30cmサービスプレート
¥15,000
D302・H17mm CT/12



52086-5462
27cmディナー皿
¥6,900
D272・H16mm CT/24



52086-5514
23cmミート皿
¥5,800
D236・H13mm CT/36



52086-5463
21cmデザート皿
¥4,600
D214・H12mm CT/36



52086-5472
16cm/バン皿
¥3,500
D164・H12mm CT/96



52086-5464
23cmリムスープ皿
¥5,800
D237・H33mm CT/24



52086-3586
13cmボウル
¥3,500
D132・H53mm CT/36



52086-2819
兼用カップ ¥3,700
L121・S92・H66mm・215cc CT/48
52086-5608
兼用ソーサー ¥2,800
D151・H14mm CT/96



52086-2794
デミタスカップ ¥2,900
L95・S75・H61mm・110cc CT/48
52086-5562
デミタスソーサー ¥2,300
D124・H12mm CT/96



絵番 51398 (ゴールド)



★51398-5120
27cmディナー皿
¥6,300
D274・H25mm CT/24



★51398-1039
25cmディナー皿
¥6,000
D255・H22mm CT/24



★51398-1582
23cmミート皿
¥5,300
D231・H22mm CT/36



★51398-1086
21cmデザート皿
¥4,300
D212・H17mm CT/36



★51398-5132
16cm/バン皿
¥3,100
D166・H14mm CT/48



★51398-2933
ティーカップ ¥3,300
L116・S95・H61mm・200cc CT/48
★51398-1946
兼用ソーサー ¥3,000
D147・H22mm CT/96



★51398-2934
デミタスカップ ¥2,800
L84・S65・H69mm・115cc CT/48
★51398-5834
デミタスソーサー ¥2,300
D126・H18mm CT/96



★51398-28852
スープカップ蓋 ¥3,700
D123・H34mm CT/36
★51398-2885
スープカップ ¥3,700
D117・H62mm・310cc CT/36
★51398-1217
スープソーサー ¥3,000
D158・H19mm CT/96

絵番 51399 (ブラチナ)



★51399-5120
27cmディナー皿
¥6,300
D274・H25mm CT/24



★51399-1039
25cmディナー皿
¥6,000
D255・H22mm CT/24



★51399-1582
23cmミート皿
¥5,300
D231・H22mm CT/36



★51399-1086
21cmデザート皿
¥4,300
D212・H17mm CT/36



★51399-5132
16cmパン皿
¥3,100
D166・H14mm CT/48



★51399-2933
ティーカップ ¥3,300
L116・S95・H61mm・200cc CT/48
★51399-1946
兼用ソーサー ¥3,000
D147・H22mm CT/96



★51399-2934
デミタスカップ ¥2,800
L84・S65・H69mm・115cc CT/48
★51399-5834
デミタスソーサー ¥2,300
D126・H18mm CT/96



★51399-28852
スープカップ蓋 ¥3,700
D123・H34mm CT/36
★51399-2885
スープカップ ¥3,700
D117・H62mm・310cc CT/36
★51399-1217
スープソーサー ¥3,000
D158・H19mm CT/96





絵番 52072 (ゴールド)



★52072-5461
30cmサービスプレート
¥15,000
D302・H17mm CT/12



52072-5462
27cmディナー皿
¥6,300
D272・H16mm CT/24



52072-5514
23cmミート皿
¥5,300
D236・H13mm CT/36



52072-5463
21cmデザート皿
¥4,300
D214・H12mm CT/36



52072-5472
16cm/パン皿
¥3,100
D164・H12mm CT/96



52072-2933
ティーカップ
¥3,200
L116・S95・H61mm・200cc CT/48
52072-1946
兼用ソーサー
¥3,000
D147・H22mm CT/96



★52072-2934
デミタスカップ
¥2,800
L84・S65・H69mm・115cc CT/48
★52072-5834
デミタスソーサー
¥2,500
D126・H18mm CT/96

絵番 52073 (プラチナ)



★52073-5461
30cmサービスプレート
¥15,000
D302・H17mm CT/12



52073-5462
27cmディナー皿
¥6,300
D272・H16mm CT/24



52073-5514
23cmミート皿
¥5,300
D236・H13mm CT/36



★52073-5463
21cmデザート皿
¥4,300
D214・H12mm CT/36



★52073-5472
16cm/パン皿
¥3,100
D164・H12mm CT/96



52073-2933
ティーカップ
¥3,200
L116・S95・H61mm・200cc CT/48
52073-1946
兼用ソーサー
¥3,000
D147・H22mm CT/96



★52073-2934
デミタスカップ
¥2,800
L84・S65・H69mm・115cc CT/48
★52073-5834
デミタスソーサー
¥2,500
D126・H18mm CT/96

絵番 52146 (ゴールド) (旧絵番 51722)



52146-5727
30cmサービスプレート
¥16,000
D306・H25mm CT/12



52146-5666
27cmプレート
¥8,300
D278・H23mm CT/12



★52146-5665
24cmワイドリムプレート
¥6,600
D246・H22mm CT/24



52146-5728
16cmプレート
¥4,100
D162・H15mm CT/96



52146-2819
ティー・コーヒーカップ
¥2,800
L121・S92・H66mm・215cc CT/48
52146-5608
ティー・コーヒーソーサー
¥3,000
D151・H14mm CT/96



52146-2794
デミタスカップ
¥2,500
L95・S72・H61mm・110cc CT/96
52146-5562
デミタスソーサー
¥2,600
D124・H12mm CT/96

絵番 52147 (プラチナ) (旧絵番 51723)



52147-5727
30cmサービスプレート
¥16,000
D306・H25mm CT/12



52147-5666
27cmプレート
¥8,300
D278・H23mm CT/12



52147-5665
24cmワイドリムプレート
¥6,600
D246・H22mm CT/24



52147-5728
16cmプレート
¥4,100
D162・H15mm CT/96



★52147-5815
28cmワイドリムスープ皿
¥9,400
D277・H46mm CT/12



52147-5330
21cmワイドリムスープ皿
¥7,200
D213・H38mm CT/36



52147-2819
ティー・コーヒーカップ
¥2,800
L121・S92・H66mm・215cc CT/48
52147-5608
ティー・コーヒーソーサー
¥3,000
D151・H14mm CT/96



52147-2794
デミタスカップ
¥2,500
L95・S72・H61mm・110cc CT/96
52147-5562
デミタスソーサー
¥2,600
D124・H12mm CT/96



絵番 51734



★51734-1670
30cm プレスプレート
¥15,000
D304・H21mm CT/12



51734-5662
27cm 偏芯プレート
¥7,500
D277・H27mm CT/18



51734-5120
27cm ディナー皿
¥6,600
D274・H25mm CT/24



51734-1039
25cm ディナー皿
¥6,300
D255・H22mm CT/24



51734-1582
23cm ミート皿
¥5,400
D231・H22mm CT/36



51734-1086
21cm デザート皿
¥4,400
D212・H17mm CT/36



51734-5132
16cm パン皿
¥3,200
D166・H14mm CT/48



51734-5239
25cm ワイドリムスープ皿
¥6,900
D252・H38mm CT/30



51734-5330
21cm ワイドリムスープ皿
¥5,100
D212・H38mm CT/36



51734-2885
スープカップ
¥3,500
D117・H62mm・310cc CT/36



51734-2819
ティー・コーヒーカップ
¥2,500
L121・S92・H66mm・215cc CT/48



★51734-2794
デミタスカップ
¥2,200
L95・S75・H61mm・110cc CT/96

51734-1217
スープソーサー
¥3,100
D158・H19mm CT/96

51734-5608
ティー・コーヒーソーサー
¥2,900
D151・H14mm CT/96

★51734-5562
デミタスソーサー
¥2,500
D124・H12mm CT/96

絵番 51736 (パールグリーン)



★51736-5120
27cm ディナー皿
¥6,600
D274・H25mm CT/24

絵番 52057



52057-5120
27cmディナー皿
¥5,800
D274・H25mm CT/24



52057-1039
25cmディナー皿
¥5,500
D255・H22mm CT/24



52057-1582
23cmミート皿
¥4,800
D231・H22mm CT/36



52057-1086
21cmデザート皿
¥4,000
D212・H17mm CT/36



52057-5132
16cm/パン皿
¥2,900
D166・H14mm CT/48



52057-2933
ティーカップ ¥2,800
L116・S95・H61mm・200cc CT/48
52057-1946
兼用ソーサー ¥2,500
D147・H22mm CT/96



52057-2934
デミタスカップ ¥2,500
L84・S65・H69mm・115cc CT/48
52057-5834
デミタスソーサー ¥2,100
D126・H18mm CT/96



52057-28852
スープカップ (蓋) ¥3,600
D123・H34mm CT/36
52057-2885
スープカップ ¥3,100
D117・H62mm・310cc CT/36
52057-1217
スープソーサー ¥2,900
D158・H19mm CT/96





絵番 51230



51230-5513
29cmフラットリムプレート
¥6,700
D291・H20mm CT/12



51230-5462
27cmディナー皿
¥5,200
D272・H16mm CT/24



51230-5514
23cmミート皿
¥4,000
D236・H13mm CT/36



51230-5463
21cmデザート皿
¥3,500
D214・H12mm CT/36



51230-5472
16cmパン皿
¥2,500
D164・H12mm CT/96



51230-5239
25cmワイドリムスープ皿
¥5,200
D252・H38mm CT/30



51230-1724
14cmフルーツ皿
¥2,700
D143・H32mm CT/96



51230-27652
スープカップ 蓋 ¥3,200
D105・H26mm CT/48

51230-27651
スープカップ ¥2,500
D101・H59mm・210cc CT/48

★51230-1946
スープソーサー ¥2,500
D147・H22mm CT/96



51230-27692
スモールカップ 蓋 ¥2,500
D70・H21mm CT/48

51230-27691
スモールカップ ¥2,100
D68・H58mm・110cc CT/48

51230-1222
デミタスソーサー ¥2,100
D124・H18mm CT/96



51230-2819
兼用カップ ¥2,800
L121・S92・H66mm・215cc CT/48

51230-5608
兼用ソーサー ¥2,500
D151・H14mm CT/96



★51230-2794
デミタスカップ ¥2,500
L95・S75・H61mm・110cc CT/96

★51230-5562
デミタスソーサー ¥2,100
D124・H12mm CT/96

絵番 51696



51696-5666
27cmプレート
¥5,500
D278・H23mm CT/12



51696-5665
24cmワイドリムプレート
¥4,400
D246・H22mm CT/24



51696-5239
25cmワイドリムスープ皿
¥5,100
D252・H38mm CT/30



51696-5330
21cmワイドリムスープ皿
¥4,400
D213・H38mm CT/36



51696-27652
スープカップ 蓋 ¥3,300
D105・H26mm CT/48
51696-27651
スープカップ ¥2,500
D101・H59mm・210cc CT/48
51696-1946
スープソーサー ¥2,500
D147・H22mm CT/96



絵番 52064



52064-5599
24cmスクエアリムプレート
¥5,100
L240・S240・H13mm CT/24



★52064-5649
23cmクーププレート
¥3,800
D233・H25mm CT/36



★52064-5617
19cmクーププレート
¥2,900
D190・H20mm CT/48



★52064-5667
16cmクーププレート
¥2,200
D165・H15mm CT/96



★52064-2911
コーヒーカップ ¥2,800
L110・S89・H66mm・210cc CT/48
★52064-1946
兼用ソーサー ¥2,200
D147・H22mm CT/96



★52064-2914
ティーカップ ¥2,800
L125・S105・H56mm・250cc CT/48
★52064-1946
兼用ソーサー ¥2,200
D147・H22mm CT/96



WHITE DECORATION

自然の美しさ・ダイナミズムにインスピレーションを得て作り出されたデザインを、高度な職人技を駆使し繊細なレリーフや大胆な形状で表現しました。美しくもさりげないデザインがお料理と響き合い、上質な空間を演出します。







ESPRIT 絵番 50180 (ホワイト)



50180-5312
30cmサービスペレート ¥8,600
D300・H22mm CT/12



50180-5220
30cmエスプリプレート ¥9,200
D301・H28mm CT/15



50180-5242
27cmエスプリディナー皿 ¥3,800
D276・H21mm CT/24



50180-5219
27cmエスプリプレート ¥6,300
D273・H45mm CT/16



50180-3452
23cmエスプリプレート ¥5,100
D228・H37mm CT/24

50180-5243
23cmエスプリミート皿 ¥3,000
D233・H20mm CT/36

50180-5244
21cmエスプリデザート皿 ¥2,600
D208・H15mm CT/36

50180-5245
18cmエスプリケーキ皿 ¥2,200
D180・H15mm CT/48

50180-5703
16cmエスプリパン皿 ¥1,800
D159・H12mm CT/48



50180-5304
23cmスープ皿 ¥3,100
D233・H40mm CT/36



9265-33412
マフィンカバーB ¥6,100
D147・H71mm CT/16
50180-5221
26cmエスプリマフィンプレート ¥6,300
D263・H50mm CT/16

ESPRIT 絵番 50180 (ホワイト)



50180-2687
ティーカップ ¥1,700
L127・S107・H59mm・230cc CT/36
50180-5305
兼用ソーサー ¥1,300
D166・H19mm CT/36



50180-2703
コーヒーカップ ¥1,700
L113・S90・H65mm・210cc CT/36
50180-5305
兼用ソーサー ¥1,300
D166・H19mm CT/36



50180-2690
デミタスカップ ¥1,600
L90・S67・H60mm・100cc CT/36
50180-5315
デミタスソーサー ¥1,200
D123・H17mm CT/36



50180-2774
カプチーノカップ ¥2,200
L139・S112・H66mm・350cc CT/36
50180-5305
兼用ソーサー ¥1,300
D166・H19mm CT/36



50180-2688
マグ ¥1,900
L120・S93・H102mm・370cc CT/36



50180-4580
ティーポット ¥9,800
L210・S110・H155mm・700cc CT/12



50180-4653
コーヒーポット ¥7,800
L192・S100・H139mm・525cc CT/12



50180-4581
クリーマー ¥2,800
L110・S86・H68mm・160cc CT/12



50180-3515
19cmエスプリボウル ¥4,000
D195・H80mm・1,250cc CT/6



50180-3554
16cmシリアルボウル ¥2,500
D165・H64mm・640cc CT/36



50180-5313
14cmフルーツボウル ¥1,700
D140・H56mm・420cc CT/36



50180-2699
10cmライスボウル ¥1,500
D107・H58mm・230cc CT/36



50180-2708
9cmエスプリフリーカップ ¥1,400
D92・H61mm・210cc CT/96



ESPRIT 絵番 50767<マット&シャイニー>

プレートのリムに施されたレリーフ部分はマット仕上げ、
盛付け部は艶のある仕様となっています。

★50767-BB5220	30cmエスプリプレート	¥14,000
★50767-BB5242	27cmエスプリディナー皿	¥6,900
★50767-BB5243	23cmエスプリミート皿	¥4,600
★50767-BB5244	21cmエスプリデザート皿	¥4,400
★50767-BB5245	18cmエスプリケーキ皿	¥3,500
★50767-BB5221	26cmエスプリマフィンプレート	¥9,800
★50767-BB5219	27cmエスプリプレート	¥9,800
★50767-BB3452	23cmエスプリプレート	¥7,800
★50767-BB5313	14cmフルーツボウル	¥2,600
★50767-BB2687	ティーカップ	¥2,900
★50767-BB2703	コーヒーカップ	¥2,900
★50767-BB5305	兼用ソーサー	¥2,100
★50767-BB2690	デミタスカップ	¥2,600
★50767-BB5315	デミタスソーサー	¥1,800

※マット釉は通常の透明釉に比べて汚れが付きやすく、
落としにくい性質があります。



ESPRIT 絵番 50180 (ホワイト)



50180-5314
38cmオーバルトレイ ¥8,100
L385・S207・H40mm CT/4



★50180-9718
23cmセロリトレイ ¥2,500
L234・S129・H16mm CT/18



50180-3430
33cmエスプリトレイ ¥18,000
L339・S339・H36mm CT/8



50180-3431
12cmエスプリトレイ ¥2,000
L123・S123・H22mm CT/36



50180-3449
43cmエスプリロングトレイ ¥8,600
L437・S155・H30mm CT/10



50180-3448
28cmエスプリロングトレイ ¥5,800
L287・S154・H30mm CT/18



50180-3450
28cmエスプリトレイ ¥10,500
L285・S285・H30mm CT/10



50180-26562
11cmエスプリカップ (蓋) ¥2,300
D113・H46mm CT/96



50828-27392
レリーフカップ (蓋) ¥2,100
D110・H35mm CT/36



50180-27092
エスプリスープレック (蓋) ¥2,100
D138・H40mm CT/48

50180-26561
11cmエスプリカップ (胴) ¥3,000
D110・H64mm CT/96

50828-27391
レリーフカップ (胴) ¥2,100
D107・H59mm・260cc CT/36

50180-27091
13cmエスプリスープレック ¥3,100
L148・S133・H53mm・370cc CT/36

50180-5331
エスプリスープレック用ソーサー ¥1,600
D180・H15mm CT/96

50180-5331
エスプリスープレック用ソーサー ¥1,600
D180・H15mm CT/96



絵番 51637 (METEOR)



51637-5242
27cmエスプリディナー皿 ¥5,400
D276・H21mm CT/24

51637-5243
23cmエスプリミート皿 ¥4,300
D233・H20mm CT/36

51637-5244
21cmエスプリデザート皿 ¥3,800
D208・H15mm CT/36

51637-5245
18cmエスプリケーキ皿 ¥3,100
D180・H15mm CT/48



51637-2703
コーヒーカップ ¥2,500
L113・S90・H65mm・210cc CT/36

51637-5305
兼用ソーサー ¥1,800
D166・H19mm CT/36



51637-2687
ティーカップ ¥2,500
L127・S107・H59mm・230cc CT/36

51637-5305
兼用ソーサー ¥1,800
D166・H19mm CT/36



★51637-2690
デミタスカップ ¥2,200
L90・S67・H60mm・100cc CT/36

★51637-5315
デミタスソーサー ¥1,600
D123・H17mm CT/36

絵番 52194 (METEOR オレンジ)



52194-5242
27cmアラカルトプレート ¥5,400
D276・H21mm CT/24

絵番 52195 (METEOR パープル)



52195-5242
27cmアラカルトプレート ¥5,400
D276・H21mm CT/24

絵番 52196 (METEOR ターコイズ)



52196-5242
27cmアラカルトプレート ¥5,400
D276・H21mm CT/24



STRATA 絵番 51095 (ホワイト)



51095-5551
29cmフラットリムプレート
¥5,100
D291・H20mm CT/12



51095-5526
27cmディナー皿
¥3,800
D276・H22mm CT/24



51095-5722
25cmディナー皿
¥3,500
D257・H22mm CT/24



51095-5723
23cmミート皿
¥3,000
D236・H22mm CT/36



51095-5724
21cmデザート皿
¥2,600
D212・H17mm CT/36



51095-5597
17cmパン皿
¥1,800
D169・H13mm CT/48



51095-5624
23cmリムスープ皿
¥3,200
D237・H33mm CT/36



51095-5527
27cmワイドリム皿
¥3,800
D276・H23mm CT/24



51095-5550
25cmワイドリムスープ皿
¥3,800
D252・H38mm CT/30



51095-5528
21cmワイドリムスープ皿
¥2,900
D213・H38mm CT/30



51030-2819
兼用カップ ¥1,700
L121・S92・H66mm・215cc CT/48
51095-5725
兼用ソーサー ¥1,600
D151・H14mm CT/96



51030-2794
デミタスカップ ¥1,600
L95・S75・H61mm・110cc CT/48
★51095-5660
デミタスソーサー ¥1,200
D124・H12mm CT/96



51095-5809
27cmスクエアリムプレート
¥8,300
L275・S275・H14mm CT/20



51095-5726
24cmスクエアリムプレート
¥5,800
L240・S240・H13mm CT/24



51095-5524
27cmスクエア4仕切皿
¥5,500
L266・S266・H17mm CT/12



51095-5525
34cmトリプル仕切皿
¥4,600
L337・S112・H14mm CT/24



51095-5502
30cmダブル仕切皿
¥4,400
L300・S150・H17mm CT/12



★51095-5523
30cmスクエア6仕切皿
¥5,100
L300・S200・H15mm CT/12



51095-9798
スモールスタンド (凹形)
¥1,800
L70・S68・H24mm CT/60



51095-9797
スモールスタンド (石目)
¥1,800
L72・S68・H24mm CT/60



51095-5601
8cmトレイ
¥1,000
L80・S80・H13mm CT/60



51095-5602
16cmダブルトレイ
¥1,800
L160・S80・H13mm CT/60



ARIA 絵番 50763 (ホワイト)



50763-5332
30cmサービスプレート ¥9,200
D302・H17mm CT/12

50763-5333
27cmディナー皿 ¥3,800
D272・H16mm CT/24

50763-5334
23cmミート皿 ¥3,000
D233・H15mm CT/36

50763-5335
21cmデザート皿 ¥2,600
D214・H12mm CT/36

50763-5336
16cmパン皿 ¥1,800
D164・H12mm CT/48



50763-5613
27cmワイドリム皿 ¥3,800
D274・H24mm CT/24



50763-5473
29cmパスタ皿 ¥6,700
D288・H53mm CT/6



50763-5337
23cmリムスープ皿 ¥3,500
D237・H33mm CT/36



50763-5338
14cmボウル ¥1,700
D141・H58mm CT/36



50763-5944
12cmボウル ¥1,500
D122・H50mm CT/36



50763-5342
38cmプラター ¥8,100
L382・S280・H18mm CT/6



50763-5532
31cmプラター ¥6,300
L310・S224・H16mm CT/12



50763-9733
23cmオブロングトレイ ¥2,800
L237・S141・H13mm CT/24



50763-2710
コーヒーカップ ¥1,700
L114・S88・H65mm・270cc CT/36



50763-2711
ティーカップ ¥1,700
L119・S97・H49mm・240cc CT/36



50763-2713
エスプレッソカップ ¥1,600
L88・S66・H61mm・140cc CT/36



50763-2807
スタッキングコーヒーカップ ¥1,400
L106・S85・H57mm・200cc CT/96

50763-5563
兼用ソーサー ¥1,400
D166・H11mm CT/36

50763-5563
兼用ソーサー ¥1,400
D166・H11mm CT/36

50763-5564
エスプレッソソーサー ¥1,300
D131・H11mm CT/36

50763-5587
スタッキングコーヒーソーサー ¥1,200
D158・H19mm CT/96



50763-2712
ピヨンカップ ¥3,200
L161・S122・H50mm・350cc CT/36



50763-2737
ピヨンカップ (S) ¥2,500
L140・S98・H49mm・240cc CT/36

50763-5340
ピヨンソーサー ¥1,700
D183・H12mm CT/36

50763-5563
兼用ソーサー ¥1,400
D166・H11mm CT/36



SENSE 絵番 51800 (レリーフ)



51800-5814
28cm ワイドリムプレート
¥4,000
D279・H34mm CT/24



51800-5812
27cm ディナー皿
¥3,800
D272・H27mm CT/24



51800-5822
25cm ディナー皿
¥3,500
D260・H24mm CT/24



51800-5823
23cm ミート皿
¥3,000
D238・H22mm CT/36



51800-5824
21cm デザート皿
¥2,600
D215・H20mm CT/36



51800-5825
17cm パン皿
¥1,800
D168・H16mm CT/96



51800-5769
30cm リムプレート ¥8,000
D304・H25mm CT/12

51800-5773
27cm リムプレート ¥3,500
D275・H22mm CT/24



51800-5777
23cm クーププレート ¥2,800
D235・H20mm CT/36

51800-5778
21cm クーププレート ¥2,400
D212・H18mm CT/36

51800-5779
19cm クーププレート ¥2,100
D196・H16mm CT/48

51800-5780
16cm クーププレート ¥1,700
D164・H17mm CT/96



51800-5772
29cm パスタプレート ¥6,300
D297・H46mm CT/6



51800-5776
24cm リムスープ皿 ¥3,100
D241・H42mm CT/24



51800-5813
28cm ワイドリムスープ皿 ¥4,400
D277・H46mm CT/16



51800-5821
21cm ワイドリムスープ皿 ¥2,800
D212・H41mm CT/30



51800-3600
17cm ボウル ¥2,200
D169・H42mm CT/72



51800-5818
14cm フルーツボウル ¥1,600
D151・H32mm CT/72



SENSE 絵番 51798<マット&シャイニー>

プレートのリムに施されたレリーフ部分はマット仕上げ、
盛付け部は艶のある仕様となっています。
カップ類は絵番51799(プレーン) 仕様となります。

★51798-BB5812	27cmディナー皿	¥5,000
★51798-BB5822	25cmディナー皿	¥4,500
★51798-BB5823	23cmミート皿	¥3,800
★51798-BB5824	21cmデザート皿	¥3,300
★51798-BB5825	17cmパン皿	¥2,400
★51798-BB5814	28cmワイドリムプレート	¥5,500
★51798-BB5813	28cmワイドリムスープ皿	¥5,800
★51798-BB5776	24cmリムスープ皿	¥3,800
51799-2911	コーヒーカップ (プレーン)	¥1,700
51799-2914	ティーカップ (プレーン)	¥1,700
★51798-BB5784	兼用ソーサー	¥1,700
51799-2913	ブイヨンカップ (プレーン)	¥2,900
51799-2912	デミタスカップ (プレーン)	¥1,600
★51798-BB5783	デミタスソーサー	¥1,500

※マット釉は通常の透明釉に比べて汚れが付きやすく、
落としにくい性質があります。

SENSE 絵番 51800 (レリーフ) / 絵番 51799 (プレーン)



51799-2911
コーヒーカップ ¥1,700
L110・S89・H66mm・210cc CT/96
51800-5784
兼用ソーサー ¥1,400
D164・H19mm CT/96



51799-2914
ティーカップ ¥1,700
L125・S105・H56mm・250cc CT/96
51800-5784
兼用ソーサー ¥1,400
D164・H19mm CT/96



51799-2912
デミタスカップ ¥1,600
L89・S70・H57mm・110cc CT/96
51800-5783
デミタスソーサー ¥1,300
D133・H15mm CT/96



51799-2903
スタッキングコーヒーカップ ¥1,700
L105・S81・H64mm・240cc CT/96
51800-5784
兼用ソーサー ¥1,400
D164・H19mm CT/96



51799-2913
バイヨンカップ ¥2,900
L150・S110・H54mm・260cc CT/72
51800-5784
兼用ソーサー ¥1,400
D164・H19mm CT/96



51799-2915
カプチン/カップ ¥2,100
L137・S113・H63mm・330cc CT/96
51800-5784
兼用ソーサー ¥1,400
D164・H19mm CT/96



51800-4687
ティーポット ¥8,300
L223・S142・H108mm
840cc CT/12



51800-4691
シュガーポット ¥4,800
D96・H77mm
250cc CT/24



51800-4692
クリーマー ¥3,100
L89・S67・H93mm
180cc CT/24



51800-36132
スープカップ・カバー ¥2,300
D125・H41mm CT/72
9000-32681
スープカップ (L) 胴 ¥3,200
L142・S121・H56mm・340cc CT/48
51800-5793
スープカップ・ソーサー ¥2,100
D178・H20mm CT/36



51800-98402
チャップペイ・カバー ¥1,500
D85・H24mm CT/96
9000-93391
チャップペイ・カップ 胴 ¥1,300
D98・H57mm・210cc CT/96
51800-9841
チャップペイ・ソーサー ¥1,200
D102・H24mm CT/96



51800-3602
10cm ボウル ¥1,500
D108・H54mm
230cc CT/36



51800-2910
シュガー ¥1,200
D90・H43mm
160cc CT/24




51800-5781
10cm ソースディッシュ ¥1,200
D105・H16mm CT/36



SENSE 絵番 51800 (レリーフ)



51800-5850
24cmスクエアフラットトレイ
¥5,200
L240・S238・H13mm CT/24



51800-5828
28cm オブロングフラットトレイ
¥4,600
L280・S140・H13mm CT/30



51800-5829
30cm オブロングリムトレイ
¥5,300
L299・S154・H21mm CT/24



51800-5836
28cm スクエアリムトレイ
¥9,800
L279・S278・H22mm CT/12



51800-5835
50cmオブロングリムトレイ
¥21,000
L499・S153・H23mm CT/6



★51800-5786
43cm プラター
¥14,000
L440・S318・H32mm CT/4



★51800-5787
38cm プラター
¥10,500
L380・S270・H27mm CT/4



★51800-5788
32cm プラター
¥5,800
L322・S236・H24mm CT/8



★51800-5790
23cm プラター
¥4,000
L235・S145・H17mm CT/18



COOL COUPE 絵番 51326 (ホワイト)



51326-5636
28cmクーブプレート
¥3,500
D285・H26mm CT/24



51326-5943
25cmクーブプレート
¥3,100
D257・H27mm CT/24



51326-5649
23cmクーブプレート
¥2,800
D233・H25mm CT/20



51326-5617
19cmクーブプレート
¥2,300
D190・H20mm CT/20



51326-5667
16cmクーブプレート
¥1,800
D165・H15mm CT/96



51326-5637
23cmディーププレート
¥3,500
D230・H46mm CT/20



51326-5641
16cmディーププレート
¥1,900
D160・H32mm CT/30



51326-5642
12cmディープディッシュ
¥1,400
D121・H27mm CT/90



51326-5650
16cmディープボウル
¥2,300
D162・H55mm・370cc CT/20



51326-3657
14cmディープボウル
¥1,800
D140・H45mm・340cc CT/36

COOL COUPE 絵番 51326 (ホワイト)



51326-3572
25cmボウル
¥7,500
D252・H120mm
3,720cc CT/4



51326-3578
22cmボウル
¥6,300
D221・H114mm
2,660cc CT/6



51326-3552
17cmフリーボウル
¥4,100
D174・H100mm
1,500cc CT/6



51326-3566
14cmフリーボウル
¥3,800
D145・H91mm
940cc CT/18



51326-35381
12cmフリーボウル
¥2,800
D117・H68mm
470cc CT/50



51326-35641
11cmフリーボウル
¥2,500
D105・H70mm
370cc CT/32



51298-2960
ブイヨンカップ ¥2,600
L144・S109・H51mm・250cc CT/36
51298-5945
兼用ソーサー ¥1,400
D156・H21mm CT/36



51298-2961
ティーカップ ¥1,700
L109・S87・H58mm・210cc CT/36
51298-5945
兼用ソーサー ¥1,400
D156・H21mm CT/36



51298-2830
エスプレッソカップ ¥1,600
L83・S63・H44mm・80cc CT/36
51298-5639
エスプレッソソーサー ¥1,300
D120・H14mm CT/36



51298-2831
ディー・コーヒーカップ ¥1,700
L124・S98・H68mm・280cc CT/36
8531-1217
兼用ソーサー ¥1,400
D158・H19mm CT/96



51326-2786
カプチーノカップ ¥2,000
L130・S105・H70mm・370cc CT/24
8531-1217
兼用ソーサー ¥1,400
D158・H19mm CT/96



51326-4663
ティーポット (4P)
¥9,800
L248・S155・H124mm
1,180cc CT/8



51326-4664
ティーポット (2P)
¥8,100
L194・S120・H113mm
660cc CT/12



51298-4665
コーヒーポット (1P)
¥6,900
L175・S102・H128mm
570cc CT/12



8725-676
ポットウォーマー
¥6,900
D135・H70mm CT/10
※ポットを温める用途以外には、
ご使用にならないでください。



51326-4637
クリーマー (L)
¥3,100
L125・S84・H95mm
310cc CT/24



51326-4642
クリーマー (S)
¥2,800
L102・S70・H78mm
180cc CT/36



51298-4643
オープンシュガー
¥3,100
L110・S80・H53mm・160cc
CT/36

絵番 51050 (ホワイト)



★51050-3588
16cmボウル
¥2,300
D164・H64mm・750cc CT/36



★51050-3587
14cmボウル
¥1,700
D143・H59mm・470cc CT/36



★51050-3586
13cmボウル
¥1,600
D132・H53mm・370cc CT/36

OPERA 絵番 50982 (プラチナライン)

OPERA 絵番 50827 (ホワイト)



★50982-5363
27cmディナー皿 ¥6,700
L276・S276・H16mm CT/20



★50982-5365
23cmミート皿 ¥4,600
L235・S235・H15mm CT/24



★50982-5366
21cmデザート皿 ¥4,000
L215・S215・H12mm CT/24



★50982-5367
17cmパン皿 ¥3,100
L169・S168・H12mm CT/48



★50982-5374
34cmプラター ¥8,100
L348・S234・H19mm CT/8

★50982-9743
23cmオブロングトレイ ¥3,500
L238・S144・H12mm CT/24



★50827-5362
30cmサービスプレート ¥6,300
L302・S300・H18mm CT/6



50827-5363
27cmディナー皿 ¥4,600
L276・S276・H16mm CT/20




50827-5365
23cmミート皿 ¥3,500
L235・S235・H15mm CT/24



50827-5366
21cmデザート皿 ¥2,900
L215・S215・H12mm CT/24



50827-5367
17cmパン皿 ¥2,100
L169・S168・H12mm CT/48



OPERA 絵番 50827 (ホワイト)



★50827-4583
コーヒーポット ¥12,000
L233・S96・H162mm・810cc CT/12



50763-2710
コーヒーカップ ¥1,700
L114・S88・H65mm・270cc CT/36



50827-5364
25cmバスタプレート ¥4,600
L258・S255・H26mm CT/24



★50827-45842
シュガー (蓋) ¥1,700
L100・S85・H42mm CT/24



50763-2711
ティーカップ ¥1,700
L119・S97・H49mm・240cc CT/36



★50827-5374
34cmプラター ¥6,300
L348・S234・H19mm CT/6



50827-4585
クリーマー ¥2,500
L127・S66・H70mm・170cc CT/24



50763-2713
エスプレッソカップ ¥1,600
L88・S66・H61mm・140cc CT/36



50827-9743
23cmオブロングトレイ ¥2,500
L238・S144・H12mm CT/24



50827-45882
7cmブチフタ物 (蓋) ¥900
L77・S67・H33mm CT/48



50763-2712
バイヨンカップ ¥3,200
L161・S122・H50mm・350cc CT/36

50827-45881
7cmブチフタ物 (胴) ¥1,000
L73・S62・H43mm CT/48

★50827-5369
バイヨンソーサー ¥1,600
D171・H18mm CT/36



50827-4589
8cmブチクリーマー ¥1,500
L89・S62・H43mm・100cc CT/36
※ブチクリーマーには、(品番45882)の
7cmブチフタ物 (蓋) が適合します。



50763-2737
バイヨンカップ(S) ¥2,500
L140・S98・H49mm・240cc CT/36
★50827-5368
兼用ソーサー ¥1,300
D159・H18mm CT/36



50827-9792 50827-9793
ソルト(1穴) ペッパー(5穴)
¥1,400 ¥1,400
L32・S27・H39mm CT/48

OVAL 絵番 50617 (ホワイト)



★50617-5295
32cmオーバル皿 ¥4,400
L318・S289・H28mm CT/10



★50617-5296
28cmオーバル皿 ¥3,500
L280・S250・H22mm CT/20



50617-5297
20cmオーバル皿 ¥1,900
L204・S183・H15mm CT/20



50617-3489
16cmティアドロップドレッシング
¥2,800
L165・S117・H64mm CT/20



★50617-5303
20cmオーバル深皿 ¥3,500
L200・S175・H47mm CT/40



50617-2695
コーヒーカップ ¥1,700
L113・S90・H65mm・210cc CT/96
50617-5317
コーヒーソーサー ¥1,300
L162・S144・H16mm CT/96



50617-5298
28cmティアドロップ深皿 ¥5,100
L285・S253・H58mm CT/10



50617-5299
21cmティアドロップ深皿 ¥3,100
L212・S183・H40mm CT/30



★50617-5301
30cmオーバル皿 ¥5,100
L297・S262・H40mm CT/20



50617-5302
17cmオーバル皿 ¥1,900
L175・S152・H25mm CT/20

SQUARE 絵番 50481 (ホワイト)



50481-5182
32(27)cmスクエアプレート ¥4,400
D324・L267・S267・H34mm CT/20


50481-5320
29(24)cmスクエアプレート ¥3,800
D292・L240・S240・H32mm CT/20



50481-5183
24(20)cmスクエアプレート ¥2,900
D245・L200・S200・H22mm CT/20

50481-5263
21(17)cmスクエアプレート ¥2,300
D210・L175・S175・H20mm CT/20

50481-5289
17(14)cmスクエアプレート ¥1,500
D169・L145・S145・H23mm CT/20



50481-5321
28(23)cmスクエアパスタプレート ¥4,400
D289・L235・S235・H47mm CT/20



50481-3410
28(24)cmスクエアボウル ¥5,800
D283・L240・S240・H75mm CT/6

50481-3481
23(20)cmスクエアボウル ¥4,100
D227・L196・S196・H69mm CT/20



50481-3409
18(15)cmスクエアボウル ¥3,600
D183・L155・S155・H66mm CT/20

50481-3414
15(13)cmスクエアボウル ¥2,900
D156・L134・S134・H58mm CT/20

50481-3480
13(11)cmスクエアボウル ¥2,200
D129・L107・S107・H50mm CT/50



50481-3411
20(18)cmスクエアボウル ¥3,800
D208・L180・S180・H52mm CT/20



50481-5185
38(31)cmスクエアプラター ¥7,200
D385・L310・S310・H32mm CT/6



50481-9694
23cmオブロングトレイ ¥2,300
L230・S130・H24mm CT/30



50481-9736
32cmオブロングトレイ ¥4,100
L318・S88・H22mm CT/30



50481-2652
ティー・コーヒーカップ ¥2,000
L110・S87・H57mm・240cc CT/24

50481-5230
ソーサー ¥1,400
D176・L148・S148・H22mm CT/24



50481-2634
エスプレッソカップ ¥1,600
L80・S60・H55mm・100cc CT/24

50481-5194
エスプレッソソーサー ¥1,200
D150・L126・S126・H20mm CT/24



50481-2633
マグ ¥1,900
L113・S81・H101mm
370cc CT/24



50481-2697
マグ(B) ¥1,900
L115・S84・H88mm
290cc CT/24



50481-2678
フリーカップS ¥1,500
D85・H65mm・200cc CT/48



50481-2680
カフェ・オ・レボウル ¥2,500
D112・H72mm・380cc CT/48



50481-3507
カフェ・オ・レボウルL ¥3,500
D141・H80mm・630cc CT/48

FORTE 絵番 50554 (プラチナ)



★50554-5246
35(30)cmスクエアサーブ皿 ¥8,100
D348・L292・S292・H28mm CT/6

★50554-5240
32(27)cmスクエアディナー皿 ¥5,500
D328・L274・S274・H26mm CT/20

★50554-5247
29(24)cmスクエアミート皿 ¥5,100
D289・L239・S239・H24mm CT/20

★50554-5241
25(21)cmスクエアデザート皿 ¥4,000
D244・L209・S209・H22mm CT/20

★50554-5265
18(16)cmスクエアプレート ¥2,500
D182・L158・S158・H20mm CT/36



★50554-5248
30(26)cmスクエアリムスープ皿 ¥5,500
D302・L259・S259・H41mm CT/20



50554-5249
13(11)cmスクエアプレート
¥1,600
D125・L110・S110・H15mm CT/36



★50554-3458
36cmオブロンクトレイ
¥5,500
L371・S98・H29mm CT/12



★50554-3459
16(14)cmスクエアボウル ¥3,500
D156・L147・S147・H51mm CT/20



50554-9652
ローズディッシュ ¥1,300
L86・S83・H24mm CT/30



50554-9653
リーフディッシュ ¥1,300
L110・S67・H25mm CT/30



50554-2657
エスブレッソカップ ¥2,300
L75・S67・H54mm・80cc CT/24




50554-9652
ピーチボックス・蓋 ¥1,000
D59・H32mm CT/48



50554-9652
ブチボックス・蓋 ¥1,000
L79・S79・H31mm CT/48

50460-96571
ピーチボックス・胴 ¥900
D63・H39mm CT/48

50460-96551
ブチボックス・胴 ¥900
L78・S78・H39mm CT/48



品名内の (数字) は一辺の長さの数値です。

FORTE 絵番 50460 (ホワイト)



50460-5240
32(27)cmスクエアディナー皿 ¥4,300
D328・L274・S274・H26mm CT/20

50460-5247
29(24)cmスクエアミート皿 ¥3,700
D289・L239・S239・H24mm CT/20

50460-5241
25(21)cmスクエアデザート皿 ¥3,100
D244・L209・S209・H22mm CT/20



50460-3453
32(28)cmスクエアボウル ¥7,500
D314・L284・S284・H79mm CT/4

50460-3454
28(25)cmスクエアボウル ¥5,800
D273・L247・S247・H71mm CT/6



50460-5248
30(26)cmスクエアリムスープ皿 ¥4,300
D302・L259・S259・H41mm CT/20



50460-3458
36cmオブリングトレイ ¥4,600
L371・S98・H29mm CT/12



★50460-3457
42cmオブリングトレイ ¥8,100
L422・S172・H31mm CT/6



★50460-3456
42(32)cmスクエアトレイ ¥12,000
D412・L322・S322・H30mm CT/5




★50460-4567
クリーマー(S) ¥2,300
L82・S62・H53mm・60cc CT/48

50460-5265
18(16)cmスクエアプレート ¥1,800
D182・L158・S158・H20mm CT/36





ROYAL COURT 絵番 9265 (ホワイト)



★9265-1876
30cmサービス皿 ¥9,200
D308・H29mm CT/12

9265-1671
27cmディナー皿 ¥3,700
D269・H21mm CT/24

9265-1672
25cmディナー皿 ¥3,500
D256・H21mm CT/24



9265-1673
23cmミート皿 ¥3,000
D236・H21mm CT/36

9265-1013
21cmデザート皿 ¥2,500
D215・H21mm CT/36

9265-1674
20cmデザート皿 ¥2,400
D200・H19mm CT/48



9265-1905
18cmケーキ皿 ¥2,200
D182・H19mm CT/48

9265-1675
16cmパン皿 ¥1,800
D167・H17mm CT/96

★9265-1906
14cm小皿 ¥1,600
D142・H16mm CT/96



★9265-1909
27cm八角皿 ¥4,000
L287・S275・H25mm CT/24

★9265-1524
22cm八角皿 ¥3,200
L228・S218・H19mm CT/36

★9265-1912
17cm八角皿 ¥2,200
L183・S176・H16mm CT/96



★9265-1851
25cmピラフ皿 ¥3,600
D255・H32mm CT/24



9265-1024
24cmバスタプレート ¥3,500
D240・H47mm CT/30



9265-1723
16cmシリアルボウル ¥2,400
D167・H45mm CT/72

9265-1746
15cmポリッジボウル ¥2,300
D153・H44mm CT/72

9265-1724
14cmフルーツ皿 ¥1,800
D143・H32mm CT/96



9265-2369
コーヒーカップ ¥1,700
L103・S81・H67mm・190cc CT/96

9265-1720
兼用ソーサー ¥1,400
D155・H21mm CT/96



9265-2382
兼用カップ ¥1,700
L116・S94・H59mm・230cc CT/96

9265-1720
兼用ソーサー ¥1,400
D155・H21mm CT/96



9265-2372
A.D.カップ ¥1,600
L84・S67・H54mm・100cc CT/96

9265-1721
A.D.ソーサー ¥1,300
D123・H17mm CT/96



★9265-2511
切立A.D.カップ ¥1,700
L85・S61・H59mm・110cc CT/96

★9265-1044
切立A.D.ソーサー ¥1,300
D129・H19mm CT/96



9265-2383
アメリカンカップA ¥2,400
L108・S85・H91mm・300cc CT/72

9265-1720
兼用ソーサー ¥1,400
D155・H21mm CT/96



9265-2435
アメリカンカップB ¥2,300
L119・S92・H75mm・270cc CT/90

9265-1720
兼用ソーサー ¥1,400
D155・H21mm CT/96



★9265-33612
25cmマフィンカバーB ¥8,300
D178・H91mm CT/6

★9265-32704
25cmマフィン皿 ¥4,400
D258・H33mm CT/24



★9265-33412
20cmマフィンカバーB ¥6,100
D147・H71mm CT/16

★9265-32874
20cmマフィン皿 ¥3,200
D199・H37mm CT/48



9265-2498
パイヨニックップ(S) ¥2,900
L144・S96・H51mm・210cc CT/72

9265-1720
兼用ソーサー ¥1,400
D155・H21mm CT/96



9265-2371
パイヨニックップ(L) ¥3,200
L151・S109・H49mm・270cc CT/72

★9265-1677
パイヨニックサー ¥2,300
D177・H22mm CT/48



★9265-3249
ドレッシングポット ¥8,100
L210・S93・H92mm・340cc CT/12



9265-9453
レードル ¥3,200
L172・S63mm CT/48



9265-9539
ソルト(1穴) ¥2,000

9265-9540
ペッパー(3穴) ¥2,000
D42・H59mm CT/48



9265-9211
エッグカップ ¥1,800
D52・H60mm CT/48



★9265-9390
9cm/バターボウル ¥1,400
D91・H29mm CT/60



9265-1597
10cm/バター皿 ¥1,200
D103・H21mm CT/96



★9265-1986
29cmフラットプレート ¥9,000
D288・H17mm CT/12



★9265-1866
26cmフラットプレート ¥5,500
D259・H14mm CT/24

PLUSCERAM 絵番 9795 (ホワイト)



★9795-1440
27cmディナー皿 ¥3,700
D269・H26mm CT/24

★9795-1522
25cmディナー皿 ¥3,300
D255・H24mm CT/24

★9795-1448
23cmミート皿 ¥2,900
D236・H22mm CT/36

★9795-1441
20cmデザート皿 ¥2,300
D199・H21mm CT/48

★9795-1442
16cmバン皿 ¥1,800
D167・H18mm CT/96



★9795-1644
23cmリムスープ皿 ¥3,300
D234・H35mm・300cc CT/36

9795-1139
22cmバスタプレート ¥3,200
D220・H43mm CT/30



★9795-1449
19cmクープスープ皿 ¥2,500
D191・H44mm・430cc CT/48

9795-1450
16cmシリアルボウル ¥2,300
D167・H44mm CT/72

9795-1451
14cmフルーツ皿 ¥1,800
D143・H31mm CT/96



9795-2257
ティーカップ ¥1,700
L115・S91・H55mm・230cc CT/96

9795-1452
兼用ソーサー ¥1,400
D155・H21mm CT/96



9795-2260
コーヒーカップ B ¥1,700
L102・S73・H66mm・200cc CT/96

9795-1452
兼用ソーサー ¥1,400
D155・H21mm CT/96



9795-2286
アメリカンカップ ¥2,200
L104・S80・H70mm・260cc CT/90

9795-1452
兼用ソーサー ¥1,400
D155・H21mm CT/96



9795-2279
コーヒーカップ A ¥1,700
L85・S68・H65mm・170cc CT/96

9795-1452
兼用ソーサー ¥1,400
D155・H21mm CT/96



9795-2259
ブイヨンカップ (L) ¥3,200
L146・S101・H55mm・300cc CT/72

9795-1452
兼用ソーサー ¥1,400
D155・H21mm CT/96



9795-2389
スタッキングコーヒーカップ ¥1,700
L106・S85・H57mm・200cc CT/96

9795-1452
兼用ソーサー ¥1,400
D155・H21mm CT/96



9795-2390
スタッキングブイヨンカップ ¥3,200
L140・S101・H53mm・310cc CT/72

9795-1452
兼用ソーサー ¥1,400
D155・H21mm CT/96



9795-4237
ティーポット (3人用) ¥11,000
L174・S123・H128mm・830cc CT/12

9795-4236
ティーポット (1人用) ¥9,000
L155・S105・H114mm・500cc CT/12

★9795-4239
コーヒーポット (1人用) ¥7,800
L139・S91・H120mm・430cc CT/12



9795-4345
シュガーポット ¥5,200
D86・H84mm・260cc CT/24



9795-795
シュガーホルダー ¥4,500
L88・S77・H45mm CT/96



9795-4286
クリーマー (L) ¥3,500
L96・S74・H69mm・190cc CT/24

9795-4473
クリーマー (M) ¥3,200
L87・S65・H61mm・140cc CT/24

9795-4287
クリーマー (S) ¥2,800
L76・S59・H52mm・90cc CT/48



9795-4235
ミルクビッチャー (L) ¥2,900
D67・H74mm・160cc CT/24

9795-9278
ミルクビッチャー (S) ¥1,800
D53・H58mm・70cc CT/48

9795-9502
ミルクビッチャー (SS) ¥1,700
D46・H47mm・40cc CT/48



9795-3349
ソースポット (L) ¥7,800
L198・S92・H82mm・415cc CT/12



9795-3189
ソースポット (1人用) ¥2,800
L119・S65・H43mm・110cc CT/36



★9795-4238
ミルクポット ¥4,100
L120・S87・H101mm・340cc CT/12



★9795-4373
フタ付クリーマー ¥5,300
L109・S69・H88mm・170cc CT/24



★9795-9484
15cmカスタートレイ ¥2,800
L153・S88・H10mm CT/48



9795-9277
9cmバター皿 ¥1,200
D95・H14mm CT/96



★9795-9447
スモールカップ ¥1,700
D68・H33mm・60cc CT/72



★9795-4361
マーマレードポット ¥3,600
D60・H61mm・60cc CT/48

★9795-9442
クレセントトレイ (3座) ¥3,100
L210・S101・H12mm CT/48



CONCEPT 絵番 9030 (ホワイト)



★9030-1547
27cmディナー皿 ¥3,700
D269・H29mm CT/24

★9030-1548
25cmディナー皿 ¥3,500
D256・H25mm CT/24

★9030-1549
23cmミート皿 ¥3,000
D236・H22mm CT/36

★9030-1550
20cmデザート皿 ¥2,400
D200・H18mm CT/48

★9030-1551
16cmパン皿 ¥1,800
D167・H16mm CT/96



★9030-2292
ティーカップ ¥1,700
L111・S91・H54mm・200cc CT/96

9030-1552
兼用ソーサー ¥1,400
D155・H23mm CT/96



★9030-2298
アメリカンカップ ¥2,200
L110・S90・H80mm・290cc CT/90

9030-1552
兼用ソーサー ¥1,400
D155・H23mm CT/96



9030-2291
コーヒーカップ ¥1,700
L102・S83・H67mm・220cc CT/96

9030-1552
兼用ソーサー ¥1,400
D155・H23mm CT/96



★9030-2294
バイヨンカップA ¥3,200
L135・S102・H56mm・270cc CT/72

9030-1552
兼用ソーサー ¥1,400
D155・H23mm CT/96



NOBLE WHITE 絵番 9772 (ホワイト)



★9772-1436
27cmディナー皿 ¥3,800
D273・H26mm CT/24

★9772-1412
23cmミート皿 ¥3,000
D234・H22mm CT/36

★9772-1410
19cmケーキ皿 ¥2,300
D196・H21mm CT/48

★9772-1413
17cm/パン皿 ¥1,800
D175・H20mm CT/96

★9772-1416
12cm小皿 ¥1,400
D127・H17mm CT/96



9772-2229
ティーカップ ¥2,000
L123・S98・H64mm
210cc CT/84

9772-1394
兼用ソーサー ¥1,400
D162・H19mm CT/96



9772-2264
コーヒーカップ ¥2,000
L110・S84・H70mm
200cc CT/90

9772-1394
兼用ソーサー ¥1,400
D162・H19mm CT/96



9772-2237
モーニングカップ ¥2,300
L111・S82・H72mm
270cc CT/90

9772-1394
兼用ソーサー ¥1,400
D162・H19mm CT/96



★9772-9314
ソルト (3穴) ¥2,100

★9772-9313
ペッパー (5穴) ¥2,100
L53・S40・H72mm CT/48



9772-332
レモントレイ ¥1,500
L108・S98・H23mm CT/108

SPIRAL 絵番 8382 (ホワイト)



8382-1952
27cmディナー皿 ¥3,800
D269・H27mm CT/24



8382-1953
23cmミート皿 ¥3,100
D238・H22mm CT/36



8382-1954
20cmケーキ皿 ¥2,400
D200・H19mm CT/48



8382-1955
16cm/パン皿 ¥1,800
D167・H16mm CT/96



★8382-1995
10cmスモールディッシュ ¥1,200
D106・H17mm CT/96



8382-2471
ティーカップ ¥1,700
L125・S101・H45mm・200cc CT/96

8382-1956
兼用ソーサー ¥1,400
D152・H22mm CT/96



8382-2558
兼用カップ ¥1,700
L114・S88・H54mm・230cc CT/96

8382-1956
兼用ソーサー ¥1,400
D152・H22mm CT/96



8382-2470
コーヒーカップ ¥1,700
L105・S80・H65mm・210cc CT/96

8382-1956
兼用ソーサー ¥1,400
D152・H22mm CT/96



8382-2476
モーニングカップ ¥2,300
L110・S85・H75mm・270cc CT/90

8382-1966
モーニングソーサー ¥1,700
D165・H22mm CT/48

LEMONBALM 絵番 8365 (レモンバーム)



★8365-1952 27cmディナー皿 ¥4,800
D269・H27mm CT/24

★8365-1953 23cmミート皿 ¥3,600
D238・H22mm CT/36

★8365-1954 20cmケーキ皿 ¥3,100
D200・H19mm CT/48

★8365-1955 16cm/パン皿 ¥2,300
D167・H16mm CT/96



★8365-1994 23cmリムスープ皿 ¥3,900
D238・H41mm・280cc CT/36



★8365-1967 16cmフルーツ皿 ¥3,000
D161・H34mm CT/72



★8365-1995 10cmスモールディッシュ ¥1,400
D106・H17mm CT/96



8365-2471 ティーカップ ¥2,200
L125・S101・H45mm・200cc CT/96

8365-1956 兼用ソーサー ¥1,600
D152・H22mm CT/96



8365-2470 コーヒーカップ ¥2,200
L105・S80・H65mm・210cc CT/96

8365-1956 兼用ソーサー ¥1,600
D152・H22mm CT/96



★8365-2476 モーニングカップ ¥3,100
L110・S85・H75mm・270cc CT/90

★8365-1966 ブイヨン・モーニングソーサー ¥2,300
D165・H22mm CT/96



★8365-2475 ブイヨンカップ ¥4,400
L156・S109・H50mm・270cc CT/72

★8365-1966 ブイヨン・モーニングソーサー ¥2,300
D165・H22mm CT/96



51030-2762
ティー・コーヒーカップ ¥1,700
L111・S87・H61mm・270cc CT/24
51030-5706
兼用ソーサー ¥1,400
D157・H20mm CT/36



51298-2831
ティー・コーヒーカップ ¥1,700
L124・S98・H68mm・280cc CT/36
8531-1217
兼用ソーサー ¥1,400
D158・H19mm CT/96



51298-2961
ティーカップ ¥1,700
L109・S87・H58mm・210cc CT/36
51298-5945
兼用ソーサー ¥1,400
D156・H21mm CT/36



★50131-2764
兼用カップ ¥1,700
L118・S101・H59mm・210cc CT/48
8531-1217
兼用ソーサー ¥1,400
D158・H19mm CT/96



51030-2985
コーヒーカップ ¥1,700
L97・S74・H63mm・200cc
51030-6009
コーヒーソーサー ¥1,400
D151・H18mm



8382-2558
兼用カップ ¥1,700
L114・S88・H54mm・230cc CT/96
8382-1956
兼用ソーサー ¥1,400
D152・H22mm CT/96



50131-2491
コーヒーカップ ¥2,000
L105・S82・H75mm・210cc CT/90
50131-1946
兼用ソーサー ¥1,400
D147・H22mm CT/96



50131-2766
コーヒーカップ ¥1,700
L102・S81・H76mm・210cc CT/48
50131-1946
兼用ソーサー ¥1,400
D147・H22mm CT/96



51799-2911
コーヒーカップ ¥1,700
L110・S89・H66mm・210cc CT/96
51800-5784
兼用ソーサー ¥1,400
D164・H19mm CT/96



8382-2470
コーヒーカップ ¥1,700
L105・S80・H65mm・210cc CT/96
8382-1956
兼用ソーサー ¥1,400
D152・H22mm CT/96



50131-2932
コーヒーカップ ¥1,700
L99・S79・H85mm・205cc CT/48
50131-1946
兼用ソーサー ¥1,400
D147・H22mm CT/96



8264-2443
コーヒーカップ ¥1,800
L102・S81・H67mm・200cc CT/96
8264-1893
兼用ソーサー ¥1,400
D148・H26mm CT/96



9030-2291
コーヒーカップ ¥1,700
L102・S83・H67mm・220cc CT/96
9030-1552
兼用ソーサー ¥1,400
D155・H23mm CT/96



★50180-2621
コーヒーカップ ¥1,600
L104・S79・H67mm・210cc CT/96
★50180-5148
兼用ソーサー ¥1,300
D153・H21mm CT/96



50617-2695
コーヒーカップ ¥1,700
L113・S90・H65mm・210cc CT/96
50617-5317
コーヒーソーサー ¥1,300
L162・S144・H16mm CT/96



51030-2819
ティー・コーヒーカップ ¥1,700
L121・S92・H66mm・215cc CT/48
51030-5608
ティー・コーヒーソーサー ¥1,400
D151・H14mm CT/96



NEW52257-2995
ティー・コーヒーカップ ¥1,700
L114・S88・H60mm・225cc
NEW52257-6030
ティー・コーヒーソーサー ¥1,400
D165・H17mm



50131-2933
ティーカップ ¥1,700
L116・S95・H61mm・200cc CT/48
50131-1946
兼用ソーサー ¥1,400
D147・H22mm CT/96



8835-2566
ティーカップ ¥2,100
L120・S100・H62mm・210cc CT/96
8835-1155
兼用ソーサー ¥1,600
L146・S140・H25mm CT/96



50131-2891
ティーカップ ¥2,000
L114・S90・H59mm・190cc CT/48
50131-5731
ティーソーサー ¥1,400
D154・H19mm CT/48



51799-2914
ティーカップ ¥1,700
L125・S105・H56mm・250cc CT/96
51800-5784
兼用ソーサー ¥1,400
D164・H19mm CT/96



50180-2703
コーヒーカップ ¥1,700
L113・S90・H65mm・210cc CT/36
50180-5305
兼用ソーサー ¥1,300
D166・H19mm CT/36



★50180-2620
カフェラテカップ ¥1,600
L116・S93・H58mm・230cc CT/96
★50180-5148
兼用ソーサー ¥1,300
D153・H21mm CT/96



52087-2819
ティー・コーヒーカップ ¥3,700
L121・S92・H66mm・215cc CT/48

52087-5608
ティー・コーヒーソーサー ¥2,800
D151・H14mm CT/96



52086-2819
ティー・コーヒーカップ ¥3,700
L121・S92・H66mm・215cc CT/48

52086-5608
ティー・コーヒーソーサー ¥2,800
D151・H14mm CT/96



51734-2819
ティー・コーヒーカップ ¥2,500
L121・S92・H66mm・215cc CT/48

51734-5608
ティー・コーヒーソーサー ¥2,900
D151・H14mm CT/96



51230-2819
ティー・コーヒーカップ ¥2,800
L121・S92・H66mm・215cc CT/48

51230-5608
ティー・コーヒーソーサー ¥2,500
D151・H14mm CT/96



52146-2819
ティー・コーヒーカップ ¥2,800
L121・S92・H66mm・215cc CT/48

52146-5608
ティー・コーヒーソーサー ¥3,000
D151・H14mm CT/96



52147-2819
ティー・コーヒーカップ ¥2,800
L121・S92・H66mm・215cc CT/48

52147-5608
ティー・コーヒーソーサー ¥3,000
D151・H14mm CT/96



★50524-2636
ティー・コーヒーカップ ¥2,800
L116・S100・H62mm・210cc CT/96

★50521-1946
ティー・コーヒーソーサー ¥2,000
D147・H22mm CT/96



★51057-2764
兼用カップ ¥2,100
L118・S101・H59mm・210cc CT/48

★51057-1946
兼用ソーサー ¥1,800
D147・H22mm CT/48



★51057-2766
コーヒーカップ ¥2,100
L102・S81・H76mm・210cc CT/48

★51057-1946
ソーサー ¥1,800
D147・H22mm CT/48



★8720-2540
コーヒーカップ ¥3,000
L113・S84・H63mm・210cc CT/96

★8720-1128
兼用ソーサー ¥2,600
D159・H23mm CT/96



50330-2540
コーヒーカップ ¥2,700
L113・S84・H63mm・210cc CT/96

50330-1128
兼用ソーサー ¥2,100
D159・H23mm CT/96



51108-2491
コーヒーカップ ¥2,500
L105・S82・H75mm・210cc CT/48

51108-1946
ソーサー ¥1,700
D147・H22mm CT/48



51060-2491
コーヒーカップ ¥2,800
L105・S82・H75mm・210cc CT/48

51060-1946
ソーサー ¥2,100
D147・H22mm CT/48



51008-2491
コーヒーカップ ¥2,800
L105・S82・H75mm・210cc CT/48

51008-1946
ソーサー ¥2,100
D147・H22mm CT/48



50815-2695
コーヒーカップ ¥2,800
L113・S90・H65mm・210cc CT/96

50815-1946
コーヒーソーサー ¥2,100
D147・H22mm CT/96



8365-2470
コーヒーカップ ¥2,200
L105・S80・H65mm・210cc CT/96

8365-1956
兼用ソーサー ¥1,600
D152・H22mm CT/96



★52064-2911
コーヒーカップ ¥2,800
L110・S89・H66mm・210cc CT/48

★52064-1946
兼用ソーサー ¥2,200
D147・H22mm CT/96



51637-2703
コーヒーカップ ¥2,500
L113・S90・H65mm・210cc CT/36

51637-5305
兼用ソーサー ¥1,800
D166・H19mm CT/36



51637-2687
ティーカップ ¥2,500
L127・S107・H59mm・230cc CT/36

51637-5305
兼用ソーサー ¥1,800
D166・H19mm CT/36



★51399-2933
ティーカップ ¥3,300
L116・S95・H61mm・200cc CT/48

★51399-1946
兼用ソーサー ¥3,000
D147・H22mm CT/96



52072-2933
ティーカップ ¥3,200
L116・S95・H61mm・200cc CT/48

52072-1946
兼用ソーサー ¥3,000
D147・H22mm CT/96



52073-2933
ティーカップ ¥3,200
L116・S95・H61mm・200cc CT/48

52073-1946
兼用ソーサー ¥3,000
D147・H22mm CT/96



52057-2933
ティーカップ ¥2,800
L116・S95・H61mm・200cc CT/48

52057-1946
兼用ソーサー ¥2,500
D147・H22mm CT/96

CUP & SAUCER



★8720-2541
ティーカップ ¥3,900
L121・S97・H60mm・230cc CT/96

★8720-1128
兼用ソーサー ¥2,600
D159・H23mm CT/96



50330-2541
ティーカップ ¥2,900
L121・S97・H60mm・230cc CT/96

50330-1128
兼用ソーサー ¥2,100
D159・H23mm CT/96



51060-2508
ティーカップ ¥3,100
L126・S106・H53mm・230cc CT/48

51060-1946
ソーサー ¥2,100
D147・H22mm CT/48



★51008-2508
ティーカップ ¥3,100
L126・S106・H53mm・230cc CT/48

51008-1946
ソーサー ¥2,100
D147・H22mm CT/48



★51108-2508
ティーカップ ¥2,800
L126・S106・H53mm・230cc CT/48

51108-1946
ソーサー ¥1,700
D147・H22mm CT/48



52254-2961
ティーカップ ¥4,000
L109・S87・H58mm・210cc CT/96

52254-5945
兼用ソーサー ¥3,200
D156・H21mm CT/96



★52064-2914
ティーカップ ¥2,800
L125・S105・H56mm・250cc CT/48

★52064-1946
兼用ソーサー ¥2,200
D147・H22mm CT/96



8365-2471
ティーカップ ¥2,200
L125・S101・H45mm・200cc CT/96

8365-1956
兼用ソーサー ¥1,600
D152・H22mm CT/96

モーニングカップ / アメリカンカップ & ソーサー



9265-2383
アメリカンカップA ¥2,400
L108・S85・H91mm・300cc CT/72

9265-1720
兼用ソーサー ¥1,400
D155・H21mm CT/96



9265-2435
アメリカンカップB ¥2,300
L119・S92・H75mm・270cc CT/90

9265-1720
兼用ソーサー ¥1,400
D155・H21mm CT/96



8382-2476
モーニングカップ ¥2,300
L110・S85・H75mm・270cc CT/90

★8382-1966
モーニングソーサー ¥1,700
D165・H22mm CT/48



★8365-2476
モーニングカップ ¥3,100
L110・S85・H75mm・270cc CT/90

★8365-1966
ブイヨン・モーニングソーサー ¥2,300
D165・H22mm CT/48



9772-2237
モーニングカップ ¥2,300
L111・S82・H72mm・270cc CT/90

9772-1394
兼用ソーサー ¥1,400
D162・H19mm CT/96



50180-2774
カプチーノカップ ¥2,200
L139・S112・H66mm・350cc CT/36

50180-5305
兼用ソーサー ¥1,300
D166・H19mm CT/36



51799-2915
カプチーノカップ ¥2,100
L137・S113・H63mm・330cc CT/96

51800-5784
兼用ソーサー ¥1,400
D164・H19mm CT/96



51326-2786
カプチーノカップ ¥2,000
L130・S105・H70mm・370cc CT/36

8531-1217
兼用ソーサー ¥1,400
D158・H19mm CT/96



★9030-2298
アメリカンカップ ¥2,200
L110・S90・H80mm・290cc CT/90

9030-1552
兼用ソーサー ¥1,400
D155・H23mm CT/96

マグカップ



8531-2898
ショートマグ ¥1,600
L106・S77・H78mm
240cc CT/24



NEW 50131-2991
ショートマグ ¥1,600
D110・S80・H80mm
300cc CT/36



50481-2633
マグ ¥1,900
L113・S81・H101mm
370cc CT/24



50481-2697
マグ (B) ¥1,900
L115・S84・H88mm
290cc CT/24



50180-2688
マグ ¥1,900
L120・S93・H102mm
370cc CT/36

デミタスカップ / エスプレッソカップ & ソーサー



51030-2876
デミタスカップ ¥1,600
L80・S59・H53mm・100cc CT/24

51030-5707
デミタスソーサー ¥1,300
D112・H14mm CT/96



50131-2934
デミタスカップ ¥1,600
L84・S65・H69mm・115cc CT/48

★50131-5834
デミタスソーサー ¥1,300
D126・H18mm CT/96



50131-2768
デミタスカップ ¥1,600
L83・S68・H58mm・110cc CT/48

8531-1222
デミタスソーサー ¥1,300
D124・H18mm CT/96



51030-2794
デミタスカップ ¥1,600
L95・S75・H61mm・110cc CT/48

51030-5562
デミタスソーサー ¥1,200
D124・H12mm CT/48



51799-2912
デミタスカップ ¥1,600
L89・S70・H57mm・110cc CT/96

51800-5783
デミタスソーサー ¥1,300
D133・H15mm CT/96



51298-2830
エスプレッソカップ ¥1,600
L83・S63・H44mm・80cc CT/36

51298-5639
エスプレッソソーサー ¥1,300
D120・H14mm CT/36



NEW52257-2996
A.D.カップ ¥1,600
L96・S75・H50mm・130cc

NEW52257-6031
A.D.ソーサー ¥1,300
D136・H15mm



★51637-2690
デミタスカップ ¥2,200
L90・S67・H60mm・100cc CT/36

★51637-5315
デミタスソーサー ¥1,600
D123・H17mm CT/36



52146-2794
デミタスカップ ¥2,500
L95・S75・H61mm・110cc CT/96

52146-5562
デミタスソーサー ¥2,600
D124・H12mm CT/96



★52147-2794
デミタスカップ ¥2,500
L95・S75・H61mm・110cc CT/96

★52147-5562
デミタスソーサー ¥2,600
D124・H12mm CT/96



★52072-2934
デミタスカップ ¥2,800
L84・S65・H69mm・115cc CT/48

★52072-5834
デミタスソーサー ¥2,500
D126・H18mm CT/96



★52073-2934
デミタスカップ ¥2,800
L84・S65・H69mm・115cc CT/48

★52073-5834
デミタスソーサー ¥2,500
D126・H18mm CT/96



★52087-2794
デミタスカップ ¥2,900
L95・S75・H61mm・110cc CT/48

★52087-5562
デミタスソーサー ¥2,300
D124・H12mm CT/96



52086-2794
デミタスカップ ¥2,900
L95・S75・H61mm・110cc CT/48

52086-5562
デミタスソーサー ¥2,300
D124・H12mm CT/96



★51734-2794
デミタスカップ ¥2,200
L95・S75・H61mm・110cc CT/96

★51734-5562
デミタスソーサー ¥2,500
D124・H12mm CT/96



★51230-2794
デミタスカップ ¥2,500
L95・S75・H61mm・110cc CT/96

★51230-5562
デミタスソーサー ¥2,100
D124・H12mm CT/96



51060-2511
A.D.カップ ¥2,300
L85・S61・H59mm・110cc CT/48

51060-1044
A.D.ソーサー ¥1,800
D129・H19mm CT/48



51008-2511
A.D.カップ ¥2,300
L85・S61・H59mm・110cc CT/48

51008-1044
A.D.ソーサー ¥1,800
D129・H19mm CT/48



50659-2511
A.D.カップ ¥2,800
L85・S61・H59mm・110cc CT/96

50659-1044
A.D.ソーサー ¥2,300
D129・H19mm CT/96



52256-2876
デミタスカップ ¥3,500
L80・S59・H52mm・100cc CT/96

52256-5562
デミタスソーサー ¥2,900
D124・H12mm CT/96

フタ付カップ & ソーサー



50131-27652
スープカップ (蓋) ¥1,700
D105・H26mm CT/90

50131-2764
兼用カップ ¥1,700
L118・S101・H59mm・210cc CT/48

8531-1217
兼用ソーサー ¥1,400
D158・H19mm CT/96



50131-27672
フリーカップ (蓋) ¥1,600
D83・H24mm CT/90

50131-2766
コーヒークップ ¥1,700
L102・S81・H76mm・210cc CT/48

50131-1946
兼用ソーサー ¥1,400
D147・H22mm CT/96



50131-27692
スモールカップ (蓋) ¥1,400
D70・H21mm CT/48

50131-2768
デミタスカップ ¥1,600
L83・S68・H58mm・110cc CT/48

8531-1222
デミタスソーサー ¥1,300
D124・H18mm CT/96



51090-9811
マグ (蓋) ¥1,200
D87・H20mm CT/120

50481-2697
マグ (B) ¥1,900
L115・S84・H88mm・290cc CT/24

TASTE OF EAST

伝統的な中華料理から現代のアジア料理までを
カバーする豊富なアイテムをとりそろえています。
シンプルなクーブ形状や東洋独自の文化・伝統に
インスパイアされたデザインとなっています。





中国料理用食器 絵番 9000 (ホワイト)



★9000-1536
42cm丸皿 ¥40,000
D426・H43mm CT/4

★9000-1537
35cm丸皿 ¥26,500
D344・H32mm CT/8

★9000-1232
31cm丸皿 ¥6,900
D309・H32mm CT/9



9000-1223
27cm丸皿 ¥3,300
D269・H23mm CT/24

9000-1598
25cm丸皿 ¥2,900
D256・H26mm CT/24

9000-1288
23cm丸皿 ¥2,500
D228・H22mm CT/36

9000-1643
21cm丸皿 ¥2,300
D213・H21mm CT/36

9000-1224
19cm丸皿 ¥2,000
D193・H21mm CT/48

9000-1225
16cm丸皿 ¥1,600
D167・H17mm CT/96



9000-1599
14cm丸皿 ¥1,400
D139・H20mm CT/96

9000-1313
12cm丸皿 ¥1,300
D128・H18mm CT/96

9265-1597
10cm丸皿 ¥1,200
D103・H21mm CT/96

9795-9277
9cm丸皿 ¥1,200
D95・H14mm CT/96



★9000-1842
36cm深丸皿 ¥24,000
D361・H51mm CT/5

★9000-1843
32cm深丸皿 ¥8,100
D320・H48mm CT/6

★9000-1844
27cm深丸皿 ¥4,400
D275・H44mm CT/24

★9000-1845
25cm深丸皿 ¥3,900
D259・H40mm CT/24

★9000-1926
23cm深丸皿 ¥3,200
D231・H38mm CT/36

★9000-1144
21cm深丸皿 ¥3,000
D215・H34mm CT/36



★9000-1070
43cm深小判皿 ¥21,000
L432・S276・H41mm CT/5

★9000-1877
35cm深小判皿 ¥9,500
L354・S263・H29mm CT/5

★9000-1573
27cm深小判皿 ¥5,800
L275・S198・H28mm CT/24



★9000-1230
43cm小判皿 ¥13,000
L438・S316・H33mm CT/6

★9000-1231
38cm小判皿 ¥9,400
L384・S275・H31mm CT/7

★9000-1538
30cm小判皿 ¥6,300
L309・S227・H26mm CT/10

★9000-1539
25cm小判皿 ¥5,400
L258・S185・H27mm CT/24

★9000-1540
23cm小判皿 ¥3,900
L235・S159・H23mm CT/24



★9000-1757
47cmリム小判皿 ¥30,000
L475・S345・H46mm CT/4

★9000-1802
40cmリム小判皿 ¥14,000
L419・S300・H38mm CT/4

★9000-1759
35cmリム小判皿 ¥10,500
L357・S262・H37mm CT/5

★9000-1760
30cmリム小判皿 ¥7,100
L305・S220・H32mm CT/21

★9000-1761
25cmリム小判皿 ¥5,800
L254・S193・H30mm CT/24

★9000-1042
23cmリム小判皿 ¥4,800
L229・S172・H27mm CT/24



★9000-3293
25cmスープボウルB ¥9,400
D252・H90mm・2,500cc CT/4

★9000-3294
23cmスープボウルB ¥6,300
D232・H82mm・1,980cc CT/12

★9000-3295
20cmスープボウルB ¥5,100
D197・H71mm・1,280cc CT/24

★9000-1578
16cmスープボウル ¥3,200
D160・H56mm・660cc CT/48



9000-3248
21cm麺丼 ¥5,400
D213・H78mm・1,480cc CT/12

9000-3221
19cm麺丼 ¥4,900
D191・H70mm・1,120cc CT/40

中国料理用食器 絵番 9000 (ホワイト)



★9000-1579
13cmフルーツボウル ¥2,000
D131・H47mm・370cc CT/72



★9000-1762
13cmポリッジボウル ¥2,000
D127・H56mm・390cc CT/54



★9000-1763
12cmヌードルボウル ¥1,800
D117・H51mm・260cc CT/72



9000-1913
11cmライスボウル ¥1,700
D118・H57mm・330cc CT/48



9000-1541
10cmライスボウル ¥1,500
D106・H50mm・240cc CT/72



★9000-1041
16cmフルーツ皿 ¥2,200
D164・H33mm CT/72



9000-1659
12cm深取皿 ¥1,400
D120・H20mm CT/96



9000-1882
10cm深小皿 ¥1,400
D105・H29mm CT/96

9000-1227
14cmフルーツ皿 ¥1,600
D143・H31mm CT/96



★9000-20105
チャップペイ (L) ¥4,000
CT/16



★9000-20903
チャップペイ (M) ¥4,000
CT/16



★9000-51202
チャップペイ (S) ¥3,600
CT/16



9000-32682
スープカップ 蓋 ¥2,300
D121・H40mm CT/48



9000-32682
スープカップ 蓋 ¥2,300
D121・H40mm CT/48

★93392 フタ ¥1,500
D84・H23mm CT/96
93391 カップ ¥1,300
D98・H57mm・210cc CT/96
★93394 ソーサー ¥1,200
D102・H21mm CT/96

★95182 フタ ¥1,500
D72・H12mm CT/100
★95181 カップ ¥1,300
D83・H50mm・160cc CT/96
★9416 ソーサー ¥1,200
D102・H24mm CT/96

★94442 フタ ¥1,400
D65・H12mm CT/96
★94441 カップ ¥1,200
D74・H44mm・110cc CT/108
★94444 ソーサー ¥1,000
D95・H16mm CT/108

9000-32681
スープカップ (L) 胴 ¥3,200
L142・S121・H56mm・340cc CT/48
8531-1218
スーブソーサー ¥2,200
D177・H22mm CT/96

9000-33281
スープカップ (S) 胴 ¥2,900
L142・S121・H42mm・300cc CT/48



9000-9321
レンゲ (M) ¥1,500
L138・S45・H50mm CT/60



9000-9382
レンゲ (S) ¥1,500
L124・S45・H43mm CT/60



★9000-9469
レンゲ (SS) ¥1,500
L118・S35・H37mm CT/100



9000-9536
スーブスプーン ¥1,600
L145・S36・H43mm CT/60



9000-95371
スプーンレスト ¥1,500
L115・S53・H29mm CT/72
該当スプーン 9321・9382・9536



★9000-9468
箸置き付レンゲ台 ¥2,000
L110・S55・H15mm CT/60



9000-9322
レンゲ台 (M) ¥1,400
L84・S57・H25mm CT/60



9000-9505
レンゲ台 (S) ¥1,400
L75・S55・H20mm CT/60



★9000-9334
箸置き ¥1,200
L61・S18・H12mm CT/60



★9000-2318
老酒盃 ¥1,300
D63・H46mm・70cc CT/48



★9000-9450
ぐい呑 ¥1,200
D50・H46mm・60cc CT/60



★9000-9428
仕切皿 ¥2,900
L87・S87・H19mm CT/72



9000-331
マスタード入れ ¥3,100
D68・H40mm・60cc CT/60



9000-1690
7cmマスタード皿 ¥1,200
D71・H20mm・40cc CT/40



★9265-1986
29cmフラットプレート ¥9,000
D288・H17mm CT/12



★9265-1866
26cmフラットプレート ¥5,500
D259・H14mm CT/24



★9000-1102
23cmフラットプレート ¥4,000
D230・H14mm CT/36

中国料理用食器 絵番 9000 (ホワイト)



★9000-3333
22cm高台付スープチューリン ¥23,000
D235・H186mm・2,280cc CT/8



★9000-3334
20cm高台付スープチューリン ¥21,000
D215・H168mm・1,700cc CT/8



★9000-3335
18cm高台付スープチューリン ¥17,500
D191・H152mm・1,170cc CT/12



★9000-3255
25cmキャセロール ¥19,000
D246・H108mm・1,700cc CT/8



★9000-3303
22cmキャセロール ¥17,000
D223・H99mm・1,240cc CT/8



★9000-3256
19cmキャセロール ¥14,000
D198・H93mm・810cc CT/12



★9000-3212
スープチューリンA (L) ¥38,000
L332・S254・H228mm・4,700cc CT/4



★9000-3225
スープチューリンA (S) ¥32,000
L292・S215・H179mm・2,830cc CT/4



★9795-9442
クレセントトレイ (3座) ¥3,100
L210・S101・H12mm CT/48



★9000-4266
老酒ボットA (L) ¥8,900
L135・S73・H189mm・400cc CT/12



★9000-4267S
汁注ぎA・醤油 ¥4,300



★9000-4461S
汁注ぎB・醤油 ¥5,000



★9000-4476S
汁注ぎC・醤油 ¥4,100
<旧品番: 9000-4366S>

★9000-4313
老酒ボットA (S) ¥8,300
L127・S66・H157mm・240cc CT/12

★9000-4267R
汁注ぎA・ラー油 ¥4,300

★9000-4461R
汁注ぎB・ラー油 ¥5,000

★9000-4476R
汁注ぎC・ラー油 ¥4,100
<旧品番: 9000-4366R>

★9000-4267V
汁注ぎA・酢 ¥4,300
L90・S73・H102mm
120cc CT/48

★9000-4461V
汁注ぎB・酢 ¥5,000
L107・S58・H105mm
110cc CT/48

★9000-4476V
汁注ぎC・酢 ¥4,100
<旧品番: 9000-4366V>
L86・S55・H74mm・60cc CT/48



★9000-4294
中国茶土瓶 (L) ¥17,000
L212・S121・H194mm
1,570cc CT/8



★9000-4295
中国茶土瓶 (S) ¥12,000
L200・S119・H163mm
1,130cc CT/8



★9000-4337
中国茶ボット ¥11,500
L232・S149・H99mm
1,060cc CT/8



9000-93391
中国茶湯呑 ¥1,300
D98・H57mm・210cc CT/96



9000-2319
飲茶湯呑 ¥1,300
D81・H58mm・170cc CT/96



9000-2430
湯呑 (汲みだし) ¥1,400
D87・H54mm・210cc CT/96

中国料理用食器・厚手ライン 絵番 8906 (ホワイト) ナルミボーンチャイナ【中国料理用食器】厚手ラインは、皿類の縁欠け対策を施した厚手のラインです。



★8906-1172
42cm丸皿B ¥40,000
D428・H42mm CT/4

★8906-1173
35cm丸皿B ¥22,000
D354・H35mm CT/8

8906-1174
31cm丸皿B ¥6,900
D312・H31mm CT/9



8906-1175
27cm丸皿B ¥3,300
D275・H28mm CT/24

★8906-1176
25cm丸皿B ¥2,900
D253・H25mm CT/24

★8906-1177
23cm丸皿B ¥2,500
D235・H23mm CT/36



★8906-1178
21cm丸皿B ¥2,300
D214・H22mm CT/36

★8906-1179
19cm丸皿B ¥2,000
D196・H20mm CT/48

8906-1180
16cm丸皿B ¥1,600
D165・H20mm CT/96



8906-1181
14cm丸皿B ¥1,400
D146・H20mm CT/96

8906-1182
12cm丸皿B ¥1,300
D123・H20mm CT/96

8906-1183
10cm丸皿B ¥1,200
D103・H19mm CT/96



★8906-5002
36cm深丸皿B ¥25,300
D360・H52mm CT/5

★8906-5003
32cm深丸皿B ¥8,100
D325・H48mm CT/5

★8906-5004
27cm深丸皿B ¥4,400
D276・H45mm CT/24

★8906-5005
25cm深丸皿B ¥3,900
D256・H40mm CT/24

★8906-5006
23cm深丸皿B ¥3,200
D238・H37mm CT/36



★8906-5011
43cm小判皿B ¥13,000
L435・S310・H35mm CT/6

★8906-5012
38cm小判皿B ¥9,400
L382・S272・H31mm CT/5

★8906-5013
30cm小判皿B ¥6,300
L304・S215・H28mm CT/10

★8906-5014
25cm小判皿B ¥5,400
L256・S181・H23mm CT/24

★8906-5015
23cm小判皿B ¥3,900
L235・S165・H22mm CT/24



8906-3379
21cm麵丼B
¥5,400
D213・H82mm・1,370cc CT/12



8906-3380
19cm麵丼B
¥5,000
D193・H72mm・1,100cc CT/40



8906-1184
13cmポリッジボウルB
¥2,000
D133・H60mm・400cc CT/54



8906-1185
12cmヌードルボウルB
¥1,800
D123・H55mm・290cc CT/72



8906-1186
11cmライスボウルB
¥1,700
D115・H60mm・300cc CT/48



8906-1187
10cmライスボウルB
¥1,600
D107・H55mm・260cc CT/72



8906-2572
飲茶湯呑B
¥1,400
D84・H57mm・170cc CT/96



★8906-1188
9cmフカヒレボウルB
¥1,400
D97・H46mm・160cc CT/72



8906-1198
14cmフルーツ皿B
¥1,600
D143・H31mm CT/96



8906-9548
レンゲB (L)
¥1,500
L140・S45・H47mm CT/60



8906-9549
レンゲB (S)
¥1,500
L130・S46・H40mm CT/60



WAKU 絵番 52100 (ホワイト)



52100-5864
31(28)cm八角プレート ¥8,600
L312・S279・H23mm CT/6



52100-5865
29(26)cm八角プレート ¥4,600
L293・S260・H22mm CT/20



52100-5866
25(22)cm八角プレート ¥3,800
L244・S217・H19mm CT/36



52100-5867
23(20)cm八角プレート ¥3,200
L227・S202・H17mm CT/36




52100-5868
21(19)cm八角プレート ¥2,900
L209・S186・H18mm CT/36



52100-5869
18(16)cm八角プレート ¥2,200
L182・S162・H16mm CT/36



★52100-5901
31(28)cm八角フラットプレート ¥8,600
L312・S279・H14mm CT/20



WAKU 中国明王朝時代の建築に見られる窓や扉から着想を得たデザインです。八角は幸運と発展を、丸は永遠と不滅を象徴しています。
八角と丸形を自由に組み合わせることでオリジナリティー溢れるテーブルセッティングが生まれます。現代的なアレンジをお楽しみ頂けます。



52100-5874
29cmラウンドプレート ¥6,900
D296・H22mm CT/6



52100-5875
27cmラウンドプレート ¥3,500
D275・H22mm CT/24



52100-5878
23cmラウンドプレート ¥2,800
D230・H20mm CT/36



52100-5880
21cmラウンドプレート ¥2,400
D212・H20mm CT/36



52100-5881
19cmラウンドプレート ¥2,100
D190・H19mm CT/36



52100-5882
16cmラウンドプレート ¥1,700
D166・H16mm CT/96



52100-5877
25cmディーププレート ¥4,000
D251・H43mm CT/76



52100-5879
22cmディーププレート ¥3,500
D222・H48mm CT/36



★52100-36402
スープカップ・カバー ¥2,300
D124・H36mm CT/72

★92626-3641
スープカップ (ハンドルなし) ¥2,300
D121・H56mm・340cc CT/24

8531-1218
ソーサー ¥2,200
D177・H22mm CT/96



52100-5872
10(9)cmソースディッシュ(八角) ¥1,400
L95・S85・H22mm CT/80



52100-5884
8cmソースディッシュ(丸) ¥1,200
D80・H22mm CT/40



52100-5873
26cmトレイ ¥4,000
L262・S91・H14mm CT/12



26cmトレイには8cmソースディッシュ(丸)、10cmソースディッシュ(八角)がそれぞれ3つ収まる設計となっています。



BRIDGE 絵番 51972 (ホワイト)



51972-5917
27cmプレート
¥2,900
D271・H25mm CT/24



51972-5918
24cmプレート
¥2,400
D240・H22mm CT/24



51972-5919
20cmプレート
¥2,000
D199・H20mm CT/48



51972-5920
17cmプレート
¥1,500
D170・H18mm CT/96



51972-2951
兼用カップ ¥1,600
L115・S95・H65mm・250cc CT/48
51972-5922
兼用ソーサー ¥1,200
D149・H18mm CT/96



50828-27391
レリーフカップ (胴) ¥2,100
D107・H58mm・260cc CT/36
51972-5922
兼用ソーサー ¥1,200
D149・H18mm CT/96



51972-5921
15cmディープディッシュ
¥1,500
D151・H27mm CT/96



51972-3650
14cmボウル
¥1,700
D140・H56mm CT/96



51972-3651
12cmボウル
¥1,600
D125・H51mm CT/54



WAVE 絵番 8725・50763 (ホワイト)



8725-5306
27cmウェーブディナー皿
¥2,800
D275・H21mm CT/24



8725-5308
23cmウェーブミート皿
¥2,300
D240・H21mm CT/36



8725-5309
20cmウェーブデザート皿
¥2,000
D203・H19mm CT/48



8725-5310
16cmウェーブパン皿
¥1,400
D169・H17mm CT/96



50763-5338
14cmボウル
¥1,700
D141・H58mm CT/36



50763-5944
12cmボウル
¥1,500
D122・H50mm CT/36



50763-2807
スタッキングコーヒーカップ ¥1,400
L106・S85・H57mm・200cc CT/96
50763-5587
スタッキングコーヒーソーサー ¥1,200
D158・H19mm CT/96



Terrace
NARUMI♦PRO

バンケットでの使用を重視したアイテム構成と、汎用性の高いシンプルなデザインが業務用でのパフォーマンスに最適なシリーズとなっております。

フチ欠け・衝撃に強く、耐久性を追求したシェイプは、端揃えもよくスタッキング性に優れています。

TERRACE 絵番 51137 (プレーン)



51137-5565
27cmディナー皿 ¥2,800
D273・H21mm CT/24

51137-5566
25cmディナー皿 ¥2,700
D253・H19mm CT/24

51137-5567
23cmミート皿 ¥2,300
D235・H18mm CT/36

51137-5735
21.5cmデザート皿 ¥2,200
D215・H17mm CT/48

51137-5569
17cmパン皿 ¥1,400
D172・H13mm CT/96



51137-5570
24cmリムスープ皿 ¥2,700
D240・H36mm CT/36



51137-2795
コーヒーカップ ¥1,400
L102・S77・H65mm・190cc CT/96

51137-5573
兼用ソーサー ¥1,200
D150・H22mm CT/96



51137-2798
ブイヨンカップ ¥2,400
L137・S96・H55mm・230cc CT/72

51137-5573
兼用ソーサー ¥1,200
D150・H22mm CT/96



51137-5571
16cmシリアルボウル ¥1,700
D165・H48mm CT/48



51137-2796
兼用 (ティー) カップ ¥1,400
L110・S85・H58mm・190cc CT/96

51137-5573
兼用ソーサー ¥1,200
D150・H22mm CT/96



51137-5572
15cmフルーツ皿 ¥1,500
D152・H32mm CT/96



51137-2797
A.D.カップ ¥1,300
L83・S63・H53mm・100cc CT/96

51137-5574
A.D.ソーサー ¥1,000
D117・H15mm CT/96

TERRACE 絵番 51138 (レリーフ)



51138-5575
27cmディナー皿 ¥3,000
D273・H21mm CT/24

51138-5576
25cmディナー皿 ¥2,900
D253・H19mm CT/24

51138-5577
23cmミート皿 ¥2,400
D235・H18mm CT/36

51138-5734
21.5cmデザート皿 ¥2,200
D215・H17mm CT/48

51138-5579
17cmパン皿 ¥1,600
D172・H13mm CT/96



51138-5580
24cmリムスープ皿 ¥2,900
D240・H36mm CT/36



51138-2799
コーヒーカップ ¥1,600
L102・S77・H65mm・190cc CT/96

51138-5583
兼用ソーサー ¥1,300
D150・H22mm CT/96



51138-2802
ブイヨンカップ ¥2,500
L137・S96・H55mm・230cc CT/72

51138-5583
兼用ソーサー ¥1,300
D150・H22mm CT/96



51138-5581
16cmシリアルボウル ¥2,000
D165・H48mm CT/72



51138-2800
兼用 (ティー) カップ ¥1,600
L110・S85・H58mm・190cc CT/96

51138-5583
兼用ソーサー ¥1,300
D150・H22mm CT/96



51138-5582
15cmフルーツ皿 ¥1,700
D152・H32mm CT/96



51138-2801
A.D.カップ ¥1,400
L83・S63・H53mm・100cc CT/96

51138-5584
A.D.ソーサー ¥1,100
D117・H15mm CT/96



BUFFET SERIES

buffetに必要なボウル・プラターを中心に豊富な形状・サイズの商品を取り揃えております。
併せてbuffet機材とのコーディネートもご提案させていただきます。
安全でおいしく、楽しい時間へのプレゼンテーションをお手伝いさせていただきます。



50131-3702
28cmラージボウル
¥18,000
D281・H86mm・4,600cc CT/4



50131-3703
18cmボウル
¥8,600
D180・H100mm・2,200cc CT/12



50131-3705
ドレッシングポット
¥5,800
D109・H142mm・1,090cc CT/16



50131-3704
12cm ボウル
¥2,300
D120・H80mm・760cc CT/24



50131-3706
8cmコンディメントボウル
¥1,200
D80・H54mm・190cc CT/50



51326-3572
25cmボウル
¥7,500
D252・H120mm・3,720cc CT/4



51326-3578
22cmボウル
¥6,300
D221・H114mm・2,660cc CT/6



51326-3552
17cmフリーボウル
¥4,100
D174・H100mm・1,500cc CT/6



51326-3566
14cmフリーボウル
¥3,800
D145・H91mm・940cc CT/18



51326-35381
12cmフリーボウル
¥2,800
D117・H68mm・470cc CT/50



51326-35641
11cmフリーボウル
¥2,500
D105・H70mm・370cc CT/32



50180-3615
ドレッシングポット
¥6,900
L116・S105・H170mm・815cc CT/12



50180-3634
ドレッシングポット (M)
¥5,500
L101・S100・H146mm・620cc CT/12



50180-3449
43cmエスプリロングトレイ ¥8,600
L437・S155・H30mm CT/10



50180-3448
28cmエスプリロングトレイ ¥5,800
L287・S154・H30mm CT/18



50180-3450
28cmエスプリトレイ ¥10,500
L285・S285・H30mm CT/10



★58017-7C3449
43cmエスプリロングトレイ ¥15,000
L437・S155・H30mm CT/10
※黒マット釉はキズが目立ち易くデリケートなため
取扱いにご注意ください。



★58017-7C3448
28cmエスプリロングトレイ ¥10,000
L287・S154・H30mm CT/18



50180-3430
33cmエスプリトレイ ¥18,000
L339・S339・H36mm CT/8



50180-3431
12cmエスプリトレイ ¥2,000
L123・S123・H22mm CT/36



50180-5314
38cmオーバルトレイ ¥8,100
L385・S207・H40mm CT/4



51800-5836
28cm スクエアリムトレイ ¥9,800
L279・S278・H22mm CT/12



51800-5835
50cmオブロングリムトレイ ¥21,000
L499・S153・H23mm CT/6



50828-5384
58cmビュッフェトレイ ¥24,000
L587・S230・H26mm CT/4



50180-9557
48cm長角皿 ¥19,000
L480・S160・H25mm CT/10



50827-3528
25cmラージボウル ¥8,100
L254・S196・H80mm CT/6



50827-3529
19.5cmミディアムボウル ¥5,100
L198・S152・H63mm CT/24



50827-3530
14cmスモールボウル ¥2,500
L146・S112・H47mm CT/36



50827-5371
60cmビュッフェプラター ¥24,000
L610・S260・H30mm CT/4



★50827-5372
60cmビュッフェフィッシュプラター ¥22,000
L614・S197・H21mm CT/4



★50827-5374
34cmプラター ¥6,300
L348・S234・H19mm CT/6



50763-5342
38cmプラター ¥8,100
L382・S280・H18mm CT/6



50827-5373
60cmフィッシュトレイ ¥22,000
L614・S197・H35mm CT/4



★50827-5382
51cmビュッフェシングルトレイ ¥15,000
L523・S165・H28mm CT/4



50827-5381
46cmビュッフェトレイ ¥9,800
L455・S198・H35mm CT/6



★50827-5383
40cmビュッフェシングルトレイ ¥7,500
L400・S174・H26mm CT/6



50827-3532
46cmビュッフェボウル ¥17,500
L467・S203・H82mm CT/6



52257-3676
42cmオブロングボウル ¥12,000
L421・S212・H42mm CT/6



★52257-3677
25cmビュッフェボウル ¥8,000
L254・S202・H90mm CT/6



51972-3621
50cmレリーフボウル ¥25,000
L503・S221・H85mm CT/4



51972-3622
40cmレリーフボウル ¥15,000
L409・S177・H72mm CT/5



★51972-3624
25cmレリーフボウル ¥9,800
D253・H96mm・2,380cc CT/8



50180-3406
50cm木の葉ボウル ¥24,000
L496・S228・H80mm CT/4

★50180-3614
43cm木の葉ボウル ¥19,000
L430・S197・H64mm CT/5



50180-3426
36cm木の葉ボウル ¥11,000
L360・S160・H63mm CT/8

50180-3407
26cm木の葉ボウル ¥4,100
L254・S135・H46mm CT/30



50180-3412
18cm木の葉ボウル ¥3,200
L183・S101・H33mm CT/36

50180-3408
13cm木の葉ボウル ¥2,300
L131・S75・H31mm CT/36



50131-5738
36cmオブロングトレイ ¥5,800
L360・S210・H20mm CT/6



50131-5710
35cmオブロングトレイ ¥4,800
L350・S160・H18mm CT/12



50131-5709
28cmオブロングトレイ ¥3,700
L280・S140・H18mm CT/12



50131-5923
28cmオブロングトレイ (B) ¥3,200
L280・S110・H18mm CT/20



★50180-5172
42cmラウンドリムプレート ¥35,000
D424・H48mm CT/4

★50180-5173
36cmラウンドリムプレート ¥14,000
D360・H46mm CT/4

50180-5174
31cmラウンドリムプレート ¥9,200
D314・H35mm CT/8



★9000-1757
47cmリム小判皿 ¥30,000
L475・S345・H46mm CT/4



★9000-1802
40cmリム小判皿 ¥14,000
L419・S300・H38mm CT/4



★50180-5155
62cmフィッシュプラター ¥29,000
L620・S250・H58mm CT/4



★50180-5175
50cmオーバルフィッシュプラター ¥25,000
L499・S273・H61mm CT/4



50460-3453
32(28)cmスクエアボウル ¥7,500
D314・L284・S284・H79mm CT/4

50460-3454
28(25)cmスクエアボウル ¥5,800
D273・L247・S247・H71mm CT/6



★50460-3456
42(32)cmスクエアトレイ ¥12,000
D412・L322・S322・H30mm CT/5



★50460-3457
42cmオブロングトレイ ¥8,100
L422・S172・H31mm CT/6



50481-5185
38(31)cmスクエアプラター ¥7,200
D385・L310・S310・H32mm CT/6



50481-3410
28(24)cmスクエアボウル ¥5,800
D283・L240・S240・H75mm CT/6



50481-3481
23(20)cmスクエアボウル ¥4,100
D227・L196・S196・H69mm CT/20



50180-5153
34cm角深鉢 ¥17,000
L345・S345・H48mm CT/4



★50481-3482
33cmオブロングボウル ¥4,400
L333・S130・H53mm CT/6



9265-887
40cmパレットプレート ¥11,500
L405・S275・H12mm CT/8



8725-9730
23cmパレットプレート ¥5,200
L230・S180・H9mm CT/36



50131-5658
27cmスクエア4仕切皿 ¥5,200
L267・S267・H18mm CT/24

50131-5729
23cmスクエア4仕切皿 ¥4,400
L225・S225・H17mm CT/20

50131-5659
18cmスクエア4仕切皿 ¥3,500
L180・S180・H18mm CT/36



51031-5758
25cmスシプレート ¥4,000
L252・S138・H30mm CT/36



50180-3451
19cmディッププレート ¥3,800
D190・H20mm CT/32

チェーフィングシステム

直火を使わないIH調理器に対応した新しいチェーフィングシステム。レストランビュッフェ、立食宴会で新しい演出を可能にします。従来の金属チェーフィングに比べ大幅なコストダウンが可能。ウォーターバン、フードバン、フードバンカバーのセットでお使いください。



2000-H51125
13.5インチフードパンB ¥23,000
D354・H64mm・1,850cc CT/5 <磁器製>
陶磁器製なので、清潔で温かみのあるサービスが可能です。

TEJ101-26
ウォーターバン (アルミ鍋) ¥8,500
L344・S284・H105mm・4,900cc CT/8 <アルミ製>
アルミ製なので、軽くて熱伝導が良く100V・200Vの電磁調理器にも使えます。



★**KA9000-387945**
白木中華セイロ蓋 30cm
オープンブライス
D300・H70mm



★**KA9000-387608**
白木中華セイロ身 30cm
オープンブライス
D300・H74mm



★**KA9000-446024**
ウォーターバン専用プレート
オープンブライス
D308・H12mm

★印の商品は、特別注文商品となります。お取り寄せにはお時間がかかる場合がございます。

NARUMI TECNOCERAM【耐熱強化磁器テクノセラム】

オープンウェア

ナルミ「テクノセラム」オープンウェアの特徴

ファインセラミックスの原料の一つである「アルミナ」を磁器の原料の中に添加して、機械的強度と耐熱性を向上させた強化耐熱磁器です。ナルミ「テクノセラム」は、この素材特性(強さ、耐熱性)をいかながら多くのプロのシェフからのアドバイスを反映し開発されました。



※**1000-3351**
7cmスタッキングスフレ
¥750
D71・H36mm・55cc CT/80



※**1000-3352**
7.5cmスタッキングスフレ
¥850
D78・H40mm・80cc CT/80



1000-33632
トリフボウル(S)フタ
¥850
D85・H25mm CT/30

1000-33631
トリフボウル(S)
¥2,700
L92・S83・H63mm
140cc CT/30



1000-33642
トリフボウル(L)フタ
¥1,000
D98・H29mm CT/30

1000-33641
トリフボウル(L)
¥2,900
L106・S96・H72mm
215cc CT/30

※の商品は、収納時にフルスタッキングできます。



50460-9654
10cmプチトレイ(白) ¥1,000
L105・S70・H13mm CT/30



50461-9654
10cmプチトレイ(金)
¥1,300



50460-5249
13(11)cmスクエアトレイ(白) ¥1,300
D125・S110・H15mm CT/36



50461-5249
13(11)cmスクエアトレイ(金)
¥1,600



50554-5249
13(11)cmスクエアトレイ(プラチナ)
¥1,600



50460-2657
エスプレッソカップ(白) ¥1,800
L75・S67・H54mm・80cc CT/24



50461-2657
エスプレッソカップ(金)
¥2,300



50554-2657
エスプレッソカップ(プラチナ)
¥2,300



50460-9652
ローズディッシュ(白) ¥1,000
L86・S83・H24mm CT/30



50461-9652
ローズディッシュ(金)
¥1,300



50554-9652
ローズディッシュ(プラチナ)
¥1,300



50460-9653
リーフディッシュ(白) ¥1,000
L110・S67・H25mm CT/30



50461-9653
リーフディッシュ(金)
¥1,300



50554-9653
リーフディッシュ(プラチナ)
¥1,300



50460-9651
シェルディッシュ(白) ¥1,000
L92・S86・35mm CT/30



50461-9651
シェルディッシュ(金)
¥1,300



50460-96552
プチボックス・蓋(白) ¥800
L79・S79・H31mm CT/48



50461-96552
プチボックス・蓋(金)
¥1,000



50554-96552
プチボックス・蓋(プラチナ)
¥1,000

50460-96551
プチボックス・胴(白) ¥900
L78・S78・H39mm CT/48



50460-96572
ピーチボックス・蓋(白) ¥800
D59・H32mm CT/48



50461-96572
ピーチボックス・蓋(金)
¥1,000



50554-96572
ピーチボックス・蓋(プラチナ)
¥1,000

50460-96571
ピーチボックス・胴(白) ¥900
D63・H39mm CT/48



50460-96582
パンプキンボックス・蓋(白) ¥800
D67・H33mm CT/48



50461-96562
カゴメボックス・蓋(白) ¥800
L67・S60・H24mm CT/48



★50460-96762
リボンボックス・蓋(白) ¥800
D65・H23mm CT/48

50460-96581
パンプキンボックス・胴(白) ¥900
D67・H28mm CT/48

50460-96561
カゴメボックス・胴(白) ¥900
L66・S59・H29mm CT/48

50460-96761
リボンボックス・胴(白) ¥900
D64・H35mm CT/48

※フタモノの胴はホワイトのみで金仕様、プラチナ仕様に共通です。

品名内の(数字)は一辺の長さの数値です。



50576-9701
アミューズディッシュ「エスカルゴ」
¥1,400
L130・S100・H35mm CT/100



50576-9702
アミューズディッシュ「ムール」
¥1,400
L157・S90・H24mm CT/100



50576-9703
アミューズディッシュ「アワビ」
¥1,400
L128・S102・H27mm CT/100



50576-9704
アミューズディッシュ「オイスター」
¥1,400
L140・S82・H30mm CT/100



50576-9705
アミューズディッシュ「シャコ」
¥1,400
L120・S100・H39mm CT/100



★50450-34721
19cm/パオベタルボウル
¥4,000
L190・S159・H58mm CT/72



★50450-3474
14.5cm/パオベタルボウル
¥2,500
L148・S125・H39mm CT/96



50460-9679
10cm/パオベタルディッシュ
¥1,000
L100・S83・H28mm CT/30



50460-9892
花びらトレイ
¥1,000
L99・S68・H21mm CT/30



50180-3408
13cm木の葉ボウル
¥2,300
L131・S75・H31mm CT/36



50980-9681
ニレ・アミューズレスト
¥1,400
L122・S47・H21mm CT/100



50576-9681
ニレ・アミューズレスト
¥1,000
L122・S47・H21mm CT/100



★51062-9596
猪口
¥3,500
L67・S60・H65mm CT/96



★8725-9596
猪口
¥3,200
L67・S60・H65mm CT/96



51091-9786
12cmスプーン
¥1,000
L110・S47・H19mm CT/100



51326-9813
11cmエンタースプーン
¥900
L114・S38・H39mm CT/60



8725-9544
アミューズメントスプーン
¥1,500
L105・S39・H34mm CT/60



50576-9689
リーフ・スパイススプーン
¥800
L84・S16・H11mm CT/100



50576-9706
リーフ・スプーン
¥1,400
L162・S32・H22mm CT/100



50460-9714
11cmオーバルブチポート
¥1,000
L110・S68・H40mm CT/30



50460-9712
11cmティアドロップブチポート
¥1,000
L112・S72・H35mm CT/30



50460-9715
9cm片口
¥1,000
L98・S81・H45mm
110cc CT/30



50131-9800
スクエアアミューズカップ
¥2,200
L48・S48・H77mm CT/36



50460-9893
バンブーカップ
¥1,400
D60・H61mm
75cc CT/96



50180-2646
グラニテカップ
¥1,300
D60・H55mm
80cc CT/96



9265-9781
5連仕切皿
¥2,800
L260・S80・H27mm CT/24



50131-9830
6cmスタッキングスクエアボウル
¥1,000
L62・S62・H32mm CT/96



★50131-9877
11cmスクエアトレイ
¥2,100
L110・S110・H25mm CT/40



★50131-9878
14cmオブロングトレイ
¥2,100
L142・S92・H21mm CT/72

50131-9829
20cmスタッキングカスタートレイ
¥1,900
L200・S71・H15mm CT/48



★51395-5661
28cm レクタングルトレイ ¥4,600
L283・S130・H24mm CT/12



★51395-5628
20cm スイーフトレイ ¥3,500
L197・S197・H24mm CT/24



★51091-5508
19cm スクエアウェーブ ¥3,200
L189・S171・H21mm CT/24



★51091-5600
15cm スクエアウェーブ ¥2,500
L152・S129・H17mm CT/48



★50786-3526
26cm スクエアレリーフトレイ ¥6,300
D344・L257・S257・H12mm CT/20



★50786-5354
17(14)cm スクエアレリーフプレート ¥1,500
D170・L145・S145・H23mm CT/48



★92626-5732
15cm スクエアトレイ ¥2,400
L150・S150・H18mm CT/48



50131-5603
25cm オブロングトレイ ¥2,900
L250・S85・H17mm CT/48



50131-5658
27cm スクエア4仕切皿 ¥5,200
L267・S267・H18mm CT/24



★50481-3510
30cm ビュッフェトレイ ¥6,900
L308・S234・H15mm CT/6



50481-3503
ティッド・ビット・トレイ ¥2,800
L206・S134・H16mm CT/30



★51091-5554
25cm スプーントレイ ¥3,100
L252・S111・H36mm CT/6

50131-5729
23cm スクエア4仕切皿 ¥4,400
L225・S225・H17mm CT/20

50131-5659
18cm スクエア4仕切皿 ¥3,500
L180・S180・H18mm CT/36



★50617-3496
25cm ラウンドトリプル仕切皿 ¥5,100
D249・H27mm CT/14



50617-3490
38cm オーバルトリプル仕切皿 ¥5,500
L375・S144・H22mm CT/6



51031-5758
25cm シェプレート ¥4,000
L252・S138・H30mm CT/36



50180-3451
19cm ディッププレート ¥3,800
D190・H20mm CT/32



50131-5604
16cm Lトレイ ¥2,200
L163・S130・H14mm CT/48



50131-5605
24cm Lトレイ ¥2,900
L239・S130・H14mm CT/18



★51031-27802
10cmプチボウル (蓋) ¥1,300
D70・H38mm CT/24

★51031-27801
10cmプチボウル (胴) ¥1,300
L100・S88・H43mm CT/24



50460-98122
丸型フタモノ (蓋) ¥800
D60・H17mm CT/50

50460-98121
丸型フタモノ (胴) ¥900
D60・H27mm CT/50



50460-98122
丸型フタモノ (蓋) ¥800
D60・H17mm CT/50

50460-2931
6cm丸型フタモノ (深型胴) ¥1,200
D60・H39mm CT/96



50460-29302
10cm丸型フタモノ (蓋) ¥2,000
D104・H32mm CT/48

50460-29301
10cm丸型フタモノ (胴) ¥2,000
D104・H54mm CT/48



8725-9572
8.5cmアミューズカップ(フタ) ¥2,000
D85・H31mm CT/36

8725-9571
8.5cmアミューズカップ(胴) ¥1,400
D85・H35mm CT/36



50131-28852
スープカップ蓋 ¥2,500
D123・H34mm CT/36

50131-2885
スープカップ ¥2,200
D117・H62mm・310cc CT/36

50131-5731
ティーソーサー ¥1,400
D154・H19mm CT/48



50131-27652
スープカップ (蓋) ¥1,700
D105・H26mm CT/90

50131-27651
スープカップ ¥1,400
D101・H59mm・210cc CT/90

8531-1217
兼用ソーサー ¥1,400
D158・H19mm CT/96



50131-27672
フリーカップ (蓋) ¥1,600
D83・H24mm CT/48

50131-27671
フリーカップ ¥1,400
D81・H76mm・210cc CT/48

50131-1946
兼用ソーサー ¥1,400
D147・H22mm CT/96



50131-27692
スモールカップ (蓋) ¥1,400
D70・H21mm CT/48

50131-27691
スモールカップ ¥1,300
D68・H58mm・110cc CT/48

8531-1222
デミタスソーサー ¥1,300
D124・H18mm CT/96



51050-35382
スープカップ (蓋) ¥2,000
D122・H41mm CT/48

51326-35381
スープカップ (胴) ¥2,800
D117・H68mm・470cc CT/50

8531-1218
スーブソーサー ¥2,200
D177・H22mm CT/96



50828-27382
プレーンカップ (蓋) ¥2,000
D102・H33mm CT/36

50828-27381
プレーンカップ (胴) ¥2,100
D98・H75mm・250cc CT/36



50819-26562
11cmエスプリカップ (蓋) ¥4,000
D113・H46mm CT/96

50819-26561
11cmエスプリカップ (胴) ¥5,200
D110・H64mm CT/96



50180-26562
11cmエスプリカップ (蓋) ¥2,300
D113・H46mm CT/96

50180-26561
11cmエスプリカップ (胴) ¥3,000
D110・H64mm CT/96



★50131-99362
スモールマフィンディッシュカバー
¥1,800
D82・H49mm CT/36

★50131-99361
スモールマフィンディッシュ
¥1,300
D104・H18mm CT/80



50460-97161
10cmティアドロップフタ物 (胴)
¥1,000
L104・S82・H31mm CT/60



8725-973
8cmディップディッシュ ¥1,300
D82・H25mm CT/100



8725-592
懐石盃 (A) ¥2,900
D83・H62mm CT/48



★50450-3470
24cmバオブプレート ¥6,300
D237・H53mm CT/24



★50450-3476
20cmバオブプレート ¥5,200
D203・H44mm CT/36



★50450-34711
17cmバオブプレート ¥4,400
D171・H39mm CT/72



8362-9475
丸型ペッパー (3穴) ¥2,000

8362-9474
丸型ソルト (1穴) ¥2,000
L53・S42・H68mm CT/48



9495-9436
ペッパー (3穴) ¥2,000

9495-9435
ソルト (1穴) ¥2,000
L48・S38・H70mm CT/48



9265-9540
ペッパー (3穴) ¥2,000

9265-9539
ソルト (1穴) ¥2,000
D42・H59mm CT/48



50827-9792 50827-9793
ソルト(1穴) ペッパー(5穴)
¥1,400 ¥1,400
L32・S27・H39mm CT/48



9265-9477
丸型楊子立て ¥1,400
L52・S43・H36mm CT/48



9495-4352
醤油入れ ¥4,400
L88・S57・H90mm・140cc CT/48



9795-2315
湯呑 ¥1,400
D68・H65mm・170cc CT/96



★9795-4361
マーマレードポット ¥3,600
D60・H61mm・60cc CT/48



9265-9479
丸型ナプキンスタンド ¥5,400
L125・S61・H100mm CT/48



9265-9439
楊子立て ¥1,400
L49・S39・H45mm CT/48



★9265-9390
9cmバターボウル ¥1,400
D91・H29mm CT/60



★8568-9538
横型フタ付楊子入れ ¥3,800
L116・S58・H35mm CT/48



★9265-9434
ナプキンスタンド ¥5,500
L125・S65・H102mm CT/48



★9000-9428
仕切皿 ¥2,900
L87・S87・H19mm CT/72



★9795-9447
スモールカップ ¥1,700
D68・H33mm・66cc CT/72



9265-9478
丸型カスタートレイ ¥3,500
L210・S108・H18mm CT/48



★9265-9449
20cmカスタートレイ ¥3,300
L209・S107・H16mm CT/48



★9772-9313
ペッパー (5穴) ¥2,100

★9772-9314
ソルト (3穴) ¥2,100
L53・S40・H72mm CT/48



★8725-2580
タンブラー ¥1,600
D68・H94mm・240cc CT/96



★9795-9484
15cmカスタートレイ ¥2,800
L153・S88・H10mm CT/48



9265-9437
25cmカスタートレイ ¥4,400
L244・S140・H18mm CT/36



9000-331
マスタード入れ ¥3,100
D68・H40mm・40cc CT/60



51298-4643
オープンシュガー ¥3,100
L110・S80・H53mm・160cc CT/36



★51061-9753
21.5cmオブロングトレイ
¥3,500
L217・S92・H14mm CT/24



8725-9753
21.5cmオブロングトレイ
¥2,900
L217・S92・H14mm CT/24



★51061-9749
26cmオブロングトレイ
¥5,500
L263・S192・H15mm CT/12



8725-9749
26cmオブロングトレイ
¥4,600
L263・S192・H15mm CT/12



SK500-1
ブチケーキスタンド (2段) ¥7,500
L262・S106・H265mm CT/24
※ (9753) 21.5cmオブロングトレイ (別売)
が適合します。



SK500-2
アミューズスタンド (2段) ¥6,800
L215・S215・H230mm CT/20
※ (5289) 14cmスクエアプレート (別売・P74)
(5354) 14cmスクエアレリーフプレート (別売・P75)
が適合します。



SK500-3
アミューズスタンド (3段) ¥6,800
L170・S170・H220mm CT/20
※ (5249) 11cmスクエアトレイ (別売・P87)
が適合します。



SK455-1
ワンタッチプレートスタンド ¥12,000
D310・H296mm CT/16
※19~24cmのプレートが適合します。

KID'S ITEMS (プレーメン)



7980-1012
22cmプレート ¥3,000
D221・H27mm



7980-5554
キッズプレート ¥4,000
L276・S160・H27mm



7980-3322
離乳皿 ¥2,200
L140・S105・H29・片側50cc



7980-2499
マグ ¥1,600
L106・S80・H64mm・210cc



7980-3321
飯茶碗 ¥1,600
D106・H55mm・240cc

KID'S ITEMS (シャイニングスター)



7980-1014
おやつ皿 ¥1,600
D126・H37mm・240cc



7980-1013
ポリッジボウル ¥2,400
D152・H45mm・240cc



SK596-1
スプーン ¥1,250
L135mm (ステンレス製)
SK596-2
フォーク ¥1,250
L135mm (ステンレス製)



SK596-10
カトラリーセット ¥3,500
ナイフ: L145mm(ステンレス製)



PATIA 絵番 41031 (ホワイト)

Dishwasher safe
Microwave safe



41031-5722
28cmクラウドプレート ¥2,100
L280・S256・H24mm CT/24



41031-5723
22cmクラウドプレート ¥1,300
L220・S204・H25mm CT/24



41031-5724
18cmクラウドプレート ¥1,100
L180・S165・H22mm CT/24



41031-3932
26cmクラウドボウル ¥3,800
L263・S247・H74mm CT/6



41031-3765
18cmクラウドボウル ¥1,700
D178・H78mm CT/24



41031-3768
14cmクラウドボウル ¥1,150
L142・S140・H61mm CT/36



41031-3769
11cmクラウドフリーボウル ¥1,100
L117・S115・H64mm CT/36



41031-5725
22cmクラウドクーププレート ¥1,500
L223・S185・H45mm CT/24



41031-5726
17cmクラウドクーププレート ¥1,100
L165・S160・H38mm CT/36



41031-3766
14cmクラウドフルーツボウル ¥1,100
L141・S134・H51mm CT/36



41031-3767
9cmクラウドプチボウル ¥900
L99・S96・H36mm CT/48



41031-9858
スーpspoon ¥900
L136・S42・H27mm CT/100



41031-9859
スプーンレスト ¥900
L100・S50・H37mm CT/100



41031-9875
箸置き付レンゲ台 ¥900
L80・S29・H10mm CT/100

PATIA 絵番 41623 (ホワイト)



41623-5957
27cmディナー皿 ¥1,800
D277・H22mm CT/24
<旧品番: 40794-5466>



41623-5958
24cmミート皿 ¥1,500
D244・H20mm CT/24
<旧品番: 40794-5467>



41623-5959
21cmデザート皿 ¥1,300
D213・H20mm CT/36
<旧品番: 40794-5538>



41623-5960
19cmケーキ皿 ¥1,150
D191・H20mm CT/48
<旧品番: 40794-5469>



41623-5961
16cmバン皿 ¥1,000
D162・H18mm CT/60
<旧品番: 40694-5470>



41623-5962
23cmリムスープボウル ¥1,800
D240・H43mm CT/24
<旧品番: 40794-5471>



41623-5963
14cmフルーツボウル ¥1,000
D145・H34mm CT/72
<旧品番: 40794-3672>



41623-6321
スタッキングカップ ¥1,000
L105・S82・H64mm・215cc CT/72
<旧品番: 40794-6102>



41623-6322
ティー・コーヒーカップ ¥1,000
L107・S86・H59mm・220cc CT/72
<旧品番: 40794-2958>



41623-6324
フイヨンカップ ¥1,600
L135・S98・H51mm・235cc CT/72
<旧品番: 40794-2960>



41623-6323
A.D.カップ ¥900
L84・S64mm・H51mm・90cc CT/96
<旧品番: 40794-2959>

41623-5964
ティー・コーヒーソーサー ¥800
D150・H19mm CT/72
<旧品番: 40794-5539>

41623-5964
ティー・コーヒーソーサー ¥800
D150・H19mm CT/72
<旧品番: 40794-5539>

41623-5964
ティー・コーヒーソーサー ¥800
D150・H19mm CT/72
<旧品番: 40794-5539>

41623-5965
A.D.ソーサー ¥700
D126・H18mm CT/96
<旧品番: 40794-5540>

PATIA 絵番 40794 (ホワイト)



40794-4598
ティーポット (1人用) ¥4,200
L180・S101・H135mm・530cc CT/6



40794-4599
シュガーポット ¥2,700
D75・H76mm CT/12



40794-4600
クリーマー ¥2,000
L84・S64・H61mm・130cc CT/12

PATIA 絵番 41624 (ホワイト)



41624-5966
14cmプレート ¥1,000
D141・H26mm CT/72



41624-5967
12cmプレート ¥900
D120・H23mm CT/96



41624-5968
9.5cmプレート ¥800
D95・H20mm CT/96



41624-3883
12cmスープボウル ¥1,400
D120・H54mm・300cc CT/72



41624-3884
11cmスープボウル ¥1,100
D110・H51mm・270cc CT/72



41624-9974
レンゲ ¥1,000
L130・S45・H40mm
CT/72



41624-9975
レンゲ台 ¥1,100
L73・S55・H20mm
CT/60



41624-9976
箸置 ¥800
L54・S16・H15mm
CT/72



41624-6325
マグ ¥1,100
L117・S85・H91mm・300cc
CT/48



41624-6326
湯呑 ¥1,000
D80・H56mm・170cc
CT/96



★絵番 KS9106 (月白)



★KS9106-1001
28cmラウンドプレート
¥4,900
D282・H19mm CT/16



★KS9106-1006
26cmラウンドプレート
¥4,500
D260・H17mm CT/24



★KS9106-1002
23cmラウンドプレート
¥3,600
D233・H17mm CT/30



★KS9106-1003
18cmラウンドプレート
¥2,300
D185・H12mm CT/48



★KS9106-1005
25cmディープボウル
¥4,500
D253・H53mm CT/24



★KS9106-1004
21cmディープボウル
¥3,300
D209・H50mm CT/32

KS9106<月白>・KS9100<黒錆>・KS9102<鉄砂>は、全て当社の仕入品です。
釉薬の性質上、商品の色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。

絵番 KS9100 (黒錆)



KS9100-1001
28cmラウンドプレート
¥4,900
D282・H19mm CT/16



KS9100-1006
26cmラウンドプレート
¥4,500
D260・H17mm CT/24



KS9100-1002
23cmラウンドプレート
¥3,600
D233・H17mm CT/30



KS9100-1003
18cmラウンドプレート
¥2,300
D185・H12mm CT/48



KS9100-1005
25cmディープボウル
¥4,500
D253・H53mm CT/24



KS9100-1004
21cmディープボウル
¥3,300
D209・H50mm CT/32

絵番 KS9102 (鉄砂)



KS9102-1001
28cmラウンドプレート
¥4,900
D282・H19mm CT/16



KS9102-1006
26cmラウンドプレート
¥4,500
D260・H17mm CT/24



KS9102-1002
23cmラウンドプレート
¥3,600
D233・H17mm CT/30



KS9102-1005
25cmディープボウル
¥4,500
D253・H53mm CT/24



KS9102-1004
21cmディープボウル
¥3,300
D209・H50mm CT/32

絵番 KS9103 (銀白)



KS9103-1001
28cmラウンドプレート
¥4,900
D282・H19mm CT/16



KS9103-1006
26cmラウンドプレート
¥4,500
D260・H17mm CT/24



KS9103-1002
23cmラウンドプレート
¥3,600
D233・H17mm CT/30



KS9103-1003
18cmラウンドプレート
¥2,300
D185・H12mm CT/48



KS9103-1005
25cmディープボウル
¥4,500
D253・H53mm CT/24



KS9103-1004
21cmディープボウル
¥3,300
D209・H50mm CT/32

絵番 KS9100 (黒錆)



★KS9100-1009
28cm切立プレート
¥5,900
D280・H20mm CT/16



★KS9100-1011
24cm切立プレート
¥4,200
D242・H23mm CT/50



★KS9100-1010
21cm切立プレート
¥3,300
D207・H20mm CT/30



★KS9100-1008
20cmディーププレート
¥3,700
D200・H40mm CT/16

絵番 KS9103 (銀白)



★KS9103-1009
28cm切立プレート
¥5,900
D280・H20mm CT/16



★KS9103-1011
24cm切立プレート
¥4,200
D242・H23mm CT/50



★KS9103-1010
21cm切立プレート
¥3,300
D207・H20mm CT/30



★KS9103-1008
20cmディーププレート
¥3,700
D200・H40mm CT/16

絵番 KS9100 (黒錆)



KS9100-1007
27cmスクエアプレート
¥5,800
L265・S265・H13mm CT/16

絵番 KS9103 (銀白)



KS9103-1007
27cmスクエアプレート
¥5,800
L265・S265・H13mm CT/16

絵番 KS9100 (黒錆)



KS9100-2001
マグ
¥2,200
L108・S80・H90mm・310cc CT/30

絵番 KS9103 (銀白)



KS9103-2001
マグ
¥2,200
L108・S80・H90mm・310cc CT/30

絵番 KS9104 (銀鼠)



KS9104-2001
マグ
¥2,200
L108・S80・H90mm・310cc CT/30

絵番 KS9105 (錆青磁)



KS9105-2001
マグ
¥2,200
L108・S80・H90mm・310cc CT/30

KS9100＜黒錆＞・KS9103＜銀白＞・KS9104＜銀鼠＞・KS9105＜錆青磁＞は、全て当社の仕入品です。
釉薬の性質上、商品の色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。

絵番 KS9100 (黒錆)



★KS9100-1013
ボウル(L)
¥3,300
D160・H87mm CT/50



★KS9100-1014
ボウル(M)
¥2,300
D140・H80mm CT/50



★KS9100-1015
ボウル(S)
¥1,900
D120・H70mm CT/50



★KS9100-1012
16cmディープボウル
¥2,400
D160・H60mm CT/50



★KS9100-1016
茶碗
¥1,600
D117・H54mm CT/50



★KS9100-2002
湯呑
¥1,450
D63・H85mm・175cc CT/50

絵番 KS9103 (銀白)



★KS9103-1013
ボウル(L)
¥3,300
D160・H87mm CT/50



★KS9103-1014
ボウル(M)
¥2,300
D140・H80mm CT/50



★KS9103-1015
ボウル(S)
¥1,900
D120・H70mm CT/50



★KS9103-1012
16cmディープボウル
¥2,400
D160・H60mm CT/50



★KS9103-1016
茶碗
¥1,600
D117・H54mm CT/50



★KS9103-2002
湯呑
¥1,450
D63・H85mm・175cc CT/50




Creation Series

「藍泡」

ORIENTAL・<オリエンタル>の中でも「クリエイションシリーズ」は職人が一品一品手作業で模様を施している特別な商品です。一つとして同じものがない、偶発的な模様をお楽しみ下さい。
※模様をそろえることは致しかねます。




絵番 KS9107 (藍泡)



★KS9107-1001
28cmラウンドプレート
¥8,500
L282・H19mm CT/24



★KS9107-1006
26cmラウンドプレート
¥7,500
L260・H17mm CT/24



★KS9107-1002
23cmラウンドプレート
¥6,000
L233・H17mm CT/24



★KS9107-1005
25cmディープボウル
¥7,200
L253・H53mm CT/24



★KS9107-1004
21cmディープボウル
¥5,400
L209・H50mm CT/24



★KS9107-1009
28cm切立プレート
¥10,000
L280・H20mm CT/24



★KS9107-1011
24cm切立プレート
¥6,600
L242・H23mm CT/24



★KS9107-1010
21cm切立プレート
¥5,200
L207・H20mm CT/24

Luzerne

絵番 LZ305 Hamptons【ハンプトンズ】



LZ305-1801027
27cmプレート
¥2,900
D269・H21mm CT/12



LZ305-1801024
24cmプレート
¥2,300
D243・H18mm CT/24



LZ305-1801021
21cmプレート
¥1,700
D210・H18mm CT/24



LZ305-1801016
16cmプレート
¥1,400
D160・H15mm CT/24



LZ305-1338030
カプチーノカップ ¥1,800
L134・S103・H70mm・325cc CT/24
LZ305-1282016
ソーサー(L) ¥1,400
D158・H17mm CT/24



LZ305-1334020
兼用カップ ¥1,400
L115・S90・H60mm・205cc CT/48
LZ305-1282014
ソーサー(M) ¥1,200
D140・H17mm CT/48



LZ305-1334009
エスプレッソカップ ¥1,000
L79・S59・H55mm・85cc CT/48
LZ305-1282010
エスプレッソソーサー ¥900
D97・H16mm CT/48



LZ305-1330030
マグ ¥1,800
L115・S84・H95mm・315cc CT/36



LZ305-1108053
ティーポット ¥5,700
L169・S101・H99mm・420cc CT/12



LZ305-1162020
クリーマー(M) ¥2,300
L139・S60・H65mm・210cc CT/24



LZ305-1106015
クリーマー(S) ¥1,700
L85・S50・H59mm・140cc CT/24



LZ305-1261017
オープンシュガー ¥2,100
L99・S67・H50mm CT/24



LZ305-1479108
8cmディッシュ ¥900
D81・H27mm CT/120

COLORS

カラーバリエーション

○ KS8101 [ホワイト]

● KS8106 [マスタード]

● KS8102 [アッシュグレイ]

● KS8107 [バイオレット]

● KS8103 [ソーダ]

● KS8108 [オリーブ]

● KS8105 [カラメル]

[ホワイト]



KS8101-1100
27cmクーププレート
¥3,300
D270・H26mm

KS8101-1101
23cmクーププレート
¥2,200
D230・H23mm

KS8101-1102
17cmクーププレート
¥1,400
D170・H18mm

[アッシュグレイ]



KS8102-1100
27cmクーププレート
¥3,300
D270・H26mm

KS8102-1101
23cmクーププレート
¥2,200
D230・H23mm

KS8102-1102
17cmクーププレート
¥1,400
D170・H18mm

[ソーダ]



KS8103-1100
27cmクーププレート
¥3,300
D270・H26mm

KS8103-1101
23cmクーププレート
¥2,200
D230・H23mm

KS8103-1102
17cmクーププレート
¥1,400
D170・H18mm

[カラメル]



KS8105-1100
27cmクーププレート
¥3,300
D270・H26mm

KS8105-1101
23cmクーププレート
¥2,200
D230・H23mm

KS8105-1102
17cmクーププレート
¥1,400
D170・H18mm

[マスタード]



KS8106-1100
27cmクーププレート
¥3,300
D270・H26mm

KS8106-1101
23cmクーププレート
¥2,200
D230・H23mm

KS8106-1102
17cmクーププレート
¥1,400
D170・H18mm

[バイオレット]



KS8107-1100
27cmクーププレート
¥3,300
D270・H26mm

KS8107-1101
23cmクーププレート
¥2,200
D230・H23mm

KS8107-1102
17cmクーププレート
¥1,400
D170・H18mm

[オリーブ]



KS8108-1100
27cmクーププレート
¥3,300
D270・H26mm

KS8108-1101
23cmクーププレート
¥2,200
D230・H23mm

KS8108-1102
17cmクーププレート
¥1,400
D170・H18mm



- KS8101-2100
- KS8102-2100
- KS8103-2100
- KS8105-2100
- KS8106-2100
- KS8107-2100
- KS8108-2100

品番：2100
スタッキングカップ
¥1,500
L110・S83・H58mm・230cc



- KS8101-1301
- KS8102-1301
- KS8103-1301
- KS8105-1301
- KS8106-1301
- KS8107-1301
- KS8108-1301

NEW品番：1301
ソーサー
¥1,400
D153・H19mm



- KS8101-2101
- KS8102-2101
- KS8103-2101
- KS8105-2101
- KS8106-2101
- KS8107-2101
- KS8108-2101

NEW品番：2101
マグ
¥1,800
L115・S87・H81mm・330cc



- KS8101-1201
- KS8102-1201
- KS8103-1201
- KS8105-1201
- KS8106-1201
- KS8107-1201
- KS8108-1201

品番：1201
11cmフリーボウル
¥1,800
D115・H75mm



- KS8101-1200
- KS8102-1200
- KS8103-1200
- KS8105-1200
- KS8106-1200
- KS8107-1200
- KS8108-1200

品番：1200
14cmフルーツボウル
¥1,500
D140・H42mm

カラーバリエーション

- KS8101 [ホワイト]
- KS8102 [アッシュグレイ]
- KS8103 [ソーダ]
- KS8105 [カラメル]
- KS8106 [マスタード]
- KS8107 [バイオレット]
- KS8108 [オリーブ]

Luzerne

Rustic
PLATE

- LZ301 Chestnut <チェスナッツ>
- LZ302 Crimson <クリムゾン>
- LZ303 Sama <サマ>



- LZ301-RT1201027
 - LZ302-RT1201027
 - LZ303-RT1201027
- 26cmクーププレート ¥2,300
D265・H30mm CT/12



- LZ301-RT1201022
 - LZ302-RT1201022
 - LZ303-RT1201022
- 21cmクーププレート ¥1,600
D215・H28mm CT/24



- LZ301-RT1201017
 - LZ302-RT1201017
 - LZ303-RT1201017
- 16cmクーププレート ¥1,300
D165・H22mm CT/24



- LZ301-RT3401029
 - LZ302-RT3401029
 - LZ303-RT3401029
- 29cmオーバルプレート ¥5,800
L290・S245・H47mm CT/12



- LZ301-RT3401022
 - LZ302-RT3401022
 - LZ303-RT3401022
- 22cmオーバルプレート ¥2,300
L225・S185・H31mm CT/24



- LZ301-RT3401019
 - LZ302-RT3401019
 - LZ303-RT3401019
- 18cmオーバルプレート ¥2,000
L185・S155・H30mm CT/36

BOWL



- LZ301-RT3402027
 - LZ302-RT3402027
 - LZ303-RT3402027
- 28cmオーバルボウル ¥4,600
L280・S215・H71mm CT/12



- LZ303-RT3402023
- 23cmオーバルボウル ¥3,200
L230・S180・H57mm CT/24

Rustic BOWL

- LZ301 Chestnut<チェスナッツ>
- LZ302 Crimson<クリムゾン>
- LZ303 Sama<サマ>



● LZ301-RT3403022
● LZ302-RT3403022
● LZ303-RT3403022
23cmウェーブボウル ¥5,100
L225・S195・H95mm CT/12



● LZ303-RT3403019
19cmウェーブボウル ¥3,800
L190・S170・H84mm CT/24



● LZ303-RT3403016
15cmウェーブボウル ¥2,800
L155・S145・H69mm CT/36



● LZ303-RT3403011
11cmウェーブボウル ¥1,800
L115・S105・H61mm CT/48



● LZ302-RT3103015
14cmラウンドボウル ¥1,300
D145・H77mm CT/24



● LZ303-RT3103013
12cmラウンドボウル ¥1,200
D125・H66mm CT/48



● LZ301-RT3103011
● LZ302-RT3103011
● LZ303-RT3103011
11cmラウンドボウル ¥1,000
D110・H57mm CT/48



● LZ302-RT1601012
11cmライスボウル ¥1,000
D115・H53mm CT/48

CUP/SAUCER



● LZ301-RT1406020
● LZ302-RT1406020
● LZ303-RT1406020
スタッキングコーヒーカップ ¥1,200
L110・S85・H57mm・167cc CT/24

● LZ301-RT1415115
● LZ302-RT1415115
● LZ303-RT1415115
ソーサー(S) ¥1,000
D150・H20mm CT/24



● LZ301-RT1407124
● LZ302-RT1407124
● LZ303-RT1407124
ティー・コーヒーカップ ¥1,300
L115・S90・H61mm・185cc CT/24

● LZ301-RT1415417
● LZ302-RT1415417
● LZ303-RT1415417
ソーサー(M) ¥1,200
D160・H26mm CT/24



● LZ303-RT1407111
エスプレッソカップ ¥900
L90・S70・H49mm・86cc CT/48

● LZ303-RT1415412
エスプレッソソーサー ¥800
D110・H19mm CT/48



● LZ303-RT1407133
カプチーノカップ ¥1,800
L125・S100・H70mm・249cc CT/24

● LZ303-RT1415417
ソーサー(M) ¥1,200
D160・H26mm CT/24

ACCESSORY



● LZ303-RT1801022
クリーマー(M) ¥1,800
L130・S75・H80mm・182cc CT/24



● LZ302-RT1801009
クリーマー(S) ¥1,500
L105・S60・H60mm・93cc CT/24



● LZ302-RT2601210
ミニスクエアディッシュ ¥1,300
L95・S70・H36mm CT/48



● LZ301-RT2002730
● LZ302-RT2002730
● LZ303-RT2002730
マグ ¥1,700
L115・S85・H111mm・270cc CT/36



● LZ301-RT1707010
スクエアホルダー ¥2,100
L95・S70・H54mm CT/24



● LZ303-RT3415009
スモールディッシュ ¥900
L85・S80・H28mm CT/120

※お取り扱いについて

この製品は、窯変するタイプの釉薬を使用しています。
そのためひとつひとつ色が微妙に異なります。
あらかじめご了承ください。



LZ303
Sama<サマ>



LZ301
Chestnut<チェスナッツ>



LZ302
Crimson<クリムゾン>

MESCANA HP5613 <メスカーナ>



CARLTON HP010045 <カールトン>



PROFILE HP010048 <プロフィール>



HEPP【カトラリー】

MESCARNA 絵番 HP5613 (メスカーナ)



HP5613-026040
【メスカーナ】テーブルフォーク ¥1,800
L211mm



HP5613-036049
【メスカーナ】テーブルナイフ (S.H.) ¥2,200
L237mm



HP5613-046040
【メスカーナ】デザートスプーン ¥1,650
L195mm



HP5613-056040
【メスカーナ】デザートフォーク ¥1,650
L193mm



HP5613-066049
【メスカーナ】デザートナイフ (S.H.) ¥2,100
L215mm



HP5613-076040
【メスカーナ】コーヒー spoon ¥800
L135mm



HP5613-096040
【メスカーナ】デミタススプーン ¥750
L110mm



HP5613-356040
【メスカーナ】フィッシュフォーク ¥1,650
L190mm



HP5613-366040
【メスカーナ】フィッシュナイフ ¥1,650
L210mm



HP5613-116040
【メスカーナ】フレンチソーススプーン ¥1,650
L195mm



HP5613-666049
【メスカーナ】バターナイフ ¥1,600
L170mm



HP5613-896040
【メスカーナ】スープスプーン ¥1,650
L170mm

HEPP【カトラリー】

CARLTON 絵番 HP010045 (カールトン)



HP010045-1020
【カールトン】テーブルフォーク ¥1,800
L201mm



HP010045-1800
【カールトン】テーブルナイフ (S.H.) ¥2,300
L237mm



HP010045-1050
【カールトン】デザートスプーン ¥1,600
L180mm



HP010045-1060
【カールトン】デザートフォーク ¥1,600
L180mm



HP010045-1810
【カールトン】デザートナイフ (S.H.) ¥2,200
L215mm



HP010045-1100
【カールトン】コーヒー spoon ¥800
L140mm



HP010045-1110
【カールトン】デミタススプーン ¥750
L110mm



HP010045-1150
【カールトン】フィッシュフォーク ¥1,600
L175mm



HP010045-1140
【カールトン】フィッシュナイフ ¥1,600
L200mm



HP010045-1580
【カールトン】フレンチソーススプーン ¥1,600
L185mm



HP010045-1330
【カールトン】バターナイフ ¥1,500
L170mm



HP010045-1120
【カールトン】ケーキフォーク ¥850
L155mm

HEPP【カトラリー】

PROFILE 絵番 HP010048 (プロファイル)



HP010048-1020
【プロファイル】テーブルフォーク ¥1,550
L208mm



HP010048-1800
【プロファイル】テーブルナイフ (S.H.) ¥2,000
L230mm



HP010048-1980
【プロファイル】デザートナイフ B ¥2,000
L230mm



HP010048-1050
【プロファイル】デザートスプーン ¥1,400
L183mm



HP010048-1060
【プロファイル】デザートフォーク ¥1,400
L185mm



HP010048-1810
【プロファイル】デザートナイフ (S.H.) ¥1,700
L202mm



HP010048-1990
【プロファイル】デザートナイフ B ¥1,700
L202mm



HP010048-1100
【プロファイル】コーヒー spoon ¥700
L140mm



HP010048-1110
【プロファイル】デミタススプーン ¥650
L110mm



HP010048-1150
【プロファイル】フィッシュフォーク ¥1,400
L185mm



HP010048-1140
【プロファイル】フィッシュナイフ ¥1,400
L205mm



HP010048-1580
【プロファイル】フレンチソーススプーン ¥1,400
L182mm



HP010048-1330
【プロファイル】バターナイフ ¥1,300
L170mm

BAGUETTE HP010032 <バゲット>



HEPP【カトラリー】

BAGUETTE 絵番 HP010032 (バゲット)



HP010032-1020
【バゲット】テーブルフォーク
L206mm ¥1,800



HP010032-1800
【バゲット】テーブルナイフ (S.H.)
L240mm ¥2,300



HP010032-1050
【バゲット】デザートスプーン
L190mm ¥1,600



HP010032-1060
【バゲット】デザートフォーク
L182mm ¥1,600



HP010032-1810
【バゲット】デザートナイフ (S.H.)
L212mm ¥2,200



HP010032-1100
【バゲット】コーヒー spoon
L135mm ¥900



HP010032-1110
【バゲット】デミタススプーン
L111mm ¥850



HP010032-1150
【バゲット】フィッシュフォーク
L179mm ¥1,600



HP010032-1140
【バゲット】フィッシュナイフ
L198mm ¥1,600



HP010032-1580
【バゲット】フレンチソーススプーン
L181mm ¥1,600



HP010032-1330
【バゲット】バターナイフ
L170mm ¥1,500



HP010032-1180
【バゲット】ブイヨンスプーン
L160mm ¥1,600

AURA HP010050 <アウラ>



TALIA HP5606 <タリア>



HEPP【カトラリー】

AURA 絵番 HP010050 (アウラ)



HP010050-1020
【アウラ】テーブルフォーク ¥1,800
L210mm



HP010050-1800
【アウラ】テーブルナイフ (S.H.) ¥2,200
L239mm



HP010050-1050
【アウラ】デザートスプーン ¥1,600
L186mm



HP010050-1060
【アウラ】デザートフォーク ¥1,600
L183mm



HP010050-1810
【アウラ】デザートナイフ (S.H.) ¥2,100
L201mm



HP010050-1100
【アウラ】コーヒースプーン ¥800
L142mm



HP010050-1110
【アウラ】デミタススプーン ¥750
L114mm



HP010050-1150
【アウラ】フィッシュフォーク ¥1,600
L180mm



HP010050-1140
【アウラ】フィッシュナイフ ¥1,600
L204mm



HP010050-1580
【アウラ】フレンチソーススプーン ¥1,600
L185mm



HP010050-1330
【アウラ】バターナイフ ¥1,500
L170mm

HEPP【カトラリー】

TALIA 絵番 HP5606 (タリア)



HP5606-026040
【タリア】テーブルフォーク ¥1,600
L228mm



HP5606-036049
【タリア】テーブルナイフ (S.H.) ¥2,000
L246mm



HP5606-046040
【タリア】デザートスプーン ¥1,500
L206mm



HP5606-056040
【タリア】デザートフォーク ¥1,500
L204mm



HP5606-066049
【タリア】デザートナイフ (S.H.) ¥1,800
L220mm



HP5606-076040
【タリア】コーヒースプーン ¥750
L157mm



HP5606-096040
【タリア】デミタススプーン ¥700
L110mm



HP5606-356040
【タリア】フィッシュフォーク ¥1,500
L214mm



HP5606-366040
【タリア】フィッシュナイフ ¥1,500
L231mm



HP5606-116040
【タリア】フレンチソーススプーン ¥1,500
L209mm



HP5606-666049
【タリア】バターナイフ ¥1,400
L185mm

Degrenne Paris【ドグレヌ パリ】

Astrée ciselé 絵番 GD102 (アストレシズレ)



★GD102-153998
テーブルフォーク ¥1,700
L207mm



★GD102-154002
テーブルナイフ (S.H.) ¥2,200
L235mm



★GD102-154558
フィッシュフォーク ¥1,450
L186mm



★GD102-154561
フィッシュナイフ ¥1,450
L211mm



★GD102-154574
デザートフォーク ¥1,450
L186mm



★GD102-154555
デザートナイフ (S.H.) ¥2,100
L211mm



★GD102-154571
デザートスプーン ¥1,450
L186mm



★GD102-154547
カクテルフォーク ¥1,100
L141mm



★GD102-154001
ティー・コーヒースプーン ¥1,050
L141mm



★GD102-154577
デミタススプーン ¥900
L110mm



★GD102-154580
バタースプレダー ¥1,500
L194mm

NARUMI 【カトラリー】

Vela 絵番 TC103 (ベラ)



TC103-5501
【ベラ】テーブルナイフ (H.H.) ¥2,220
L235mm



TC103-5501A
【ベラ】テーブルナイフ ¥1,530
L227mm



TC103-5502
【ベラ】テーブルフォーク ¥920
L205mm



TC103-5503
【ベラ】テーブルスプーン ¥920
L203mm



TC103-5506
【ベラ】デザートナイフ (H.H.) ¥2,030
L213mm



TC103-5506A
【ベラ】デザートナイフ ¥1,180
L208mm



TC103-5507
【ベラ】デザートフォーク ¥650
L183mm



TC103-5508
【ベラ】デザートスプーン ¥650
L182mm



TC103-5509
【ベラ】デザートスプーン ¥650
L172mm



TC103-5510
【ベラ】フィヨンスプーン ¥530
L152mm



TC103-5511
【ベラ】デザートソースレードル ¥940
L160mm



TC103-5513
【ベラ】ティースプーン ¥360
L132mm



TC103-5514
【ベラ】コーヒースプーン ¥350
L113mm



TC103-5515
【ベラ】デミタススプーン ¥350
L104mm



TC103-5516
【ベラ】ヒメフォーク ¥350
L117mm



TC103-5517
【ベラ】バターナイフ ¥410
L167mm



TC103-5518
【ベラ】バタースプレダー ¥350
L139mm



TC103-5520
【ベラ】シュガーレードル ¥410
L122mm



TC103-5521
【ベラ】アイスクリームスプーン ¥400
L132mm



TC103-5525
【ベラ】ケーキフォーク ¥530
L164mm



TC103-5527
【ベラ】サラダフォーク ¥530
L165mm



TC103-5530
【ベラ】ソーダスプーン ¥540
L177mm



TC103-5531
【ベラ】メロンスプーン ¥540
L177mm



TC103-5533
【ベラ】フルーツナイフ (H.H.) ¥1,850
L179mm



★TC103-5533A
【ベラ】フルーツナイフ ¥1,020
L179mm



TC103-5534A
【ベラ】フルーツフォーク ¥530
L161mm



TC103-5535
【ベラ】フィッシュナイフ (H.H.) ¥2,220
L220mm



★TC103-5535A
【ベラ】フィッシュナイフ ¥860
L204mm



★TC103-5536A
【ベラ】フィッシュフォーク ¥780
L179mm



TC103-5537
【ベラ】フィッシュソーススプーン ¥780
L185mm



TC103-5538
【ベラ】サービースプーン ¥1,130
L203mm



TC103-5539
【ベラ】サービフォーク ¥1,130
L213mm



TC103-5543
【ベラ】スープレードル (大) ¥7,460
L280mm



TC103-5544
【ベラ】スープレードル (小) ¥6,480
L245mm

NARUMI【カトラリー】

Pyxis 絵番 TC104(ピクシス)



ルイ16世様式。ロココ調にみられた貝殻や葉飾りのデザインがなくなり、真珠の模様が連なるパールラインは、シンプルで軽快な中に優雅さを表現しています。

TC104-8701	テーブルナイフ (H.H.)	¥3,440	L244mm
TC104-8702	テーブルフォーク	¥1,760	L206mm
TC104-8703	テーブルスプーン	¥1,760	L206mm
TC104-8706	デザートナイフ (H.H.)	¥3,270	L224mm
TC104-8707	デザートフォーク	¥1,360	L190mm
TC104-8708	デザートスプーン	¥1,360	L181mm
TC104-8709	デザートスプーン	¥1,360	L170mm
TC104-8710	ブイヨンスプーン	¥1,200	L150mm
TC104-8713	ティースプーン	¥960	L136mm
TC104-8714	コーヒースプーン	¥890	L113mm
TC104-8715	デミタススプーン	¥890	L111mm
TC104-8716	ヒメフォーク	¥890	L121mm
TC104-8717	バターナイフ	¥1,050	L155mm
TC104-8718	バタースプレダー	¥890	L143mm
TC104-8721	アイスクリームスプーン	¥960	L131mm
TC104-8725	ケーキフォーク	¥1,120	L169mm
TC104-8730	ソーダスプーン	¥1,280	L185mm
TC104-8733	フルーツナイフ (H.H.)	¥3,100	L188mm
TC104-8734A	フルーツフォーク	¥1,120	L164mm
TC104-8735	フィッシュナイフ (H.H.)	¥3,440	L218mm
TC104-8736A	フィッシュフォーク	¥1,760	L183mm
TC104-8737	フィッシュソーススプーン	¥1,760	L180mm

NARUMI【カトラリー】

Aquila 絵番 TC105(アクイラ)



「細く、長く、柔らかく」カトラリーの流行を先取りしたシンプルモダンの上品なデザイン。冷たく硬い金属を優しいフォルムに成形。鏡面磨きで本物の美しさを具現しました。

TC105-8801	テーブルナイフ (H.H.)	¥3,270	L232mm
TC105-8802	テーブルフォーク	¥1,680	L222mm
TC105-8803	テーブルスプーン	¥1,680	L219mm
TC105-8806	デザートナイフ (H.H.)	¥3,100	L220mm
TC105-8807	デザートフォーク	¥1,280	L202mm
TC105-8808	デザートスプーン	¥1,280	L199mm
TC105-8809	デザートスプーン	¥1,280	L188mm
TC105-8810	ブイヨンスプーン	¥1,120	L152mm
TC105-8813	ティースプーン	¥890	L150mm
TC105-8814	コーヒースプーン	¥800	L129mm
TC105-8815	デミタススプーン	¥800	L124mm
TC105-8816	ヒメフォーク	¥800	L133mm
TC105-8817	バターナイフ	¥960	L168mm
TC105-8818	バタースプレダー	¥890	L156mm
TC105-8819	ミツマメスプーン	¥890	L133mm
TC105-8821	アイスクリームスプーン	¥960	L144mm
TC105-8825	ケーキフォーク	¥1,050	L168mm
TC105-8827	サラダフォーク	¥1,050	L162mm
TC105-8833	フルーツナイフ (H.H.)	¥2,930	L198mm
TC105-8834A	フルーツフォーク	¥1,050	L164mm
TC105-8835	フィッシュナイフ (H.H.)	¥3,270	L222mm
TC105-8836A	フィッシュフォーク	¥1,680	L199mm
TC105-8837	フィッシュソーススプーン	¥1,680	L196mm

NARUMI【カトラリー】

Cygnus 絵番 TC106(シグナス)



シグナスには、ドイツの優れた製造技術が活かされています。スプーンのように丸く形作られ、使い易く美しいフォルムのフォーク。自然で無理のないシェープに変わらぬ気品を感じます。

TC106-7901	テーブルナイフ (H.H.)	¥2,660	L250mm
TC106-7902	テーブルフォーク	¥1,340	L200mm
TC106-7903	テーブルスプーン	¥1,340	L200mm
TC106-7906	デザートナイフ (H.H.)	¥2,280	L232mm
TC106-7907	デザートフォーク	¥900	L188mm
TC106-7908	デザートスプーン	¥900	L186mm
TC106-7909	デザートスプーン	¥930	L176mm
TC106-7910	ブイヨンスプーン	¥780	L147mm
TC106-7913	ティースプーン	¥680	L138mm
TC106-7914	コーヒースプーン	¥630	L124mm
TC106-7915	デミタススプーン	¥630	L121mm
TC106-7916	ヒメフォーク	¥630	L121mm
TC106-7918	バタースプレダー	¥630	L151mm
TC106-7921	アイスクリームスプーン	¥690	L133mm
TC106-7925	ケーキフォーク	¥780	L164mm
TC106-7930	ソーダスプーン	¥860	L181mm
TC106-7933	フルーツナイフ (H.H.)	¥2,120	L200mm
TC106-7934A	フルーツフォーク	¥780	L160mm
TC106-7935	フィッシュナイフ (H.H.)	¥2,660	L221mm
TC106-7936A	フィッシュフォーク	¥1,340	L188mm
TC106-7937	フィッシュソーススプーン	¥1,340	L187mm
TC106-7938	サービースプーン	¥1,950	L203mm
TC106-7939	サービスフォーク	¥1,950	L214mm

NARUMI【カトラリー】

Aries 絵番 TC107(アリエス)



新たに開発されたコンテンポラリーデザイン。「細く、長く、厚く」の時流を具現した美しいフォルムです。フレンチ、イタリアンからエスニックまで幅広い料理に似合います。

TC107-8001	テーブルナイフ (H.H.)	¥2,540	L236mm
TC107-8002	テーブルフォーク	¥1,070	L222mm
TC107-8003	テーブルスプーン	¥1,070	L217mm
TC107-8006	デザートナイフ (H.H.)	¥2,150	L224mm
TC107-8007	デザートフォーク	¥720	L203mm
TC107-8008	デザートスプーン	¥720	L198mm
TC107-8009	デザートスプーン	¥720	L186mm
TC107-8010	ブイヨンスプーン	¥640	L152mm
TC107-8013	ティースプーン	¥470	L150mm
TC107-8014	コーヒースプーン	¥440	L129mm
TC107-8015	デミタススプーン	¥440	L123mm
TC107-8016	ヒメフォーク	¥440	L134mm
TC107-8018	バタースプレダー	¥440	L156mm
TC107-8021	アイスクリームスプーン	¥470	L143mm
TC107-8025	ケーキフォーク	¥640	L170mm
TC107-8030	ソーダスプーン	¥680	L185mm
TC107-8033	フルーツナイフ (H.H.)	¥1,900	L187mm
TC107-8034A	フルーツフォーク	¥630	L165mm
TC107-8035	フィッシュナイフ (H.H.)	¥2,490	L221mm
TC107-8036A	フィッシュフォーク	¥1,060	L193mm
TC107-8037	フィッシュソーススプーン	¥1,060	L197mm
TC107-8038	サービースプーン	¥1,410	L213mm
TC107-8039	サービスフォーク	¥1,410	L224mm





★HP57-00026040
IHチェーフィングディッシュ・スクエア GN2/3
L450・S370・H190mm <18-10ステンレス製>



★HP57-00036040
IHチェーフィングディッシュ・スクエア GN1/1
L580・S470・H190mm <18-10ステンレス製>



★HP57-00016040
IHチェーフィングディッシュ・ラウンド
D390・H190mm <18-10ステンレス製>



HP50-83660230
角型フードパン GN2/3
L354・S325・H66mm <磁器製>



★HP50-83660110
角型フードパン GN1/1
L530・S325・H65mm <磁器製>



★HP60-88743000
丸型フードパン
D300・H65mm <磁器製>



HP50-83660130
角型フードパン GN1/3
L325・S176・H65mm <磁器製>



★HP50-83660120
角型フードパン GN1/2
L325・S265・H65mm <磁器製>



★HP60-88793000
丸型フードパン (1/2仕切)
D300・H65mm <磁器製>



★ HP57-00126040
ビュッフェスタンド・スクエア GN2/3
L440・S400・H240mm
(チェーフィングセット時 H370mm)
<18-10ステンレス製>



★ HP57-00146040
ビュッフェスタンド・スクエア GN1/1
L650・S370・H240mm
(チェーフィングセット時 H370mm)
<18-10ステンレス製>



★ HP57-00076040
ビュッフェスタンド・ラウンド
D460・H240mm (チェーフィングセット時 H370mm)
<18-10ステンレス製>



IHチェーフィングディッシュ・スクエア2/3本体には
角型フードパン GN1/3が並べてセットできます。



★ HP57-00506040
スープステーション (スクエア) S
L363・S332mm・4,500cc <18-10ステンレス製>

★ HP57-00516040
スープステーション (スクエア) L
L363・S332mm・9,000cc <18-10ステンレス製>



★ HP12-20730000
スープステーション (ラウンド) S
D345mm・4,500cc <18-10ステンレス製>

★ HP60-88730000
スープステーション (ラウンド) L
D345mm・9,000cc <18-10ステンレス製>



★ HP12-21710000
バーナーホルダー
L260・S200・H80mm<18-10ステンレス製>

★ 印の商品は、特別注文商品となります。
お取り寄せにお時間がかかる場合がございます。



プレートヒーター


【ハイグレードタイプ】 プレート本体を極限まで薄く、プレート表面にセラミックプリント強化ガラスを採用。表面温度は2段階切り替えの為、ランプウォーマーとの組み合わせも有効です。

ガラストップ
ワイド900mmタイプ

定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	280W
温度範囲	65℃、85℃ (2段階切替)
安全装置	温度ヒューズ
プレート材質	強化ガラス
質量	12Kg



TJ-PH940GK
プレートヒーター 940〈ブラックガラス〉
¥160,000
L900・S420・H40mm



TJ-PH940GW
プレートヒーター 940〈ホワイトガラス〉
¥160,000
L900・S420・H40mm

ガラストップ
ワイド600mmタイプ

定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	200W
温度範囲	65℃、85℃ (2段階切替)
安全装置	温度ヒューズ
プレート材質	強化ガラス
質量	10Kg



TJ-PH640GK
プレートヒーター 640〈ブラックガラス〉
¥150,000
L600・S420・H40mm



TJ-PH640GW
プレートヒーター 640〈ホワイトガラス〉
¥150,000
L600・S420・H40mm



プレートヒーター

【スタンダードタイプ】

作りたての温かさ・美味しさをお客様にお届けできます。
ランプウォーマーとの組み合わせでより高い保温効果が得られます。



ステンレストップ
ワイド900mm タイプ

定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	240W
温度範囲	70℃、90℃ (2段階切替)
安全装置	温度ヒューズ
プレート材質	ステンレス
質量	10Kg

TJ-PH940S
プレートヒーター 940〈ステンレス〉
¥140,000
L900・S420・H40mm



ステンレストップ
ワイド600mm タイプ

定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	200W
温度範囲	70℃、90℃ (2段階切替)
安全装置	温度ヒューズ
プレート材質	ステンレス
質量	7Kg

TJ-PH640S
プレートヒーター 640〈ステンレス〉
¥130,000
L600・S420・H40mm

ビュッフェウォーマー

ビュッフェシーンを温かく、美味しく演出。
出来立てのお料理を冷ますことなく
常に適温でご提供できます。

ランプウォーマー スタンドタイプ

定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	250W
ランプ仕様	赤外線ランプ 250W (E26)
質量	4.9Kg

TJ-SL25BA
スタンド型ランプウォーマー〈ベースプレート〉
¥140,000
外形寸法 S366~600・H650~800mm
ベース部寸法 L366・S257mm



Crystal Warm Plate




簡単に持ち運べる重量感、簡単設置

従来型の湯煎保温製品は 10 kg と重く、水を張るわずらわしさがありました。本体重量は 8 kg と軽く、設置してスイッチを押すだけなので簡単です。



ムラなく均一に温まるガラス素材のチカラ。

ガラス素材の特徴に「一度温まると冷めにくい」という性質があります。この性質を利用することで、天板全体をムラなく均一に保温することができます。



ガラスの見た目の涼やかさを活用したディスプレイとして夏でも活用頂けます。ナイトデザートビュッフェや結婚式など、従来にない光の演出により新たな顧客体験価値を創造します。

3段階の温度設定、メモリー機能も搭載

65℃、75℃、85℃と3段階の温度設定が可能です。一度設定するとメモリー機能が働き、次回以降はスイッチを押すだけで色と温度が設定されます。




プレート下のスペースを有効活用

高めの脚をつければ、本体下に空間が生まれるのでお皿やシルバー、トング、ふきんなどを収納できます。限られた空間を有効に活用可能です。

クリスタルウォームプレート

★「受注生産対象商品」

モデル	CWP-003
ヒーター	超耐熱透明結晶化ガラスヒーター
設定温度	65℃、75℃、85℃
サイズ(mm)	W682×D310×H48(低)、H116(高)
製品重量	7.3kg
電源	100V AC 50/60Hz
消費電力	500W
安全装置	サーモスタット
生産国	日本
付属品	リモコン(有線)、付け替え用脚、取り扱い説明書
保証期間	1年
価格	オープンブライス



NARUMI

CATALOGUE

INDEX

●この索引は、商品の絵番、品番を番号順に掲載しています。

材質の表示

- NC = ナルミ ボーンチャイナ
- P = ファインチャイナ (磁器・陶器)
- T = テクノセラム (強化耐熱磁器)
- So = ソーダガラス
- ST = ステンレス
- Al = アルミ

絵番	品番	品名	受注	掲載	素材
1000	3351	7cmスタッキングスフレ		109	T
	3352	7.5cmスタッキングスフレ		109	T
	33631	トリフボウル(S)		109	T
	33632	トリフボウル(S)フタ		109	T
	33641	トリフボウル(L)		109	T
	33642	トリフボウル(L)フタ		109	T
2000	H51125	13.5インチ フードパンB		109	P
7980	1012	22cmプレート		115	P
	1013	ポリッジボウル		115	P
	1014	おやつ皿		115	P
	2499	マグ		115	P
	3321	飯茶碗		115	P
	3322	離乳皿		115	P
8264	5554	キッズプレート		115	P
	1893	兼用ソーサー		86	NC
8264	2443	コーヒーカップ		86	NC
8362	9474	丸型ソルト(1穴)		114	NC
	9475	丸型ペッパー(3穴)		114	NC
8365	1952	27cmディナー皿	★	85	NC
	1953	23cmミート皿	★	85	NC
	1954	20cmケーキ皿	★	85	NC
	1955	16cm/パン皿	★	85	NC
	1956	兼用ソーサー		85	NC
	1966	ブイヨン・モーニングソーサー	★	85	NC
	1967	16cmフルーツ皿	★	85	NC
	1994	23cmリムスープ	★	85	NC
	1995	10cmスモールディッシュ	★	85	NC
	2470	コーヒーカップ		85	NC
	2471	ティーカップ		85	NC
	2475	ブイヨンカップ	★	85	NC
	2476	モーニングカップ	★	85	NC
8382	1952	27cmディナー皿		85	NC
	1953	23cmミート皿		85	NC
	1954	20cmケーキ皿		85	NC
	1955	16cm/パン皿		85	NC
	1956	兼用ソーサー		85	NC
	1966	モーニングソーサー	★	85	NC
	1995	10cmスモールディッシュ	★	85	NC
	2470	コーヒーカップ		85	NC
	2471	ティーカップ		85	NC
	2476	モーニングカップ		85	NC
	2558	兼用カップ		85	NC
8531	1217	兼用ソーサー		86	NC
	1218	スープソーサー		113	NC
	1222	デミタスソーサー		89	NC
	2898	ショットマグ		88	NC
8568	9538	横型フタ付楊子入れ	★	114	NC
8720	1120	27cmアラカルトプレート		36	NC
	1128	兼用ソーサー	★	87	NC
	2540	コーヒーカップ	★	87	NC
	2541	ティーカップ	★	88	NC
8725	592	懷石盃 (A)		113	NC
	676	ポットウオーマー		73	NC
	973	8cmディップディッシュ		113	NC
	2580	タンブラー	★	114	NC
	5091	27cmウェーブアミューズプレート		41	NC
	5092	23cmウェーブアミューズプレート		41	NC
	5235	30cmウェーブアミューズプレート		29	NC
	5306	27cmウェーブディナー皿		99	NC
	5308	23cmウェーブミート皿		99	NC
	5309	20cmウェーブデザート皿		99	NC
	5310	16cmウェーブパン皿		99	NC
	9544	アミューズメントスプーン		111	NC
	9571	8.5cmアミューズカップ (胴)		113	NC
	9572	8.5cmアミューズカップ (フタ)		113	NC
	9596	猪口	★	111	NC
	9730	23cm/パレットプレート		108	NC
	9749	26cmオブロングトレイ		115	NC
	9753	21.5cmオブロングトレイ		115	NC
8829	851	30cmプレスプレート「ホワイトレース」		29	NC
8835	1155	兼用ソーサー		86	NC
	2566	ティーカップ		86	NC

INDEX

絵番	品番	品名	受注	掲載	素材	絵番	品番	品名	受注	掲載	素材
8906	1172	42cm丸皿 B	★	95	NC	9000	1845	25cm深丸皿	★	92	NC
	1173	35cm丸皿 B	★	95	NC		1877	35cm深小判皿	★	92	NC
	1174	31cm丸皿 B		95	NC		1882	10cm深小皿		93	NC
	1175	27cm丸皿 B		95	NC		1913	11cmライスボウル		93	NC
	1176	25cm丸皿 B	★	95	NC		1926	23cm深丸皿	★	92	NC
	1177	23cm丸皿 B	★	95	NC		2318	老酒盃 B	★	93	NC
	1178	21cm丸皿 B	★	95	NC		2319	飲茶湯呑		94	NC
	1179	19cm丸皿 B	★	95	NC		2430	湯呑(汲み出し)		94	NC
	1180	16cm丸皿 B		95	NC		3212	スープチューリン A (L)	★	94	NC
	1181	14cm丸皿 B		95	NC		3221	19cm麺丼		92	NC
	1182	12cm丸皿 B		95	NC		3225	スープチューリン A (S)	★	94	NC
	1183	10cm丸皿 B		95	NC		3248	21cm麺丼		92	NC
	1184	13cmポリッジボウル B		95	NC		3255	25cmキャセロール	★	94	NC
	1185	12cmヌードルボウル B		95	NC		3256	19cmキャセロール	★	94	NC
	1186	11cmライスボウル B		95	NC		3293	25cmスープボウル B	★	92	NC
	1187	10cmライスボウル B		95	NC		3294	23cmスープボウル B	★	92	NC
	1188	9cmフカヒレボウル B	★	95	NC		3295	20cmスープボウル B	★	92	NC
	1198	14cmフルーツ皿 B		95	NC		3303	22cmキャセロール	★	94	NC
	2572	飲茶湯呑 B		95	NC		3333	22cm高台付スープチューリン	★	94	NC
	3379	21cm麺丼 B		95	NC		3334	20cm高台付スープチューリン	★	94	NC
	3380	19cm麺丼 B		95	NC		3335	18cm高台付スープチューリン	★	94	NC
	5002	36cm深丸皿 B	★	95	NC		4266	老酒ポット A (L)	★	94	NC
	5003	32cm深丸皿 B	★	95	NC		4294	中国茶土瓶(L)	★	94	NC
	5004	27cm深丸皿 B	★	95	NC		4295	中国茶土瓶(S)	★	94	NC
	5005	25cm深丸皿 B	★	95	NC		4313	老酒ポット A (S)	★	94	NC
	5006	23cm深丸皿 B	★	95	NC		4337	中国茶ポット	★	94	NC
	5011	43cm小判皿 B	★	95	NC		9321	レンゲ(M)		93	NC
	5012	38cm小判皿 B	★	95	NC		9322	レンゲ台(M)		93	NC
	5013	30cm小判皿 B	★	95	NC		9334	箸置	★	93	NC
	5014	25cm小判皿 B		95	NC		9382	レンゲ(S)		93	NC
	5015	23cm小判皿 B		95	NC		9416	チャップペイソーサー	★	93	NC
	9548	レンゲB(L)		95	NC		9428	仕切皿	★	93	NC
	9549	レンゲ B (S)		95	NC		9450	ぐい呑	★	93	NC
9000	331	マスタード入れ		93	NC		9468	箸置き付レンゲ台	★	93	NC
	1041	16cmフルーツ皿	★	93	NC		9469	レンゲ(SS)	★	93	NC
	1042	23cmリム小判皿	★	92	NC		9505	レンゲ台(S)		93	NC
	1070	43cm深小判皿	★	92	NC		9536	スーブスプーン		93	NC
	1102	23cmフラットプレート	★	27	NC		20105	チャップペイ(L)	★	93	NC
	1144	21cm深丸皿	★	92	NC		20903	チャップペイ(M)	★	93	NC
	1223	27cm丸皿		92	NC		32681	スーブカップ(L)胴		93	NC
	1224	19cm丸皿		92	NC		32682	スーブカップ蓋		93	NC
	1225	16cm丸皿		92	NC		33281	スーブカップ(S)胴		93	NC
	1227	14cmフルーツ皿		93	NC		51202	チャップペイ(S)	★	93	NC
	1230	43cm小判皿	★	92	NC		93391	中国茶湯呑		93	NC
	1231	38cm小判皿	★	92	NC		93392	フタ	★	93	NC
	1232	31cm丸皿	★	92	NC		93394	ソーサー	★	93	NC
	1288	23cm丸皿		92	NC		94441	カップ	★	93	NC
	1313	12cm丸皿		92	NC		94442	フタ	★	93	NC
	1536	42cm丸皿	★	92	NC		94444	ソーサー	★	93	NC
	1537	35cm丸皿	★	92	NC		95181	カップ	★	93	NC
	1538	30cm小判皿	★	92	NC		95182	フタ	★	93	NC
	1539	25cm小判皿	★	92	NC		95371	スプーンレスト		93	NC
	1540	23cm小判皿	★	92	NC		4267R	汁注ぎA(ラー油)	★	94	NC
	1541	10cmライスボウル		93	NC		4267S	汁注ぎA(醤油)	★	94	NC
	1573	27cm深小判皿	★	92	NC		4267V	汁注ぎA(酢)	★	94	NC
	1578	16cmスープボウル	★	92	NC		4461R	汁注ぎB(ラー油)	★	94	NC
	1579	13cmフルーツボウル	★	93	NC		4461S	汁注ぎB(醤油)	★	94	NC
	1598	25cm丸皿		92	NC		4461V	汁注ぎB(酢)	★	94	NC
	1599	14cm丸皿		92	NC		4476R	汁注ぎC(ラー油)	★	94	NC
	1643	21cm丸皿		92	NC		4476S	汁注ぎC(醤油)	★	94	NC
	1659	12cm深取皿		93	NC		4476V	汁注ぎC(酢)	★	94	NC
	1690	7cmマスタード皿		93	NC	9030	1547	27cmディナー皿	★	83	NC
	1757	47cmリム小判皿	★	92	NC		1548	25cmディナー皿	★	83	NC
	1759	35cmリム小判皿	★	92	NC		1549	23cmミート皿	★	83	NC
	1760	30cmリム小判皿	★	92	NC		1550	20cmデザート皿	★	83	NC
	1761	25cmリム小判皿	★	92	NC		1551	16cm/パン皿	★	83	NC
	1762	13cmポリッジボウル	★	93	NC		1552	兼用ソーサー		83	NC
	1763	12cmヌードルボウル	★	93	NC		2291	コーヒークップ		83	NC
	1802	40cmリム小判皿	★	92	NC		2292	ティーカップ	★	83	NC
	1842	36cm深丸皿	★	92	NC		2294	ブイヨンカップ A	★	83	NC
	1843	32cm深丸皿	★	92	NC		2298	アメリカンカップ	★	83	NC
	1844	27cm深丸皿	★	92	NC		9265	887	40cmパレットプレート		108

絵番	品番	品名	受注	掲載	素材	絵番	品番	品名	受注	掲載	素材
9265	1013	21cmデザート皿		80	NC	9795	1449	19cmクーブスープ皿	★	82	NC
	1024	24cmバスタプレート		80	NC		1450	16cmシリアルボウル		82	NC
	1044	切立A.D.ソーサー	★	81	NC		1451	14cmフルーツ皿		82	NC
	1524	22cm八角皿	★	80	NC		1452	兼用ソーサー		82	NC
	1597	10cm/バター皿		81	NC		1522	25cmディナー皿	★	82	NC
	1671	27cmディナー皿		80	NC		1644	23cmリムスープ皿	★	82	NC
	1672	25cmディナー皿		80	NC		2257	ティーカップ		82	NC
	1673	23cmミート皿		80	NC		2259	ブイヨンカップ(L)		82	NC
	1674	20cmデザート皿		80	NC		2260	コーヒーカップB		82	NC
	1675	16cm/パン皿		80	NC		2279	コーヒーカップA		82	NC
	1677	ブイヨンソーサー	★	81	NC		2286	アメリカンカップ		82	NC
	1720	兼用ソーサー		81	NC		2315	湯呑		114	NC
	1721	A.D.ソーサー		81	NC		2389	スタッキングコーヒーカップ		82	NC
	1723	16cmシリアルボウル		80	NC		2390	スタッキングブイヨンカップ		82	NC
	1724	14cmフルーツ皿		80	NC		3189	ソースボート(1人用)		82	NC
	1746	15cmポリッジボウル		80	NC		3349	ソースボート(L)		82	NC
	1851	25cmピラフ皿	★	80	NC		4235	ミルクピッチャー(L)		82	NC
	1866	26cmフラットプレート	★	27	NC		4236	ティーポット(1人用)		82	NC
	1876	30cmサービス皿	★	80	NC		4237	ティーポット(3人用)		82	NC
	1905	18cmケーキ皿		80	NC		4238	ミルクポット	★	82	NC
	1906	14cm小皿	★	80	NC		4239	コーヒーポット(1人用)	★	82	NC
	1909	27cm八角皿	★	80	NC		4286	クリーマー(L)		82	NC
	1912	17cm八角皿	★	80	NC		4287	クリーマー(S)		82	NC
	1986	29cmフラットプレート	★	27	NC		4345	シュガーポット		82	NC
	2369	コーヒーカップ		81	NC		4361	マーマレードポット	★	82	NC
	2371	ブイヨンカップ(L)		81	NC		4373	フタ付クリーマー	★	82	NC
	2372	A.D.カップ		81	NC		4473	クリーマー(M)		82	NC
	2382	兼用カップ		81	NC		9277	9cm/バター皿		82	NC
	2383	アメリカンカップA		81	NC		9278	ミルクピッチャー(S)		82	NC
	2435	アメリカンカップB		81	NC		9442	クレセントトレイ(3座)	★	82	NC
	2498	ブイヨンカップ(S)		81	NC		9447	スモールカップ	★	82	NC
	2511	切立A.D.カップ	★	81	NC		9484	15cmカスタートレイ	★	82	NC
	3249	ドレッシングボート	★	81	NC		9502	ミルクピッチャー(SS)		82	NC
	5737	33cmフラットプレート	★	27	NC	40610	2874	ブイヨンカップ		117	P
	9211	エッグカップ		81	NC		2875	モーニングカップ		117	P
	9390	9cm/バターボウル	★	81	NC		2876	アメリカンカップ		117	P
	9434	ナブキンススタンド	★	114	NC		2877	スタッキングアメリカンカップ		117	P
	9437	25cmカスタートレイ		114	NC		2878	カップ (M)		117	P
	9439	楊子立て		114	NC		2879	スタッキングカップ (M)		117	P
	9449	20cmカスタートレイ	★	114	NC		2882	エスプレッソカップ		117	P
	9453	レードル		81	NC		2883	スタッキングエスプレッソカップ		117	P
	9477	丸型楊子立て		114	NC		2931	湯呑		117	P
	9478	丸型カスタートレイ		114	NC		2932	マグ		117	P
	9479	丸型ナブキンススタンド		114	NC		5336	27cmディナー皿		117	P
	9539	ソルト(1穴)		81	NC		5337	24cmミート皿		117	P
	9540	ペッパー(3穴)		81	NC		5338	22cmデザート皿		117	P
	9781	5連仕切り皿		111	NC		5339	19cmケーキ皿		117	P
	32704	25cmマフィン皿	★	81	NC		5340	16cm/パン皿		117	P
	32874	20cmマフィン皿	★	81	NC		5341	27cmリムバスタボウル		117	P
	33412	20cmマフィンカバーB	★	81	NC		5342	23cmリムスープボウル		117	P
	33612	25cmマフィンカバーB	★	81	NC		5343	19cmリムシリアルボウル		117	P
9495	4352	醤油入れ		114	NC		5344	17cmシリアルボウル		117	P
	9435	ソルト(1穴)		114	NC		5345	14cmフルーツボウル		117	P
	9436	ペッパー(3穴)		114	NC		5347	ソーサー (LL)		117	P
9772	332	レモントレイ		84	NC		5348	ソーサー (L)		117	P
	1394	兼用ソーサー		84	NC		5349	ソーサー (M)		117	P
	1410	19cmケーキ皿	★	84	NC		5351	ソーサー (SS)		117	P
	1412	23cmミート皿	★	84	NC		6370	マグ (B)		117	P
	1413	17cm/パン皿	★	84	NC		9798	フタ		117	P
	1416	12cm小皿	★	84	NC		85060	14cmベリー皿		117	P
	1436	27cmディナー皿	★	84	NC	40794	4598	ティーポット(1人用)		119	P
	2229	ティーカップ		84	NC		4599	シュガーポット		119	P
	2237	モーニングカップ		84	NC		4600	クリーマー		119	P
	2264	コーヒーカップ		84	NC	40982	5676	13cmスクエアプレート		116	P
	9313	ペッパー(5穴)		84	NC		5701	17cmスクエアプレート		116	P
	9314	ソルト(3穴)		84	NC		5706	27cmスリーリングプレート		116	P
9795	795	シュガーホルダー		82	NC		5709	27cmワイドリムステッププレート		116	P
	1139	22cm/バスタプレート		82	NC	41031	3765	18cmクラウドボウル		118	P
	1440	27cmディナー皿	★	82	NC		3766	14cmクラウドフルーツボウル		118	P
	1441	20cmデザート皿	★	82	NC		3767	9cmクラウドプチボウル		118	P
	1442	16cm/パン皿	★	82	NC		3768	14cmクラウドボウル		118	P
	1448	23cmミート皿	★	82	NC		3769	11cmクラウドフリーボウル		118	P

INDEX

絵番	品番	品名	受注	掲載	素材	絵番	品番	品名	受注	掲載	素材
41031	3932	26cmクラウドボウル		118	P	50131	5731	ティーソーサー		23	NC
	5722	28cmクラウドプレート		118	P		5738	36cmオブロングトレイ	★	106	NC
	5723	22cmクラウドプレート		118	P		5795	27cmステージプレート		17	NC
	5724	18cmクラウドプレート		118	P		5827	27cmマルチプレート		21	NC
	5725	22cmクラウドクーブプレート		118	P		5834	デミタスソーサー	★	89	NC
	5726	17cmクラウドクーブプレート		118	P		5923	28cmオブロングトレイ(B)		106	NC
	9858	スーブスプーン		118	P		5964	15cmスラントプレート		21	NC
	9859	スプーンレスト		118	P		9760	ガロニプレート		21	NC
	9875	箸置き付きレンゲ台		118	P		9800	スクエアミュージックカップ		111	NC
	9875	27cmディナー皿		119	P		9829	20cmスタッキングカスタートレイ		111	NC
41623	5958	24cmミート皿		119	P	50180	9830	6cmスタッキングスクエアボウル		111	NC
	5959	21cmデザート皿		119	P		9877	11cmスクエアトレイ	★	111	NC
	5960	19cmケーキ皿		119	P		9878	14cmオブロングトレイ	★	111	NC
	5961	16cm/パン皿		119	P		9880	ガロニプレートS		21	NC
	5962	23cmリムスーブボウル		119	P		9881	リーフボート		21	NC
	5963	14cmフルーツボウル		119	P		9959	クォーターボウル		12	NC
	5964	ティー・コーヒーソーサー		119	P		9960	リーフボウル		12	NC
	5965	A.D.ソーサー		119	P		27651	スーブカップ		23	NC
	6321	スタッキングカップ		119	P		27652	スーブカップ(蓋)		23	NC
	6322	ティー・コーヒーカップ		119	P		27671	フリーカップ		23	NC
41624	6323	A.D.カップ		119	P		27672	フリーカップ(蓋)		23	NC
	6324	ブイヨンカップ		119	P		27691	スモールカップ		23	NC
	3883	12cmスーブボウル		119	P		27692	スモールカップ(蓋)		23	NC
	3884	11cmスーブボウル		119	P		28852	スーブカップ(蓋)		23	NC
	5966	14cmプレート		119	P		99361	スモールマフィンディッシュ	★	23	NC
	5967	12cmプレート		119	P		99362	スモールマフィンディッシュカバー	★	23	NC
	5968	9.5cmプレート		119	P		2620	カフェラテカップ	★	86	NC
	6325	マグ		119	P		2621	コーヒーカップ	★	86	NC
	6326	湯呑		119	P		2646	グラニテカップ		111	NC
	9974	レンゲ		119	P		2687	ティーカップ		61	NC
50093	5092	23cmウェーブアミュージックプレート		41	NC		2688	マグ		61	NC
50130	5119	27cmアラカルトプレート		36	NC		2690	デミタスカップ		61	NC
50131	1946	兼用ソーサー		86	NC		2699	10cmライスボウル		61	NC
	2491	コーヒーカップ		86	NC		2703	コーヒーカップ		61	NC
	2764	兼用カップ	★	86	NC		2708	9cmエスプリフリーカップ		61	NC
	2766	コーヒーカップ		86	NC		2774	カプチーノカップ		61	NC
	2768	デミタスカップ		89	NC		3406	50cm木の葉ボウル		106	NC
	2885	スーブカップ		23	NC		3407	26cm木の葉ボウル		106	NC
	2891	ティーカップ		86	NC		3408	13cm木の葉ボウル		106	NC
	2932	コーヒーカップ		86	NC		3412	18cm木の葉ボウル		106	NC
	2933	ティーカップ		86	NC		3426	36cm木の葉ボウル		106	NC
	2934	デミタスカップ		89	NC		3430	33cmエスプリトレイ		62	NC
	2991	ショートマグ		12	NC		3431	12cmエスプリトレイ		62	NC
	3702	28cmラージボウル		103	NC		3448	28cmエスプリロングトレイ		62	NC
	3703	18cmボウル		12	NC		3449	43cmエスプリロングトレイ		62	NC
	3704	12cmボウル		12	NC		3450	28cmエスプリトレイ		62	NC
	3705	ドレッシングポット		103	NC		3451	19cmディッププレート		108	NC
	3706	8cmコンディメントボウル		12	NC		3452	23cmエスプリプレート		60	NC
	3707	8cmプレート		12	NC		3515	19cmエスプリボウル		61	NC
	3708	8cm ディープディッシュ		12	NC		3554	16cmシリアルボウル		61	NC
	3709	12cmプレート		12	NC		3614	43cm木の葉ボウル	★	106	NC
	3710	12cmディープディッシュ		12	NC		3615	ドレッシングポット		103	NC
	3711	14cm プレート		12	NC		3634	ドレッシングポット(M)		103	NC
	3712	14cm ディープディッシュ		12	NC		4580	ティーポット		61	NC
	3713	18cmプレート		12	NC		4581	クリーマー		61	NC
	3714	18cmディープディッシュ		12	NC		4653	コーヒーポット		61	NC
	3715	18cmマルチボウル		12	NC		5148	兼用ソーサー	★	86	NC
	3716	21cmプレート		12	NC		5153	34cm角深鉢		108	NC
	5239	25cmワイドリムスーブ皿		37	NC		5155	62cmフィッシュブラター	★	107	NC
	5353	27cmスクエアリムプレート		42	NC		5172	42cmラウンドリムプレート	★	107	NC
	5415	27cmワイドリムプレート		40	NC		5173	36cmラウンドリムプレート	★	107	NC
	5599	24cmスクエアリムプレート		42	NC		5174	31cmラウンドリムプレート		107	NC
	5603	25cmオブロングトレイ		112	NC		5175	50cmオーバルフィッシュブラター	★	107	NC
	5604	16cm Lトレイ		112	NC		5219	27cmエスプリプレート		60	NC
	5605	24cm Lトレイ		112	NC		5220	30cmエスプリプレート		60	NC
	5658	27cmスクエア4仕切皿		108	NC		5221	26cmエスプリマフィンプレート		60	NC
	5659	18cmスクエア4仕切皿		108	NC		5242	27cmエスプリディナー皿		60	NC
	5709	28cmオブロングトレイ		106	NC		5243	23cmエスプリミート皿		60	NC
	5710	35cmオブロングトレイ		106	NC		5244	21cmエスプリデザート皿		60	NC
	5729	23cmスクエア4仕切皿		108	NC		5245	18cmエスプリケーキ皿		60	NC
							5304	23cmスーブ皿		60	NC
							5305	兼用ソーサー		61	NC

絵番	品番	品名	受注	掲載	素材	絵番	品番	品名	受注	掲載	素材
50180	5312	30cmサービスプレート		60	NC	50481	2634	エスプレッソカップ		77	NC
	5313	14cmブルーツボウル		61	NC		2652	ティー・コーヒーカップ		77	NC
	5314	38cmオーバルトレイ		62	NC		2678	フリーカップ(S)		77	NC
	5315	デミタスソーサー		61	NC		2680	カフェ・オ・レ ボウル		77	NC
	5331	エスプリスープカップ用ソーサー		62	NC		2697	マグ(B)		77	NC
	5703	16cmエスプリバ皿		60	NC		3409	18 (15) cmスクエアボウル		77	NC
	9557	48cm長角皿		104	NC		3410	28 (24) cmスクエアボウル		77	NC
	9718	23cmセロリトレイ	★	62	NC		3411	20 (18) cmスクエアボウル		77	NC
	26561	11cmエスプリカップ(胴)		62	NC		3414	15 (13) cmスクエアボウル		77	NC
	26562	11cmエスプリカップ(蓋)		62	NC		3480	13 (11) cmスクエアボウル		77	NC
	27091	13cmエスプリスープカップ		62	NC		3481	23 (20) cmスクエアボウル		77	NC
	27092	エスプリスープカップ(蓋)		62	NC		3482	33cmオブロングボウル	★	108	NC
50307	5092	23cmウェーブアミューズプレート		41	NC		3503	ティッド・ビット・トレイ		112	NC
50330	1120	27cmアラカルトプレート		36	NC		3507	カフェ・オ・レ ボウルL		77	NC
	1128	兼用ソーサー		87	NC		3510	30cmビュッフェトレイ	★	112	NC
	2540	コーヒーカップ		87	NC		5182	32 (27) cmスクエアプレート		77	NC
	2541	ティーカップ		88	NC		5183	24 (20) cmスクエアプレート		77	NC
50450	3470	24cm/パオプレート	★	113	NC		5185	38 (31) cmスクエアプラター		77	NC
	3474	14.5cm/パオペタルボウル	★	111	NC		5194	エスプレッソソーサー		77	NC
	3476	20cm/パオプレート	★	113	NC		5230	ソーサー		77	NC
	34711	17cm/パオプレート	★	113	NC		5263	21 (17) cmスクエアプレート		77	NC
	34721	19cm/パオペタルボウル	★	111	NC		5289	17 (14) cmスクエアプレート		77	NC
50460	2657	エスプレッソカップ(白)		110	NC		5320	29 (24) cmスクエアプレート		77	NC
	2931	6cm丸型フタモノ(深型胴)		23	NC		5321	28 (23) cmスクエアバスタプレート		77	NC
	3453	32 (28) cmスクエアボウル		79	NC		5352	27cmディープディッシュ		20	NC
	3454	28 (25) cmスクエアボウル		79	NC		9694	23cmオブロングトレイ		77	NC
	3455	20 (18) cmスクエアボウル		79	NC		9736	32cmオブロングトレイ		77	NC
	3456	42 (32) cmスクエアトレイ	★	79	NC	50518	5120	27cmアラカルトプレート		35	NC
	3457	42cmオブロングトレイ	★	79	NC	50521	1946	ティー・コーヒーソーサー	★	87	NC
	3458	36cmオブロングトレイ		79	NC	50522	5120	27cmアラカルトプレート		35	NC
	3459	16 (14) cmスクエアボウル		79	NC	50524	2636	ティー・コーヒーカップ	★	87	NC
	4567	クリーマー(S)	★	79	NC	50528	1557	27cmアラカルトプレート		33	NC
	5240	32 (27) cmスクエアディナー皿		79	NC	50554	2657	エスプレッソカップ		78	NC
	5241	25 (21) cmスクエアデザート皿		79	NC		3458	36cmオブロングトレイ	★	78	NC
	5247	29 (24) cmスクエアミート皿		79	NC		3459	16 (14) cmスクエアボウル	★	78	NC
	5248	30 (26) cmスクエアアリムスープ皿		79	NC		5240	32 (27) cmスクエアディナー皿	★	78	NC
	5249	13 (11) cmスクエアトレイ (白)		110	NC		5241	25 (21) cmスクエアデザート皿	★	78	NC
	5265	18 (16) cmスクエアプレート		79	NC		5246	35 (30) cmスクエアサービス皿	★	78	NC
	9651	シェルディッシュ (白)		110	NC		5247	29 (24) cmスクエアミート皿	★	78	NC
	9652	ローズディッシュ (白)		110	NC		5248	30 (26) cmスクエアアリムスープ皿	★	78	NC
	9653	リーフディッシュ (白)		110	NC		5249	13 (11) cmスクエアプレート		78	NC
	9654	10cmプチトレイ (白)		110	NC		5265	18 (16) cmスクエアプレート	★	78	NC
	9679	10cm/パオペタルディッシュ		111	NC		9652	ローズディッシュ		78	NC
	9712	11cmティアドロッププチポート		111	NC		9653	リーフディッシュ		78	NC
	9714	11cmオーバルプチポート		111	NC		96552	プチボックス・蓋		78	NC
	9715	9cm片口		111	NC		96572	ピーチボックス・蓋		78	NC
	9892	花びらトレイ		111	NC	50576	9681	ニレ・アミューズレスト		111	NC
	9893	バンブーカップ		111	NC		9689	リーフ・スパイススプーン		111	NC
	29301	10cm丸型フタモノ (胴)		23	NC		9701	アミューズディッシュ「エスカルゴ」		111	NC
	29302	10cm丸型フタモノ (蓋)		23	NC		9702	アミューズディッシュ「ムール」		111	NC
	96551	プチボックス・胴 (白)		110	NC		9703	アミューズディッシュ「アワビ」		111	NC
	96552	プチボックス・蓋 (白)		110	NC		9704	アミューズディッシュ「オイスター」		111	NC
	96561	カゴメボックス・胴 (白)		110	NC		9705	アミューズディッシュ「シャコ」		111	NC
	96562	カゴメボックス・蓋 (白)		110	NC		9706	リーフ・スプーン		111	NC
	96571	ピーチボックス・胴 (白)		110	NC	50599	5120	27cmアラカルトプレート		34	NC
	96572	ピーチボックス・蓋 (白)		110	NC	50604	5239	25cmワイドリムスープ皿		37	NC
	96581	パンプキンボックス・胴 (白)		110	NC	50617	2695	コーヒーカップ		76	NC
	96582	パンプキンボックス・蓋 (白)		110	NC		3489	16cmティアドロップドレッシング		76	NC
	96761	リボンボックス・胴 (白)		110	NC		3490	38cmオーバルトリプル仕切皿		112	NC
	96762	リボンボックス・蓋 (白)	★	110	NC		3496	25cmラウンドトリプル仕切皿	★	112	NC
	97161	10cmティアドロップフタ物 (胴)		113	NC		5295	32cmオーバル皿	★	76	NC
	98121	丸型フタモノ (胴)		23	NC		5296	28cmオーバル皿	★	76	NC
	98122	丸型フタモノ (蓋)		23	NC		5297	20cmオーバル皿		76	NC
							5298	28cmティアドロップ深皿		76	NC
							5299	21cmティアドロップ深皿		76	NC
50461	2657	エスプレッソカップ (金)		110	NC		5301	30cmオーバル皿	★	76	NC
	5249	13 (11) cmスクエアトレイ (金)		110	NC		5302	17cmオーバル皿		76	NC
	9651	シェルディッシュ (金)		110	NC		5303	20cmオーバル深皿	★	76	NC
	9652	ローズディッシュ (金)		110	NC		5317	コーヒーソーサー		76	NC
	9653	リーフディッシュ (金)		110	NC	50659	1044	A.D.ソーサー		88	NC
	9654	10cmプチトレイ (金)		110	NC		2511	A.D.カップ		88	NC
	96552	プチボックス・蓋 (金)		110	NC		5120	27cmアラカルトプレート	★	34	NC
	96572	ピーチボックス・蓋 (金)		110	NC						
50481	2633	マグ		77	NC						

INDEX

絵番	品番	品名	受注	掲載	素材
50685	1557	27cmアラカルトプレート	★	33	NC
50723	5092	23cmウェーブアミューズプレート		41	NC
50763	2710	コーヒークップ		67	NC
	2711	ティーカップ		67	NC
	2712	パイヨンカップ		67	NC
	2713	エスプレッソカップ		67	NC
	2737	パイヨンカップ(S)		67	NC
	2807	スタッキングコーヒークップ		67	NC
	5332	30cmサービスプレート		66	NC
	5333	27cmディナー皿		66	NC
	5334	23cmミート皿		66	NC
	5335	21cmデザート皿		66	NC
	5336	16cm/パン皿		66	NC
	5337	23cmリムスープ皿		66	NC
	5338	14cmボウル		66	NC
	5340	パイヨンソーサー		67	NC
	5342	38cmプラター		67	NC
	5473	29cm/パスタ皿		66	NC
	5532	31cmプラター		67	NC
	5563	兼用ソーサー		67	NC
	5564	エスプレッソソーサー		67	NC
	5587	スタッキングコーヒースーサー		67	NC
	5613	27cmワイドリム皿		66	NC
	5944	12cmボウル		66	NC
	9733	23cmオブロングトレイ		67	NC
50767	BB2687	ティーカップ	★	61	NC
	BB2690	デミタスカップ	★	61	NC
	BB2703	コーヒークップ	★	61	NC
	BB3452	23cmエスブリプレート	★	61	NC
	BB5219	27cmエスブリプレート	★	61	NC
	BB5220	30cmエスブリプレート	★	61	NC
	BB5221	26cmエスブリマフィンプレート	★	61	NC
	BB5242	27cmエスブリディナー皿	★	61	NC
	BB5243	23cmエスブリミート皿	★	61	NC
	BB5244	21cmエスブリデザート皿	★	61	NC
	BB5245	18cmエスブリケーキ皿	★	61	NC
	BB5305	兼用ソーサー	★	61	NC
50786	3526	26cmスクエアレリーフトレイ	★	112	NC
	5354	17(14)cmスクエアレリーフプレート	★	112	NC
50806	5353	27cmスクエアリムプレート		42	NC
	5365	23cmアラカルトプレート	★	43	NC
50808	5353	27cmスクエアリムプレート		42	NC
50810	5363	27cmアラカルトプレート		43	NC
50815	1946	コーヒースーサー		87	NC
	2695	コーヒークップ		87	NC
	5120	27cmアラカルトプレート		35	NC
	5239	25cmワイドリムスープ皿		37	NC
	50819	26561 11cmエスブリカップ (胴)		113	NC
50819	26562	11cmエスブリカップ (蓋)		113	NC
	50827	3528 25cmラージボウル		104	NC
50827	3529	19.5cmミディアムボウル		104	NC
	3530	14cmスモールボウル		104	NC
	3532	46cmビュッフェボウル		105	NC
	4583	コーヒーポット	★	75	NC
	4585	クリーマー		75	NC
	4589	8cmプチクリーマー		75	NC
	5362	30cmサービスプレート	★	74	NC
	5363	27cmディナー皿		74	NC
	5364	25cm/パスタプレート		75	NC
	5365	23cmミート皿		74	NC
	5366	21cmデザート皿		74	NC
	5367	17cm/パン皿		74	NC
	5368	兼用ソーサー	★	75	NC
	5369	パイヨンソーサー		75	NC
	5370	エスプレッソソーサー	★	75	NC
	5371	60cmビュッフェプラター		105	NC
	5372	60cmビュッフェフィッシュプラター	★	105	NC
	5373	60cmフィッシュトレイ		105	NC
	5374	34cmプラター	★	105	NC
	5381	46cmビュッフェトレイ		105	NC
50827	5382	51cmビュッフェシングルトレイ	★	105	NC
	5383	40cmビュッフェシングルトレイ		105	NC
	9743	23cmオブロングトレイ		75	NC
	9792	ソルト(1穴)		75	NC
	9793	ペッパー(5穴)		75	NC
	45841	シュガー (胴)	★	75	NC
	45842	シュガー (蓋)	★	75	NC
	45881	7cmプチフタ物 (胴)		75	NC
	45882	7cmプチフタ物 (蓋)		75	NC
50828	5384	58cmビュッフェトレイ		104	NC
	27381	ブレンカップ (胴)		113	NC
	27382	ブレンカップ (蓋)		113	NC
	27391	レリーフカップ(胴)		62	NC
	27392	レリーフカップ(蓋)		62	NC
50860	1670	30cmプレスプレート	★	29	NC
50861	1670	30cmプレスプレート	★	29	NC
50932	5353	27cmスクエアリムプレート		42	NC
50936	5415	27cmワイドリムプレート		40	NC
50937	5415	27cmワイドリムプレート		40	NC
50980	9681	ニレ・アミューズレスト		111	NC
50982	5363	27cmディナー皿	★	74	NC
	5365	23cmミート皿	★	74	NC
	5366	21cmデザート皿	★	74	NC
	5367	17cm/パン皿	★	74	NC
	5374	34cmプラター	★	74	NC
	9743	23cmオブロングトレイ	★	74	NC
	51008	1044 A.D.ソーサー		89	NC
	1946	ソーサー		87	NC
51008	2491	コーヒークップ		87	NC
	2508	ティーカップ	★	88	NC
	2511	A.D.カップ		89	NC
	51030	2762 ティー・コーヒークップ		86	NC
	2794	デミタスカップ		89	NC
	2819	ティー・コーヒークップ		86	NC
	2876	デミタスカップ		89	NC
	2985	コーヒークップ		86	NC
	4660	クリーマーM		22	NC
	4666	クリーマーS		22	NC
51030	5562	デミタスソーサー		89	NC
	5608	ティー・コーヒースーサー		86	NC
	5706	兼用ソーサー		86	NC
	5707	デミタスソーサー		89	NC
	6009	コーヒースーサー		86	NC
	51031	5758 25cmスシプレート		108	NC
	27801	10cmプチボウル(胴)	★	113	NC
	27802	10cmプチボウル(蓋)		113	NC
	51035	1557 27cmアラカルトプレート		33	NC
	51050	3586 13cmボウル	★	73	NC
51050	3587	14cmボウル	★	73	NC
	3588	16cmボウル	★	73	NC
	35382	スープカップ (蓋)		113	NC
	51057	1946 兼用ソーサー	★	87	NC
51057	2764	兼用カップ	★	87	NC
	2766	コーヒークップ	★	87	NC
	51060	1044 A.D.ソーサー		89	NC
51060	1946	ソーサー		87	NC
	2491	コーヒークップ		87	NC
	2508	ティーカップ		88	NC
	2511	A.D.カップ		89	NC
	51061	9749 26cmオブロングトレイ	★	115	NC
51061	9753	21.5cmオブロングトレイ	★	115	NC
	51062	9596 猪口		111	NC
51090	5540	30cmフラットプレート		18	NC
	5831	26cmフラットプレート		18	NC
	9811	マグ(蓋)		89	NC
51091	5508	19cmスクエアウェーブ	★	112	NC
	5554	25cmスプーントレイ	★	112	NC
	5600	15cmスクエアウェーブ	★	112	NC
	9786	12cmスプーン		111	NC
51095	5502	30cmダブル仕切皿		65	NC
	5523	30cmスクエア 6 仕切皿	★	65	NC
	5524	27cmスクエア 4 仕切皿		65	NC

絵番	品番	品名	受注	掲載	素材	絵番	品番	品名	受注	掲載	素材
51095	5525	34cmトリプル仕切皿		65	NC	51230	5513	29cmフラットリムプレート		56	NC
	5526	27cmディナー皿		64	NC		5514	23cmミート皿		56	NC
	5527	27cmワイドリム皿		65	NC		5562	デミタスソーサー	★	56	NC
	5528	21cmワイドリムスープ皿		65	NC		5608	兼用ソーサー		56	NC
	5550	25cmワイドリムスープ皿		65	NC		27651	スープカップ		56	NC
	5551	29cmフラットリムプレート		64	NC		27652	スープカップ蓋		56	NC
	5597	17cmパン皿		64	NC		27691	スモールカップ		56	NC
	5601	8cmトレイ		65	NC		27692	スモールカップ蓋		56	NC
	5602	16cmダブルトレイ		65	NC	51290	4739	ティーポット	★	9	NC
	5624	23cmリムスープ皿		65	NC	51298	2830	エスプレッソカップ		73	NC
	5660	デミタスソーサー	★	65	NC		2831	ティー・コーヒーカップ		73	NC
	5722	25cmディナー皿		64	NC		2960	ブイヨンカップ		73	NC
	5723	23cmミート皿		64	NC		2961	ティーカップ		73	NC
	5724	21cmデザート皿		64	NC		4643	オープンシュガー		73	NC
	5725	兼用ソーサー		65	NC		4665	コーヒーポット (1P)		73	NC
	5726	24cmスクエアリムプレート		65	NC		5639	エスプレッソソーサー		73	NC
	5809	27cmスクエアリムプレート		65	NC		5945	兼用ソーサー		73	NC
	9797	スモールスタンド (石目)		65	NC	51326	2786	カプチーノカップ		73	NC
	9798	スモールスタンド (凹形)		65	NC		3552	17cmフリーボウル		73	NC
51099	5120	27cmアラカルトプレート		34	NC		3566	14cmフリーボウル		73	NC
51101	5353	27cmスクエアリムプレート		42	NC		3572	25cmボウル		73	NC
	5599	24cmスクエアリムプレート		42	NC		3578	22cmボウル		73	NC
51102	5462	27cmアラカルトプレート		32	NC		3657	14cmディープボウル		72	NC
	5513	29cmフラットリムプレート		31	NC		4637	クリーマー(L)		73	NC
51103	5462	27cmアラカルトプレート	★	32	NC		4642	クリーマー(S)		73	NC
	5513	29cmフラットリムプレート		31	NC		4663	ティーポット(4P)		73	NC
51104	1557	27cmアラカルトプレート		33	NC		4664	ティーポット(2P)		73	NC
	1670	30cmプレスプレート	★	29	NC		5617	19cmクーブプレート		72	NC
51106	5363	27cmアラカルトプレート	★	43	NC		5636	28cmクーブプレート		72	NC
	5365	23cmアラカルトプレート		43	NC		5637	23cmディーププレート		72	NC
51108	1946	ソーサー		87	NC		5641	16cmディーププレート		72	NC
	2491	コーヒーカップ		87	NC		5642	12cmディープディッシュ		72	NC
	2508	ティーカップ	★	88	NC		5649	23cmクーブプレート		72	NC
51129	5365	23cmアラカルトプレート		43	NC		5650	16cmディープボウル		72	NC
51130	5365	23cmアラカルトプレート		43	NC		5667	16cmクーブプレート		72	NC
51137	2795	コーヒーカップ		101	NC		5943	25cmクーブプレート		72	NC
	2796	兼用 (ティー) カップ		101	NC		9813	11cmエンタースプーン		111	NC
	2797	A.D.カップ		101	NC		35381	12cmフリーボウル		73	NC
	2798	ブイヨンカップ		101	NC		35641	11cmフリーボウル		73	NC
	5565	27cmディナー皿		101	NC	51356	5665	24cmワイドリムプレート		39	NC
	5566	25cmディナー皿		101	NC		5727	30cmサービスプレート		30	NC
	5567	23cmミート皿		101	NC	51357	5664	27cmワイドリムプレート		38	NC
	5569	17cm/パン皿		101	NC		5665	24cmワイドリムプレート		39	NC
	5570	24cmリムスープ皿		101	NC		5727	30cmサービスプレート		30	NC
	5571	16cmシリアルボウル		101	NC	51365	5599	24cmスクエアリムプレート		42	NC
	5572	15cmフルーツ皿		101	NC	51366	5599	24cmスクエアリムプレート		42	NC
	5573	兼用ソーサー		101	NC	51395	5628	20cmスィーブトレイ	★	112	NC
	5574	A.D.ソーサー		101	NC		5661	28cmレクタングルトレイ	★	112	NC
	5735	21.5cmデザート皿		101	NC	51396	5664	27cmワイドリムプレート		21	NC
	2799	コーヒーカップ		101	NC		5665	24cmワイドリムプレート		21	NC
	2800	兼用 (ティー) カップ		101	NC		5666	27cmプレート		21	NC
51138	2801	A.D.カップ		101	NC	51398	1039	25cmディナー皿	★	50	NC
	2802	ブイヨンカップ		101	NC		1086	21cmデザート皿	★	50	NC
	5575	27cmディナー皿		101	NC		1217	スープソーサー	★	50	NC
	5576	25cmディナー皿		101	NC		1582	23cmミート皿	★	50	NC
	5577	23cmミート皿		101	NC		1946	兼用ソーサー	★	50	NC
	5579	17cm/パン皿		101	NC		2885	スープカップ	★	50	NC
	5580	24cmリムスープ皿		101	NC		2933	ティーカップ	★	50	NC
	5581	16cmシリアルボウル		101	NC		2934	デミタスカップ	★	50	NC
	5582	15cmフルーツ皿		101	NC		5120	27cmディナー皿	★	50	NC
	5583	兼用ソーサー		101	NC		5132	16cm/パン皿	★	50	NC
	5584	A.D.ソーサー		101	NC		5834	デミタスソーサー	★	50	NC
	5734	21.5cmデザート皿		101	NC		28852	スープカップ蓋	★	50	NC
51230	1222	デミタスソーサー		56	NC	51399	1039	25cmディナー皿	★	51	NC
	1724	14cmフルーツ皿		56	NC		1086	21cmデザート皿	★	51	NC
	1946	スープソーサー	★	56	NC		1217	スープソーサー	★	51	NC
	2794	デミタスカップ	★	56	NC		1582	23cmミート皿	★	51	NC
	2819	兼用カップ		56	NC		1946	兼用ソーサー	★	51	NC
	5239	25cmワイドリムスープ皿		56	NC		2885	スープカップ	★	51	NC
	5462	27cmディナー皿		56	NC		2933	ティーカップ	★	51	NC
	5463	21cmデザート皿		56	NC		2934	デミタスカップ	★	51	NC
	5472	16cm/パン皿		56	NC		5120	27cmディナー皿	★	51	NC

INDEX

絵番	品番	品名	受注	掲載	素材
51399	5132	16cm/パン皿	★	51	NC
	5834	デミタスソーサー	★	51	NC
	28852	スープカップ蓋	★	51	NC
51503	5664	27cmワイドリムプレート		38	NC
51505	5666	27cmプレート		38	NC
51637	2687	ティーカップ		63	NC
	2690	デミタスカップ	★	63	NC
	2703	コーヒークップ		63	NC
	5242	27cmエスブリディナー皿		63	NC
	5243	23cmエスブリミート皿		63	NC
	5244	21cmエスブリデザート皿		63	NC
	5245	18cmエスブリケーキ皿		63	NC
	5305	兼用ソーサー		63	NC
	5315	デミタスソーサー	★	63	NC
51639	1557	27cmアラカルトプレート		33	NC
51640	1557	27cmアラカルトプレート		33	NC
51641	1557	27cmアラカルトプレート		33	NC
51681	5415	27cmワイドリムプレート		40	NC
51696	1946	スープソーサー		57	NC
	5239	25cmワイドリムスープ皿		57	NC
	5330	21cmワイドリムスープ皿		57	NC
	5665	24cmワイドリムプレート		57	NC
	5666	27cmプレート		57	NC
	27651	スープカップ		57	NC
	27652	スープカップ蓋	★	57	NC
51734	1039	25cmディナー皿		54	NC
	1086	21cmデザート皿		54	NC
	1217	スープソーサー		54	NC
	1582	23cmミート皿		54	NC
	1670	30cmプレスプレート	★	54	NC
	2794	デミタスカップ	★	54	NC
	2819	ティー・コーヒークップ		54	NC
	2885	スープカップ		54	NC
	5120	27cmディナー皿		54	NC
	5132	16cm/パン皿		54	NC
	5239	25cmワイドリムスープ皿		54	NC
	5330	21cmワイドリムスープ皿		54	NC
	5562	デミタスソーサー	★	54	NC
	5608	ティー・コーヒースーサー		54	NC
	5662	27cm偏芯プレート		54	NC
51736	5120	27cmディナー皿	★	54	NC
51798	BB5776	24cmリムスープ皿	★	69	NC
	BB5783	デミタスソーサー	★	69	NC
	BB5784	兼用ソーサー	★	69	NC
	BB5812	27cmディナー皿	★	68	NC
	BB5813	28cmワイドリムスープ皿	★	69	NC
	BB5814	28cmワイドリムプレート	★	68	NC
	BB5822	25cmディナー皿	★	69	NC
	BB5823	23cmミート皿	★	69	NC
	BB5824	21cmデザート皿	★	69	NC
	BB5825	17cm/パン皿	★	68	NC
51799	2903	スタッキングコーヒークップ		70	NC
	2911	コーヒークップ		70	NC
	2912	デミタスカップ		70	NC
	2913	ブイヨンカップ		70	NC
	2914	ティーカップ		70	NC
	2915	カプチーノカップ		70	NC
	5815	28cmワイドリムスープ皿	★	20	NC
	5816	28cmワイドリムプレート	★	17	NC
51800	2910	シュガー		70	NC
	3600	17cmボウル		69	NC
	3602	10cmボウル		70	NC
	4687	ティーポット		70	NC
	4691	シュガーポット		70	NC
	4692	クリーマー		70	NC
	5769	30cmリムプレート		69	NC
	5772	29cm/パスタプレート		69	NC
	5773	27cmリムプレート		69	NC
	5776	24cmリムスープ皿		69	NC
	5777	23cmクーブプレート		69	NC
	5778	21cmクーブプレート		69	NC
	5779	19cmクーブプレート		69	NC
絵番	品番	品名	受注	掲載	素材
51800	5780	16cmクーブプレート		69	NC
	5781	10cmソースディッシュ		70	NC
	5783	デミタスソーサー		70	NC
	5784	兼用ソーサー		70	NC
	5786	43cmブラター	★	71	NC
	5787	38cmブラター	★	71	NC
	5788	32cmブラター		71	NC
	5790	23cmブラター		71	NC
	5793	スープカップ・ソーサー		70	NC
	5812	27cmディナー皿		68	NC
	5813	28cmワイドリムスープ皿		69	NC
	5814	28cmワイドリムプレート		68	NC
	5818	14cmフルーツボウル		69	NC
	5821	21cmワイドリムスープ皿		69	NC
	5822	25cmディナー皿		68	NC
	5823	23cmミート皿		68	NC
	5824	21cmデザート皿		68	NC
	5825	17cm/パン皿		68	NC
	5828	28cmオブロングフラットトレイ		71	NC
	5829	30cmオブロングリムトレイ		71	NC
	5835	50cmオブロングリムトレイ		71	NC
	5836	28cmスクエアリムトレイ		71	NC
	5850	24cmスクエアフラットトレイ		71	NC
	9841	チャッペイ・ソーサー		70	NC
	36132	スープカップ・カバー		70	NC
	98402	チャッペイ・カバー		70	NC
	51801	5462 27cmアラカルトプレート	★	32	NC
	51880	5513 29cmフラットリムプレート		31	NC
	51890	5513 29cmフラットリムプレート		31	NC
	51898	1557 27cmアラカルトプレート		33	NC
	51899	1557 27cmアラカルトプレート		33	NC
	51959	5353 27cmスクエアリムプレート		42	NC
	51972	2951 兼用カップ	★	98	NC
		3621 50cmレリーフボウル		106	NC
		3622 40cmレリーフボウル		106	NC
		3624 25cmレリーフボウル	★	106	NC
		3650 14cmボウル		98	NC
		3651 12cmボウル		98	NC
		5917 27cmプレート		98	NC
		5918 24cmプレート		98	NC
		5919 20cmプレート		98	NC
		5920 17cmプレート		98	NC
		5921 15cmディーブディッシュ		98	NC
		5922 兼用ソーサー		98	NC
	51985	5939 30cmオブロングトレイ		18	NC
		9844 ソルト (1穴)	★	18	NC
		9845 ペッパー (3穴)	★	18	NC
		9848 クラウドトレイ	★	18	NC
		9929 ロックトレイ (M)		18	NC
		9930 ロックトレイ (S)	★	18	NC
	51990	5664 27cmワイドリムプレート		38	NC
		5665 24cmワイドリムプレート		39	NC
	51991	5664 27cmワイドリムプレート		38	NC
		5665 24cmワイドリムプレート		39	NC
	51993	5415 27cmワイドリムプレート		40	NC
	51994	5415 27cmワイドリムプレート		40	NC
	52057	1039 25cmディナー皿		55	NC
		1086 21cmデザート皿		55	NC
		1217 スープソーサー		55	NC
		1582 23cmミート皿		55	NC
		1946 兼用ソーサー		55	NC
		2885 スープカップ		55	NC
		2933 ティークップ		55	NC
		2934 デミタスカップ		55	NC
		5120 27cmディナー皿		55	NC
		5132 16cm/パン皿		55	NC
		5834 デミタスソーサー		55	NC
		28852 スープカップ(蓋)		55	NC
52060	5859	31cmリーフプレート		17	NC
52061	5852	28cmプレート (シャワー)		17	NC
52064	1946	兼用ソーサー	★	57	NC
	2911	コーヒークップ	★	57	NC

絵番	品番	品名	受注	掲載	素材	絵番	品番	品名	受注	掲載	素材
52064	2914	ティーカップ	★	57	NC	52138	1986	29cmフラットプレート		26	NC
	5599	24cmスクエアリムプレート		57	NC	52139	1866	26cmフラットプレート		26	NC
	5617	19cmクーブプレート	★	57	NC		1986	29cmフラットプレート		26	NC
	5649	23cmクーブプレート	★	57	NC	52140	5666	27cmプレート		38	NC
	5667	16cmクーブプレート	★	57	NC	52146	2794	デミタスカップ		53	NC
52072	1946	兼用ソーサー		52	NC		2819	ティー・コーヒーカップ		53	NC
	2933	ティーカップ		52	NC		5562	デミタスソーサー		53	NC
	2934	デミタスカップ	★	52	NC		5608	ティー・コーヒーソーサー		53	NC
	5461	30cmサービスプレート	★	52	NC		5665	24cmワイドリムプレート	★	53	NC
	5462	27cmディナー皿		52	NC		5666	27cmプレート		53	NC
	5463	21cmデザート皿		52	NC		5727	30cmサービスプレート		53	NC
	5472	16cmパン皿		52	NC		5728	16cmプレート		53	NC
	5514	23cmミート皿		52	NC		2794	デミタスカップ	★	53	NC
	5834	デミタスソーサー	★	52	NC		2819	ティー・コーヒーカップ		53	NC
	1946	兼用ソーサー		52	NC	52147	5330	21cmワイドリムスープ皿		53	NC
52073	2933	ティーカップ		52	NC		5562	デミタスソーサー		53	NC
	2934	デミタスカップ	★	52	NC		5608	ティー・コーヒーソーサー		53	NC
	5461	30cmサービスプレート	★	52	NC		5665	24cmワイドリムプレート		53	NC
	5462	27cmディナー皿		52	NC		5666	27cmプレート		53	NC
	5463	21cmデザート皿	★	52	NC		5727	30cmサービスプレート		53	NC
	5472	16cmパン皿	★	52	NC		5728	16cmプレート		53	NC
	5514	23cmミート皿		52	NC		5815	28cmワイドリムスープ皿	★	53	NC
	5834	デミタスソーサー	★	52	NC	52148	1557	27cmアラカルトプレート		33	NC
	2794	デミタスカップ		49	NC	52194	5242	27cmアラカルトプレート		63	NC
	2819	ティー・コーヒーカップ		49	NC	52195	5242	27cmアラカルトプレート		63	NC
52086	3586	13cmボウル		49	NC	52196	5242	27cmアラカルトプレート		63	NC
	5461	30cmサービスプレート	★	49	NC	52200	5937	29cmフラットプレート（並行）		18	NC
	5462	27cmディナー皿		49	NC	52201	5938	29cmフラットプレート（渦）		18	NC
	5463	21cmデザート皿		49	NC	52204	1866	26cmフラットプレート		26	NC
	5464	23cmリムスープ皿		49	NC	52206	5816	28cmワイドリムプレート		25	NC
	5472	16cmパン皿		49	NC	52207	5816	28cmワイドリムプレート		25	NC
	5514	23cmミート皿		49	NC	52208	1866	26cmフラットプレート		26	NC
	5562	デミタスソーサー		49	NC		1986	29cmフラットプレート		26	NC
	5608	ティー・コーヒーソーサー		49	NC	52209	1223	27cmクーブプレート		25	NC
	2737	ブイヨンカップ		49	NC	52215	2992	チャップペイ・カップ		9	NC
52087	2794	デミタスカップ	★	49	NC		3670	スープボウル		9	NC
	2819	ティー・コーヒーカップ		49	NC		3692	11cmライスボウル		9	NC
	3586	13cmボウル		49	NC		4738	ピッチャー		9	NC
	5461	30cmサービスプレート	★	49	NC		5930	28cmプレート		9	NC
	5462	27cmディナー皿		49	NC		5940	25cm/パスタプレート		9	NC
	5463	21cmデザート皿		49	NC		5948	29cm/パスタプレート		9	NC
	5464	23cmリムスープ皿	★	49	NC		5949	34cmオーバルボウル		9	NC
	5472	16cmパン皿		49	NC		5979	27cmフィッシュプレート		9	NC
	5514	23cmミート皿		49	NC		5980	22cm ディーププレート		9	NC
	5562	デミタスソーサー	★	49	NC		5982	オーバルトレイ		9	NC
	5608	ティー・コーヒーソーサー		49	NC		6019	20cmプレート		9	NC
52100	5706	ブイヨンソーサー		49	NC		6020	チャップペイ・ソーサー		9	NC
	5864	31(28)cm八角プレート		96	NC		6032	27cmプレート		9	NC
	5865	29(26)cm八角プレート		96	NC		6033	23cmプレート		9	NC
	5866	25(22)cm八角プレート		96	NC		6034	16cmプレート		9	NC
	5867	23(20)cm八角プレート		96	NC		6035	26cmスーププレート		9	NC
	5868	21(19)cm八角プレート		96	NC		9978	デザートカップ		9	NC
	5869	18(16)cm八角プレート		96	NC	52243	1986	29cmフラットプレート		26	NC
	5872	10(9)cmソースディッシュ（八角）		97	NC	52248	5902	27cmディナープレート		25	NC
	5873	26cmトレイ		97	NC	52252	1986	29cmフラットプレート	★	25	NC
	5874	29cmラウンドプレート		97	NC	52253	1986	29cmフラットプレート		26	NC
	5875	27cmラウンドプレート		97	NC	52254	2960	ブイヨンカップ		47	NC
	5877	25cmディーププレート		97	NC		2961	ティーカップ		47	NC
	5878	23cmラウンドプレート		97	NC		2991	ショートマグ		47	NC
	5879	22cmディーププレート		97	NC		5239	25cmワイドリムスープ皿		47	NC
	5880	21cmラウンドプレート		97	NC		5945	兼用ソーサー		47	NC
	5881	19cmラウンドプレート		97	NC	52255	1039	25cmディナー皿		47	NC
	5882	16cmラウンドプレート		97	NC		1582	23cmミート皿		47	NC
	5884	8cmソースディッシュ（丸）		97	NC		5132	16cmパン皿		47	NC
	5901	31(28)cm八角フラットプレート	★	96	NC	52256	1086	21cmケーキ皿		47	NC
	36402	スープカップカバー	★	97	NC		2876	デミタスカップ		47	NC
52136	1866	26cmフラットプレート		27	NC		5120	27cmディナー皿		47	NC
	1986	29cmフラットプレート		27	NC		5562	デミタスソーサー		47	NC
	1866	26cmフラットプレート		27	NC	52257	2995	ティー・コーヒーカップ		7	NC
52137	1866	26cmフラットプレート		27	NC		2996	A.D.カップ		7	NC
	1102	23cmフラットプレート		26	NC		3676	42cmオブロンングボウル		7	NC
52138	1866	26cmフラットプレート		26	NC		3677	25cmビュッフェボウル	★	7	NC

INDEX

絵番	品番	品名	受注	掲載	素材	絵番	品番	品名	受注	掲載	素材
52257	3696	15cm ボウル		7	NC	58068	3715	18cmマルチボウル	★	13	NC
	5976	27cmディナープレート		7	NC		3716	21cmプレート	★	13	NC
	5977	27cmシグニチャープレート		7	NC		5636	28cmクーブプレート	★	15	NC
	5987	17cmプレート		7	NC		5637	23cmディーププレート	★	15	NC
	6004	27cmディーププレート		7	NC	58075	1557	27cmアラカルトプレート	★	25	NC
	6005	24cmプレート		7	NC	58076	5462	27cmアラカルトプレート	★	25	NC
	6006	20cm プレート		7	NC	58077	5462	27cmアラカルトプレート	★	25	NC
	6030	ティー・コーヒースーサー		7	NC	58104	3704	12cmボウル	★	13	NC
	6031	A.D.ソーサー		7	NC		3706	8cmコンディメントボウル	★	13	NC
52258	5976	27cmディナープレート (マット&シャイニー)		7	NC		3707	8cmプレート	★	13	NC
52457	2762	ティー・コーヒークップ	★	46	NC		3708	8cmディープディッシュ	★	13	NC
	3555	14cmボウル	★	46	NC		3709	12cmプレート	★	13	NC
	4740	ティーポット	★	46	NC		3710	12cmディープディッシュ	★	13	NC
	4741	クリーマー	★	46	NC		3711	14cmプレート	★	13	NC
	4742	シュガーポット	★	46	NC		3712	14cmディープディッシュ	★	13	NC
	5462	27cmディナー皿	★	46	NC		3713	18cmプレート	★	13	NC
	5463	21cmデザート皿	★	46	NC		3714	18cmディープディッシュ	★	13	NC
	5472	16cm/パン皿	★	46	NC		3715	18cmマルチボウル	★	13	NC
	5706	ティー・コーヒースーサー	★	46	NC		3716	21cmプレート	★	13	NC
52468	5636	28cmクーブプレート	★	38	NC	92626	3641	スーパカップ (ハンドルなし)	★	97	NC
58017	7C3448	28cmエスプリロングトレイ	★	104	NC		5270	27cmスクエアプレート		43	NC
	7C3449	43cmエスプリロングトレイ	★	104	NC		5732	15cmスクエアトレイ	★	112	NC
58045	0C5220	30cmエスプリプレート		29	NC	94928	5092	23cmウェーブアミューズプレート		41	NC
	0C5526	27cmディナー皿		17	NC	95770	5415	27cmワイドリムプレート		40	NC
	0C5527	27cmワイドリムプレート		17	NC	97179	5636	28cmクーブプレート	★	38	NC
58063	2955	8cmディップボウル	★	15	NC	97178	5636	28cmクーブプレート	★	38	NC
	3657	14cmディープボウル	★	15	NC	CWP	003	クリスタルウォームプレート	★	140	
	3704	12cmボウル	★	13	NC	GD102	153998	テーブルフォーク	★	133	ST
	3706	8cmコンディメントボウル	★	13	NC		154001	ティー・コーヒースプーン	★	133	ST
	3707	8cmプレート	★	13	NC		154002	テーブルナイフ (S.H.)	★	133	ST
	3708	8cmディープディッシュ	★	13	NC		154547	カクテルフォーク	★	133	ST
	3709	12cmプレート	★	13	NC		154555	デザートナイフ (S.H.)	★	133	ST
	3710	12cmディープディッシュ	★	13	NC		154558	フィッシュフォーク	★	133	ST
	3711	14cmプレート	★	13	NC		154561	フィッシュナイフ	★	133	ST
	3712	14cmディープディッシュ	★	13	NC		154571	デザートスプーン	★	133	ST
	3713	18cmプレート	★	13	NC		154574	デザートフォーク	★	133	ST
	3714	18cmディープディッシュ	★	13	NC		154577	デミタススプーン	★	133	ST
	3715	18cmマルチボウル	★	13	NC		154580	パタースプレダー	★	133	ST
	3716	21cmプレート	★	13	NC	HP010032	1020	テーブルフォーク		132	ST
	5636	28cmクーブプレート	★	15	NC		1050	デザートスプーン		132	ST
	5637	23cmディーププレート	★	15	NC		1060	デザートフォーク		132	ST
58064	2955	8cmディップボウル	★	15	NC		1100	コーヒースプーン		132	ST
	3657	14cmディープボウル	★	15	NC		1110	デミタススプーン		132	ST
	3704	12cmボウル	★	13	NC		1140	フィッシュナイフ		132	ST
	3706	8cmコンディメントボウル	★	13	NC		1150	フィッシュフォーク		132	ST
	3707	8cmプレート	★	13	NC		1180	ブイヨンスプーン		132	ST
	3708	8cmディープディッシュ	★	13	NC		1330	バターナイフ		132	ST
	3709	12cmプレート	★	13	NC		1580	フレンチソーススプーン		132	ST
	3710	12cmディープディッシュ	★	13	NC		1800	テーブルナイフ(S.H.)		132	ST
	3711	14cmプレート	★	13	NC		1810	デザートナイフ(S.H.)		132	ST
	3712	14cmディープディッシュ	★	13	NC	HP010045	1020	テーブルフォーク		131	ST
	3713	18cmプレート	★	13	NC		1050	デザートスプーン		131	ST
	3714	18cmディープディッシュ	★	13	NC		1060	デザートフォーク		131	ST
	3715	18cmマルチボウル	★	13	NC		1100	コーヒースプーン		131	ST
	3716	21cmプレート	★	13	NC		1110	デミタススプーン		131	ST
	5636	28cmクーブプレート	★	15	NC		1120	ケーキフォーク		131	ST
	5637	23cmディーププレート	★	15	NC		1140	フィッシュナイフ		131	ST
58065	5617	19cmプレート「鉄赤」	★	15	NC		1150	フィッシュフォーク		131	ST
	5636	28cmクーブプレート「鉄赤」	★	15	NC		1330	バターナイフ		131	ST
	5923	28cmオブリングプレート「鉄赤」	★	15	NC		1580	フレンチソーススプーン		131	ST
58066	5636	28cmクーブプレート「墨黒」	★	15	NC		1800	テーブルナイフ (S.H.)		131	ST
58068	2955	8cmディップボウル	★	15	NC		1810	デザートナイフ (S.H.)		131	ST
	3704	12cmボウル	★	13	NC	HP010048	1020	テーブルフォーク		131	ST
	3706	8cmコンディメントボウル	★	13	NC		1050	デザートスプーン		131	ST
	3707	8cmプレート	★	13	NC		1060	デザートフォーク		131	ST
	3708	8cmディープディッシュ	★	13	NC		1100	コーヒースプーン		131	ST
	3709	12cmプレート	★	13	NC		1110	デミタススプーン		131	ST
	3710	12cmディープディッシュ	★	13	NC		1140	フィッシュナイフ		131	ST
	3711	14cmプレート	★	13	NC		1150	フィッシュフォーク		131	ST
	3712	14cmディープディッシュ	★	13	NC		1330	バターナイフ		131	ST
	3713	18cmプレート	★	13	NC		1580	フレンチソーススプーン		131	ST
	3714	18cmディープディッシュ	★	13	NC		1800	テーブルナイフ(S.H.)		131	ST

絵番	品番	品名	受注	掲載	素材	絵番	品番	品名	受注	掲載	素材
HP010048	1810	デザートナイフ (S.H.)		131	ST	KS8102	2101	マグ		127	P
	1980	テーブルナイフB		131	ST	KS8103	1100	27cmクーブプレート		126	P
	1990	デザートナイフB		131	ST		1101	23cmクーブプレート		126	P
HP010050	1020	テーブルフォーク		133	ST		1102	17cmクーブプレート		126	P
	1050	デザートスプーン		133	ST		1200	14cmフルーツボウル		127	P
	1060	デザートフォーク		133	ST		1201	11cmフリーボウル		127	P
	1100	コーヒースプーン		133	ST		1301	ソーサー		127	P
	1110	デミタススプーン		133	ST		2100	スタッキングカップ		127	P
	1140	フィッシュナイフ		133	ST		2101	マグ		127	P
	1150	フィッシュフォーク		133	ST	KS8105	1100	27cmクーブプレート		126	P
	1330	バターナイフ		133	ST		1101	23cmクーブプレート		126	P
	1580	フレンチソーススプーン		133	ST		1102	17cmクーブプレート		126	P
	1800	テーブルナイフ(S.H.)		133	ST		1200	14cmフルーツボウル		127	P
	1810	デザートナイフ (S.H.)		133	ST		1201	11cmフリーボウル		127	P
HP12	20730000	スープステーション(ラウンド) S	★	137	ST		1301	ソーサー		127	P
	21710000	バーナーホルダー	★	137	ST		2100	スタッキングカップ		127	P
HP50	83660110	角型フードパン GN 1/1	★	137	P		2101	マグ		127	P
	83660120	角型フードパン GN 1/2	★	137	P	KS8106	1100	27cmクーブプレート		126	P
	83660130	角型フードパン GN 1/3		137	P		1101	23cmクーブプレート		126	P
	83660230	角型フードパン GN 2/3		137	P		1102	17cmクーブプレート		126	P
HP5606	116040	フレンチソーススプーン		133	ST		1200	14cmフルーツボウル		127	P
	356040	フィッシュフォーク		133	ST		1201	11cmフリーボウル		127	P
	366040	フィッシュナイフ		133	ST		1301	ソーサー		127	P
	666049	バターナイフ		133	ST		2100	スタッキングカップ		127	P
	026040	テーブルフォーク		133	ST		2101	マグ		127	P
	036049	テーブルナイフ (S.H.)		133	ST	KS8107	1100	27cmクーブプレート		126	P
	046040	デザートスプーン		133	ST		1101	23cmクーブプレート		126	P
	056040	デザートフォーク		133	ST		1102	17cmクーブプレート		126	P
	066049	デザートナイフ (S.H.)		133	ST		1200	14cmフルーツボウル		127	P
	076040	コーヒースプーン		133	ST		1201	11cmフリーボウル		127	P
	096040	デミタススプーン		133	ST		1301	ソーサー		127	P
	026040	テーブルフォーク		131	ST		2100	スタッキングカップ		127	P
HP5613	036049	テーブルナイフ(S.H.)		131	ST		2101	マグ		127	P
	046040	デザートスプーン		131	ST	KS8108	1100	27cmクーブプレート		126	P
	056040	デザートフォーク		131	ST		1101	23cmクーブプレート		126	P
	066049	デザートナイフ(S.H.)		131	ST		1102	17cmクーブプレート		126	P
	076040	コーヒースプーン		131	ST		1200	14cmフルーツボウル		127	P
	096040	デミタススプーン		131	ST		1201	11cmフリーボウル		127	P
	116040	フレンチソーススプーン		131	ST		1301	ソーサー		127	P
	356040	フィッシュフォーク		131	ST		2100	スタッキングカップ		127	P
	366040	フィッシュナイフ		131	ST	KS9100	2101	マグ		127	P
	666049	バターナイフ		131	ST		1001	28cmラウンドプレート		121	P
	896040	スープスプーン		131	ST		1002	23cmラウンドプレート		121	P
HP57	00016040	IHチェーフィングディッシュ・ラウンド	★	137	ST		1003	18cmラウンドプレート		121	P
	00026040	IHチェーフィングディッシュ・スクエアGN 2/3	★	137	ST		1004	21cmディープボウル		121	P
	00036040	IHチェーフィングディッシュ・スクエアGN1/1	★	137	ST		1005	25cmディープボウル		121	P
	00076040	ビュッフェスタンド・ラウンド	★	137	ST		1006	26cmラウンドプレート		121	P
	00126040	ビュッフェスタンド・スクエアGN2/3	★	137	ST		1007	27cmスクエアプレート		122	P
	00146040	ビュッフェスタンド・スクエアGN1/1	★	137	ST		1008	20cmディーププレート	★	122	P
	00506040	スープステーション(スクエア)S	★	137	ST		1009	28cm切立プレート	★	122	P
	00516040	スープステーション(スクエア)L	★	137	ST		1010	21cm切立プレート	★	122	P
HP60	88730000	スープステーション(ラウンド) L	★	137	ST		1011	24cm切立プレート	★	122	P
	88743000	丸型フードパン	★	137	P		1012	16cmディープボウル	★	123	P
	88793000	丸型フードパン (1/2仕切)	★	137	P		1013	ボウル(L)	★	123	P
KA9000	387608	白木中華セイロ身30cm	★	109			1014	ボウル(M)	★	123	P
	387945	白木中華セイロ蓋30cm	★	109			1015	ボウル(S)	★	123	P
	446023	ウォーターパン専用プレート	★	109	ST		1016	茶碗	★	123	P
KS8101	1100	27cmクーブプレート		126	P		2001	マグ		122	P
	1101	23cmクーブプレート		126	P		2002	湯呑	★	123	P
	1102	17cmクーブプレート		126	P	KS9102	1001	28cmラウンドプレート		121	P
	1200	14cmフルーツボウル		127	P		1002	23cmラウンドプレート		121	P
	1201	11cmフリーボウル		127	P		1004	21cmディープボウル		121	P
	1301	ソーサー		127	P		1005	25cmディープボウル		121	P
	2100	スタッキングカップ		127	P		1006	26cmラウンドプレート		121	P
KS8102	2101	マグ		127	P	KS9103	1001	28cmラウンドプレート		121	P
	1100	27cmクーブプレート		126	P		1002	23cmラウンドプレート		121	P
	1101	23cmクーブプレート		126	P		1003	18cmラウンドプレート		121	P
	1102	17cmクーブプレート		126	P		1004	21cmディープボウル		121	P
	1200	14cmフルーツボウル		127	P		1005	25cmディープボウル		121	P
	1201	11cmフリーボウル		127	P		1006	26cmラウンドプレート		121	P
	1301	ソーサー		127	P		1007	27cmスクエアプレート		122	P
	2100	スタッキングカップ		127	P		1008	20cmディーププレート	★	122	P

INDEX

絵番	品番	品名	受注	掲載	素材	絵番	品番	品名	受注	掲載	素材
KS9103	1009	28cm切立プレート	★	122	P	LZ303	RT3103013	12cmラウンドボウル		129	P
	1010	21cm切立プレート	★	122	P		RT3401019	18cmオーバルプレート		128	P
	1011	24cm切立プレート	★	122	P		RT3401022	22cmオーバルプレート		128	P
	1012	16cmディーブボウル	★	123	P		RT3401029	29cmオーバルプレート		128	P
	1013	ボウル(L)	★	123	P		RT3402023	23cmオーバルボウル		128	P
	1014	ボウル(M)	★	123	P		RT3402027	28cmオーバルボウル		128	P
	1015	ボウル(S)	★	123	P		RT3403011	11cmウェーブボウル		129	P
	1016	茶碗	★	123	P		RT3403016	15cmウェーブボウル		129	P
	2001	マグ		122	P		RT3403019	19cmウェーブボウル		129	P
	2002	湯呑	★	123	P		RT3403022	23cmウェーブボウル		129	P
KS9104	2001	マグ		122	P		RT3415009	スモールディッシュ		129	P
KS9105	2001	マグ		122	P	LZ305	1106015	クリーマー (S)		125	P
KS9106	1001	28cmラウンドプレート	★	120	P		1108053	ティーポット		125	P
	1002	23cmラウンドプレート	★	120	P		1162020	クリーマー (M)		125	P
	1003	18cmラウンドプレート	★	120	P		1261017	オープンシュガー		125	P
	1004	21cmディーブボウル	★	120	P		1282010	エスプレッソソーサー		125	P
	1005	25cmディーブボウル	★	120	P		1282014	ソーサー (M)		125	P
	1006	26cmラウンドプレート	★	120	P		1282016	ソーサー (L)		125	P
KS9107	1001	28cmラウンドプレート	★	124	P		1330030	マグ		125	P
	1002	23cmラウンドプレート	★	124	P		1334009	エスプレッソカップ		125	P
	1004	21cmディーブボール	★	124	P		1334020	兼用カップ		125	P
	1005	25cmディーブボール	★	124	P		1338030	カプチーノカップ		125	P
	1006	26cmラウンドプレート	★	124	P		1479108	8cmディッシュ		125	P
	1009	28cm切立プレート	★	124	P		1801016	16cmプレート		125	P
	1010	21cm切立プレート	★	124	P		1801021	21cmプレート		125	P
	1011	24cm切立プレート	★	124	P		1801024	24cmプレート		125	P
LZ301	RT1201017	16cmクーブプレート		128	P		1801027	27cmプレート		125	P
	RT1201022	21cmクーブプレート		128	P	SK455	1	ワンタッチプレートスタンド		115	ST
	RT1201027	26cmクーブプレート		128	P	SK500	1	プチケーキスタンド (2段)		115	ST
	RT1406020	スタッキングコーヒーカップ		129	P		2	アミューズスタンド (2段)		115	ST
	RT1407124	ティー・コーヒーカップ		129	P		3	アミューズスタンド (3段)		115	ST
	RT1415115	ソーサー(S)		129	P	SK596	1	シャイニングスタースプーン		115	ST
	RT1415417	ソーサー(M)		129	P		2	シャイニングスターフォーク		115	ST
	RT1707010	スクエアホルダー		129	P		10	シャイニングスターカトラリーセット		115	ST
	RT2002730	マグ		129	P	TC103	5501	テーブルナイフ (H.H.)		134	ST
	RT3103011	11cm ラウンドボウル		129	P		5502	テーブルフォーク		134	ST
LZ302	RT3401019	18cmオーバルプレート		128	P		5503	テーブルスプーン		134	ST
	RT3401022	22cmオーバルプレート		128	P		5506	デザートナイフ (H.H.)		134	ST
	RT3401029	29cmオーバルプレート		128	P		5507	デザートフォーク		134	ST
	RT3402027	28cmオーバルボウル		128	P		5508	デザートスプーン		134	ST
	RT3403022	23cmウェーブボウル		129	P		5509	デザートスプースプーン		134	ST
	RT1201017	16cmクーブプレート		128	P		5510	ブイونسプーン		134	ST
	RT1201022	21cmクーブプレート		128	P		5511	デザートソースレードル		134	ST
	RT1201027	26cmクーブプレート		128	P		5513	ティースプーン		134	ST
	RT1406020	スタッキングコーヒーカップ		129	P		5514	コーヒースプーン		134	ST
	RT1407124	ティー・コーヒーカップ		129	P		5515	デミタススプーン		134	ST
LZ303	RT1415115	ソーサー(S)		129	P		5516	ヒメフォーク		134	ST
	RT1415417	ソーサー(M)		129	P		5517	バターナイフ		134	ST
	RT1601012	11cmライスボウル		129	P		5518	パターズブレダー		134	ST
	RT1801009	クリーマー(S)		129	P		5520	シュガーレードル		134	ST
	RT2002730	マグ		129	P		5521	アイスクリームスプーン		134	ST
	RT2601210	ミニスクエアディッシュ		129	P		5525	ケーキフォーク		134	ST
	RT3103011	11cmラウンドボウル		129	P		5527	サラダフォーク		134	ST
	RT3103015	14cmラウンドボウル		129	P		5530	ソーダスプーン		134	ST
	RT3401019	18cmオーバルプレート		128	P		5531	メロンスプーン		134	ST
	RT3401022	22cmオーバルプレート		128	P		5533	フルーツナイフ (H.H.)		134	ST
LZ302	RT3401029	29cmオーバルプレート		128	P		5535	フィッシュナイフ (H.H.)		134	ST
	RT3402027	28cmオーバルボウル		128	P		5537	フィッシュソーススプーン		134	ST
	RT3403022	23cmウェーブボウル		129	P		5538	サービススプーン		134	ST
	RT1201017	16cmクーブプレート		128	P		5539	サービスフォーク		134	ST
	RT1201022	21cmクーブプレート		128	P		5543	スープレードル (大)		134	ST
	RT1201027	26cmクーブプレート		128	P		5544	スープレードル (小)		134	ST
	RT1406020	スタッキングコーヒーカップ		129	P		5501A	テーブルナイフ		134	ST
	RT1407111	エスプレッソカップ		129	P		5506A	デザートナイフ		134	ST
	RT1407124	ティー・コーヒーカップ		129	P		5533A	フルーツナイフ	★	134	ST
	RT1407133	カプチーノカップ		129	P		5534A	フルーツフォーク		134	ST
LZ303	RT1415115	ソーサー(S)		129	P		5535A	フィッシュナイフ	★	134	ST
	RT1415412	エスプレッソソーサー		129	P		5536A	フィッシュフォーク	★	134	ST
	RT1415417	ソーサー(M)		129	P	TC104	8701	テーブルナイフ (H.H.)		135	ST
	RT1801022	クリーマー(M)		129	P		8702	テーブルフォーク		135	ST
	RT2002730	マグ		129	P		8703	テーブルスプーン		135	ST
	RT3103011	11cmラウンドボウル		129	P		8706	デザートナイフ (H.H.)		135	ST

絵番	品番	品名	受注	掲載	素材	絵番	品番	品名	受注	掲載	素材
TC104	8707	デザートフォーク		135	ST	TC107	8013	ティースプーン		135	ST
	8708	デザートスプーン		135	ST		8014	コーヒースプーン		135	ST
	8709	デザートスプースプーン		135	ST		8015	デミタススプーン		135	ST
	8710	バイヨンスプーン		135	ST		8016	ヒメフォーク		135	ST
	8713	ティースプーン		135	ST		8018	パタースブレダー		135	ST
	8714	コーヒースプーン		135	ST		8021	アイスクリームスプーン		135	ST
	8715	デミタススプーン		135	ST		8025	ケーキフォーク		135	ST
	8716	ヒメフォーク		135	ST		8030	ソーダスプーン		135	ST
	8717	バターナイフ		135	ST		8033	フルーツナイフ (H.H.)		135	ST
	8718	パタースブレダー		135	ST		8035	フィッシュナイフ (H.H.)		135	ST
	8721	アイスクリームスプーン		135	ST		8037	フィッシュソーススプーン		135	ST
	8725	ケーキフォーク		135	ST		8038	サービススプーン		135	ST
	8730	ソーダスプーン		135	ST		8039	サービスフォーク		135	ST
	8733	フルーツナイフ (H.H.)		135	ST		8034A	フルーツフォーク		135	ST
	8735	フィッシュナイフ (H.H.)		135	ST		8036A	フィッシュフォーク		135	ST
	8737	フィッシュソーススプーン		135	ST	TEJ101	26	ウォーターパン (アルミ鍋)		109	AI
	8734A	フルーツフォーク		135	ST	TJ	PH640GK	プレートヒーター640(ブラックガラス)		138	
	8736A	フィッシュフォーク		135	ST		PH640GW	プレートヒーター640(ホワイトガラス)		138	
TC105	8801	テーブルナイフ (H.H.)		135	ST		PH640S	プレートヒーター640 (ステンレス)		139	
	8802	テーブルフォーク		135	ST		PH940GK	プレートヒーター 940(ブラックガラス)		138	
	8803	テーブルスプーン		135	ST		PH940GW	プレートヒーター 940(ホワイトガラス)		138	
	8806	デザートナイフ (H.H.)		135	ST		PH940S	プレートヒーター 940 (ステンレス)		139	
	8807	デザートフォーク		135	ST		SL25BA	スタンド型ランプウォーマー		137	
	8808	デザートスプーン		135	ST						
	8809	デザートスプースプーン		135	ST						
	8810	バイヨンスプーン		135	ST						
	8813	ティースプーン		135	ST						
	8814	コーヒースプーン		135	ST						
	8815	デミタススプーン		135	ST						
	8816	ヒメフォーク		135	ST						
	8817	バターナイフ		135	ST						
	8818	パタースブレダー		135	ST						
	8819	ミツメスプーン		135	ST						
	8821	アイスクリームスプーン		135	ST						
	8825	ケーキフォーク		135	ST						
	8827	サラダフォーク		135	ST						
	8833	フルーツナイフ (H.H.)		135	ST						
	8835	フィッシュナイフ (H.H.)		135	ST						
	8837	フィッシュソーススプーン		135	ST						
	8834A	フルーツフォーク		135	ST						
	8836A	フィッシュフォーク		135	ST						
TC106	7901	テーブルナイフ (H.H.)		135	ST						
	7902	テーブルフォーク		135	ST						
	7903	テーブルスプーン		135	ST						
	7906	デザートナイフ (H.H.)		135	ST						
	7907	デザートフォーク		135	ST						
	7908	デザートスプーン		135	ST						
	7909	デザートスプースプーン		135	ST						
	7910	バイヨンスプーン		135	ST						
	7913	ティースプーン		135	ST						
	7914	コーヒースプーン		135	ST						
	7915	デミタススプーン		135	ST						
	7916	ヒメフォーク		135	ST						
	7918	パタースブレダー		135	ST						
	7921	アイスクリームスプーン		135	ST						
	7925	ケーキフォーク		135	ST						
	7930	ソーダスプーン		135	ST						
	7933	フルーツナイフ (H.H.)		135	ST						
	7935	フィッシュナイフ (H.H.)		135	ST						
	7937	フィッシュソーススプーン		135	ST						
	7938	サービススプーン		135	ST						
	7939	サービスフォーク		135	ST						
	7934A	フルーツフォーク		135	ST						
	7936A	フィッシュフォーク		135	ST						
TC107	8001	テーブルナイフ (H.H.)		135	ST						
	8002	テーブルフォーク		135	ST						
	8003	テーブルスプーン		135	ST						
	8006	デザートナイフ (H.H.)		135	ST						
	8007	デザートフォーク		135	ST						
	8008	デザートスプーン		135	ST						
	8009	デザートスプースプーン		135	ST						
	8010	バイヨンスプーン		135	ST						

洋食器の上手な取り扱い方

取り扱いのポイント

- ◎ 洗い場に一度に多くの食器を入れすぎないことが重要です。それぞれの器がぶつかり合い割れ、欠けなど破損の原因となります。
- ◎ すすぎは、流水を使用し最後に熱め(40℃程)のお湯ですすぐことで水切れが良くなります。
- ◎ 食器棚での収納の原則は、一種一重ね、隣の食器とは十分な隙間を開けることです。重ね易い食器を選ぶことも重要ですが食器と食器の間にペーパーナフキンや布を敷くことで、傷を防ぐことができます。食器の大きさにもよりますが、重ねる枚数は2〜6枚程度が良いでしょう。
- ◎ 既製のネット棚やカップラックといった便利道具もスペースを有効に使う上で重宝します。

永くご愛用いただくために

洗浄によるお手入れの方法

- 1 ご使用後の汚れは、早めに落としてください。そのままにしておくと汚れが落ちにくくなります。
- 2 洗浄の際には、中性洗剤を軟らかいスポンジ(市販のメラミンフォームのスポンジ)か布につけて洗ってください。
- 3 金属タワシ、研磨剤付ナイロントワシやクレンザーは、ご使用にならないでください。表面にキズを付けたり、絵付部がハゲたりします。
- 4 茶しづの頑固な汚れは、市販の漂白剤を定められた条件で使用し、除いてください。但し、金・銀絵付部のあるものは酸素系漂白剤をご使用ください。
- 5 洗浄後はよく乾かして、湿気の少ないところに保管してください。
- 6 食器洗浄機をご使用の際は、注意表示に定められた使用方法でご使用ください。洗浄機内で食器同士がぶつかって、欠けたり、表面をいためる原因となることがあります。

金、銀、絵付け部の取扱方

- 1 取扱いの際は、強く擦ったり食器同士をぶつけないようにしてください。金・銀とも軟らかい金属ですから、ハゲたりキズが付いたりします。
- 2 洗浄の際、金・銀絵付部は軟らかいスポンジ以外は、ご使用にならないでください。
- 3 汚れ落としは酸素系漂白剤をご使用ください。塩素系漂白剤は変色をおこすことがありますのでご使用にならないでください。
- 4 特別の表示のあるもの以外、電子レンジでは絶対にご使用にならないでください。金・銀絵付製品は電子レンジで使用すると、スパークが起これ絵付部がハゲます。

特殊な釉薬についての注意事項

- 一部の製品には、さまざまな色の釉薬(うわぐすり)が使われています。このような釉薬は、技法の違いにより「窯変(ようへん)釉薬」「カラー釉薬」「マット釉薬」と呼ばれます。
- 1 一品一品職人が製作しており、表面の模様や色合い・濃淡・釉薬のたまり具合にばらつきが発生します。製品それぞれの個性としてお楽しみください。表面の模様・色合い・濃淡・釉薬のたまり具合をそろえることは致しかねます。
 - 2 釉薬の種類によっては汚れが残しやすいものがあります。ご使用後は早めに洗浄いただくようお願い致します。特に、マット釉は通常の透明釉に比べて汚れが付きやすく、落としにくい性質があります。
 - 3 保管の際は、食器同士の擦れによるキズの発生を防ぐため、薄い紙などを一枚挟んで重ねることをお勧め致します。

その他の注意事項

- 1 煮沸は行わないでください。高温での湯煎は表面の肌荒れを起こしたり、絵付部のツヤや色に悪影響を与えることがあります。湯煎は、60℃以下をお薦めいたします。
- 2 ナイフやフォーク・スプーンを長期間または頻繁に使用されますと、表面に金属成分が付着して黒ずむことがあります。
- 3 ナイフで強く擦ると表面にキズをつけ、ナイフマークがとれなくなることがあります。

⚠ 注意 ナルミボーンチャイナを安全にご使用いただくために、ご使用前に必ずお読みください

- 1 この製品は、本来の用途(食器等)以外には使用しないでください。
- 2 衝撃や急熱・急冷でヒビ割れやカケが発生することがあります。また、ヒビ・カケのあるものは使用しないでください。ケガや思わぬ事故の原因になることがあります。
- 3 ナルミボーンチャイナは、オープン・電子レンジ・直火 では絶対にご使用にならないでください。
- 4 購入後は、必ず洗ってからお使いください。
- 5 製品の底部(ハマ、高台、糸底)は、平滑で滑りやすいものもあります。積み重ねたり運搬の際はくずれや落下にご注意ください。
- 6 製品の底部(ハマ、高台、糸底)は、ザラツキを避けるため研磨仕上げを行っておりますが、キズつきやすいテーブル等の上ではマット、テーブルクロス等を敷いてご使用ください。
- 7 食酢、梅酢などにうわぐすりのかかっていない部分を接触させたままにしないでください。素地をいためることがあります。
- 8 花器・テーブルアクセサリなどは、転倒や落下による思わぬ事故を防ぐため安定した状態で設置してください。

⚠ 注意 耐熱強化磁器テクノセラムをオープン・電子レンジ、食器洗浄機でご使用いただく場合、ご使用前に必ずお読みください

◎オープンや電子レンジでお使いの場合は、レンジの注意表示を十分お読みのうえ、正しい使用方法でお使いください。

- 1 オープン・電子レンジでご使用の際は、空焚きや過度の加熱は絶対に 行わないでください。割れることがあります。
- 2 オープンでフタ付きの製品をご使用の際は、必ずフタをはずしてください。破損の原因になります。
- 3 ヒビの入った製品は、加熱中に割れることがありますのでご使用にならないでください。
- 4 加熱後は、製品も熱くなっていますので、取り出す際は火傷にご注意ください。
- 5 陶磁器は、急激な温度変化(特に急冷)で割れることがあります。製品が熱いうちに冷たいものをいれたり、濡れた所に置かないようにしてください。

◎食器洗浄機をご使用の場合は、注意表示に定められた使用方法でお使いください。洗浄機内で食器同士がぶつかり、欠けたり表面をいためる原因となることがあります。

⚠ 注意 PATIAを電子レンジ、食器洗浄機でご使用いただく場合、ご使用前に必ずお読みください

◎電子レンジでお使いの場合は、レンジの注意表示を十分お読みのうえ、正しい使用方法でお使いください。

- 1 電子レンジでご使用の際は、空焚きや過度の加熱は絶対に 行わないでください。割れることがあります。
- 2 ヒビの入った製品は、加熱中に割れることがありますのでご使用にならないでください。
- 3 加熱後は、製品も熱くなっていますので、取り出す際は火傷にご注意ください。
- 4 陶磁器は、急激な温度変化(特に急冷)で割れることがあります。製品が熱いうちに冷たいものをいれたり、濡れた所に置かないようにしてください。

◎食器洗浄機をご使用の場合は、注意表示に定められた使用方法でお使いください。洗浄機内で食器同士がぶつかり、欠けたり表面をいためる原因となることがあります。

⚠ 注意 カトラリーなどステンレス製品をご使用いただく場合、ご使用前に必ずお読みください

◎ステンレス・スチールは、鉄をベースにクローム又はクロームニッケル等を添加した合金で、錆びにくくなっております。






しかし、濃い食塩水に漬けたままにしたり食用油(サラダ油)を付着させたままにしますと錆びる場合があります。

◎使用後は液体中性洗剤をスポンジに付けて洗い、よくすすいだ後に乾いた布で水分を拭き取ってください。

◎クレンザーや金属タワシなどの品物の表面をキズ付けるようなものや塩素系の強い洗剤のご使用にならないでください。

◎保管するときは、密封せずになるべく空気に触れさせておいてください。(この点は、銀メッキ製品とは、全く逆になりますのでご注意ください。)

寸法表記について



L: Long Length (長径)

H: Height (高さ)

S: Short Length (短径)

D: Diameter (直径)

容量(cc)は満水表記になります

このカタログの表示について

＜商品の価格および仕様について＞

カタログ中の商品価格および仕様は、2023 年 4 月 1 日のものです。
表示の価格は、消費税を含まない税抜価格です。
消費税は、販売時の消費税率によって算出された消費税額を別途
申し受けさせていただきます。

各商品のサイズ、容量などはカタログ表示の値と現物の値は個体差
により若干異なります。掲載の容量は満水の表記です。
予告なく商品の価格およびパッケージ等の仕様変更、商品廃盤を
行う場合があります。

★ このマークの商品は、受注生産対象商品につき納期を頂戴する
場合がありますのでご注文の際にお問い合わせください。

印刷の色調について

各商品のカラー写真は、印刷によって実際の色と多少異なる場合もあります。
あらかじめご了承ください。

専用カタログについて

当 NARUMI 業務用食器総合カタログの他に、その他専用カタログも用意いたして
おります。詳しくはお問い合わせください。

カタログ掲載商品の検索の仕方

掲載商品の全ては、絵番と品番にて管理されています。
巻末の索引は、絵番・品番が解っている場合、掲載ページの検索に便利です。

カタログ掲載のイメージ写真について

本カタログに掲載されているイメージ写真の中で使用されている商品の一部には、
お取り扱いができない商品が含まれている場合がございます。ご了承ください。

弊社営業へのご連絡は、各担当営業の携帯電話
または、各オフィスまでお願いいたします。

東京オフィス

〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル B1F
TEL. (03) 6666-8945<リテール課>
TEL. (03) 6666-8946<HORECA・法人課>
TEL. (03) 6666-8947<新規事業推進室>
FAX. (03) 6666-8941

名古屋オフィス

〒458-8530 名古屋市緑区鳴海町伝治山 3 番地
TEL. (052) 896-2192<リテール課>
TEL. (052) 896-2195<HORECA・法人課>
FAX. (052) 896-2298

大阪オフィス

〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀 1-26-20 江戸堀グロウスビル 4 階
TEL. (06) 6441-1883<リテール課>
TEL. (06) 6441-1882<HORECA・法人課>
FAX. (06) 6441-1886

福岡オフィス

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 4-33-7 ロマネスク博多駅前 1511 号
FAX. (092) 472-4080

物流センター

〒507-0071 多治見市旭ヶ丘 10-6-16<キムラユニティー（株）内>
鳴海製陶株式会社 多治見物流センター

NARUMI

鳴海製陶株式会社

2023・2024 年版業務用食器総合カタログ 発行：2023 年 4 月

カタログ有効期限／2025 年 3 月

ナルミホームページアドレス <http://www.narumi.co.jp>

