

HOTEL&RESTAURANT WARE

2025-2027年ナルミ ホテル&レストランウェア総合カタログ

幽 NARUMI



いいもの いつも いつまでも

鳴海製陶は1946年に創業。当時極めて困難だと言われていたボーンチャイナの生産に果敢に挑戦し、1965年に日本で初めて量産化に成功しました。以来、NARUMIはボーンチャイナ製食器のかたち・色などに強いこだわりを持って高品質な商品を作り続けてきました。歴史を通して育まれた伝統と新たな技術へ挑み最良の品質を求め続けることで、幅広いニーズにお応えし、様々なシーンへのサービスをご提供していきます。

ホテル・レストランにおける 実績と信頼

1975年、NARUMIは初めてホテル・レストラン向けのボーンチャイナコレクションを発表しました。

以来、ナルミボーンチャイナの品質は、世界中の星付きホテルやレストランの間で知られるようになりました。 過去50年以上にわたって、NARUMI製品は100カ国 以上に輸出されています。

NARUMIは商品づくりのすべて〈デザイン・試作・生産・品質管理〉を自社で行う事により、最高レベルの品質とお客様のニーズに合ったデザインを提供することを約束します。

NARUMIボーンチャイナの特徴

なめらかな釉薬

NARUMIでは、美しい釉面を作るために自社で釉薬 を開発しています。

独自開発の釉薬は、より光の反射が高くなめらかな 光沢を生み出しています。

繊細なレリーフ

伝統的な技法を今に継承し、手で型を削りこむことで生み出される繊細なレリーフはボーンチャイナの 白い素地に美しい陰影を与えます。

高い技術力に裏付けられた多彩なデザインをご提案 しております。

業務用に適した機能性


結晶構造が緻密なナルミボーンチャイナは強度が高く、 ワレ・かけに強い素材となっております。

また、NARUMI独自の高度な焼成方法により、積み重ねたときに端ぞろい・スタッキング性に優れ、収納にも適しています。

美しい絵付け

NARUMIの装飾はスクリーン印刷を使用しています。 繊細な描写を忠実に再現する技術の高さと美しい 発色の絵の具は、にじみを生かした水彩画など様々な デザインを可能にします。

また、絵具がオリジナルの釉薬に溶け込み滑らかな 絵柄表現を生み出します。





1

地球環境にやさしい企業で あり続けるために

当社は「くらしの中に上質でしあわせな時間をつくり みなさまを笑顔にする。」をミッションに掲げ、食文化の 発展とお客様の上質な生活と笑顔に寄与する企業活動に 努めてまいりました。

さらに今日では、2015年に国連サミットで採択された SDGs (Sustainable Development Goals) に賛同し、17個の項目の中から特に関連する7個の項目を選び、目標として設定しました。この7個の目標と当社が考える3つの理念に沿って、積極的な活動を行っています。1946年創業以降「いつの時代にも変わらずにある食卓の幸せ」を願いながら、一方で変わりゆく世界環境に柔軟に対応し、脱炭素を含む地球環境問題や社会問題に真摯に向きあっていく企業をこれからも目指していきます。





弊社のサスティナブルな 取り組みについては、 こちらをご覧ください。




工場の取り組み

私たちは食器事業で2工場(三重・インドネシア)、産業器材事業で1工場(名古屋本社)を持っています。 各々の工場で地球環境に配慮した生産性と効率性を追求した環境経営を実施、さらには在庫管理構造改善や DX 化による『必要なものを必要なだけ作る』体制へ変革しつつあります。省エネ、CO2 排出量削減の最大化を 模索し、また、様々な廃棄物の削減やリサイクル化を図り、現在も永続的な改善に取り組んでいます。


裏印工程の改善

食器製造工程では、一部商品の裏印工程改善により、焼成回数を3回から2回とすることでエネルギー使用量を削減いたしました。さらに、釉薬コーティング前に裏印が施されることで耐久性も向上しました。



窯の廃熱利用


製品の乾燥工程はこれまでガスを使用してきましたが、現在では焼成窯の廃熱を乾燥室の熱源として 再利用しています。




原料のリサイクル

製造工程において社内の品質基準から外れた不合格品を粉砕し、フレッシュ原料 91%に不合格品粉砕分約 9%を加えることで再利用しています。さらに、このフレッシュ原料自体も約 3 割が再利用された原料を使用しています。原料の中で大きな割合を占めている「リン酸カルシウム」は、ゼラチン精製過程で副生成物として発生する"骨燐"から作られ、食器の原料として再利用されています。

不合格品の再利用率向上による工場内の食器廃棄量"ゼロ"化や、「リン酸カルシウム」以外の再利用原料化など、様々な視点から再利用率向上のための研究が進められています。





CONTENTS (目次)

■CULINARY D	DELIGHT	6~15
CHEF'S		16~21
■SHOW PLAT	E / A LA CARTE PLATE	22~31
■COSTOM-M	ADE SOLUTIONS	32~33
■DÉCOR TONE<トーン>		
	TONE<\-'>	36
	CANYON<キャニオン>	37 38
	SHARILA MOON <シャリラムーン>	39
	CAVIAR WHITE<キャビアホワイト>	40
	絵番 52254·52255·52256 絵番 52087·52086	41
	絵番 52146·52147 ————————————————————————————————————	43
	絵番 51734·51736 ————————————————————————————————————	44
	絵番 52072·52073 ————————————————————————————————————	46
	絵番 52057 ————————————————————————————————————	47
	絵番 51230	48
	絵番 51696·52064 ————————————————————————————————————	49
■WHITE DECC	DRATION	F1
	RESONANCE<レゾナンス>	51 52~53
	WALTZ <tily></tily>	54~55
	nomadd マド	56~57
	ESDRIT < エフプリト	60~62
	METEOR <ミーティア>	63
	STRATA <ストラータ>	64~65 66~67
	ARIA < アリア>	68~71
	COOL COUPE <クールクープ>	72~73
	OPERA <オペラ>	/4 75
	OPERA < オペラ> SQUARE < スクエア> FORTE < フォルテ> OVAL < オーバル>	76~77
	OVAL <オーバル> NOBALE WHITE /d / ブルホワイト>	78
	SPIRAL < 7 パイラル> I FMONBALM < レモンバート>	70
	ROYAL COURT <ロイヤルコート> —————	80~81
	PLUSCERAM <プラスセラム>	82
	ROYAL COURT <ロイヤルコート>	84~87
■TASTE OF EAST		
	 中国料理用食器	90~93
	WAKU <ワク>	94~95
	BRIDGE<ブリッジ>WAVE<ウェーブ> ——————	96
1.	TERRACE < 77X>	97
■BUFFET SERIES 9		
	AMUSE ITEMS <アミューズアイテム> ——————	106~109
■COMMON IT	EMS <共通品目>	110
■LOUNGE ITE	MS <ラウンジアイテム> KID'S ITEMS <子供用食器>	111
FINE CHINA		
	ORIENTAL <オリエンタル> ————	112~115
		116
1430		117~119 120~121
		122~123
CUTLERY	The second of th	2.3.54
		124~127
	DEGRENNR <ドグレーヌ> ————————————————————————————————————	127 128~129
		120~129
■BUFFET 器	材 BUFFET SERIES HEPP <ヘップ> ————————————————————————————————————	130~131
	クリスタルウォームプレート	130~131

CULINARY







足を踏み入れた瞬間、日常と切り離され特別な空間に心が満たされていく。訪れたゲストは趣向を凝らしたもてなしで迎えられ、かけがえのない時を過ごす。ドラマチックな一皿から、くつろぎのひとときまで、多様化するプレゼンテーションのかたちに柔軟に対応し、NARUMIはゲストの豊かな体験を食器を通して演出します。





COOL COUPE P72 51326-5636 28cmクーププレート



ORIENTAL P113・114 KS9103-1011 24cm切立プレート KS9103-1003 18cmラウンドプレート

IN ROOM





ARIA P66 50763-5613 27cmワイドリム皿



CUP&SAUCER P21







絵番52087 P42 52087-5461 30cmサービスプレート 52087-5463 21cmデザート皿


52087-2819 兼用カップ 52087-5608 兼用ソーサー 52087-2794 デミタスカップ

52087-5562 デミタスソーサー



SHARILAMOON P39 8661-1122 21cmプレート 8661-4470 クリーマー 8661-2541 ティーカップ

8661-1128 兼用ソーサー





GeCG P59 **58068-5636 28cm**クーププレート



GRAY MATTE&SHINY P17 58089-5940 25cm ディーププレート



CHEF'S NARUMI の料理演出へのこだわりが感じられる " シェフズ " アイテム。 最新の食トレンドへのプレゼンテーションとなるシグニチャーアイテムや、特別な盛り付けを提案する ユニークなコンセプトのアイテムは、ジャンルを問わず料理を盛りたて、華やかで印象的な 1 皿を演出します。



NEW51290-6040 28cmシグニチャープレート ¥4,600 D281・H19mm CT/15



NEW52456-6021 28cmプレート ¥4,000 D281・H28mm CT/24



52061-5852 28cmプレート (シャワー) ¥3,800 D279・H22mm CT/24



52257-5977 27cmシグニチャープレート ¥**4,600** D279・H22mm CT/18



NEW58087-5936 28cmプレート (ラスティック) ¥7,500 D280・H22mm CT/24 <Black Matte&Shiny>



NEW58045-0C5219 27cmエスプリプレート ¥10,000 D273・H45mm CT/16 <Black Matte&Shiny>



D228 · H37mm CT/24 <Black Matte&Shiny>



58045-0C5526 27cmディナー皿 ¥7,500 <新価格> D276・H22mm CT/24 <Black Matte&Shiny>



58045-0C5527 27cmワイドリムプレート ¥7,500 <新価格> D276・H23mm CT/24 <Black Matte&Shiny>



52060-5859 31cmリーフプレート ¥5,100 L310・S264・H26mm CT/12



50131-5795 27cmステージプレート ¥**4,000** D273・H18mm CT/24



★51799-5816 28cmワイドリムプレート ¥3,800 D279・H34mm CT/24



NEW52456-6022 19cmフッテッドプレート ¥10,000 D187・H70mm CT/12



52257-6004 27cmディーププレート ¥5,800 D277・H52mm CT/6




NEW58089-5940 25cmディーププレート ¥7,000 D253・H52mm CT/16 <Gray Matte&Shiny>



★51799-5815 28cmワイドリムスープ皿 ¥4,000 D277・H46mm CT/16



50481-5352 27cmディープディッシュ ¥5,500 D277・H47mm CT/8





52201-5938 29cmフラットプレート (渦) ¥5,800

D289 • H13mm CT/16

NEW58081-5938 29cmフラットプレート (渦) ¥8,800 D289・H13mm CT/16 <Black Matte&Shiny>



51985-5939 30cmオブロングトレイ ¥**5,200** L310・S154・H28mm CT/12



52200-5937 29cmフラットプレート (並行) ¥5,800

D289 • H13mm CT/16

NEW58081-5937 29cmフラットプレート (並行) **¥8,800** D289・H13mm CT/16 <Black Matte&Shiny>



51090-5540 30cmフラットプレート ¥5,800 D301・H24mm CT/20

51090-5831 26cmフラットプレート ¥**3,200** D262・H22mm CT/24



51985-9929 ロックトレイ(M) ¥**2,900** L140・S107・H37mm CT/24



★51985-9930 ロックトレイ(S) ¥1,700 L114·S69·H24mm CT/48



★51985-9845 ペッパー (3穴) ¥1,500 D35・H68mm CT/48

★51985-9844 ソルト (1穴) ¥1,700

D38・H89mm CT/48

★51985-9848
クラウドトレイ
¥2,500
L143・S74・H31mm CT/24





50460-98122 丸型フタモノ (蓋) ¥800 D60・H17mm CT/50 50460-98121 丸型フタモノ (胴) ¥900 D60・H27mm CT/50



50460-98122 丸型フタモノ(蓋) ¥800 D60・H17mm CT/50 50460-2931 6cm丸型フタモノ(深型順) ¥1,200 D60・H39mm CT/96



50460-29302 10cm丸型フタモノ (蓋) ¥2,000 D104・H32mm CT/48 50460-29301 10cm丸型フタモノ (胴) ¥2,000 D104・H54mm CT/48



★50131-99362 スモールマフィンディッシュカバー ¥1,800 D82・H49mm CT/36 ★50131-99361 スモールマフィンディッシュ ¥1,300 D104・H18mm CT/80



50180-26562 11cmエスプリカップ (蓋) ¥2,300 D113・H46mm CT/96 50180-26561 11cmエスプリカップ (胴) ¥3,000 D110・H64mm CT/96



50131-28852 スープカップ (蓋) ¥2,500 D123-H34mm CT/36 50131-2885 スープカップ ¥2,200 D117-H62mm・310cc CT/36 50131-5731 ティーソーサー ¥1,400 D154 - H19mm CT/48



50131-27652 スープカップ (蓋) ¥1,700 D105・H26mm CT/48 50131-27651 スープカップ ¥1,400 D101・H59mm・210cc CT/48 8531-1217 兼用ソーサー ¥1,400 D158・H19mm CT/96



50131-27672 フリーカップ (蓋) ¥1,600 B83·H24mm CT/48 50131-27671 フリーカップ ¥1,400 B81·H76mm・210cc CT/48 50131-1946 兼用ソーサー ¥1,400 D147·H22mm CT/96



50131-27692 スモールカップ (蓋) ¥1,400 D70・H21mm CT/48 50131-27691 スモールカップ ¥1,300 D68・H58mm・110cc CT/48 8531-1222 デミタスソーサー ¥1,300 D124・H18mm CT/96





51396-5666 27cmプレート ¥4,000 D278・H23mm CT/24



51396-5664 27cmワイドリムプレート ¥**4,000** D278・H24mm CT/24



51396-5665 24cmワイドリムプレート ¥3,200 D246・H22mm CT/36



★50131-5827 27cmマルチプレート ¥5,200 D277・H20mm CT/24







50131-9881 リーフボート ¥**2,500** L148・S64・H32mm CT/60



★50131-5964 15cmスラントプレート ¥2,300 L153・H27mm CT/45 ※品番5665「24cmワイドリムプレート」 に載せてお使いいただけます。





★51290-4739 ティーポット ¥15,000 L238 • \$163 • H144mm • 900cc CT/4



NEW51290-4743 ティーポット (S) ¥13,000 L198・S136・H117mm・580cc CT/4



NEW51290-2998 ティーカップ ¥1,700 L125・594・H50mm・210cc CT/48 NEW51290-6041 ティーソーサー ¥1,400 D155・H14mm CT/36



NEW8531-2924 ティー・コーヒーカップ ¥1,700 L104-581・H68mm・220cc CT/48 NEW8531-5720 ティー・コーヒーソーサー ¥1,300 D150・H18mm CT/96



NEW58081-2924 ティー・コーヒーカップ ¥2,500 L104・581・H68mm・220cc CT/48 NEW58081-5720 ティー・コーヒーソーサー ¥2,000 D150・H18mm CT/96 <Black Matte&Shiny>



NEW8531-2923 マグ ¥1,800 L117・S90・H88mm 320cc CT/24



NEW58081-2923 マグ ¥2,800 L117-590・H88mm 320cc CT/24 <Black Matte&Shiny>



UNDER GLAZE アンダーグレーズはグレーズの下に絵があり、美しい艶と耐摩耗性に優れているのが特徴です。



52138-1986 29cmフラットプレート ¥12,000 D288・H17mm CT/10 52138-1866 26cmフラットプレート ¥7,300 D259・H14mm CT/24 ★52138-1102 23cmフラットプレート ¥5,700

D230 • H14mm CT/36



52139-1986 29cmフラットプレート ¥12,000 D288·H17mm CT/10 52139-1866 26cmフラットプレート ¥7,300 D259·H14mm CT/24



★52204-1866 26cmフラットプレート ¥6,300 D259・H14mm CT/24



52253-1986 29cmフラットプレート ¥9,800 D288・H17mm CT/10



52243-1986 29cmフラットプレート ¥9,800 D288・H17mm CT/10



52208-1986 29cmフラットプレート ¥9,800 D288・H17mm CT/10 52208-1866 26cmフラットプレート ¥5,800 D259・H14mm CT/24

PRO COAT プロコートは金・プラチナにコーティングが施されている為、非常に強く耐摩耗性に優れています。



52136-1986 29cmフラットプレート ¥10,500 D288・H17mm CT/10




52136-1866 26cmフラットプレート ¥6,300 D259・H14mm CT/24




52137-1986 29cmフラットプレート ¥10,500 D288・H17mm CT/10



52137-1866 26cmフラットプレート ¥6,300 D259・H14mm CT/24









51357-5727 30cmサービスプレート ¥13,000 D306 • H25mm CT/12



51356-5727 30cmサービスプレート ¥13,000 D306 • H25mm CT/12



8725-5235 30cmウェーブアミューズプレート ¥9,200 D305 • H19mm CT/12



★8829-851 30cmプレスプレート「ホワイトレース」 ¥18,000 D302 • H20mm CT/12



★50767-BB5220 30cmエスプリプレート ¥14,000 D301・H28mm CT/15 <White Matte&Shiny>



★51104-1670

58045-0C5220 30cmエスプリプレート ¥**15,000 <新価格>** D301・H28mm CT/15 <Black Matte&Shiny>

※マット釉は通常の透明釉に 比べて汚れが付きやすく、 落ちにくい性質があります。



51102-5513 29cmフラットリムプレート ¥9,000 D291 • H20mm CT/12



51103-5513 29cmフラットリムプレート ¥9,000 D291 • H20mm CT/12



51357-5664 27cmワイドリムプレート ¥**7,500** D278・H24mm CT/18

51357-5665 24cmワイドリムプレート ¥5,500 D246・H22mm CT/24

51356-5665

24cmワイドリムプレート ¥5,500

D246 • H22mm CT/24



51035-1557 27cmアラカルトプレート ¥8,100 D269・H24mm CT/24



★51104-1557 27cmアラカルトプレート ¥7,500 D269・H24mm CT/24



★52148-1557 27cmアラカルトプレート ¥**7,500** D269・H24mm CT/24



51639-1557 27cmアラカルトプレート ¥**7,300** D269・H24mm CT/24



★51640-1557 27cmアラカルトプレート ¥7,300 D269・H24mm CT/24



★51641-1557 27cmアラカルトプレート ¥6,300 D269・H24mm CT/24



51898-1557 27cmアラカルトプレート ¥6,900 D269・H24mm CT/24



51899-1557 27cmアラカルトプレート ¥6,900 D269・H24mm CT/24



50528-1557 27cmアラカルトプレート ¥5,500 D269・H24mm CT/24



★51503-5664 27cmワイドリムプレート ¥**7,500** D278・H24mm CT/18




★52140-5666 27cmプレート ¥4,800 D278・H23mm CT/12



★51505-5666 27cmプレート ¥5,500 D278・H23mm CT/12

★「受注生産対象商品」







50806-5353 27cmスクエアリムプレート ¥**16,000** L275・S275・H15mm CT/20



50808-5353 27cmスクエアリムプレート ¥16,000 L275・5275・H15mm CT/20



50932-5353 27cmスクエアリムプレート ¥10,500 L275・5275・H15mm CT/20



51959-5353 27cmスクエアリムプレート ¥12,700 L275・S275・H15mm CT/20



51101-5353 27cmスクエアリムプレート ¥11,000 L275・5275・H15mm CT/20 51101-5599 24cmスクエアリムプレート ¥6,900 L240・5240・H13mm CT/24



50131-5353 27cmスクエアリムプレート ¥6,900 L275・5275・H15mm CT/20 50131-5599 24cmスクエアリムプレート ¥4,400 L240・5240・H13mm CT/24



92626-5270 27cmスクエアプレート ¥6,300 L275・S275・H30mm CT/12



51365-5599 24cmスクエアリムプレート ¥6,700 L240・S240・H13mm CT/24



51366-5599 24cmスクエアリムプレート ¥6,700 L240・S240・H13mm CT/24



★51106-5363 27cmアラカルトプレート ¥9,800 L275・S275・H16mm CT/20



★51106-5365 23cmアラカルトプレート ¥5,500 L235・S235・H15mm CT/24



50810-5363 27cmアラカルトプレート ¥11,500 L275・S275・H16mm CT/20



優れた食空間の創造のために、さまざまなカスタマイズをご提案しています。

当社のカスタマイズ提案が選ばれる理由

- ・世界有数のレストランからの長年の信頼
- ・ワンポイントロゴから絵柄まで、多岐にわたるデザイン提案
- ・お客様のリクエストと内装に基づいてデザインを作成できるインハウスデザイナーの存在
- ・実際の製品で複雑なデザインを実現させる専門知識

ご注文の流れ

<順不同・敬称略>



DÉCOR

自然の姿・形からインスピレーション を受け日本の感性でデザインされた パターンを多様な装飾技法で表現。 ラグジュアリーなデザインが特別な 食空間を演出します。







NEW



52525-5513 29cmリムプレート ¥7,500 D291・H20mm CT/12 52525-5462 27cmリムプレート ¥6,000 D272・H16mm CT/12



52525-5464 23cmリムスーププレート ¥5,500 D237・H33mm CT/24



52525-4740 ティーポット ¥16,000 L254・S118・H128mm・900cc CT/6



52525-5463 21cmリムプレート ¥**4,000** D214・H12mm CT/24



52525-5649 23cmクーププレート ¥5,000 D233・H23mm CT/36



52525-4741 クリーマー ¥4,000 L110・S60・H93mm・170cc CT/12



52525-5472 16cmリムプレート ¥3,000 D164・H12mm CT/24



52525-2762 ティー・コーヒーカップ ¥3,200 L111・S87・H61mm・270cc CT/24 52525-5706 ティー・コーヒーソーサー ¥2,800 D157・H20mm CT/36



52525-4742 シュガーポット ¥5,800 L140・S78・H90mm・250cc CT/12



NEW



52435-5462 27cmリムプレート ¥5,500 D272・H16mm CT/24



52435-5514 23cmリムプレート ¥4,800 D236・H13mm CT/24



52435-5463 21cmリムプレート ¥3,800 D214・H12mm CT/24



52435-5472 16cmリムプレート ¥3,000 D164・H12mm CT/24



52435-5239 25cmリムスーププレート ¥**4,500** D252・H38mm CT/24



52435-2959
ティー・コーヒーカップ ¥3,000
L119・595・H68mm・250cc CT/24

52435-5561
ティー・コーヒーソーサー ¥2,700
D166・H11mm CT/24



★52435-3555 14cmボウル ¥3,000 D141・H58mm・540cc CT/24



★52435-1221 32cmオーバルプラター ¥9,000 L328・S234・H26mm CT/4







52422-5820 27cmプレート ¥6,000 D277・H25mm CT/24



★52422-1221 32cmオーバルプラター ¥12,000 L328・5234・H26mm CT/4



52424-2984 マグ ¥**3,500** L119・S92・H83mm・330cc CT/24



52424-5638 21cmプレート ¥4,500 D215・H20mm CT/36



★52424-3571 13cmボウル ¥4,500 D136・H78mm・670cc CT/36



★52424-1913 11cmライスボウル ¥3,200 D118・H57mm・330cc CT/48



★52424-1882 10cm深小皿 ¥**2,500** D105・H29mm CT/80



52423-5637 23cmディーププレート ¥4,800 D230・H46mm CT/36



52423-2831 ティー・コーヒーカップ ¥2,800 L124・598・H68mm・280cc CT/36 52424-1128 ティー・コーヒーソーサー ¥2,600 D159・H23mm CT/36



★52424-9321 レンゲ (M) ¥2,500 L138・S45・H50mm CT/60



NEW



8661-1120 27cmプレート ¥6,500 D276・H31mm CT/24

★8661-1131 25cmプレート ¥6,000 D253 • H27mm CT/24



★8661-1133 17cmボウル ¥3,500 D168 • H42mm CT/48



★8661-2549 ブイヨンカップ ¥**4,500** L131・S109・H54mm・290cc CT/24 8661-1128

¥2,400 D159 • H23mm CT/36



8661-1121 23cmプレート ¥4,800 D233・H24mm CT/36

8661-1122 21cmプレート ¥4,300 D218 • H24mm CT/36



★8661-1125 15cmフルーツボウル ¥3,000 D150 • H29mm CT/48



★8661-4475 ティーポット ¥12,000 L217 • S120 • H140mm • 600cc CT/16



8661-1138 19cmプレート ¥**4,000** D196・H24mm CT/36



8661-1123 17cmプレート ¥3,000 D177・H19mm CT/24



8661-2540 コーヒーカップ ¥2,800 L113・S84・H63mm・210cc CT/24 ¥2,800 8661-1128

ソーサー



★8661-4471 シュガーポット ¥7,300 L150 • S104 • H113mm • 290cc CT/48



8661-2541 ティーカップ ¥**3,200** L121・S97・H60mm・230cc CT/24 8661-1128 ¥2,400 ソーサー D159・H23mm CT/36



★8661-4470 クリーマー ¥4,800 L120 • S70 • H80mm • 170cc CT/48





★52457-5462 27cmディナー皿 ¥6,500 D272・H16mm CT/24



★52457-3555 14cmボウル ¥**3,000** D141・H58mm CT/24



★52457-4740 ティーポット ¥18,000 L254・S118・H128mm・900cc CT/6



★52457-5463 21cmデザート皿 ¥4,300 D214・H12mm CT/24



★52457-2762 ティー・コーヒーカップ ¥3,500 L111-\$87-H61mm・270cc CT/24 ★52457-5706 ティー・コーヒーソーサー ¥2,800 D157-H20mm CT/36



★52457-4742 シュガーポット ¥6,000 L140・S78・H90mm・250cc CT/12



★52457-5472 16cm/パン皿 ¥3,200 D164・H12mm CT/24



★52457-4741 クリーマー ¥4,500 L110·S60·H93mm·170cc CT/12





52256-5120 27cmディナー皿 ¥8,100 D274・H25mm CT/24



52255-1582 23cmミートⅢ ¥5,500 D231·H22mm CT/36



52254-2961 ティーカップ ¥4,000 L109・587・H58mm・210cc CT/96 52254-5945 兼用ソーサー ¥3,200 D156・H21mm CT/96



52255-1039 25cmディナー皿 ¥6,700 D255・H22mm CT/24



52256-1086 21cmケーキ皿 ¥5,200 D212・H17mm CT/36



52254-2960 ブイヨンカップ ¥5,200 L144・5109・H51mm・250cc CT/48 52254-5945 兼用ソーサー ¥3,200 D156・H21mm CT/96



52254-5239 25cmワイドリムスープ皿 ¥8,100 D252・H38mm CT/30



52255-5132 16cmパン皿 ¥3,500 D166・H14mm CT/48



52256-2876 デミタスカップ ¥3,500 L80・S59・H52mm・100cc CT/96 52256-5562 デミタスソーサー ¥2,900 D124・H12mm CT/96



52254-2991 ショートマグ ¥4,000 L110・S80・H80mm・300cc CT/36



絵番 52087 (ゴールド)



★52087-5461 30cmサービスプレート ¥15,000 D302 • H17mm CT/12

52087-5462 27cmディナ・ ¥6,900 D272 • H16mm CT/24

52087-5514 23cmミート皿 ¥5,800 D236 • H13mm CT/36

52087-5463 21cmデザート皿 ¥4,600 D214 • H12mm CT/36

52087-5472 16cmパン皿 ¥3,500 D164 • H12mm CT/96



★52087-5464 23cmリムスープ皿 ¥5,800 D237 • H33mm CT/24



52087-2819 兼用カップ ¥**3,700** L121・S92・H66mm・215cc CT/48 ¥3,700 52087-5608 兼用ソーサー ¥2,800 D151 • H14mm CT/96



¥5,200 ブイヨンカップ ¥**5,200** L140・S98・H49mm・240cc CT/36 52087-5706 ¥2,900 ブイヨンソーサー D157・H20mm CT/36



52087-3586 13cmボウル ¥3,500 D132 • H53mm CT/36



★52087-2794 デミタスカップ ¥2,900 L95・S75・H61mm・110cc CT/48 ¥2,900 **★**52087-5562 デミタスソーサー ¥2,300 D124・H12mm CT/96

52087-2737

絵番 52086 (プラチナ)



★52086-5461 30cmサービスプレート ¥15,000 D302 • H17mm CT/12

52086-5462 27cmディナー皿 ¥**6,900** D272・H16mm CT/24

52086-5514 23cmミート皿 ¥5,800 D236 • H13mm CT/36

52086-5463 21cmデザート皿 ¥4,600 D214 • H12mm CT/36

52086-5472 16cmパン皿 ¥3,500 D164 • H12mm CT/96



52086-5464 23cmリムスープ皿 D237 • H33mm CT/24



52086-2819 兼用カップ ¥3,700 L121・S92・H66mm・215cc CT/48 ¥3,700 52086-5608 兼用ソーサー D151・H14mm CT/96 ¥2,800



52086-3586 13cmボウル ¥3,500 D132 • H53mm CT/36



52086-2794 デミタスカップ ¥**2,900** L95・S75・H61mm・110cc CT/48 ¥2,900 52086-5562 デミタスソーサー D124・H12mm CT/96 ¥2,300

絵番 52146 (ゴールド) (旧絵番 51722)



52146-5727 30cmサービスプレート ¥16,000 D306・H25mm CT/12



52146-5666 27cmプレート ¥8,300 D278・H23mm CT/12



★52146-5665 24cmワイドリムプレート ¥6,600 D246・H22mm CT/24



52146-5728 16cmプレート ¥4,100 D162・H15mm CT/96



52146-2819 ティー・コーヒーカップ ¥2,800 L121・592・H66mm・215cc CT/48 52146-5608 ティー・コーヒーソーサー ¥3,000 D151・H14mm CT/96



52146-2794 デミタスカップ ¥2,500 L95・572・H61mm・110cc CT/96 52146-5562 デミタスソーサー ¥2,600 D124・H12mm CT/96

絵番 52147 (プラチナ) (旧絵番 51723)



52147-5727 30cmサービスプレート ¥16,000 D306・H25mm CT/12



52147-5666 27cmプレート ¥8,300 D278・H23mm CT/12



52147-5665 24cmワイドリムプレート ¥6,600 D246・H22mm CT/24



52147-5728 16cmプレート ¥4,100 D162・H15mm CT/96



★52147-5815 28cmワイドリムスープ皿 ¥9,400 D277・H46mm CT/12



52147-5330 21cmワイドリムスープ皿 ¥**7,200** D213・H38mm CT/36



52147-2819 ティー・コーヒーカップ ¥2,800 L121・592・H66mm・215cc CT/48 52147-5608 ティー・コーヒーソーサー ¥3,000 D151・H14mm CT/96



★52147-2794 デミタスカップ ¥2,500 L95·572·H61mm·110cc CT/96 ★52147-5562 デミタスソーサー ¥2,600 D124·H12mm CT/96





絵番 51734



★51734-1670 30cmプレスプレート ¥15,000



51734-1039 25cmディナー皿 ¥**6,300** D255・H22mm CT/24



51734-5132 16cmパン皿 ¥3,200 D166・H14mm CT/48



51734-2885 スープカップ ¥3,500 D117・H62mm・310cc CT/36 51734-1217 スープソーサー ¥3,100 D158・H19mm CT/96



★51734-5662 27cm偏芯プレート ¥7,500 D277・H27mm CT/18



51734-1582 23cmミート皿 ¥5,400 D231・H22mm CT/36



51734-5239 25cmワイドリムスープ皿 ¥6,900 D252・H38mm CT/30



*51734-2819 ティー・コーヒーカップ ¥2,500 L121・592・H66mm・215cc CT/48 51734-5608 ティー・コーヒーソーサー ¥2,900 D151・H14mm CT/96



51734-5120 27cmディナー皿 ¥6,600 D274・H25mm CT/24



51734-1086 21cmデザート皿 ¥4,400 D212・H17mm CT/36




51734-5330 21cmワイドリムスープ皿 ¥5,100 D213・H38mm CT/36



★51734-2794 デミタスカップ ¥2,200 L95・575・H61mm・110cc CT/96 ★51734-5562 デミタスソーサー

デミタスソーサー ¥2,500 D124・H12mm CT/96





★51736-5120 27cmディナー皿 ¥6,600 D274・H25mm CT/24

NARUMI BONE CHINA 絵番51399 • 51398

絵番 51399 (プラチナ)



★51399-5120 27cmディナー皿 ¥6,300 D274・H25mm CT/24



★51399-1039 25cmディナー皿 ¥6,000 D255・H22mm CT/24



★51399-1582 23cmミートⅢ ¥5,300 D231·H22mm CT/36



★51399-1086 21cmデザート皿 ¥4,300 D212・H17mm CT/36



★51399-5132 16cmパン皿 ¥3,100 D166・H14mm CT/48



★51399-2933 ティーカップ ¥3,300 L116·595·H61mm·200cc CT/48 ★51399-1946 兼用ソーサー ¥3,000 D147·H22mm CT/96



★51399-2934 デミタスカップ ¥2,800 L84+565-H69mm・115cc CT/48 ★51399-5834 デミタスソーサー ¥2,300 D126・H18mm CT/96



★51399-28852 スープカップ蓋 ¥3,700 D123・H34mm CT/36 ★51399-2885 スープカップ ¥3,700 D117・H62mm・310cc CT/36 ★51399-1217 スープソーサー ¥3,000 D158・H19mm CT/96





絵番 52072 (ゴールド)



52072-5462 27cmディナー皿 ¥6,300 D272・H16mm CT/24



52072-5514 23cmミートⅢ ¥5,300 D236·H13mm CT/36



52072-5463 21cmデザート皿 ¥4,300 D214・H12mm CT/36



52072-5472 16cmパン皿 ¥3,100 D164・H12mm CT/96



52072-2933 ティーカップ ¥3,200 L116・595・H61mm・200cc CT/48 52072-1946 兼用ソーサー ¥3,000 D147・H22mm CT/96



★52072-2934 デミタスカップ ¥2,800 L84・565・H69mm・115cc CT/48 ★52072-5834 デミタスソーサー ¥2,500 D126・H18mm CT/96

絵番 52073 (プラチナ)



52073-5462 27cmディナー皿 ¥**6,300** D272・H16mm CT/24



52073-5514 23cmミート皿 ¥5,300 D236·H13mm CT/36



★52073-5463 21cmデザート皿 ¥4,300 D214・H12mm CT/36



★52073-5472 16cmパン皿 ¥3,100 D164・H12mm CT/96



52073-2933 ティーカップ ¥3,200 L116-595-H61mm・200cc CT/48 52073-1946 兼用ソーサー ¥3,000 D147-H22mm CT/96



★52073-2934 デミタスカップ ¥2,800 L84・565・H69mm・115cc CT/48 ★52073-5834 デミタスソーサー ¥2,500 D126・H18mm CT/96

NARUMI BONE CHINA 絵番52057

絵番 52057



52057-5120 27cmディナー皿 ¥5,800 D274・H25mm CT/24



52057-1039 25cmディナー皿 ¥5,500 D255・H22mm CT/24



52057-1582 23cmミート皿 ¥4,800 D231・H22mm CT/36



52057-1086 21cmデザート皿 ¥4,000 D212・H17mm CT/36



52057-5132 16cmパン皿 ¥2,900 D166・H14mm CT/48



52057-2934 デミタスカップ ¥2,500 L84・565・H69mm・115cc CT/48 52057-5834 デミタスソーサー ¥2,100 D126・H18mm CT/96



52057-2933 ティーカップ ¥2,800 L116・595・H61mm・200cc CT/48 52057-1946 兼用ソーサー ¥2,500 D147・H22mm CT/96



52057-28852 スープカップ (蓋) D123・H34mm CT/36 52057-2885 スープカップ ¥3,100 D117・H62mm・310cc CT/36 52057-1217 スープソーサー ¥2,900





絵番 51230



51230-5513 29cmフラットリムプレート ¥6,700 D291・H20mm CT/12



51230-5462 27cmディナー皿 ¥5,200 D272・H16mm CT/24



51230-5514 23cmミート皿 ¥4,000 D236・H13mm CT/36



51230-5463 21cmデザート皿 ¥3,500 D214・H12mm CT/36



51230-5472 16cmパン皿 ¥2,500 D164・H12mm CT/96



51230-5239 25cmワイドリムスープ皿 ¥**5,200** D252・H38mm CT/30



51230-1724 14cmフルーツ皿 ¥2,700 D143・H32mm CT/96



51230-27652 スープカップ蓋 ¥3,200 D105・H26mm CT/48 51230-27651 スープカップ ¥2,500 D101・H59mm・210cc CT/48 ★51230-1946 スープソーサー ¥2,500 D147・H22mm CT/96



51230-27692 スモールカップ 蓋 D70・H21mm CT/48 51230-27691 スモールカップ ¥2,100 D68・H58mm・110cc CT/48 51230-1222 デミタスンーサー ¥2,100 D124・H18mm CT/96



51230-2819 兼用カップ ¥2,800 L121・592・H66mm・215cc CT/48 51230-5608 兼用ソーサー ¥2,500



★51230-2794 デミタスカップ ¥2,500 L95・S75・H61mm・110cc CT/96 ★51230-5562 デミタスソーサー ¥2,100 D124・H12mm CT/96

絵番 51696



51696-5666 27cmプレート ¥5,500 D278・H23mm CT/12



51696-5665 24cmワイドリムプレート ¥4,400 D246・H22mm CT/24



51696-5239 25cmワイドリムスープ皿 ¥5,100 D252・H38mm CT/30



51696-5330 21cmワイドリムスープ皿 ¥**4,400** D213・H38mm CT/36



*51696-27652 スープカップ 蓋 ¥3,300 D105・H26mm CT/48 51696-27651 スープカップ ¥2,500 D101・H59mm・210cc CT/48 51696-1946 スープソーサー ¥2,500 D147・H22mm CT/96





52064-5599 24cmスクエアリムプレート ¥5,100 L240・S240・H13mm CT/24



★52064-5649 23cmクーププレート ¥3,800 D233・H25mm CT/36



★52064-5617 19cmクーププレート ¥2,900 D190・H20mm CT/48



★52064-5667 16cmクーププレート ¥2,200 D165・H15mm CT/96



★52064-2911 コーヒーカップ ¥2,800 L110・589・H66mm・210cc CT/48 ★52064-1946 兼用ソーサー ¥2,200



★52064-2914 ティーカップ ¥2,800 L125・\$105・H56mm・250cc CT/48 ★52064-1946 兼用ソーサー ¥2,200 D147・H22mm CT/96







RESONANCE

イノベーティブな食のスタイルに対応する新しいシリーズ。 テーブルの調和と静けさを損なわないニュートラルなデザイン。 多様な料理に対応する広い平面を持ち、シンプルながら有機的な美しさをもつカーブを追求しました。



NEW52600-6047 31cmプレート ¥7,000 D310・H24mm



NEW52600-6048 28cmプレート ¥3,800 D280・H21mm



NEW52600-6049 23cmプレート ¥3,000 D235・H18mm



NEW52600-6050 21cmプレート ¥2,600 D214・H17mm



NEW52600-6051 16cmプレート ¥1,800 D165・H14mm

PATTERN VARIATIONS



NEW52573-6048 28cmプレート ¥6,800 D280・H21mm



NEW52572-6048 28cmプレート ¥6,800 D280・H21mm



RYDGES

山の尾根、海の波濤、大地の地層など自然の中から生み出される うねりとリズムを繊細なレリーフで表現しています。 立体的な陰影が美しい洗練されたシリーズです。



RYDGES 絵番 52257 (ホワイト)



52257-5977 27cmシグニチャープレート ¥**4,600** D279・H22mm CT/18



52258-5976 27cmディナープレート ¥5,800 D277・H25mm CT/18 <White Matte&Shiny>



52258-5976 リム部分はマット仕様、盛り付け部は艶のある仕様 (写真下)となっております。 ※マット釉は通常の透明釉に比べて汚れが付きやすく、 落としにくい性質があります。



52257-5976 27cmディナープレート ¥3,800 D277・H25mm CT/18



52257-6005 24cmプレート ¥3,000 D242・H22mm CT/24



52257-6006 20cmプレート ¥2,600 D202・H20mm CT/24



52257-5987 17cmプレート ¥1,800 D170・H18mm CT/48



52257-6004 27cmディーププレート ¥5,800 D277・H52mm CT/6



52257-2995 ディー・コーヒーカップ ¥1,700 L114-\$88・H60mm・225cc CT/36 52257-6030 ディー・コーヒーソーサー¥1,400 D165・H17mm CT/36



52257-2996 A.D.カップ ¥1,600 L96・575 - H50mm + 130cc CT/60 52257-6031 A.D.ソーサー ¥1,300 D136 · H15mm CT/36



52257-3696 15cmボウル ¥1,800 L150・H40mm CT/24



52257-3676 42cmオブロングボウル ¥12,000 L421・S212・H42mm CT/6



★52257-3677 25cmビュッフェボウル ¥8,000 L254・\$202・H90mm CT/6



WALZ 絵番 52215 (ホワイト)



52215-5930 28cmプレート ¥5,500 D289・H25mm CT/12



52215-6032 27cmプレート ¥3,800 D274・H19mm CT/24

52215-6033 23cmプレート ¥3,000 D233・H25mm CT/24

52215-6019 20cmプレート ¥2,600 D202・H22mm CT/24

52215-6034 16cmプレート ¥1,800 D165・H18mm CT/36



52215-5948 29cmパスタプレート ¥**6,300** D291・H56mm CT/12

52215-5940 25cmパスタプレート ¥3,200 D253・H52mm CT/16

52215-5980 22cmディーププレート ¥2,900 D224・H48mm CT/30



52215-5979 27cmフィッシュプレート ¥3,800 D276・H33mm CT/12



52215-6035 26cmスーププレート ¥4,000 D260・H40mm CT/16



52215-5949 34cmオーバルボウル ¥9,200 L341・S215・H46mm CT/10



52215-9978 デザートカップ ¥3,000 D117・H72mm



52215-3670 スープボウル ¥1,400 D106・H62mm・260cc CT/36



52215-5982 オーバルトレイ ¥**2,900** L230・S153・H29mm CT/36



52215-5982 トレイに52215-3670 スープボウルをセットして ご使用いただけます



52215-4738 ピッチャー ¥2,300 L107・S74・H77mm・170cc CT/24



9000-93392 チャッペイ (M) フタ ¥1,500 D84-H23mm CT/96 52215-2992 チャッペイカップ ¥1,400 D99-H57mm・190cc CT/36 52215-6020 チャッペイソーサー ¥1,200 D110-H24mm CT/96



52215-3692 11cmライスボウル ¥1,600 D112・H52mm・250cc CT/48





Stackable

統一されたモジュールで作られたプレートとボウルは積み重ねて使用することが可能です。

プレートは蓋としても使用することができ、さまざまな使い方が考えられます。 ラウンジでは深めのボウルを2段重ねてアフタヌーンティーを、ブッフェでは小さ目のボウルを個々盛用の器として・・・など。 シーンに合わせてフレキシブルな使い方をお楽しみいただけます。





Adaptable

シンプルなシリンダー形状は文化・様式を問わず、さまざまな料理スタイル・インテリアスタイルの演出が可能です。

また、カラーグレーズや多様なデザインオプションが可能で、お客様のコンセプトに合わせた色やオリジナルパターンのご提案をさせて頂きます。

8cm 12cm 18cm 21cm 14cm Plate/Cover 50131-3707 50131-3709 50131-3711 50131-3713 50131-3716 12cmプレート 14cmプレー 18cmプレ-21cmプレート 8cmプレート ¥1,000 ¥1,200 ¥1,400 ¥1,700 ¥800 D80 • H15mm CT/54 D120 • H15mm CT/30 D140 • H15mm CT/30 D180 • H15mm CT/36 D210 • H15mm CT/24 ¥1,200 ¥1,600 ¥1,700 ¥2,100 ¥2,700 50131-3708 50131-3714 18cmディープディッシュ 8cmディープディッシュ ¥900 ¥2,300 D80 • H25mm CT/60 D180 • H40mm CT/12 ¥1,400 ¥3,500 50131-3710 50131-3712 50131-3715 14cmディープディッシュ ¥1,700 12cmディープディッシュ 18cmマルチボウル ¥1,400 ¥3,000 D119 • H40mm CT/36 D140 • H50mm CT/32 D180 • H60mm CT/8 ¥2,100 ¥2,600 ¥4,500 Bowl 50131-3703 50131-3706 50131-3704 8cmコンディメントボウル 12cmボウル 18cmボウル ¥8,600 D180 • H100mm 2,200cc CT/12 D80 • H54mm 190cc CT/50 D120 • H80mm 760cc CT/24 ¥1,700 ¥3,600 **OPTION** 50131-2991 **★**50131-9960 **★**50131-9959 ショートマグ ¥1,600 リーフボウル ¥**1,200** L115・S47・H35mm CT/48 クォーターボウル ¥**1,200** L113・S82・H34mm CT/64 L110 • S80 • H80mm • 300cc CT/36 ※18cmマルチボウルに入ります。 ※18cmマルチボウルに入ります。

COLOR GLAZE

★カラーグレーズは全て受注生産となります。納期・ロットについてはお問い合わせください。











るとてる "あえか"とは、日本古来の文化で繊細な美しさを意味する言葉です。 日本の自然の風景の中から見つけた色をボーンチャイナによるカラーグレーズで表現したシリーズです。



※カラーグレーズは全て受注生産となります。納期・ロットについてはお問い合わせください。



★58063-5636 28cmクーププレート ¥**5,200** D285・H26mm CT/12



★58064-5636 28cmクーププレート ¥**5,200** D285 · H26mm CT/12



★58068-5636 28cmクーププレート ¥**5,200** D285・H26mm CT/12



★58063-5637 23cmディーププレート ¥5,200 D230 • H46mm CT/24



★58064-5637 23cmディーププレート ¥5,200 D230 • H46mm CT/24



★58068-5637 23cmディーププレート ¥5,200 D230 • H46mm CT/24



★58063-2955

8cmディップボウル ¥**1,700** D79・H42mm 100cc CT/48

★58063-3657 14cmディープボウル ¥2,600 D140 • H45mm 340cc CT/36



★58064-3657 14cmディープボウル ¥2,600



D140 • H45mm 340cc CT/36



「カラー釉薬」



★58064-2955 8cmディップボウル ¥1,700 D79 • H42mm 100cc CT/48



★58068-2955 8cmディップボウル ¥1,700 D79 • H42mm 100cc CT/48

◆カラー釉薬

「スカイブルー」「ウッディブラウン」

「アッシュグレイ」 カラー釉薬技法は、一品一品職人が制作 しているため、釉薬のたまりや濃淡に ばらつきが発生します。製品それぞれの 個性としてご理解ください。濃淡・釉薬の たまり具合を揃えることは致しかねます。



★58065-5636 28cmクーププレート「鉄赤」 ¥5,200 D285 • H26mm CT/12



★58065-5617 19cmプレート「鉄赤」 ¥3,500 D190 • H20mm CT/48




★58065-5923 28cmオブロングプレート「鉄赤」 ¥5,200 L280 • S110 • H18mm CT/20

「窯変釉薬」



◆窯変釉薬 「鉄赤」「墨黒」 窯変釉薬技法は、焼成過程で一品一品異な る表情に仕上がります。その表情を製品そ れぞれの個性としてご理解ください。表面の 模様・色合いを揃えることは致しかねます。

★58066-5636 28cmクーププレート「墨黒」 ¥5,200 D285 • H26mm CT/12



ESPRIT 絵番 50180 (ホワイト)



50180-5312 30cmサービスプレート ¥8,600 D300・H22mm CT/12



50180-5219 27cmエスプリプレート ¥6,300 D273・H45mm CT/16



50180-5304 23cmスープ皿 D233・H40mm CT/36

¥3,100



50180-5220 30cmエスプリプレート ¥9,200 D301・H28mm CT/15



50180-3452 23cmエスプリプレート ¥5,100 D228・H37mm CT/24



9265-33412 マフィンカバーB D147・H71mm CT/16	¥6,100
50180-5221	
26cmエスプリマフィンプレート	¥6,300
D263 • H50mm CT/16	



50180-5242 27cmエスプリディナー皿 D276・H21mm CT/24	¥3,800
50180-5243 23cmエスプリミート皿 D233・H20mm CT/36	¥3,000
50180-5244 21cmエスプリデザート皿 D208・H15mm CT/36	¥2,600
50180-5245 18cmエスプリケーキ皿 D180・H15mm CT/48	¥2,200
50180-5703 16cmエスプリパン皿 D159・H12mm CT/48	¥1,800

ESPRIT 絵番 50180 (ホワイト)



50180-2687 ティーカップ ¥1,700 L127・5107・H59mm・230cc CT36 50180-5305 兼用ソーサー ¥1,300 D166・H19mm CT36



50180-2703 コーヒーカップ ¥1,700 L113・590・H65mm・210cc CT36 50180-5305 兼用ソーサー ¥1,300 D166・H19mm CT36



50180-2690 デミタスカップ ¥1,600 L90-567-H60mm・100cc CT/36 50180-5315 デミタスソーサー ¥1,200 D123・H17mm CT/36



50180-2774

カプチーノカップ ¥2,200 L139・S112・H66mm・350cc CT/36 50180-5305 兼用ソーサー ¥1,300 D166・H19mm CT/36



50180-2688 マグ ¥1,900 L120・S93・H102mm・370cc CT36



★50180-4580 ティーポット ¥9,800 L210・S110・H155mm・700cc CT/12



50180-4653 コーヒーポット ¥7,800 L192・S100・H139mm・525cc CT/12



50180-4581 クリーマー ¥2,800 L110・S86・H68mm・160cc CT/12



50180-3515 19cmエスプリボウル ¥4,000 D195・H80mm・1,250cc CT/6



50180-3554 16cmシリアルボウル ¥2,500 D165・H64mm・640cc CT/36



50180-5313 14cmフルーツボウル ¥1,700 D140・H56mm・420cc CT/36



50180-2699 10cmライスボウル ¥1,500 D107・H58mm・230cc CT/36



50180-2708 9cmエスプリフリーカップ ¥1,400 D92・H61mm・210cc CT/96



ESPRIT 絵番 50767<White Matte & Shiny>

プレートのリムに施されたレリーフ部分はマット仕上げ、 盛付け部は艶のある仕様となっています。

★50767-BB5220	30cmエスプリプレート	¥14,000
★50767-BB5242	27cmエスプリディナー皿	¥6,900
★50767-BB5243	23cmエスプリミート皿	¥4,600
★50767-BB5244	21cmエスプリデザート皿	¥4,400
★50767-BB5245	18cmエスプリケーキ皿	¥3,500
★50767-BB5221	26cmエスプリマフィンプレート	¥9,800
★50767-BB5219	27cmエスプリプレート	¥9,800
★50767-BB3452	23cmエスプリプレート	¥7,800
★50767-BB5313	14cmフルーツボウル	¥2,600
★50767-BB2687	ティーカップ	¥2,900
★50767-BB2703	コーヒーカップ	¥2,900
★50767-BB5305	兼用ソーサー	¥2,100
★50767-BB2690	デミタスカップ	¥2,600
★50767-BB5315	デミタスソーサー	¥1,800

※マット釉は通常の透明釉に比べて汚れが付きやすく、 落としにくい性質があります。



ESPRIT 絵番 50180 (ホワイト)



★50180-5314 38cmオーバルトレイ L385・S207・H40mm CT/4

¥8,100



★50180-9718 23cmセロリトレイ ¥ L234・S129・H16mm CT/18 ¥2,500



50180-3430 33cmエスプリトレイ ¥18,000 L339・S339・H36mm CT/8



50180-3431 12cmエスプリトレイ 12123・S123・H22mm CT/36 ¥2,000



50180-3449 43cmエスプリロングトレイ L437・S155・H30mm CT/10 ¥8,600



50180-3448 28cmエスプリロングトレイ L287・S154・H30mm CT/18 ¥5,800



50180-3450 28cmエスプリトレイ L285・S285・H30mm CT/10 ¥10,500





50180-26562 11cmエスプリカップ (蓋) ¥2,300

D113 • H46mm CT/96 50180-26561 11cmエスプリカップ (胴) ¥3,000 D110 • H64mm CT/96



50828-27392 レリーフカップ (蓋) D110・H35mm CT/36	¥2,100
50828-27391 レリーフカップ(胴) D107・H59mm・260cc CT/36	¥2,100
50180-5331	

D180 • H15mm CT/96

エスプリスープカップ用ソーサー ¥1,600



50180-27092

エスプリスープカップ (蓋) ¥2,100 D138・H40mm CT/48 50180-27091 13cmエスプリスープカップ ¥3,100 L148・S133・H53mm・370cc CT/36 50180-5331 エスプリスープカップ用ソーサー ¥1,600 D180 • H15mm CT/96



絵番 51637 (METEOR)



51637-5242 27cmエスプリディナー皿 ¥5,400 D276・H21mm CT/24

51637-5243 23cmエスプリミート皿 ¥4,300 D233・H20mm CT/36

51637-5244 21cmエスプリデザート皿 ¥3,800 D208・H15mm CT/36

51637-5245 18cmエスプリケーキ皿 ¥3,100 D180・H15mm CT/48



51637-2703 コーヒーカップ ¥2,500 L113・590・H65mm・210cc CT/36 51637-5305 兼用ソーサー ¥1,800 D166・H19mm CT/36



51637-2687 ティーカップ ¥2,500 L127・5107・H59mm・230cc CT/36 51637-5305 兼用ソーサー ¥1,800 D166・H19mm CT/36



★51637-2690 デミタスカップ ¥2,200 L90・567・H60mm・100cc CT/36 ★51637-5315 デミタスソーサー ¥1,600 D123・H17mm CT/36





52194-5242 27cmアラカルトプレート ¥5,400 D276・H21mm CT/24





52195-5242 27cmアラカルトプレート ¥5,400 D276・H21mm CT/24

絵番 52196 (METEOR ターコイズ)



52196-5242 27cmアラカルトプレート ¥5,400 D276・H21mm CT/24



STRATA 絵番 51095 (ホワイト)



51095-5551 29cmフラットリムプレート ¥5,100 D291・H20mm CT/12



51095-5526 27cmディナー皿 ¥3,800 D276・H22mm CT/24



51095-5722 25cmディナー皿 ¥3,500 D257・H22mm CT/24



51095-5723 23cmミート皿 ¥3,000 D236・H22mm CT/36



51095-5724 21cmデザート皿 ¥2,600 D212・H17mm CT/36



51095-5597 17cmパン皿 ¥1,800 D169・H13mm CT/48



51095-5624 23cmリムスープ皿 ¥3,200 D237・H33mm CT/36



51095-5527 27cmワイドリム皿 ¥3,800 D276・H23mm CT/24



51095-5550 25cmワイドリムスープ皿 ¥3,800 D252・H38mm CT/30



51095-5528 21cmワイドリムスープ皿 ¥**2,900** D213・H38mm CT/30



51030-2819 兼用カップ ¥1,700 LI21-592-H66mm・215cc CT/48 51095-5725 兼用ソーサー ¥1,600 DI51・H14mm CT/96



51030-2794 デミタスカップ ¥1,600 L95・575・H61mm・110cc CT/48 ★51095-5660 デミタスソーサー ¥1,200 D124・H12mm CT/96



51095-5809 27cmスクエアリムプレート ¥8,300 L275・S275・H14mm CT/20



51095-5726 24cmスクエアリムプレート ¥5,800 L240・S240・H13mm CT/24



51095-5524 27cmスクエア4仕切皿 ¥5,500 L266・S266・H17mm CT/12



51095-5525 34cmトリプル仕切皿 ¥4,600 L337・S112・H14mm CT/24



51095-5502 30cmダブル仕切皿 ¥**4,400** L300・S150・H17mm CT/12



★51095-5523 30cmスクエア6仕切皿 ¥5,100 L300・S200・H15mm CT/12



51095-9798 スモールスタンド (凹形) ¥1,800 L70・S68・H24mm CT/60



51095-9797 スモールスタンド (石目) ¥1,800 L72・S68・H24mm CT/60



51095-5601 8cmトレイ ¥1,000 L80・S80・H13mm CT/60



51095-5602 16cmダブルトレイ ¥1,800 L160・S80・H13mm CT/60



ARIA 絵番 50763 (ホワイト)



50763-5332 30cmサービスプレート D302・H17mm CT/12	¥9,200
50763-5333 27cmディナー皿 D272・H16mm CT/24	¥3,800
50763-5334 23cmミート皿 D233・H15mm CT/36	¥3,000
50763-5335 21cmデザート皿 D214・H12mm CT/36	¥2,600
50763-5336 16cmパン皿 D164・H12mm CT/48	¥1,800



50763-5613 27cmワイドリム皿 D274・H24mm CT/24 ¥3,800



50763-5473 29cmパスタ皿 D288・H53mm CT/6 ¥6,700



¥3,500





50763-5338 14cmボウル D141・H58mm CT/36 ¥1,700



50763-5944 12cmボウル D122・H50mm CT/36

¥1,500





50763-5342 38cmプラター ¥8,100 L382・5280・H18mm CT/6



50763-5532 31cmプラター ¥6,300 L310・S224・H16mm CT/12



50763-9733 23cmオブロングトレイ ¥2,800 L237・S141・H13mm CT/24



50763-2710 コーヒーカップ ¥1,700 Li114·\$88·H65mm·270cc CT/36 50763-5563 兼用ソーサー ¥1,400 D166·H11mm CT/36



50763-2711 ティーカップ ¥1,700 L119・597・H49mm・240cc CT/36 50763-5563 兼用ソーサー ¥1,400 D166・H11mm CT/36



50763-2713 エスプレッソカップ ¥1,600 L88-566-H61mm-140cc CT/36 ★50763-5564 エスプレッソソーサー ¥1,300 D131-H11mm CT/36



50763-2807 スタッキングコーヒーカップ ¥1,400 L106・585・H57mm・200cc CT/96 50763-5587 スタッキングコーヒーソーサー ¥1,200 D158・H19mm CT/96



50763-2737 ブイヨンカップ (S) ¥2,500 LI40・598・H49mm・240cc CT/36 50763-5563 新用ソーサー ¥1,400 D166・H11mm CT/36



SENSE 絵番 51800 (レリーフ)



51800-5814 28cm ワイドリムプレート ¥4,000 D279・H34mm CT/24



51800-5812 27cm ディナー皿 ¥3,800 D272・H27mm CT/24



51800-5822 25cm ディナー皿 ¥3,500 D260・H24mm CT/24



51800-5823 23cm ミート皿 ¥3,000 D238・H22mm CT/36



51800-5824 21cm デザート皿 ¥2,600 D215・H20mm CT/36



51800-5825 17cmパン皿 ¥1,800 D168・H16mm CT/96



51800-5769 30cm リムプレート ¥8,000 D304・H25mm CT/12



51800-5773 27cm リムプレート ¥3,500 D275・H22mm CT/24



51800-5777 23cm クーププレート ¥2,800 D235・H20mm CT/36



51800-5778 21cm クーププレート ¥2,400 D212・H18mm CT/36



51800-5779 19cm クーププレート ¥**2,100** D196・H16mm CT/48



51800-5780 16cm クーププレート ¥1,700 D164・H17mm CT/96



51800-5772 29cm パスタプレート ¥6,300 D297・H46mm CT/6



51800-5776 24cm リムスープ皿 ¥3,100 D241・H42mm CT/24



51800-5813 28cm ワイドリムスープ皿 ¥**4,400** D277・H46mm CT/16



51800-5821 21cm ワイドリムスープ皿 ¥**2,800** D212・H41mm CT/30



51800-3600 17cmボウル ¥2,200 D169・H42mm CT/72



51800-5818 14cmフルーツボウル ¥1,600 D151・H32mm CT/72



SENSE 絵番 51800 (レリーフ) /絵番 51799 (プレーン)



51799-2911 コーヒーカップ ¥1,700 L110・589・H66mm・210cc CT/96 51800-5784 兼用ソーサー ¥1,400 D164・H19mm CT/96



51799-2914 ティーカップ ¥1,700 L125・\$105・H56mm・250cc CT/96 51800-5784 兼用ソーサー ¥1,400 D164・H19mm CT/96



51799-2912 デミタスカップ ¥1,600 L89・570 · H57mm · 110cc CT/96 51800-5783 デミタスソーサー ¥1,300 D133 · H15mm CT/96



スタッキングコーヒーカップ ¥1,700 L105・S81・H64mm・240cc CT/96 51800-5784 兼用ソーサー ¥1,400 D164・H19mm CT/96

51799-2903



51799-2913 ブイヨンカップ ¥2,900 L150・5110・H54mm・260cc CT/72 51800-5784 兼用ソーサー ¥1,400 D164・H19mm CT/96



51799-2915 カブチー/カップ ¥2,100 Li37-5113・H63mm・330cc CT/96 51800-5784 兼用ソーサー ¥1,400 D164・H19mm CT/96



51800-4687 ティーポット ¥8,300 L223・S142・H108mm 840cc CT/12



51800-4691 シュガーポット D96・H77mm 250cc CT/24



51800-4692 クリーマー ¥3,100 L89・S67・H93mm 180cc CT/24



51800-36132 スープカップ・カバー ¥2,300 D125・H41mm CT/72 9000-32681

スープカップ (L) 胴 ¥3,200 L142・S121・H56mm・340cc CT/48 51800-5793 スープカップ・ソーサー ¥2,100 D178・H20mm CT/36



51800-98402 チャッペイ・カバー ¥1,500 D85・H24mm CT/96

9000-93391 チャッペイ・カップ胴 ¥1,300 D98・H57mm・210cc CT/96

51800-9841 チャッペイ・ソーサー ¥1,200 D102・H24mm CT/96



51800-3602 10cm ボウル ¥1,500 D108・H54mm 230cc CT/36



51800-2910 シュガー ¥1,200 D90・H43mm 160cc CT/24



51800-5781 10cm ソースディッシュ D105・H16mm CT/36

¥1,200

SENSE 絵番 51800 (レリーフ)



51800-5850 24cmスクエアフラットトレイ ¥**5,200** L240・S238・H13mm CT/24



51800-5828 28cm オプロングフラットトレイ ¥**4,600** L280・S140・H13mm CT/30



51800-5829 30cm オブロングリムトレイ ¥5,300 L299・\$154・H21mm CT/24



51800-5836 28cm スクエアリムトレイ ¥9,800 L279・S278・H22mm CT/12



51800-5835 50cmオブロングリムトレイ ¥21,000 L499・S153・H23mm CT/6



★51800-5786 43cm プラター ¥14,000 L440・S318・H32mm CT/4



★51800-5787 38cm プラター ¥10,500 L380・S270・H27mm CT/4



★51800-5788 32cm プラター ¥5,800 L322・5236・H24mm CT/8



★51800-5790 23cm プラター ¥4,000 L235・S145・H17mm CT/18



COOL COUPE 絵番 51326 (ホワイト)



51326-5636 28cmクーププレート ¥3,500 D285・H26mm CT/24



51326-5943 25cmクーププレート ¥3,100 D257・H27mm CT/24



51326-5649 23cmクーププレート ¥**2,800** D233・H25mm CT/20



51326-5617 19cmクーププレート ¥2,300 D190・H20mm CT/20



51326-5667 16cmクーププレート ¥1,800 D165・H15mm CT/96



51326-5637 23cmディーププレート ¥3,500 D230・H46mm CT/20



51326-5641 16cmディーププレート ¥1,900 D160・H32mm CT/30



51326-5642 12cmディープディッシュ ¥1,400 D121・H27mm CT/90



51326-5650 16cmディープボウル ¥2,300 D162・H55mm・370cc CT/20



51326-3657 14cmディープボウル ¥1,800 D140・H45mm・340cc CT/36

COOL COUPE 絵番 51326 (ホワイト)



51326-3572 25cmボウル ¥7,500 D252・H120mm 3,720cc CT/4



51326-3578 22cmボウル ¥6,300 D221・H114mm 2,660cc CT/6



51326-3552 17cmフリーボウル ¥**4,100** D174・H100mm 1,500cc CT/6



51326-3566 14cmフリーボウル ¥3,800 D145・H91mm 940cc CT/18



51326-35381 12cmフリーボウル ¥2,800 D117・H68mm 470cc CT/50



51326-35641 11cmフリーボウル ¥2,500 D105・H70mm 370cc CT/32



51298-2960 ブイヨンカップ ¥2,600 L144-5109・H51mm・250cc CT/36 51298-5945 兼用ソーサー ¥1,400 D156・H21mm CT/36



51298-2961 ティーカップ ¥1,700 L109・587・H58mm・210cc CT/36 51298-5945 兼用ソーサー ¥1,400 D156・H21mm CT/36



51298-2830 エスプレッソカップ ¥1,600 L83・563・H44mm・80cc CT/36 51298-5639 エスプレッソソーサー ¥1,300 D120・H14mm CT/36



51298-2831 ティー・コーヒーカップ ¥1,700 L124・598・H68mm・280cc CT/36 8531-1217 兼用ソーサー ¥1,400

D158 • H19mm CT/96



51326-2786 カプチーノカップ ¥2,000 Li30・5105・H70mm・370cc CT/24 8531-1217 兼用ソーサー ¥1,400 D158・H19mm CT/96



51326-4663 ティーポット(4P) ¥9,800 L248・S155・H124mm 1,180cc CT/8



51326-4664 ティーポット (2P) ¥8,100 L194・S120・H113mm 660cc CT/12



51298-4665 コーヒーポット (1P) ¥6,900 L175・S102・H128mm 570cc CT/12



8725-676 ポットウォーマー ¥6,900 D135・H70mm CT/10 ※ボットを温める用途以外には、 ご使用にならないでください。



51326-4637 クリーマー (L) ¥3,100 L125・S84・H95mm 310cc CT/24



51326-4642 クリーマー (S) ¥2,800 L102・S70・H78mm 180cc CT/36



51298-4643 オープンシュガー ¥3,100 L110・S80・H53mm・160cc CT/36

絵番 51050 (ホワイト)



★51050-3588 16cmボウル ¥**2,300** D164・H64mm・750cc CT/36



★51050-3587 14cmボウル ¥1,700 D143・H59mm・470cc CT/36



★51050-3586 13cmボウル ¥1,600 D132·H53mm·370cc CT/36

OPERA 絵番 50827 (ホワイト)



50827-5363 27cmディナー皿 ¥4,600 L276・S276・H16mm CT/20

50827-5365 23cmミート皿 ¥3,500 L235⋅S235⋅H15mm CT/24

50827-5366 21cmデザート皿 ¥**2,900** L215・S215・H12mm CT/24

50827-5367 17cmパン皿 ¥2,100 L169・S168・H12mm CT/48



★50827-5374 34cmプラター ¥6,300 L348・S234・H19mm CT/6

50827-9743 23cmオブロングトレイ ¥2,500 L238・S144・H12mm CT/24



50827-5364 25cmパスタプレート ¥4,600 L258・S255・H26mm CT/24



50763-2710 コーヒーカップ ¥1,700 L114・S88・H65mm・270cc CT/36

★50827-5368 兼用ソーサー ¥1,300 D159・H18mm CT/36



50763-2711 ティーカップ ¥1,700 L119・S97・H49mm・240cc CT/36 ★50827-5368

★50827-5368 兼用ソーサー ¥1,300 D159・H18mm CT/36



50763-2713 エスプレッソカップ ¥1,600 L88・S66・H61mm・140cc CT/36 ★50827-5370

エスプレッソソーサー ¥1,200 D125・H20mm CT/36



50763-2737 ブイヨンカップ(S) ¥2,500 L140・598・H49mm・240cc CT/36 ★50827-5368

兼用ソーサー ¥1,300 D159・H18mm CT/36



★50827-4583 コーヒーポット ¥12,000 L233・S96・H162mm・810cc CT/12



★50827-45842 シュガー (蓋) ¥1,700 L100・S85・H42mm CT/24

★50827-45841 シュガー (胴) ¥2,600 L97・S80・H68mm CT/24



50827-4585 クリーマー ¥2,500 L127・S66・H70mm・170cc CT/24



50827-45882 7cmプチフタ物 (蓋) ¥900 L77・S67・H33mm CT/48

50827-45881 7cmプチフタ物 (胴) ¥1,000 L73・S62・H43mm CT/48



50827-4589 8cmブチクリーマー ¥1,500 L89・S62・H43mm・100cc CT/36 **ブチクリーマーには、(品番45882)の 7cmブチフタ物 (蓋) が適合します。



50827-9792 50827-9793 ソルト(1穴) ペッパー(5穴) ¥1,400 ¥1,400 L32・S27・H39mm CT/48

OPERA 絵番 50982 (プラチナライン)



★ 50982-5363	27cmディナー皿	¥6,700
★ 50982-5365	23cmミート皿	¥4,600
★ 50982-5366	21cmデザート皿	¥4,000
★ 50982-5367	17cmパン皿	¥3,100
★ 50982-9743	23cmオブロングトレイ	¥3,500

SQUARE 絵番 50481 (ホワイト)



50481-5182 32(27)cmスクエアプレート ¥**4,400** D324・L267・S267・H34mm CT/20


50481-5320 29(24)cmスクエアプレート ¥3,800 D292・L240・S240・H32mm CT/20



50481-5183 24(20)cmスクエアプレート ¥2,900 D245・L200・S200・H22mm CT/20

50481-5263 21(17)cmスクエアプレート ¥2,300 D210・L175・S175・H20mm CT/20

50481-5289 17(14)cmスクエアプレート ¥1,500 D169・L145・S145・H23mm CT/20





50481-5321 28(23)cmスクエアパスタプレート ¥4,400 D289・L235・S235・H47mm CT/20



50481-3410 28(24)cmスクエアボウル ¥5,800 D283・L240・S240・H75mm CT/6

50481-3481 23(20)cmスクエアボウル ¥4,100 D227・L196・S196・H69mm CT/20



50481-3409 18(15)cmスクエアボウル ¥3,600 D183・L155・S155・H66mm CT/20

50481-3414 15(13)cmスクエアボウル ¥2,900 D156・L134・S134・H58mm CT/20

50481-3480 13(11)cmスクエアボウル ¥2,200 D129・L107・5107・H50mm CT/50



50481-3411 20(18)cmスクエアボウル ¥3,800 D208・L180・S180・H52mm CT/20



★50481-5185 38(31)cmスクエアプラター ¥7,200 D385・L310・S310・H32mm CT/6



50481-9694 23cmオブロングトレイ ¥2,300 L230・S130・H24mm CT/30



50481-9736 32cmオブロングトレイ ¥4,100 L318・S88・H22mm CT/30



50481-2652 ティー・コーヒーカップ ¥2,000 L110・S87・H57mm・240cc CT/24

50481-5230 ソーサー ¥1,400 D176・L148・S148・H22mm CT/24



★50481-2634 エスプレッソカップ ¥1,600 L80・560・H55mm・100cc CT/24 50481-5194

エスプレッソソーサー ¥1,200 D150・L126・S126・H20mm CT/24



50481-2633 マグ ¥1,900 L113・S81・H101mm 370cc CT/24



50481-2697 マグ (B) ¥1,900 L115・S84・H88mm 290cc CT/24



50481-2678 フリーカップS ¥1,500 D85・H65mm・200cc CT/48



50481-2680 カフェ・オ・レボウル ¥2,500 D112・H72mm・380cc CT/48



50481-3507 カフェ・オ・レボウルL ¥3,500 D141・H80mm・630cc CT/48



FORTE 絵番 50554 (プラチナ)



★50554-5246 35(30)cmスクエアサービス皿 ¥8,100 D348・L292・S292・H28mm CT/6

★50554-5240 32(27)cmスクエアディナー皿 D328・L274・S274・H26mm CT/20 ¥5,500

★50554-5247 29(24)cmスクエアミート皿 ¥5,100 D289・L239・S239・H24mm CT/20

★50554-5241 25(21)cmスクエアデザート皿 ¥4,000 D244・L209・S209・H22mm CT/20

★50554-5265 18(16)cmスクエアプレート ¥2,500 D182・L158・S158・H20mm CT/36



★50554-5248 30(26)cmスクエアリムスープ皿 ¥5,500 D302・L259・S259・H41mm CT/20



50554-5249 13(11)cmスクエアプレート ¥1,600 D125・L110・S110・H15mm CT/36



★50554-3458 36cmオブロングトレイ ¥5,500 L371・S98・H29mm CT/12



★50554-3459 16(14)cmスクエアボウル ¥3,500 D156・L147・S147・H51mm CT/20



50554-9652 ローズディッシュ ¥1,300 L86・S83・H24mm CT/30



50554-9653 リーフディッシュ ¥1,300 L110・S67・H25mm CT/30



50554-2657 エスプレッソカップ¥2,300 L75・S67・H54mm・80cc CT/24




50554-96572 ピーチボックス・蓋 ¥1,000 D59・H32mm CT/48 50460-96571

50460-96571 ピーチボックス・胴 ¥900 D63・H39mm CT/48



50554-96552 プチボックス・蓋 ¥1,000 L79・S79・H31mm CT/48 50460-96551 プチボックス・胴 ¥900 L78・S78・H39mm CT/48



品名内の(数字)は一辺の長さの数値です。

FORTE 絵番 50460 (ホワイト)



50460-5240 32(27)cmスクエアディナー皿 ¥4,300 D328・L274・S274・H26mm CT/20

50460-5247 29(24)cmスクエアミート皿 ¥3,700 D289・L239・S239・H24mm CT/20

50460-5241 25(21)cmスクエアデザート皿 ¥**3,100** D244・L209・S209・H22mm CT/20



50460-5265 18(16)cmスクエアプレート ¥1,800 D182・L158・S158・H20mm CT/36





50460-3453 32(28)cmスクエアボウル ¥**7,500** D314・L284・S284・H79mm CT/4

50460-3454 28(25)cmスクエアボウル ¥5,800 D273・L247・S247・H71mm CT/6



50460-3455 20(18)cmスクエアボウル ¥4,000 D198・L182・S182・H54mm CT/20

50460-3459 16(14)cmスクエアボウル ¥3,200 D156・L147・S147・H51mm CT/20





50460-5248 30(26)cmスクエアリムスープ皿 ¥4,300 D302・L259・S259・H41mm CT/20



★50460-3458 36cmオブロングトレイ L371・S98・H29mm CT/12

¥4,600



¥8,100





★50460-3456 42(32)cmスクエアトレイ ¥12,000 D412・L322・S322・H30mm CT/5



★50460-4567 クリーマー(S) ¥2,300 L82・S62・H53mm・60cc CT/48

OVAL 絵番 50617 (ホワイト)



★50617-5295 32cmオーバル皿 ¥4,400 L318・S289・H28mm CT/10



★50617-5296 28cmオーバル皿 ¥3,500 L280・S250・H22mm CT/20



50617-5297 20cmオーバル皿 ¥1,900 L204・S183・H15mm CT/20



50617-3489 16cmティアドロップドレッシング ¥2,800 L165・S117・H64mm CT/20



★50617-5303 20cmオーバル深皿 ¥3,500 L200・S175・H47mm CT/40



50617-2695 コーヒーカップ ¥1,700 L113・590・H65mm・210cc CT/96 50617-5317 コーヒーソーサー ¥1,300 L162・5144・H16mm CT/96



50617-5298 28cmティアドロップ深皿 ¥5,100 L285・S253・H58mm CT/10



50617-5299 21cmティアドロップ深皿 ¥3,100 L212・S183・H40mm CT/30



★50617-5301 30cmオーバル皿 ¥5,100 L297・S262・H40mm CT/20



50617-5302 17cmオーバル皿 ¥1,900 L175・S152・H25mm CT/20

NOBLE WHITE 絵番 9772 (ホワイト)



★9772-1436 D273・H26mm CT/2	 ¥3,800
★9772-1412 D234 · H22mm CT/3	 ¥3,000
★9772-1410 D196・H21mm CT/4	 ¥2,300
★9772-1413 D175 • H20mm CT/9	 ¥1,800
★9772-1416 D127•H17mm CT/9	 ¥1,400



9772-332 レモントレイ ¥1,500 L108・S98・H23mm CT/108



9772-2229 ティーカップ	¥2,000
L123 • S98 • H64mm • 210cc CT/84	
9772-1394 兼用ソーサー	¥1,400
D162 • H19mm CT/96	



9772-2264 コーヒーカップ L110・S84・H70mm・200cc CT/90	¥2,000
9772-1394 兼用ソーサー	¥1,400
D162 • H19mm CT/96	



9772-2237 モーニングカッ	,
L111 • S82 • H72mm • 270cc CT/90	
9772-1394 兼用ソーサー	¥1,400
D162 • H19mm CT/96	



★ 9772-9314	ソルト (3穴)	¥2,100
★ 9772-9313	ペッパー (5穴)	¥2,100
L53 • S40 • H72mm CT/48		

SPIRAL 絵番 8382 (ホワイト)



★8382-1952 2 D269•H27mm CT/24	7cmディナー皿	¥3,800
★8382-1953 2 D238•H22mm CT/36	23cmミート皿	¥3,100
★8382-1954 2 D200 • H19mm CT/48	20cmケーキ皿	¥2,400
★8382-1955 1 D167·H16mm CT/96	I6cmパン皿	¥1,800



★8382-1995 10cmスモールディッシュ ¥1,200 D106・H17mm CT/96



★ 8382-2471 ティーカップ	¥1,700
L125 • S101 • H45mm • 200cc CT/96	
★8382-1956 兼用ソーサー	¥1,400
D152 . H22mm CT/06	



★8382-2470 コーヒーカップ L105・S80・H65mm・210cc CT/96	¥1,700
★8382-1956 兼用ソーサー	¥1,400
D152 • H22mm CT/96	



★8382-2476 モーニングカップ L110・S85・H75mm・270cc CT/90	¥2,300
★8382-1966 モーニングソーサー	¥1,700
D165 • H22mm CT/48	



★8382-2558 兼用カップ	¥1,700
L114 • S88 • H54mm • 230cc CT/96	
★8382-1956 兼用ソーサー	¥1,400
D152 • H22mm CT/96	

LEMONBALM 絵番 8365 (レモンバーム)



★8365-1952 D269 • H27mm CT/	27cmディナー皿 ²⁴	¥4,800
★8365-1953 D238 · H22mm CT/		¥3,600
★8365-1954 D200 • H19mm CT/		¥3,100
★8365-1955 D167·H16mm CT/9		¥2,300



★8365-1995 10cmスモールディッシュ¥1,400 D106・H17mm CT/96



★ 8365-2471		¥2,200
L125 • S101 • H45mm • 200cc CT/96		
★ 8365-1956	兼用ソーサー	¥1,600
D152 • H22mm CT/96		



★8365-24/0 コーヒーカップ	¥2,200		
L105 • S80 • H65mm • 210cc CT/96			
★8365-1956 兼用ソーサー	¥1,600		
D152 • H22mm CT/96			



★8365-2476 モーニングカップ ¥3,100 L110 · S85 · H75mm · 270cc CT/90 ★8365-1966 ブイヨン・モーニングソーサー ¥2,300 D165 · H22mm CT/96



★8365-2475 ブイヨンカップ ¥4,400 L156・\$109・H50mm・270cc CT/72 ★8365-1966 ブイヨン・モーニングソーサー¥2,300



ROYAL COURT 絵番 9265 (ホワイト)



★9265-1876 30cmサービス皿 ¥9,200 D308・H29mm CT/12

9265-1671 27cmディナー皿 ¥3,700 D269・H21mm CT/24

9265-1672 25cmディナー皿 ¥3,500 D256・H21mm CT/24



9265-1673 23cmミートⅢ ¥3,000 D236・H21mm CT/36

9265-1013 21cmデザート皿 ¥2,500 D215・H21mm CT/36

9265-1674 20cmデザート皿 ¥2,400 D200・H19mm CT/48



9265-1905 18cmケーキ皿 ¥2,200 D182・H19mm CT/48

9265-1675 16cmパン皿 ¥1,800 D167・H17mm CT/96

★9265-1906 14cm/\m ¥1,600 D142·H16mm CT/96



★9265-1909 27cm八角皿 ¥4,000 L287·S275·H25mm CT/24

★9265-1524 22cm八角皿 ¥3,200 L228・S218・H19mm CT/36

★9265-1912 17cm八角皿 ¥2,200 L183・S176・H16mm CT/96



★9265-1851 25cmピラフ皿 ¥3,600 D255・H32mm CT/24



9265-1024 24cmパスタプレート ¥3,500 D240・H47mm CT/30



9265-1723 16cmシリアルボウル ¥2,400 D167・H45mm CT/72

9265-1746 15cmポリッジボウル ¥2,300 D153・H44mm CT/72

9265-1724 14cmフルーツ皿 ¥1,800 D143・H32mm CT/96



9265-2369 コーヒーカップ ¥1,700 L103・S81・H67mm・190cc CT/96 9265-1720 ¥1,400 兼用ソーサー D155 • H21mm CT/96



9265-2382 ¥1,700 兼用カップ ¥1,700 L116・S94・H59mm・230cc CT/96 9265-1720 ¥1,400 兼用ソーサー D155 • H21mm CT/96



9265-2372 A.D.カップ ¥1,600 L84・S67・H54mm・100cc CT/96 ¥1,600 9265-1721 ¥1,300 D123 • H17mm CT/96



★9265-2511 切立A.D.カップ ¥1,700 L85 • S61 • H59mm • 110cc CT/96 **★**9265-1044 切立A.D.ソーサー ¥1,300 D129 • H19mm CT/96



9265-2383 アメリカンカップA ¥**2,400** L108・S85・H91mm・300cc CT/72 9265-1720 ¥1,400 D155 • H21mm CT/96



9265-2435 アメリカンカップB ¥2,300 L119 • S92 • H75mm • 270cc CT/90 9265-1720 兼用ソーサー ¥1,400 D155 • H21mm CT/96



★9265-33612 25cmマフィンカバーB ¥8,300 D178 • H91mm CT/6 **★**9265-32704 ¥4,400 25cmマフィン皿



★9265-33412 20cmマフィンカバーB ¥6,100 D147 • H71mm CT/16 **★**9265-32874



20cmマフィン皿 D199・H37mm CT/48 ¥3,200



★9265-3249 ドレッシングボート ¥8,100 L210 • S93 • H92mm • 340cc CT/12



D258 • H33mm CT/24

9265-2498 ブイヨンカップ (S) ¥2,900 L144 • S96 • H51mm • 210cc CT/72 9265-1720 兼用ソーサー ¥1,400 D155 • H21mm CT/96



9265-2371 ブイヨンカップ (L) ¥3,200 L151・S109・H49mm・270cc CT/72 ¥3,200 **★**9265-1677 ブイヨンソーサー ¥2,300 D177 • H22mm CT/48



9265-9453 ¥3,200 レードル L172 • S63mm CT/48



9265-9539 ソルト (1穴) ¥2,000 9265-9540 ペッパー (3穴) ¥2,000 D42 • H59mm CT/48



9265-9211 ¥1,800 エッグカップ P52・H60mm CT/48



★9265-9390 9cmバターボウル D91・H29mm CT/60 ¥1,400



9265-1597 ¥1,200 10cmバター皿 D103 • H21mm CT/96



★9265-1986 29cmフラットプレート ¥9,000 D288 • H17mm CT/12



★9265-1866 26cmフラットプレ--ト ¥5,500 D259 • H14mm CT/24

PLUSCERAM 絵番 9795 (ホワイト)



★9795-1440 27cmディナー皿 D269・H26mm CT/24 ¥3,700

★9795-1522 25cmディナーM ¥3,300 D255 • H24mm CT/24

★9795-1448 23cmミート皿 ¥2,900 D236 • H22mm CT/36

★9795-1441 20cmデザート皿 ¥2,300 D199 • H21mm CT/48

★9795-1442 ¥1,800 16cmパン皿 D167 • H18mm CT/96



23cmリムスープ皿 ¥3,ご D234・H35mm・300cc CT/36 ¥3,300

9795-1139 22cmパスタプレート¥3,200 D220 • H43mm CT/30



★9795-1449 19cmクープスープ皿 ¥2,500 D191 • H44mm • 430cc CT/48

16cmシリアルボウル ¥2,300 D167 • H44mm CT/72

9795-1451 ¥1,800 14cmフルーツ皿 D143 • H31mm CT/96



9795-2257 ¥1,700 ティーカップ ¥1,70 L115・S91・H55mm・230cc CT/96 9795-1452

兼用ソーサー ¥1,400 D155 • H21mm CT/96



9795-2260 コーヒーカップ B ¥1,70 L102・S73・H66mm・200cc CT/96 ¥1.700 9795-1452 兼用ソーサー ¥1,400



D155 • H21mm CT/96

9795-2286 アメリカンカップ ¥2,20 L104・S80・H70mm・260cc CT/90 ¥2,200

9795-1452 兼用ソーサー ¥1,400 D155 • H21mm CT/96



9795-2279 コーヒーカップ A ¥1,7 L85・S68・H65mm・170cc CT/96 ¥1,700

9795-1452 兼用ソーサー ¥1,400 D155 • H21mm CT/96



9795-2259 ブイヨンカップ (L) ¥3,200 L146・S101・H55mm・300cc CT/72 ¥3.200

9795-1452 兼用ソーサー ¥1,400 D155 • H21mm CT/96



9795-2389 スタッキングコーヒーカップ ¥1,700 L106 • S85 • H57mm • 200cc CT/96

9795-1452 兼用ソーサー ¥1,400 D155 • H21mm CT/96



9795-2390 スタッキングブイヨンカップ ¥**3,200** L140・S101・H53mm・310cc CT/72

9795-1452 兼用ソーサー ¥1,400 D155 • H21mm CT/96



9795-4237 ティーポット (3人用) ¥11,000 L174 • S123 • H128mm • 830cc CT/12

9795-4236 ティーポット(1人用) ¥9,0 L155・S105・H114mm・500cc CT/12 ¥9,000

+9795-4239 コーヒーポット (1人用) ¥7,800 L139 • S91 • H120mm • 430cc CT/12



9795-4345 ¥5,200 シュガーポット D86 • H84mm • 260cc CT/24



9795-795 シュガーホルダー L88・S77・H45mm CT/96 ¥4,500



9795-4286 ¥3,500 クリーマー (L) L96 • S74 • H69mm • 190cc CT/24

9795-4473 クリーマー (M) ¥3,200 L87 • S65 • H61mm • 140cc CT/24

9795-4287 クリーマー (S) ¥2,800 L76 • S59 • H52mm • 90cc CT/48



9795-4235 ミルクピッチャー (L) ¥2,900 D67 • H74mm • 160cc CT/24

9795-9278 ミルクピッチャー(S) D53・H58mm・70cc CT/48 ¥1,800

9795-9502 ミルクピッチャー(SS) ¥1,700 D46 • H47mm • 40cc CT/48

ソースボート (L) L198 • S92 • H82mm • 415cc CT/12



L119 • S65 • H43mm • 110cc CT/36



★9795-4238 ミルクポット ¥4,100 L120 • S87 • H101mm • 340cc CT/12



★9795-4373 フタ付クリーマー ¥5,300 L109 • S69 • H88mm • 170cc CT/24



*****9795-9484 ¥2,800 15cmカスタートレイ L153 • S88 • H10mm CT/48



9795-9277 9cmバター皿 D95 • H14mm CT/96

¥1,200



★9795-9447 スモールカップ ¥1,700 D68 · H33mm · 60cc CT/72




*****9795-4361 ¥3,600 マーマレードポット D60 • H61mm • 60cc CT/48 **★**9795-9442 クレセントトレイ (3座) ¥3,100 L210・S101・H12mm CT/48



9795-3349



9795-3189 ソースボート (1人用) ¥2,800



CONCEPT 絵番 9030 (ホワイト)



27cmディナー皿 ¥3,700 D269・H29mm CT/24

★9030-1548 25cmディナー皿 D256·H25mm CT/24 ¥3,500

★9030-1549 23cmミート皿 ¥3,000 D236・H22mm CT/36

★9030-1550 20cmデザート皿 ¥2,400 D200・H18mm CT/48

★9030-1551 16cmパン皿 ¥1,800 D167・H16mm CT/96



★9030-2292 ティーカップ ¥1,700 Li11-591・H54mm・200cc CT/96 9030-1552 兼用ソーサー ¥1,400 D155・H23mm CT/96



9030-2291 コーヒーカップ ¥1,700 L102・583・H67mm・220cc CT/96 9030-1552 兼用ソーサー ¥1,400 D155・H23mm CT/96



★9030-2298
アメリカンカップ ¥2,200
L110-590·H80mm・290cc CT/90
9030-1552
素用ソーサー ¥1,400
D155·H23mm CT/96



★9030-2294 ブイヨンカップA ¥3,200 L135・5102・H56mm・270cc CT/72 9030-1552 兼用ソーサー ¥1,400

83



51030-2762 ティー・コーヒーカップ ¥1,700 L111・S87・H61mm・270cc CT/24

51030-5706 兼用ソーサー ¥1,400 D157・H20mm CT/36



50131-2933 ティーカップ ¥1,700 L116・S95・H61mm・200cc CT/48

50131-1946 兼用ソーサー ¥1,400 D147・H22mm CT/96



51799-2914 ティーカップ ¥1,700 L125・S105・H56mm・250cc CT/96

51800-5784 兼用ソーサー ¥1,400 D164・H19mm CT/96



50131-2891 ティーカップ ¥2,000 L114・S90・H59mm・190cc CT/48

50131-5731 ティーソーサー ¥1,400 D154・H19mm CT/48



51030-2819 ティー・コーヒーカップ ¥1,700 L121・S92・H66mm・215cc CT/48

51030-5608 ティー・コーヒーソーサー ¥1,400 D151・H14mm CT/96



★8264-2443 コーヒーカップ ¥1,800 L102・S81・H67mm・200cc CT/96

★8264-1893 兼用ソーサー ¥1,400 D148・H26mm CT/96



51030-2985 コーヒーカップ ¥1,700 L97・S74・H63mm・200cc CT/48 51030-6009

コーヒーソーサー ¥1,400 D151・H18mm CT/48



50131-2932 コーヒーカップ ¥1,700 L99・S79・H85mm・205cc CT/48

50131-1946 兼用ソーサー ¥1,400 D147・H22mm CT/96



51799-2911 コーヒーカップ ¥1,700 L110・S89・H66mm・210cc CT/96

51800-5784 兼用ソーサー ¥1,400 D164・H19mm CT/96



50131-2491 コーヒーカップ ¥2,000 L105-582-H75mm・210cc CT/90 50131-1946 兼用ソーサー ¥1,400

D147 • H22mm CT/96



52257-2995 ティー・コーヒーカップ ¥1,700 L114・S88・H60mm・225cc

52257-6030 ティー・コーヒーソーサー ¥1,400



★8835-2566 ティーカップ ¥2,100 L120・S100・H62mm・210cc CT/96

★8835-1155 兼用ソーサー ¥1,600 L146・S140・H25mm CT/96



51298-2961 ティーカップ ¥1,700 L109・S87・H58mm・210cc CT/36

51298-5945 兼用ソーサー ¥1,400 D156・H21mm CT/36



★50131-2764 兼用カップ ¥1,700 L118・S101・H59mm・210cc CT/48

8531-1217 兼用ソーサー ¥1,400 D158・H19mm CT/96



50180-2687 ティーカップ ¥1,700 L127・S107・H59mm・230cc CT36

50180-5305 兼用ソーサー ¥1,300 D166・H19mm CT36



8382-2558 兼用カップ ¥1,700 L114・S88・H54mm・230cc CT/96

8382-1956 兼用ソーサー ¥1,400 D152・H22mm CT/96



50617-2695 コーヒーカップ ¥1,700 L113・S90・H65mm・210cc CT/96

50617-5317 コーヒーソーサー ¥1,300 L162・S144・H16mm CT/96



★50180-2620 カフェラテカップ ¥1,600 L116・S93・H58mm・230cc CT/96

★50180-5148 兼用ソーサー ¥1,300 D153・H21mm CT/96



51298-2831 ティー・コーヒーカップ ¥1,700 L124・S98・H68mm・280cc CT/36

¥1,400

¥1,400

8531-1217 兼用ソーサー D158・H19mm CT/96

3

★50131-2766 コーヒーカップ ¥1,700 L102・S81・H76mm・210cc CT/48

50131-1946 兼用ソーサー D147・H22mm CT/96



50180-2703 コーヒーカップ ¥1,700 L113・590・H65mm・210cc CT/36 50180-5305 兼用ソーサー ¥1,300

D166 • H19mm CT/36



8382-2470 コーヒーカップ ¥1,700 L105・S80・H65mm・210cc CT/96 8382-1956 兼用ソーサー ¥1,400

D152 • H22mm CT/96



9030-2291 コーヒーカップ ¥1,700 L102・S83・H67mm・220cc CT/96

9030-1552 兼用ソーサー ¥1,400 D155・H23mm CT/96



★50180-2621 コーヒーカップ ¥1,600 L104・S79・H67mm・210cc CT/96

★50180-5148 兼用ソーサー ¥1,300 D153・H21mm CT/96





52087-2819 ティー・コーヒーカップ ¥3,700 L121・S92・H66mm・215cc CT/48

52087-5608 ティー・コーヒーソーサー ¥2,800 D151・H14mm CT/96



52146-2819 ティー・コーヒーカップ ¥2,800 L121・S92・H66mm・215cc CT/48

52146-5608 ティー・コーヒーソーサー ¥3,000 D151・H14mm CT/96



★51057-2764 兼用カップ ¥2,100 L118・S101・H59mm・210cc CT/48

★51057-1946 兼用ソーサー ¥1,800 D147・H22mm CT/48



★51108-2491 コーヒーカップ ¥2,500 L105・S82・H75mm・210cc CT/48

★51108-1946 ソーサー ¥1,700 D147・H22mm CT/48



★8365-2470 コーヒーカップ ¥2,200 L105・S80・H65mm・210cc CT/96

★8365-1956 兼用ソーサー ¥1,600 D152 · H22mm CT/96



★51399-2933 ティーカップ ¥3,300 L116・S95・H61mm・200cc CT/48

★51399-1946 兼用ソーサー ¥3,000 D147・H22mm CT/96



52086-2819 ティー・コーヒーカップ ¥3,700 L121・S92・H66mm・215cc CT/48

52086-5608 ティー・コーヒーソーサー ¥2,800 D151・H14mm CT/96



52147-2819 ティー・コーヒーカップ ¥2,800 L121・S92・H66mm・215cc CT/48

52147-5608 ティー・コーヒーソーサー ¥3,000 D151・H14mm CT/96



★51057-2766 コーヒーカップ ¥2,100 L102・S81・H76mm・210cc CT/48

★51057-1946 ソーサー ¥1,800 D147・H22mm CT/48



★51060-2491 コーヒーカップ ¥2,800 L105・S82・H75mm・210cc CT/48

★51060-1946 ソーサー ¥2,100 D147 · H22mm CT/48



★52064-2911 コーヒーカップ ¥2,800 L110・S89・H66mm・210cc CT/48

★52064-1946 兼用ソーサー ¥2,200 D147・H22mm CT/96



52072-2933 ティーカップ ¥3,200 L116・S95・H61mm・200cc CT/48

52072-1946 兼用ソーサー ¥3,000 D147・H22mm CT/96



51734-2819 ティー・コーヒーカップ ¥2,500 L121・S92・H66mm・215cc CT/48

51734-5608 ティー・コーヒーソーサー ¥2,900 D151・H14mm CT/96



★50524-2636 ティー・コーヒーカップ ¥2,800 L116・S100・H62mm・210cc CT/96

★50521-1946 ティー・コーヒーソーサー ¥2,000 D147・H22mm CT/96



★8720-2540 コーヒーカップ ¥3,000 L113・S84・H63mm・210cc CT/96

★8720-1128 兼用ソーサー ¥2,600 D159・H23mm CT/96



★51008-2491 コーヒーカップ ¥2,800 L105・S82・H75mm・210cc CT/48

★51008-1946 ソーサー ¥2,100 D147・H22mm CT/48



51637-2703 コーヒーカップ ¥2,500 L113・S90・H65mm・210cc CT/36 51637-5305 兼用ソーサー ¥1,800

D166 • H19mm CT/36

52073-2933 ティーカップ ¥3,200 L116・S95・H61mm・200cc CT/48

52073-1946 兼用ソーサー ¥3,000 D147・H22mm CT/96



51230-2819 ティー・コーヒーカップ ¥2,800 L121・592・H66mm・215cc CT/48 51230-5608 ティー・コーヒーソーサー ¥2,500

D151 • H14mm CT/96



NEW8661-2540 コーヒーカップ ¥2,800 L113・S84・H63mm・210cc CT/24

NEW8661-1128 ソーサー D159・H23mm CT/36

¥2,400



★50330-2540 コーヒーカップ ¥2,700 L113・S84・H63mm・210cc CT/96 ★50330-1128

兼用ソーサー ¥2,100 D159・H23mm CT/96



*50815-2695 コーヒーカップ ¥2,800 L113・590・H65mm・210cc CT/96 *50815-1946 コーヒーソーサー ¥2,100

D147 • H22mm CT/96



51637-2687 ティーカップ ¥2,500 L127・S107・H59mm・230cc CT/36

51637-5305 兼用ソーサー ¥1,800 D166・H19mm CT/36



52057-2933 ティーカップ ¥2,800 L116・S95・H61mm・200cc CT/48 52057-1946

52057-1946 兼用ソーサー ¥2,500 D147・H22mm CT/96



NEW52525-2762 -・コーヒーカップ ¥3,200 L111 • S87 • H61mm • 270cc CT/24

NEW52525-5706 ティー・コーヒーソーサー ¥2,800 D157 • H20mm CT/36



★8720-2541 ¥3,900 ティーカップ L121 • S97 • H60mm • 230cc CT/96

★8720-1128 兼用ソーサー D159・H23mm CT/96 ¥2,600



★51108-2508 ¥2,800 ティーカップ L126 • S106 • H53mm • 230cc CT/48

51108-1946 ¥1,700 D147 • H22mm CT/48



NEW52435-2959 ィー・コーヒーカップ ¥3,000 L119 • S95 • H68mm • 250cc CT/24

NEW52435-5561 ティー・コーヒーソーサー¥2,700 D166 • H11mm CT/24



★50330-2541 ティーカップ ¥2,900 L121 • S97 • H60mm • 230cc CT/96

★50330-1128 兼用ソーサー D159・H23mm CT/96 ¥2,100



52254-2961 ¥4,000 ティーカップ ¥**4,**¢ L109・S87・H58mm・210cc CT/96

52254-5945 兼用ソーサー ¥3,200 D156 • H21mm CT/96



NEW52423-2831 ティー・コーヒーカップ ¥2,800 L124 • S98 • H68mm • 280cc CT/36

NEW52424-1128 ティー・コーヒーソーサー¥2,600 D159 • H23mm CT/36



★51060-2508 ¥3,100 ティーカップ L126 • S106 • H53mm • 230cc CT/48

★51060-1946 ソーサー D147・H22mm CT/48 ¥2,100



★52064-2914 ¥2,800 ティーカップ L125 • S105 • H56mm • 250cc CT/48

★52064-1946 兼用ソーサー D147・H22mm CT/96 ¥2,200



NEW8661-2541 ティーカップ ¥**3,2** L121・S97・H60mm・230cc CT/24 ¥3,200 NEW8661-1128

¥2,400

¥2,100

D159 • H23mm CT/36



★51008-2508 ティーカップ ¥3,100 L126 • S106 • H53mm • 230cc CT/48

★51008-1946 ソーサー D147・H22mm CT/48



★8365-2471 ¥2,200 ティーカップ L125 • S101 • H45mm • 200cc CT/96

★8365-1956 兼用ソーサー D152・H22mm CT/96 ¥1,600

モーニングカップ / アメリカンカップ & ソーサー

¥2,300

¥1,400



9265-2383 アメリカンカップA ¥2,400 L108 • S85 • H91mm • 300cc CT/72

9265-1720 兼用ソーサー ¥1,400 D155 • H21mm CT/96



9265-2435 アメリカンカップB ¥**2,**ご L119・S92・H75mm・270cc CT/90 ¥2,300

9265-1720 兼用ソーサー ¥1,400 D155 • H21mm CT/96

カプチーノカップ ¥**2,2** L139・S112・H66mm・350cc CT/36

¥2.200

¥1,300



★8382-2476 モーニングカップ ¥2,300 L110 • S85 • H75mm • 270cc CT/90

★8382-1966 モーニングソーサ ¥1,700 D165 • H22mm CT/48



モーニングカップ ¥3,7 L110・S85・H75mm・270cc CT/90 ¥3,100

★8365-2476

★8365-1966 ブイヨン・モーニングソーサー ¥2,300 D165 • H22mm CT/48



51799-2915 カプチーノカップ ¥**2,1** L137・S113・H63mm・330cc CT/96 ¥2,100

51800-5784 兼用ソーサー ¥1,400 D164 • H19mm CT/96



51326-2786 カプチーノカップ ¥**2,0**0 L130・S105・H70mm・370cc CT/36 ¥2,000 8531-1217

兼用ソーサー ¥1,400 D158 • H19mm CT/96

D162 • H19mm CT/96

ニングカップ

L111 · S82 · H72mm · 270cc CT/90

9772-2237

9772-1394

兼用ソーサ-

マグカップ



8531-2898 ショートマグ ¥1,600 L106・S77・H78mm 240cc CT/24



50180-2774

50180-5305

D166 • H19mm CT/36

兼用ソーサー

50131-2991 ショー トマグ ¥1,600 D110 • S80 • H80mm 300cc CT/36



50481-2633 マグ ¥1,900 L113・S81・H101mm 370cc CT/24



50481-2697 マグ (B) ¥1,900 L115 • S84 • H88mm 290cc CT/24



50180-2688 ¥1,900 L120 • S93 • H102mm 370cc CT/36

デミタスカップ / エスプレッソカップ & ソーサー



51030-2876 デミタスカップ ¥1,600 L80 • S59 • H53mm • 100cc CT/24

51030-5707 ¥1,300 デミタスソーサ D112 · H14mm CT/96



50131-2934 デミタスカップ ¥1,600 L84 • S65 • H69mm • 115cc CT/48

★50131-5834 デミタスソーサ-D126 • H18mm CT/96



50131-2768 デミタスカップ ¥1,600 L83 • S68 • H58mm • 110cc CT/48

8531-1222 デミタスソーサ D124 • H18mm CT/96

51030-2794 デミタスカップ ¥1,600 L95 • S75 • H61mm • 110cc CT/48

51030-5562 デミタスソーサ D124 • H12mm CT/48

¥1,200



51799-2912 デミタスカップ ¥1,600 L89 • S70 • H57mm • 110cc CT/96

51800-5783 ¥1,300 デミタスソーサー D133 · H15mm CT/96



¥1,300

51298-2830 エスプレッソカップ ¥1 L83・S63・H44mm・80cc CT/36 ¥1.600

51298-5639 エスプレッソソーサー ¥1,300 D120 • H14mm CT/36



¥1,300

52257-2996 A.D.カップ L96・S75・H50mm・130cc ¥1,600

52257-6031 A.D.ソーサー ¥1,300 D136 • H15mm



デミタスカップ ¥2, L90・S67・H60mm・100cc CT/36 **★**51637-5315

デミタスソーサ-D123 • H17mm CT/36

¥1,600



52146-2794 デミタスカップ ¥2,500 L95 • S75 • H61mm • 110cc CT/96

52146-5562 ¥2,600 デミタスソーサ D124 • H12mm CT/96



★52147-2794 ¥2,500 デミタスカップ L95 • S75 • H61mm • 110cc CT/96

¥2,600

*****52147-5562 デミタスソーサ-D124 • H12mm CT/96



★52072-2934 デミタスカップ ¥2,800 L84 • S65 • H69mm • 115cc CT/48

52072-5834 ¥2,500 デミタスソーサー D126 • H18mm CT/96



★52073-2934 デミタスカップ ¥2,800 L84 • S65 • H69mm • 115cc CT/48

★52073-5834 デミタスソーサ D126 • H18mm CT/96

¥2,500



52087-2794 ¥2,900 デミタスカップ ¥2 L95・S75・H61mm・110cc CT/48

★52087-5562 デミタスソーサ-¥2,300 D124 • H12mm CT/96



52086-2794 デミタスカップ ¥2 L95・S75・H61mm・110cc CT/48 ¥2.900

52086-5562 デミタスソーサ ¥2,300 D124 • H12mm CT/96



★51734-2794 ¥2,200 デミタスカップ ¥2, L95・S75・H61mm・110cc CT/96

★51734-5562 デミタスソーサ-¥2,500 D124 • H12mm CT/96



★51230-2794 デミタスカップ ¥2, L95・S75・H61mm・110cc CT/96 ¥2,500

★51230-5562 ¥2,100 デミタスソーサ-D124 • H12mm CT/96



★51060-2511 ¥2,300 L85 • S61 • H59mm • 110cc CT/48

★51060-1044 ¥1,800 A.D.ソーサー D129 • H19mm CT/48



★51008-2511 A.D.カップ ¥2,300 L85 • S61 • H59mm • 110cc CT/48

★51008-1044 ¥1,800 A.D.ソーサー D129 • H19mm CT/48



★50659-2511 A.D.カップ ¥2, L85・S61・H59mm・110cc CT/96 ¥2,800

★50659-1044 ¥2,300 A.D.ソーサー D129 • H19mm CT/96



52256-2876 デミタスカップ ¥3,500 L80 • S59 • H52mm • 100cc CT/96

52256-5562 ¥2,900 デミタスソーサ D124 · H12mm CT/96

フタ付カップ&ソーサー



50131-27652 スープカップ (蓋) D105・H26mm CT/90 ¥1,700

★50131-2764 兼用カップ ¥1,700 L118 • S101 • H59mm • 210cc CT/48

8531-1217 ¥1,400 D158 · H19mm CT/96



50131-27672 ¥1,600 フリーカップ (蓋) D83 • H24mm CT/90

★50131-2766 コーヒーカップ ¥1,700 L102 • S81 • H76mm • 210cc CT/48

50131-1946 兼用ソーサー ¥1,400 D147 • H22mm CT/96



50131-27692 スモールカップ (蓋) ¥1,400 D70 • H21mm CT/48

50131-2768 ¥1,600 デミタスカップ L83 • S68 • H58mm • 110cc CT/48

8531-1222 デミタスソーサ ¥1,300 D124 • H18mm CT/96



51090-9811

マグ (蓋) D87・H20mm CT/120

50481-2697 マグ (B)

¥1,900 L115 • S84 • H88mm • 290cc CT/24

¥1,200

TASTE OF EAST

伝統的な中華料理から現代のアジア料理までを カバーする豊富なアイテムをとりそろえています。 シンプルなクープ形状や東洋独自の文化・伝統に インスパイアされたデザインとなっています。





中国料理用食器 絵番 9000 (ホワイト)



★9000-1536 42cm丸皿 ¥40,000 D426・H43mm CT/4

★9000-1537 35cm丸皿 ¥26,500 D344・H32mm CT/8

★9000-1232 31cm丸皿 ¥6,900 D309・H32mm CT/9



9000-1223 27cm丸皿 ¥3,300 D269・H23mm CT/24

9000-1598 25cm丸皿 ¥**2,900** D256・H26mm CT/24

9000-1288 23cm丸皿 ¥2,500 D228・H22mm CT/36

9000-1643 21cm丸皿 ¥2,300 D213・H21mm CT/36

9000-1224 19cm丸皿 ¥2,000 D193・H21mm CT/48

9000-1225 16cm丸皿 ¥1,600 D167・H17mm CT/96



9000-1599 14cm丸皿 ¥1,400 D139·H20mm CT/96

9000-1313 12cm丸皿 ¥1,300 D128・H18mm CT/96

9265-1597 10cm丸皿 ¥1,200 D103・H21mm CT/96

9795-9277 9cm丸皿 ¥1,200 D95・H14mm CT/96



★9000-1843 32cm深丸皿 ¥8,100

D361 • H51mm CT/5

D320 · H48mm CT/6

**9000-1844

27cm深丸皿 ¥4,400 D275・H44mm CT/24

★9000-1845 25cm深丸皿 ¥3,900 D259・H40mm CT/24

★9000-1926 23cm深丸皿 ¥3,200 D231・H38mm CT/36

★9000-1144 21cm深丸皿 ¥3,000 D215・H34mm CT/36



★9000-1070 43cm深小判皿 ¥21,000 L432・S276・H41mm CT/5

★9000-1877 35cm深小判皿 ¥9,500 L354・S263・H29mm CT/5

★9000-1573 27cm深小判皿 ¥5,800 L275・S198・H28mm CT/24



★9000-1230 43cm/判皿 ¥13,000 L438 • S316 • H33mm CT/6

★9000-1231 38cm/小判皿 ¥9,400 L384・S275・H31mm CT/7

★9000-1538 30cm小判皿 ¥6,300 L309・S227・H26mm CT/10

★9000-1539 25cm/小判皿 ¥5,400 L258・S185・H27mm CT/24

★9000-1540 23cm/√判皿 ¥3,900 L235・S159・H23mm CT/24



★9000-1757 47cmリム小判皿 ¥30,000 L475・S345・H46mm CT/4

★9000-1802 40cmリム小判皿 ¥1**4,000** L419・S300・H38mm CT/4

★9000-1759 35cmリム小判皿 ¥10,500 L357・S262・H37mm CT/5

★9000-1760 30cmリム小判皿 ¥7,100 L305・S220・H32mm CT/21

★9000-1761 25cmリム小判皿 ¥5,800 L254・S193・H30mm CT/24

★9000-1042 23cmリム小判皿 ¥4,800 L229・S172・H27mm CT/24



★9000-3293 25cmスープボウルB ¥9,400 D252・H90mm・2,500cc CT/4

★9000-3294 23cmスープボウルB ¥6,300 D232・H82mm・1,980cc CT/12

★9000-3295 20cmスープボウルB ¥5,100 D197・H71mm・1,280cc CT/24

★9000-1578 16cmスープボウル ¥3,200 D160・H56mm・660cc CT/48



9000-3248 21cm麺丼 ¥5,400 D213・H78mm・1,480cc CT/12

9000-3221 19cm麺丼 ¥4,900 D191・H70mm・1,120cc CT/40

中国料理用食器 絵番 9000 (ホワイト)



★9000-1579 13cmフルーツボウル ¥2,000 D131・H47mm・370cc CT/72



★9000-1762 13cmポリッジボウル ¥2,000 D127・H56mm・390cc CT/54



★9000-1763 12cmヌードルボウル ¥1,800 D117・H51mm・260cc CT/72



9000-1913 11cmライスボウル ¥1,700 D118・H57mm・330cc CT/48



9000-1541 10cmライスボウル ¥1,500 D106・H50mm・240cc CT/72



★9000-1041 16cmフルーツ皿 ¥2,200 D164・H33mm CT/72

9000-1227 14cmフルーツ皿 ¥1,600 D143・H31mm CT/96



9000-1659 12cm深取皿 ¥1,400 D120・H20mm CT/96



9000-1882 10cm深小皿 ¥1,400 D105・H29mm CT/96



★9000-20105 チャッペイ (L) ¥4,000

CT/16

★93392 フタ ¥1,500

D84 · H23mm CT/96

93391 カップ ¥1,300

D98 · H57mm · 210cc CT/96

★93394 ソーサー ¥1,200

D102 · H21mm CT/96



★9000-20903 チャッペイ (M) ¥4,000 CT/16

*95182 フタ ¥1,500 D72・H12mm CT/100 *95181 カップ ¥1,300 D83・H50mm・160cc CT/96 *9416 ソーサー ¥1,200 D102・H24mm CT/96



★9000-51202 チャッペイ (S) ¥3,600

CT/16

★94442 フタ ¥1,400
D65-H12mm CT/96

★94441 カップ ¥1,200
D74-H44mm・110cc CT/108

★94444 ソーサー ¥1,000
D95-H16mm CT/108



9000-32682 スープカップ蓋 ¥2,300 D121・H40mm CT/48

9000-32681 スープカップ (L) 胴 ¥3,200 L142・S121・H56mm・340cc CT/48





9000-32682 スープカップ蓋 ¥2,300 D121・H40mm CT/48

9000-33281 スープカップ (S) 胴 ¥2,900 L142・S121・H42mm・300cc CT/48



9000-9321 レンゲ (M) ¥1,500 L138・S45・H50mm CT/60



9000-9382 レンゲ (S) ¥1,500 L124・S45・H43mm CT/60



★9000-9469 レンゲ (SS) ¥1,500 L118・S35・H37mm CT/100



9000-9536 スープスプーン ¥1,600 L145・S36・H43mm CT/60



★9000-95371 スプーンレスト ¥1,500 L115・SS3・H29mm CT/72 該当スプーン 9321・9382・9536



★9000-9468 箸置き付レンゲ台 ¥2,000 L110・S55・H15mm CT/60



9000-9322 レンゲ台 (M) ¥1,400 L84・S57・H25mm CT/60



9000-9505 レンゲ台 (S) ¥1,400 L75・S55・H20mm CT/60



★9000-9334 箸置 ¥1,200 L61·S18·H12mm CT/60



★9000-2318 老酒盃B ¥1,300 D63・H46mm・70cc CT/48



★9000-9450 ぐい呑 ¥1,200 D50・H46mm・60cc CT/60



★9000-9428 仕切皿 ¥2,900 L87·S87·H19mm CT/72



9000-331 マスタード入れ ¥3,100 D68・H40mm・60cc CT/60



9000-1690 7cmマスタード皿 ¥1,200 D71・H20mm・40cc CT/40



★9265-1986 29cmフラットプレート¥9,000 D288・H17mm CT/12



★9265-1866 26cmフラットプレート ¥5,500 D259・H14mm CT/24



★9000-1102 23cmフラットプレート¥4,000 D230・H14mm CT/36

中国料理用食器 絵番 9000 (ホワイト)



★9000-3333 22cm高台付スープチューリン ¥23,000 D235・H186mm・2,280cc CT/8



★9000-3334 20cm高台付スープチューリン ¥21,000 D215・H168mm・1,700cc CT/8



★9000-3335 18cm高台付スープチューリン ¥1**7,500** D191・H152mm・1,170cc CT/12



★9000-3255 25cmキャセロール ¥19,000 D246・H108mm・1,700cc CT/8



★9000-3303 22cmキャセロール ¥17,000 D223・H99mm・1,240cc CT/8



★9000-3256 19cmキャセロール ¥14,000 D198・H93mm・810cc CT/12



★9000-3212 スープチューリンA (L) ¥38,000 L332·S254·H228mm·4,700cc CT/4



★9000-3225 スープチューリンA (S) ¥32,000 L292・S215・H179mm・2,830cc CT/4



★9795-9442 クレセントトレイ (3座) ¥3,100 L210・S101・H12mm CT/48



★9000-4266 老酒ポットA (L) ¥8,900 L135・S73・H189mm・400cc CT/12

★9000-4313 老酒ポットA (S) ¥8,300 L127・S66・H157mm・240cc CT/12



★9000-4267S 汁注ぎA・醤油 ¥4,300

★9000-4267R 汁注ぎA・ラー油¥4,300

★9000-4267V 汁注ぎA・酢 ¥4,300 L90・573・H102mm 120cc CT/48



★9000-4461S 汁注ぎB・醤油 ¥5,000

★9000-4461R 汁注ぎB・ラー油 ¥5,000

★9000-4461V 汁注ぎB・酢 ¥5,000 L107・S58・H105mm 110cc CT/48



★9000-4476S 汁注ぎC・醤油 ¥4,100 <旧品番:9000-4366S>

★9000-4476R 汁注ぎC・ラー油 ¥4,100 <旧品番:9000-4366R>

★9000-4476V 汁注ぎC・酢 ¥4,100 <旧品番:9000-4366V> L86・S55・H74mm・60cc CT/48



★9000-4294 中国茶土瓶 (L) ¥17,000 L212・5121・H194mm 1,570cc CT/8



★9000-4295 中国茶土瓶 (S) ¥12,000 L200・S119・H163mm 1,130cc CT/8



★9000-4337 中国茶ポット ¥11,500 L232・S149・H99mm 1,060cc CT/8



9000-93391 中国茶湯吞 ¥1,300 D98・H57mm・210cc CT/96



9000-2319 飲茶湯吞 ¥1,300 D81・H58mm・170cc CT/96



9000-2430 湯呑 (汲みだし) ¥1,400 D87・H54mm・210cc CT/96

中国料理用食器・厚手ライン 絵番 8906 (ホワイト) ナルミボーンチャイナ【中国料理用食器】厚手ラインは、皿類の縁欠け対策を施した厚手のラインです。



★8906-1172 42cm丸皿B ¥40,000 D428 • H42mm CT/4

★8906-1173 35cm丸皿B ¥22,000 D354 • H35mm CT/8

8906-1174 31cm丸皿B ¥6,900 D312 • H31mm CT/9



8906-1175 27cm丸皿B ¥3,300 D275 • H28mm CT/24

★8906-1176 25cm丸皿B ¥**2,900** D253 • H25mm CT/24

★8906-1177 23cm丸皿B ¥2,500 D235 • H23mm CT/36



★8906-1178 21cm丸皿B ¥2,300 D214 • H22mm CT/36

★8906-1179 19cm丸皿B ¥2,000 D196 • H20mm CT/48

8906-1180 16cm丸皿B ¥1,600 D165 • H20mm CT/96



8906-1181 14cm丸皿B ¥1,400 D146 • H20mm CT/96

8906-1182 ¥1,300 12cm丸皿B D123 • H20mm CT/96

8906-1183 ¥1,200 10cm丸皿B D103 • H19mm CT/96



★8906-5002 36cm深丸皿B ¥25,300 D360 • H52mm CT/5

★8906-5003 32cm深丸皿B ¥8,100 D325 • H48mm CT/5

★8906-5004 27cm深丸皿B ¥4,400 D276 • H45mm CT/24

★8906-5005 25cm深丸皿B ¥3,900 D256·H40mm CT/24

★8906-5006 23cm深丸皿B ¥3,200 D238·H37mm CT/36



★8906-5011 43cm/小判皿B ¥13,000 L435·S310·H35mm CT/6

★8906-5012 38cm小判皿B ¥9,400 L382 • S272 • H31mm CT/5

★8906-5013 30cm小判皿B ¥6,300 L304・S215・H28mm CT/10

★8906-5014 25cm小判皿B ¥5,400 L256 • S181 • H23mm CT/24

23cm小判皿B ¥3,900 L235·S165·H22mm CT/24



★8906-5015





8906-1185 12cmヌードルボウルB ¥1,800 D123 • H55mm • 290cc CT/72

8906-1186 11cmライスボウルB ¥1,700 D115 • H60mm • 300cc CT/48

8906-1187 10cmライスボウルB ¥1,600 D107 • H55mm • 260cc CT/72



8906-3379 21cm麺丼B ¥5,400 D213 · H82mm · 1,370cc CT/12



8906-3380 19cm麺丼B ¥5,000 D193 · H72mm · 1,100cc CT/40



8906-1184 13cmポリッジボウルB ¥2,000 D133 • H60mm • 400cc CT/54



8906-9548 レンゲB(L) ¥1,500 L140 • S45 • H47mm CT/60



8906-9549 レンゲB(S) ¥1,500 L130 • S46 • H40mm CT/60



8906-2572 飲茶湯呑B ¥1,400 D84 • H57mm • 170cc CT/96



★8906-1188 9cmフカヒレボウルB ¥1,400 D97 • H46mm • 160cc CT/72



8906-1198 14cmフルーツ皿B ¥1,600 D143 • H31mm CT/96



WAKU 絵番 52100 (ホワイト)



52100-5864 31(28)cm八角プレート ¥8,600 L312・S279・H23mm CT/6



52100-5865 29(26)cm八角プレート ¥**4,600** L293・S260・H22mm CT/20



52100-5866 25(22)cm八角プレート ¥3,800 L244・S217・H19mm CT/36



52100-5867 23(20)cm八角プレート ¥3,200 L227・S202・H17mm CT/36



52100-5868 21(19)cm八角プレート ¥**2,900** L209・S186・H18mm CT/36




52100-5869 18(16)cm八角プレート ¥2,200 L182・S162・H16mm CT/36



★52100-5901 31(28)cm八角フラットプレート ¥8,600 L312・5279・H14mm CT/20





WAKU 中国明王朝時代の建築に見られる窓や扉から着想を得たデザインです。八角は幸運と発展を、丸は永遠と不滅を象徴しています。 八角と丸形を自由に組み合わせることでオリジナリティー溢れるテーブルセッティングが生まれます。現在的なアレンジをお楽しみ頂けます。



52100-5874 29cmラウンドプレート ¥6,900 D296・H22mm CT/6



52100-5875 27cmラウンドプレート ¥3,500 D275・H22mm CT/24



52100-5878 23cmラウンドプレート¥2,800 D230・H20mm CT/36



52100-5880 21cmラウンドプレート ¥**2,400** D212・H20mm CT/36



52100-5881 19cmラウンドプレート ¥**2,100** D190・H19mm CT/36



52100-5882 16cmラウンドプレート ¥1,700 D166・H16mm CT/96



52100-5877 25cmディーププレート ¥4,000 D251・H43mm CT/36



52100-5879 22cmディーププレート ¥3,500 D222・H48mm CT/36



*52100-36402
スープカップ・カバー
D124・H36mm CT/72
*92626-3641
スープカップ (ハンドルなし)
D121・H56mm・340cc CT/24
8531-1218
ソーサー
D177・H22mm CT/96
**2,300



52100-5872 10(9)cmソースディッシュ(八角) ¥1,400 L95・S85・H22mm CT/80



52100-5884 8cmソースディッシュ(丸) ¥1,200 D80・H22mm CT/40



52100-5873 26cmトレイ ¥4,000 L262・S91・H14mm CT/12



26cmトレイには8cmソースディッシュ(丸)、10cmソースディッシュ(八角)がそれぞれ3つ収まる設計となっています。

BRIDGE 絵番 51972 (ホワイト)



51972-5917 27cmプレート ¥**2,900** D271・H25mm CT/24



51972-5918 24cmプレート ¥2,400 D240・H22mm CT/24



51972-5919 20cmプレート ¥2,000 D199・H20mm CT/48



51972-5920 17cmプレート ¥1,500 D170・H18mm CT/96



51972-2951 兼用カップ ¥1,600 LI15・595・H65mm・250cc CT/48 51972-5922 兼用ソーサー ¥1,200 D149・H18mm CT/96



50828-27391 レリーフカップ (胴) ¥2,100 D107-H58mm・260cc CT/36 51972-5922 兼用ソーサー ¥1,200 D149・H18mm CT/96

51972-5921 15cmディープディッシュ ¥1,500 D151・H27mm CT/96



51972-3650 14cmボウル ¥1,700 D140・H56mm CT/36



51972-3651 12cmボウル ¥1,600 D125・H51mm CT/54

WAVE 絵番 8725・50763 (ホワイト)



8725-5306 27cmウェーブディナー皿 ¥**2,800** D275・H21mm CT/24



8725-5308 23cmウェーブミート皿 ¥**2,300** D240・H21mm CT/36



8725-5309 20cmウェーブ デザート皿 ¥**2,000** D203・H19mm CT/48



8725-5310 16cmウェーブパン皿 ¥1,400 D169・H17mm CT/96



50763-5338 14cmボウル ¥1,700 D141・H58mm CT/36



50763-5944 12cmボウル ¥**1,500** D122・H50mm CT/36



50763-2807 スタッキングコーヒーカップ ¥1,400 L106・885・H57mm・200cc CT/96 50763-5587 スタッキングコーヒーソーサー ¥1,200 D158・H19mm CT/96

TERRACE 絵番 51137 (プレーン)



51137-5565 27cmディナー皿 D273・H21mm CT/24 ¥2,800

51137-5566 25cmディナー皿 D253・H19mm CT/24 ¥2,700

51137-5567 23cmミート皿 ¥2,300

D235 • H18mm CT/36

21.5cmデザート皿 ¥2,200 D215 • H17mm CT/48

51137-5569 17cmパン皿 ¥1,400 D172 • H13mm CT/96



51137-5570 24cmリムスープ皿 D240・H36mm CT/36 ¥2,700



51137-2795 ¥1,400 L102 • S77 • H65mm • 190cc CT/96 51137-5573

兼用ソーサー ¥1,200 D150 • H22mm CT/96



ブイヨンカップ 51137-5573 兼用ソーサー D150 • H22mm CT/96



51137-5571 16cmシリアルボウル ¥**1,700** D165・H48mm CT/48



51137-2796 兼用 (ティー) カップ ¥1,400 L110 • S85 • H58mm • 190cc CT/96

51137-5573 兼用ソーサー ¥1,200 D150 • H22mm CT/96



51137-5572 15cmフルーツ皿 D152・H32mm CT/96

¥1,500



★51137-2797 A.D.カップ ¥1,300 L83 • S63 • H53mm • 100cc CT/96 **★**51137-5574 A.D.ソーサー ¥1,000 D117 • H15mm CT/96

51137-2798 ¥2,400 L137 • S96 • H55mm • 230cc CT/72 ¥1,200

TERRACE 絵番 51138 (レリーフ)



51138-5575 27cmディナー皿 D273・H21mm CT/24 ¥3,000

51138-5576 25cmディナー皿 ¥2,900 D253 • H19mm CT/24

51138-5577 23cmミート皿 ¥2,400 D235 • H18mm CT/36

21.5cmデザート皿 ¥2,200

D215 • H17mm CT/48 51138-5579 ¥1,600 17cmパン皿

D172 • H13mm CT/96



51138-5580 24cmリムスープ皿 ¥2,900 D240 • H36mm CT/36



51138-2799 コーヒーカップ ¥1,600 L102・S77・H65mm・190cc CT/96 51138-5583 兼用ソーサー ¥1,300 D150 • H22mm CT/96



51138-2802 ブイヨンカップ ¥2,500 L137 • S96 • H55mm • 230cc CT/72 51138-5583 兼用ソーサー ¥1,300 D150 • H22mm CT/96



51138-5581 16cmシリアルボウル ¥2,000 D165 • H48mm CT/72



51138-2800 兼用 (ティー) カップ ¥1,600 L110・S85・H58mm・190cc CT/96 51138-5583

兼用ソーサー ¥1,300 D150 • H22mm CT/96



51138-5582 15cmフルーツ皿 ¥1,700 D152 • H32mm CT/96



51138-2801 A.D.カップ ¥1,400 L83・S63・H53mm・100cc CT/96 ¥1,400 51138-5584 A.D.ソーサー ¥1,100 D117 • H15mm CT/96





BUFFET SERIES

ブッフェに必要なボウル・プラターを中心に豊富な形状・サイズの商品を取り揃えております。 併せてブッフェ機材とのコーディネートもご提案させて頂きます。 安全でおいしく、楽しい時間へのプレゼンテーションをお手伝いさせて頂きます。



50131-3702 28cmラージボウル ¥18,000 D281・H86mm・4,600cc CT/4



50131-3703 18cmボウル ¥8,600 D180・H100mm・2,200cc CT/12



50131-3705 ドレッシングポット ¥5,800 D109・H142mm・1,090cc CT/16



50131-3704 12cm ボウル ¥**2,300** D120・H80mm・760cc CT/24



50131-3706 8cmコンディメントボウル ¥1,200 D80・H54mm・190cc CT/50



51326-3572 25cmボウル ¥**7,500** D252・H120mm・3,720cc CT/4



51326-3578 22cmボウル ¥6,300 D221・H114mm・2,660cc CT/6



51326-3552 17cmフリーボウル ¥4,100 D174・H100mm・1,500cc CT/6



51326-3566 14cmフリーボウル ¥3,800 D145・H91mm・940cc CT/18



51326-35381 12cmフリーボウル ¥2,800 D117・H68mm・470cc CT/50



51326-35641 11cmフリーボウル ¥2,500 D105・H70mm・370cc CT/32



★50180-3615 ドレッシングポット ¥6,900 L116・S105・H170mm・815cc CT/12



★50180-3634 ドレッシンプポット (M) ¥5,500 L101・S100・H146mm・620cc CT/12



50180-3449 43cmエスプリロングトレイ ¥8,600 L437・S155・H30mm CT/10



50180-3448 28cmエスプリロングトレイ ¥5,800 L287・S154・H30mm CT/18



50180-3450 28cmエスプリトレイ ¥10,500 L285・S285・H30mm CT/10



★58017-7C3449 43cmエスプリロングトレイ ¥15,000 L437・S155・H30mm CT/10

※黒マット釉はキズが目立ち易くデリケートなため 取扱いにご注意ください。



★58017-7C3448 28cmエスプリロングトレイ ¥10,000 L287・S154・H30mm CT/18



50180-3430 33cmエスプリトレイ ¥18,000 L339・S339・H36mm CT/8



50180-3431 12cmエスプリトレイ ¥2,000 L123・S123・H22mm CT/36



★50180-5314 38cmオーバルトレイ ¥8,100 L385・S207・H40mm CT/4



51800-5836 28cm スクエアリムトレイ ¥9,800 L279・S278・H22mm CT/12



51800-5835 50cmオブロングリムトレイ ¥21,000 L499・S153・H23mm CT/6



50828-5384 58cmビュッフェトレイ L587・S230・H26mm CT/4

¥24,000



50180-9557 48cm長角皿 ¥19,000 L480·S160·H25mm CT/10



50827-3528 25cmラージボウル ¥8,100 L254・S196・H80mm CT/6



50827-3529 19.5cmミディアムボウル ¥5,100 L198・S152・H63mm CT/24



50827-3530 14cmスモールボウル ¥2,500 L146・S112・H47mm CT/36



50827-5371 60cmビュッフェプラター ¥**24,000** L610・S260・H30mm CT/4



★50827-5372 60cmビュッフェフィッシュプラター ¥22,000 L614・S197・H21mm CT/4



★50827-5374 34cmプラター ¥6,300 L348・\$234・H19mm CT/6



50763-5342 38cmプラター ¥8,100 L382・S280・H18mm CT/6



50827-5373 60cmフィッシュトレイ ¥22,000 L614・S197・H35mm CT/4



★50827-5382 51cmビュッフェシングルトレイ ¥15,000 L523・S165・H28mm CT/4



50827-5381 46cmビュッフェトレイ ¥9,800 L455・S198・H35mm CT/6



★50827-5383 40cmビュッフェシングルトレイ ¥7,500 L400・S174・H26mm CT/6



50827-3532 46cmビュッフェボウル ¥1**7,500** L467・S203・H82mm CT/6



52257-3676 42cmオブロングボウル ¥12,000 L421・S212・H42mm CT/6



★52257-3677 25cmビュッフェボウル ¥8,000 L254・S202・H90mm CT/6



51972-3621 50cmレリーフボウル ¥25,000 L503・S221・H85mm CT/4



51972-3622 40cmレリーフボウル ¥15,000 L409・S177・H72mm CT/5



★51972-3624 25cmレリーフボウル ¥9,800 D253・H96mm・2,380cc CT/8



50180-3406 50cm木の葉ボウル ¥24,000 L496・S228・H80mm CT/4

★50180-3614 43cm木の葉ボウル ¥19,000 L430・S197・H64mm CT/5



50180-3426 36cm木の葉ボウル ¥11,000 L360・S160・H63mm CT/8

50180-3407 26cm木の葉ボウル ¥4,100 L254・S135・H46mm CT/30



50180-3412 18cm木の葉ボウル ¥3,200 L183・S101・H33mm CT/36

50180-3408 13cm木の葉ボウル ¥2,300 L131・S75・H31mm CT/36



50131-5738 36cmオブロングトレイ ¥5,800 L360・S210・H20mm CT/6



50131-5710 35cmオブロングトレイ ¥4,800 L350・S160・H18mm CT/12



50131-5709 28cmオブロングトレイ ¥3,700 L280・S140・H18mm CT/12



50131-5923 28cmオブロングトレイ (B) ¥3,200 L280・S110・H18mm CT/20



★50180-5172 42cmラウンドリムプレート D424・H48mm CT/4

¥35,000

★50180-5173

36cmラウンドリムプレート D360・H46mm CT/4

¥14,000

★50180-5174

31cmラウンドリムプレート D314・H35mm CT/8 ¥9,200



★50180-5175 50cmオーバルフィッシュプラター ¥25,000 L499・S273・H61mm CT/4



★9000-1757 47cmリム小判皿 L475・S345・H46mm CT/4

¥30,000



50460-3453 32(28)cmスクエアボウル ¥**7,500** D314・L284・S284・H79mm CT/4

50460-3454 28(25)cmスクエアボウル ¥5,800 D273・L247・S247・H71mm CT/6



★9000-1802 40cmリム小判皿 L419・S300・H38mm CT/4

¥14,000



★50460-3456 42(32)cmスクエアトレイ ¥12,000 D412・L322・S322・H30mm CT/5



★50180-5155 62cmフィッシュプラター L620・S250・H58mm CT/4

¥29,000



★50460-3457 42cmオブロングトレイ L422・S172・H31mm CT/6

¥8,100



★50481-5185 38(31)cmスクエアプラター¥**7,200** D385・L310・S310・H32mm CT/6



50481-3410 28(24)cmスクエアボウル ¥5,800 D283・L240・S240・H75mm CT/6



50481-3481 23(20)cmスクエアボウル ¥4,100 D227・L196・S196・H69mm CT/20



50180-5153 34cm角深鉢 L345·S345·H48mm CT/4



★9265-887 40cmパレットプレート ¥11,500 L405・S275・H12mm CT/8



★8725-9730 23cmパレットプレート ¥5,200 L230・S180・H9mm CT/36



L333 • S130 • H53mm CT/6



50131-5658 27cmスクエア4仕切皿 ¥5,200 L267・S267・H18mm CT/24

50131-5729 23cmスクエア4仕切皿 ¥**4,400** L225・S225・H17mm CT/20

50131-5659 18cmスクエア4仕切皿 ¥3,500 L180・S180・H18mm CT/36



51031-5758 25cmスシプレート ¥4,000 L252·S138·H30mm CT/36



★50180-3451 19cmディッププレート ¥3,800 D190・H20mm CT/32

チェーフィングシステム

直火を使わないIH調理器に対応した新しいチェーフィングシステム。レストランビュッフェ、立食宴会で新しい演出を可能にします。 従来の金属チェーフィングに比べ大幅なコストダウンが可能。ウオーターパン、フードパン、フードパンカバーのセットでお使いください。



2000-H51125 13.5インチフードパンB ¥23,000 D354・H64mm・1,850cc CT/5 <磁器製> 陶磁器製なので、清潔で温かみのある サービスが可能です。

TEJ101-26 ウォーターパン (アルミ鍋) ¥12,000 L344・S284・H105mm・4,900cc CT/8 <アルミ製> アルミ製なので、軽くて熱伝導が良く100V・200Vの 電磁調理器にも使えます。



★KA9000-387495 木製中華セイロ蓋30cm オープンプライス D300・H70mm

★KA9000-387482 木製中華セイロ身30cm オープンプライス D300・H74mm

★KA9000-446024 ウォーターパン専用プレート オープンプライス D308・H12mm



★印の商品は、特別注文商品となります。お取り寄せにはお時間がかかる場合いがございます。

NARUMI TECNOCERAM【耐熱強化磁器テクノセラム】

オーブンウエア

ナルミ「テクノセラム」オーブンウェアの特徴

ファインセラミクスの原料の一つである「アルミナ」を磁器の原料の中に添加して、機械的強度と耐熱性を向上させた強化耐熱磁器です。ナルミ「テクノセラム」は、この素材特性(強さ、耐熱性)をいかしながら多くのプロのシェフからのアドバイスを反映し開発されました。



※1000-3351 7cmスタッキングスフレ ¥850 D71・H36mm・55cc CT/80



※1000-3352 7.5cmスタッキングスフレ ¥950 D78・H40mm・80cc CT/80

※の商品は、収納時にフルスタッキングできます。



1000-33632 トリフボウル(S)フタ ¥950 D85・H25mm CT/30 1000-33631 トリフボウル(S)

¥3,000 L92 • S83 • H63mm 140cc CT/30



1000-33642 トリフボウル(L)フタ ¥1,100 D98・H29mm CT/30 1000-33641 トリフボウル(L) ¥3,200

¥3,200 L106 • S96 • H72mm 215cc CT/30





50460-9654 10cmプチトレイ(白) ¥1,000 L105・S70・H13mm CT/30



50460-5249 13(11)cmスクエアトレイ(白) ¥1,300 D125・S110・H15mm CT/36



50460-2657 エスプレッソカップ(白) ¥1,800 L75・S67・H54mm・80cc CT/24



50460-9652 ローズディッシュ(白) ¥1,000 L86・S83・H24mm CT/30



50460-9653 リーフディッシュ(白) ¥1,000 L110・S67・H25mm CT/30



50460-9651 シェルディッシュ(白) ¥1,000 L92・S86・35mm CT/30



50460-96552 プチボックス・蓋(白) ¥800 L79・S79・H31mm CT/48

50460-96551 プチボックス・胴(白) ¥900 L78・S78・H39mm CT/48



50460-96572 ピーチボックス・蓋(白) ¥800 D59・H32mm CT/48

50460-96571 ピーチボックス・胴(白) ¥900 D63・H39mm CT/48



★50460-96582 パンプキンボックス・蓋(白)¥800 D67・H33mm CT/48

50460-96581 パンプキンボックス・胴(白) ¥900 D67・H28mm CT/48



★50461-9654 10cmプチトレイ(金) ¥1,300



★50461-5249 13(11)cmスクエアトレイ(金) ¥1,600



★50461-2657 エスプレッソカップ(金) ¥2,300



★50461-9652 ローズディッシュ(金) ¥1,300



★50461-9653 リーフディッシュ(金) ¥1,300



★50461-9651 シェルディッシュ(金) ¥1,300



★50461-96552 プチボックス・蓋(金) ¥1,000



50554-5249

50554-2657

50554-9652

50554-9653

¥1,300

¥1,300

¥2,300

¥1,600

13(11)cmスクエアトレイ(プラチナ)

エスプレッソカップ(プラチナ)

ローズディッシュ(プラチナ)

リーフディッシュ(プラチナ)

50554-96552 プチボックス・蓋(プラチナ) ¥1,000



★50461-96572 ピーチボックス・蓋(金) ¥1,000



50554-96572 ピーチボックス・蓋(プラチナ) ¥1,000



50460-96562 カゴメボックス・蓋(白) ¥800 L67・S60・H24mm CT/48

50460-96561 カゴメボックス・胴(白) ¥900 L66・S59・H29mm CT/48



★50460-96762 リボンボックス・蓋(白) ¥800 D65・H23mm CT/48

50460-96761 リボンボックス・胴(白) ¥900 D64・H35mm CT/48



★50576-9701 アミューズディッシュ「エスカルゴ」 ¥1,400 L130・S100・H35mm CT/100



50576-9702 アミューズディッシュ「ムーJレ」 ¥1,400 L157・S90・H24mm CT/100



50576-9703 アミューズディッシュ「アワビ」 ¥1,400 L128・S102・H27mm CT/100



50576-9704 アミューズディッシュ「オイスター」 ¥1,400 L140・S82・H30mm CT/100



50576-9705 アミューズディッシュ「シャコ」 ¥1,400 L120・S100・H39mm CT/100



★50450-34721 19cmパオペタルボウル ¥4,000 L190・S159・H58mm CT/72



50460-9679 10cmパオペタルディッシュ ¥1,000 L100・S83・H28mm CT/30



50460-9892 花びらトレイ ¥1,000 L99・S68・H21mm CT/30



50180-3408 13cm木の葉ボウル ¥2,300 L131・S75・H31mm CT/36



50980-9681 ニレ・アミューズレスト ¥1,400 L122・S47・H21mm CT/100



50576-9681 ニレ・アミューズレスト ¥1,000 L122・S47・H21mm CT/100



★51062-9596 猪口 ¥3,500 L67·S60·H65mm CT/96



★8725-9596 猪口 ¥3,200 L67·S60·H65mm CT/96



★51091-9786 12cmスプーン ¥1,000 L110・S47・H19mm CT/100



51326-9813 11cmエンタースプーン ¥900 L114・S38・H39mm CT/60



★8725-9544 アミューズメントスプーン ¥1,500 L105・S39・H34mm CT/60



★50576-9689 リーフ・スパイススプーン ¥800 L84・S16・H11mm CT/100



★50576-9706 リーフ・スプーン ¥1,400 L162・S32・H22mm CT/100



50460-9714 11cmオーバルプチボート ¥1,000 L110・S68・H40mm CT/30



50460-9712 11cmティアドロッププチボート ¥1,000 L112・S72・H35mm CT/30



50460-9715 9cm片口 ¥1,000 L98·S81·H45mm 110cc CT/30



50131-9800 スクエアアミューズカップ ¥2,200 L48・S48・H77mm CT/36



50460-9893 バンブーカップ ¥1,400 D60・H61mm 75cc CT/96



★50180-2646 グラニテカップ ¥1,300 D60・H55mm 80cc CT/96



★9265-9781 5連仕切皿 ¥2,800 L260·S80·H27mm CT/24



50131-9830 6cmスタッキングスクエアボウル ¥1,000 L62・562・H32mm CT/96 50131-9829 20cmスタッキングカスタートレイ ¥1,900 L200・571・H15mm CT/48



★50131-9877 11cmスクエアトレイ ¥2,100 L110・S110・H25mm CT/40



★50131-9878 14cmオブロングトレイ ¥2,100 L142・S92・H21mm CT/72



★51395-5661 28cmレクタングルトレイ L283・S130・H24mm CT/12

¥4,600



★51395-5628 20cmスィープトレイ ¥3,500 L197・S197・H24mm CT/24



★51091-5508 19cmスクエアウェーブ ¥3,200 L189・S171・H21mm CT/24



★51091-5600 15cmスクエアウェーブ ¥2,500 L152・S129・H17mm CT/48



★50786-3526 26cmスクエアレリーフトレイ ¥6,300 D344・L257・S257・H12mm CT/20



★50786-5354 17(14)cmスクエアレリーフプレート ¥1,500 D170・L145・S145・H23mm CT/48



★92626-5732 15cmスクエアトレイ ¥2,400 L150·S150·H18mm CT/48



50131-5603 25cmオブロングトレイ ¥2,900 L250・S85・H17mm CT/48



50131-5658 27cmスクエア4仕切皿 ¥**5,200** L267・S267・H18mm CT/24

50131-5729 23cmスクエア4仕切皿 ¥4,400 L225・S225・H17mm CT/20

50131-5659 18cmスクエア4仕切皿 ¥3,500 L180・S180・H18mm CT/36



★50481-3510 30cmビュッフェトレイ ¥6,900 L308・S234・H15mm CT/6



50481-3503 ティッド・ビット・トレイ ¥2,800 L206・S134・H16mm CT/30



★51091-5554 25cmスプーントレイ ¥3,100 L252・S111・H36mm CT/6



★50617-3496 25cmラウンドトリプル仕切皿 ¥5,100 D249・H27mm CT/14



50617-3490 38cmオーバルトリプル仕切皿 ¥5,500 L375・S144・H22mm CT/6



51031-5758 25cmスシプレート ¥**4,000** L252·S138·H30mm CT/36



★50180-3451 19cmディッププレート ¥3,800 D190・H20mm CT/32



★50131-5604 16cm Lトレイ ¥2,200 L163・S130・H14mm CT/48



★51031-27802 10cmプチボウル (蓋) ¥1,300 D70・H38mm CT/24

★51031-27801

10cmプチボウル (胴) ¥1,300 L100・S88・H43mm CT/24



50460-98122 丸型フタモノ(蓋) D60・H17mm CT/50 ¥800

50460-98121 丸型フタモノ (胴) D60・H27mm CT/50 _

¥900

50460-2931 6cm丸型フタモノ (深型胴) ¥1,200

¥800

50460-98122

丸型フタモノ (蓋)

D60 • H17mm CT/50

D60 • H39mm CT/96



50460-29302 10cm丸型フタモノ (蓋) ¥2,000

D104 • H32mm CT/48

50460-29301 10cm丸型フタモノ(胴) ¥2,000 D104・H54mm CT/48



8725-9572 8.5cmアミューズカップ(フタ) ¥2,000 D85・H31mm CT/36

★8725-9571

8.5cmアミューズカップ(胴) ¥1,400 D85・H35mm CT/36



★50131-28852 スープカップ蓋 ¥2,500 D123·H34mm CT/36

★50131-2885 スープカップ ¥2,200 D117·H62mm・310cc CT/36

50131-5731 ティーソーサー ¥1,400 D154・H19mm CT/48



50131-27652 スープカップ (蓋) ¥1,700 D105・H26mm CT/90

50131-27651 スープカップ ¥1,400 D101・H59mm・210cc CT/90

8531-1217 兼用ソーサー ¥1,400 D158・H19mm CT/96



50131-27672 フリーカップ (蓋) ¥1,600 D83・H24mm CT/48

50131-27671 フリーカップ ¥1400 D81・H76mm・210cc CT/48

50131-1946 兼用ソーサー ¥1,400 D147・H22mm CT/96



50131-27692 スモールカップ (蓋) ¥1,400 D70・H21mm CT/48

50131-27691 スモールカップ ¥1,300 D68・H58mm・110cc CT/48

8531-1222 デミタスソーサー ¥1,300 D124・H18mm CT/96



51050-35382 スープカップ (蓋) ¥2,000 D122・H41mm CT/48

51326-35381 スープカップ (胴) ¥2,800 D117・H68mm・470cc CT/50

8531-1218 スープソーサー ¥2,200 D177・H22mm CT/96



50828-27382 プレーンカップ (蓋) ¥2,000 D102・H33mm CT/36

50828-27381 プレーンカップ (胴) ¥2,100 D98・H75mm・250cc CT/36



★50819-26562 11cmエスプリカップ (蓋) ¥4,000

D113 · H46mm CT/96

*50819-26561

11cmエスプリカップ (胴) ¥5,200 D110・H64mm CT/96



50180-26562 11cmエスプリカップ (蓋) ¥2,300

D113 · H46mm CT/96

50180-26561 11cmエスプリカップ (胴) ¥3,000 D110・H64mm CT/96



★50131-99362 スモールマフィンディッシュカバー ¥1,800

D82 • H49mm CT/36

★50131-99361 スモールマフィンディッシュ ¥1,300 D104・H18mm CT/80



★50460-97161 10cmティアドロップフタ物 (胴) ¥1,000 L104・S82・H31mm CT/60



★8725-973 8cmディップディッシュ ¥1,300 D82・H25mm CT/100



★8725-592 懐石盃 (A) ¥2,900 D83・H62mm CT/48



★50450-3470 24cmパオプレート ¥6,300 D237・H53mm CT/24



★50450-3476 20cmパオプレート ¥5,200 D203・H44mm CT/36



★50450-34711 17cmパオプレート ¥4,400 D171・H39mm CT/72



8362-9475 丸型ペッパー (3穴) ¥2,000

8362-9474 丸型ソルト (1穴) ¥ L53・S42・H68mm CT/48 ¥2,000



9265-9477 ¥1,400 丸型楊子立て L52 • S43 • H36mm CT/48



9265-9479 丸型ナプキンスタンド ¥5,400 L125 • S61 • H100mm CT/48



★8568-9538 横型フタ付楊子入れ ¥3,800 L116 • S58 • H35mm CT/48



9265-9478 丸型カスタートレイ ¥3,500 L210 · S108 · H18mm CT/48



★9795-9484 15cmカスタートレイ ¥2,800 L153 • S88 • H10mm CT/48



9495-9436

¥2,000 ペッパー (3穴)

9495-9435

ソルト (1穴) ¥2 L48・S38・H70mm CT/48 ¥2,000



9495-4352 醤油入れ ¥4,40 L88・S57・H90m・140cc CT/48 ¥4,400



9265-9439 楊子立て ¥1,400 L49 • S39 • H45mm CT/48



★9265-9434 ナプキンスタンド ¥5,500 L125 • S65 • H102mm CT/48



★9265-9449 20cmカスタートレイ ¥3,300 L209 • S107 • H16mm CT/48



9265-9437 25cmカスタートレイ ¥4,400 L244 • S140 • H18mm CT/36



★51985-9845 ペッパー (3穴) ¥ D35・H68mm CT/48 ¥1,500

★51985-9844 ¥1,700 ソルト (1穴) D38 • H89mm CT/48

★51985-9848 クラウドトレイ ¥**2,500** L143・S74・H31mm CT/24



9265-9540 ¥2,000 ペッパー (3穴)

9265-9539 ソルト (1穴) D42・H59mm CT/48 ¥2,000



9795-2315 ¥1,400 湯呑 D68 • H65mm • 170cc CT/96



★9265-9390 9cmバターボウル ¥1,400 D91 • H29mm CT/60



★9000-9428 ¥2,900 什切皿 L87 • S87 • H19mm CT/72



★9772-9313 ペッパー (5穴) ¥2,100

★9772-9314 ソルト (3穴) ¥2,100 L53 • S40 • H72mm CT/48



9000-331 マスタード入れ ¥3,100 D68 • H40mm • 40cc CT/60



51030-4660 ¥2,800 クリーマーM L126 • S65 • H83mm • 175cc CT/24





50827-9792 50827-9793 ソルト(1穴) ペッパー(5穴) ¥1,400 ¥1,400 L32 • S27 • H39mm CT/48



★9795-4361 マーマレードポット ¥3,600 D60・H61mm・60cc CT/48

9795-9442 クレセントトレイ (3座) ¥3,100 L210 • S101 • H21mm CT/48



★9795-9447 ¥1,700 スモールカップ D68 · H33mm · 66cc CT/72



★8725-2580 タンブラー ¥1, D68・H94mm・240cc CT/96 ¥1,600



51298-4643 オープンシュガー ¥3,100 L110 • S80 • H53mm • 160cc CT/36



51030-4666 ¥2,100 L100 • S53 • H70mm • 100cc CT/48



★51061-9753 21.5cmオブロングトレイ ¥3,500 L217・S92・H14mm CT/24



★8725-9753 21.5cmオブロングトレイ ¥2,900 L217・S92・H14mm CT/24



★51061-9749 26cmオブロングトレイ ¥5,500 L263・S192・H15mm CT/12



★8725-9749 26cmオブロングトレイ ¥4,600 L263・S192・H15mm CT/12



SK500-1 プチケーキスタンド (2段) ¥8,200 L262 - \$106 - H265mm CT/24 ※ (9753) 21.5cmオプロングトレイ (別売) が適合します。



SK500-2 アミューズスタンド (2段) ¥6,800 L215・S215・H230mm CT/20 ※ (5289) 14cmスクエアブレート (別売・P74) (5354) 14cmスクエアレリーフプレート(別売・P75) が適合します。



SK500-3 アミューズスタンド (3段) ¥6,800 L170・5170・H220mm CT/20 ※ (5249) 11cmスクエアトレイ(別売・P87) が適合します。



SK455-1 ワンタッチプレートスタンド ¥12,000 D310・H296mm CT/16 ※19~24cmのプレートが適合します。

KID'S ITEMS

BREMEN(ブレーメン)



7980-1012 22cmプレート ¥3,000 D221・H27mm



7980-5554 キッズプレート ¥4,000 L276・S160・H27mm



7980-3322 離乳皿 ¥2,200 L140・S105・H29・片側50cc



7980-2499 マグ ¥1,600 L106・S80・H64mm・210cc



7980-3321 飯茶碗 ¥**1,600** D106⋅H55mm⋅240cc

SHINING STAR (シャイニングスター)



7980-1014 おやつ皿 ¥1,600 D126・H37mm・240cc




7980-1013 ポリッジボウル ¥**2,400** D152・H45mm・240cc



SK596-1 スプーン ¥1,250 L135mm (ステンレス製) SK596-2 フォーク ¥1,250 L135mm (ステンレス製)



SK596-10 カトラリーセット ¥3,500 ナイフ: L145mm(ステンレス製)



NEW絵番 KS9108 (淡黄)

KS9108-1001 28cmラウンドプレート ¥**7,200** D282・H19mm CT/16



KS9108-1006 26cmラウンドプレート ¥6,200 D260・H17mm CT/24



KS9108-1005 25cmディープボウル ¥**6,200** D253・H53mm CT/24



KS9108-1004 21cmディープボウル ¥5,000 D209・H50mm CT/32

NEW絵番 KS9109 (青灰)



KS9109-1001 28cmラウンドプレート ¥**7,200** D282・H19mm CT/16



KS9109-1006 26cmラウンドプレート ¥**6,200** D260・H17mm CT/24



KS9109-1005 25cmディープボウル ¥**6,200** D253・H53mm CT/24



KS9109-1004 21cmディープボウル ¥5,000 D209・H50mm CT/32

KS9106<月白>・KS9100<黒錆>・KS9102<鉄砂>・KS9108<淡黄>・KS9109<青灰>は、全て当社の仕入品です。 釉薬の性質上、商品の色合いが異なる場合がございます。 ご了承ください。

★絵番 KS9106 (月白)



- ★KS9106-1001 28cmラウンドプレート ¥5,400 D282・H19mm CT/16
- ★KS9106-1006 26cmラウンドプレート ¥4,800 D260・H17mm CT/24
- ★KS9106-1002 23cmラウンドプレート ¥3,900 D233・H17mm CT/30
- ★KS9106-1003 18cmラウンドプレート ¥**2,500** D185・H12mm CT/48



★KS9106-1005 25cmディープボウル ¥4,800 D253・H53mm CT/24



★KS9106-1004 21cmディープボウル ¥3,500 D209・H50mm CT/32

絵番 KS9100 (黒錆)



KS9100-1001 28cmラウンドプレート ¥**5,400** D282・H19mm CT/16

KS9100-1006 26cmラウンドプレート ¥4,800 D260・H17mm CT/24

KS9100-1002 23cmラウンドプレート ¥3,900 D233・H17mm CT/30

KS9100-1003 18cmラウンドプレート ¥**2,500** D185・H12mm CT/48



KS9100-1005 25cmディープボウル ¥4,800 D253・H53mm CT/24



KS9100-1004 21cmディープボウル ¥3,500 D209・H50mm CT/32

絵番 KS9102 (鉄砂)



KS9102-1001 28cmラウンドプレート ¥5,400 D282・H19mm CT/16

KS9102-1006 26cmラウンドプレート ¥4,800 D260・H17mm CT/24

KS9102-1002 23cmラウンドプレート ¥3,900 D233・H17mm CT/30



KS9102-1005 25cmディープボウル ¥4,800 D253・H53mm CT/24



KS9102-1004 21cmディープボウル ¥3,500 D209・H50mm CT/32

絵番 KS9103 (銀白)



KS9103-1001 28cmラウンドプレート ¥**5,400** D282・H19mm CT/16

KS9103-1006 26cmラウンドプレート ¥4,800 D260・H17mm CT/24

KS9103-1002 23cmラウンドプレート ¥3,900 D233・H17mm CT/30

KS9103-1003 18cmラウンドプレート ¥2,500 D185・H12mm CT/48



KS9103-1005 25cmディープボウル ¥4,800 D253・H53mm CT/24



KS9103-1004 21cmディープボウル ¥3,500 D209・H50mm CT/32

絵番 KS9100 (黒錆)



★KS9100-1009 28cm切立プレート ¥6,500 D280・H20mm CT/16

★KS9100-1011 24cm切立プレート ¥**4,500** D242・H23mm CT/24

★KS9100-1010 21cm切立プレート ¥3,500 D207 • H20mm CT/30



★KS9100-1013 ボウル(L) ¥3,500 D160 • H87mm CT/50

★KS9100-1014 ボウル(M) ¥2,500 D140 • H80mm CT/50

★KS9100-1015 ボウル(S) ¥2,100 D120・H70mm CT/50

★KS9100-1008

20cmディーププレート ¥3,900 D200・H40mm CT/16



★KS9100-1012

D160 • H60mm CT/50

16cmディープボウル ¥2,600

KS9100-1007 27cmスクエアプレート ¥**6,200** L265・S265・H13mm CT/16

絵番 KS9103 (銀白)



★KS9103-1009 ¥6,500 28cm切立プレート D280・H20mm CT/16

★KS9103-1011 24cm切立プレート ¥4,500 D242 • H23mm CT/24

★KS9103-1010 21cm切立プレート ¥3,500 D207・H20mm CT/30



★KS9103-1013 ボウル(L) ¥3,500 D160・H87mm CT/50

★KS9103-1014 ボウル(M) ¥2,500 D140 • H80mm CT/50

★KS9103-1015 ボウル(S) ¥2,100 D120・H70mm CT/50



★KS9103-1012 16cmディープボウル D160・H60mm CT/50 ¥2,600



★KS9100-1016

D117 • H54mm CT/50

茶碗 ¥1,700

★KS9103-1016 茶碗 ¥**1,700** D117·H54mm CT/50



★KS9100-2002

D63 • H85mm • 175cc CT/50

湯呑 ¥1,600

★KS9103-2002 湯呑 ¥**1,600** D63·H85mm·175cc CT/50



★KS9103-1008 20cmディーププレート ¥3,900 D200 • H40mm CT/16



KS9103-1007 27cmスクエアプレート ¥6,200 L265 • S265 • H13mm CT/16

絵番 KS9100 (黒錆)



KS9100-2001 マグ ¥2,500 L108 • S80 • H90mm • 310cc CT/30

絵番 KS9103 (銀白)



KS9103-2001 マグ ¥2,500 L108 • S80 • H90mm • 310cc CT/30

絵番 KS9104 (銀鼠)



KS9104-2001 ¥2,500 L108 • S80 • H90mm • 310cc CT/30

絵番 KS9105 (錆青磁)



KS9105-2001 ¥2,500 L108 • S80 • H90mm • 310cc CT/30



絵番 KS9107 (藍泡)



★KS9107-1001 28cmラウンドプレート ¥8,900 D282・H19mm CT/16



★KS9107-1006 26cmラウンドプレート ¥8,000 D260・H17mm CT/24



★KS9107-1002 23cmラウンドプレート ¥6,500 D233・H17mm CT/30



★KS9107-1005 25cmディープボール ¥**7,500** D253・H53mm CT/24



★KS9107-1004 21cmディープボール ¥5,800 D209・H50mm CT/32



★KS9107-1009 28cm切立プレート ¥11,000 D280・H20mm CT/16



★KS9107-1011 24cm切立プレート ¥7,000 D242・H23mm CT/24



★KS9107-1010 21cm切立プレート ¥5,500 D207・H20mm CT/30



NEWPATIA eco絵番 41800 (ブラック)



41800-85096 23cmプレート ¥2,500 D235・H21mm CT/24

41800-85097 18cmプレート ¥1,600 D183・H18mm CT/48



41800-85099 16cmボウル ¥1,500 D160・H49mm CT/48



41800-85098 10cmプレート ¥1,000 D95・H20mm CT/96



41800-6402 スタッキングカップ ¥1,500 L105・582・H64mm 215cc CT/72 41800-85100 ソーサー ¥1,300 D150・H19mm CT/72



41800-6400 マグ ¥1,600 L117・S85・H91mm 300cc CT/48



RE-20

41800-6401 フリーカップ ¥1,200 D80・H89mm 240cc CT/48

NEWPATIA eco 絵番 41801 (グレイ)



41801-85096 23cmプレート ¥2,500 D235・H21mm CT/24

41801-85097 18cmプレート ¥1,600 D183・H18mm CT/48



41801-85099 16cmボウル ¥1,500 D160・H49mm CT/48



41801-85098 10cmプレート ¥1,000 D95・H20mm CT/96



41801-6402 スタッキングカップ ¥1,500 L105・882・H64mm 215cc CT/72 41801-85100 ソーサー ¥1,300 D150・H19mm CT/72



41801-6400 マグ ¥1,600 L117・S85・H91mm 300cc CT/48



41801-6401 フリーカップ ¥1,200 D80・H89mm 240cc CT/48

NEWPATIA eco 絵番 41802 (ベージュ)



41802-85096 23cmプレート ¥2,500 D235・H21mm CT/24

41802-85097 18cmプレート ¥1,600 D183・H18mm CT/48



41802-85099 16cmボウル ¥1,500 D160・H49mm CT/48



41802-85098 10cmプレート ¥1,000 D95・H20mm CT/96



41802-6402 スタッキングカップ ¥1,500 L105・S82・H64mm 215cc CT/72 41802-85100 ソーサー ¥1,300

D150 • H19mm CT/72



41802-6400 マグ ¥1,600 L117・S85・H91mm 300cc CT/48



41802-6401 フリーカップ ¥1,200 D80・H89mm 240cc CT/48

PATIA 絵番 40610 (ホワイト)

Dishwasher safe Microwave safe



電子レンジ・食器洗浄機対応

- ●レストラン使用を重視したアイテム構成で、使い易さに優れた〈パティア〉。
- ●縁欠け・衝撃に強く、高い耐久性を追及して開発された軽くて強いボディーは、業務用での 最適なパフォーマンスを十分に発揮。
- ●食のあらゆるシーンでお使いいただけるシンプルなシェープとアイテム。 豊富なカップ&ソーサーのラインアップは、多様なカフェメニューにも対応可能です。
- ●ガラス質釉薬の表面は、ボーンチャイナルックの美しい光沢と温かみのあるホワイトで、 ボーンチャイナとのコーディネーションも可能です。



40610-5336 27cmディナー皿 D274・H31mm CT/24 ¥1,900

40610-5337 24cmミート皿 ¥1,600 D242 • H22mm CT/24

40610-5338 22cmデザート皿 D218・H23mm CT/24 ¥1,400

40610-5339 19cmケーキ皿 ¥1,250

40610-5340 ¥1,050 16cmパン皿 D167 • H22mm CT/24

D190 • H22mm CT/24



40610-85060 14cmベリー皿 D145・H34mm CT/48

¥1,100



40610-5341 27cmリムパスタボウル ¥3,200 D276 • H63mm CT/6



40610-5342 23cmリムスープボウル ¥1,800 D228 • H52mm CT/24



40610-5343 19cmリムシリアルボウル ¥1,400 D187 • H38mm CT/24



40610-5344 17cmシリアルボウル ¥1,400 D177 • H55mm CT/24



40610-5345 14cmフルーツボウル ¥1,100 D140 • H44mm CT/36



40610-2878 ¥1,100 カップ (M) L108 • S81 • H63mm • 210cc CT/24

40610-5349 ソーサー (M) D146 · H20mm CT/24

¥800



40610-2879 スタッキングカップ (M) ¥1,100 L104・S78・H64mm・210cc CT/24

¥800

¥900

40610-5349 ソーサー (M) D146 • H20mm CT/24



40610-2882 エスプレッソカップ ¥1, L87・S64・H50mm・110cc CT/36 ¥1,000

40610-5351 ¥700

ソーサー (SS) D122 · H19mm CT/36



40610-2883 スタッキングエスプレッソカップ ¥1,000 L83 • S62 • H51mm • 115cc CT/36

40610-5351 ソーサー (SS) D122 · H19mm CT/36

¥700



40610-2876 アメリカンカップ ¥**1,30** L114・S87・H69mm・240cc CT/24 ¥1,300

40610-5348 ソーサー (L) D153 · H26mm CT/24

¥900



40610-2877 スタッキングアメリカンカップ ¥1,300 L115・S85・H66mm・250cc CT/24

40610-5348 ソーサー (L)

D153 · H26mm CT/24



40610-2875

モーニングカップ ¥**1,500** L132・S106・H66mm・340cc CT/24

40610-5347 ソーサー (LL)

D175 · H24mm CT/24

¥1,000



40610-2874 ブイヨンカップ ¥1,700 L149・S95・H60mm・310cc CT/36

D175 · H24mm CT/24

ソーサー (LL)

¥1.700 40610-5347

¥1,000



40610-9798 ¥650 D95 • H9mm CT/120 ※40610-2932マグに適合します。



40610-2932 ¥1,500 マグ L120 • S90 • H89mm • 360cc

CT/24



40610-6370 ¥1,400 マグ(B) L114 • S80 • H90mm • 330cc CT/36



40610-2931 ¥1,000 湯呑 D80 • H65mm • 210cc CT/36



PATIA 絵番 41031 (ホワイト)

Dishwasher safe Microwave safe



NARUMI FINE CHINA Dishwasher safe Microwave safe



41031-5722 28cmクラウドプレート ¥2,300 L280・S256・H24mm CT/24



41031-5723 22cmクラウドプレート ¥1,400 L220・S204・H25mm CT/24



41031-5724 18cmクラウドプレート ¥1,200 L180・S165・H22mm CT/24



41031-3932 26cmクラウドボウル ¥4,000 L263・S247・H74mm CT/6



41031-3765 18cmクラウドボウル ¥1,800 D178・H78mm CT/24



41031-3768 14cmクラウドボウル ¥1,300 L142・S140・H61mm CT/36



41031-3769 11cmクラウドフリーボウル¥1,200 L117・S115・H64mm CT/36



41031-5725 22cmクラウドクーププレート ¥1,700 L223・S185・H45mm CT/24



41031-9858 スープスプーン ¥1,000 L136・S42・H27mm CT/100



41031-5726 17cmクラウドクーププレート ¥1,200 L165・S160・H38mm CT/36



41031-9859 スプーンレスト ¥1,100 L100・S50・H37mm CT/100



41031-3766 14cmクラウドフルーツボウル ¥1,200 L141・S134・H51mm CT/36



41031-3767 9cmクラウドプチボウル ¥1,000 L99・S96・H36mm CT/48



41031-9875 箸置き付レンゲ台 ¥1,000 L80 • S29 • H10mm CT/100

PATIA 絵番 41623 (ホワイト)



41623-5957 27cmディナー皿 ¥2,000 D277・H22mm CT/24 <旧品番: 40794-5466>



41623-5958 24cmミート皿 ¥1,700 D244・H20mm CT/24 <旧品番: 40794-5467>



41623-5959 21cmデザート皿 ¥1,450 D213・H20mm CT/36 <旧品番: 40794-5538>



41623-5960 19cmケーキ皿 ¥1,300 D191・H20mm CT/48 <旧品番:40794-5469>



NARUMI

41623-5961 16cm/ 『ン皿 ¥1,050 D162・H18mm CT/60 <旧品番: 40694-5470>



41623-5962 23cmリムスープボウル ¥**2,000** D240・H43mm CT/24 <旧品番: 40794-5471>



41623-5963 14cmフルーツボウル ¥1,100 D145・H34mm CT/72



41623-6321 スタッキングカップ ¥1,100 L105・S82・H64mm・215cc CT/72 <旧品番:40794-6102>

41623-5964 ティー・コーヒーソーサー ¥900 D150・H19mm CT/72 <旧品番: 40794-5539>



41623-6322 ティー・コーヒーカップ ¥1,100 L107・S86・H59mm・220cc CT/72 <旧品番: 40794-2958>

41623-5964 ティー・コーヒーソーサー ¥900 D150・H19mm CT/72 <旧品番: 40794-5539>



41623-6324 ブイヨンカップ ¥1,800 L135・S98・H51mm・235cc CT/72 <旧品番:40794-2960>

41623-5964 ティー・コーヒーソーサー ¥900 D150・H19mm CT/72 <旧品番: 40794-5539>



41623-6323 A.D.カップ ¥1,000 L84・S64mm・H51mm・90cc CT/96 <旧品番:40794-2959>

41623-5965 A.D.ソーサー ¥800 D126・H18mm CT/96 <旧品番: 40794-5540>

PATIA 絵番 41624 (ホワイト)



41624-5966 14cmプレート ¥1,100 D141・H26mm CT/72



41624-5967 12cmプレート ¥1,000 D120・H23mm CT/96



41624-5968 9.5cmプレート ¥900 D95・H20mm CT/96



41624-3883 12cmスープボウル ¥1,500 D120・H54mm・300cc CT/72



41624-3884 11cmスープボウル ¥1,200 D110・H51mm・270cc CT/72



41624-9974 レンゲ ¥1,100 L130・S45・H40mm



41624-9975 レンゲ台 ¥1,200 L73・S55・H20mm CT/60



41624-9976 箸置 ¥900 L54·S16·H15mm



41624-6325 マグ ¥1,200 L117・S85・H91mm・300cc CT/48

PATIA 絵番 40982 (ホワイト)



41624-6326 湯香 ¥1,100 D80・H56mm・170cc CT/96

PATIA 絵番 40794 (ホワイト)



40794-4598 ティーポット (1人用) ¥**4,800** L180・5101・H135mm・530cc CT/6



40794-4599 シュガーポット ¥3,000 D75・H76mm CT/12




40794-4600 クリーマー ¥2,400 L84・564・H61mm・130cc CT/12



40982-5701 17cmスクエアプレート ¥2,500 L176・S176・H24mm CT/36



40982-5676 13cmスクエアプレート ¥1,900 L125・S125・H23mm CT/48



○ KS8101 [ホワイト]

─ KS8106 [マスタード]

■ KS8102 [アッシュグレイ]

■ KS8107 [バイオレット]

■ KS8103 [ソーダ] ■ KS8108 [オリーブ] ■ KS8105 [カラメル]







[カラメル]



KS8101-1100 27cmクーププレート ¥3,500 D270 • H26mm

KS8101-1101 23cmクーププレート ¥2,400 D230 • H23mm

KS8101-1102 17cmクーププレート ¥1,600 D170 • H18mm

KS8102-1100 27cmクーププレート ¥3,500 D270 • H26mm

KS8102-1101 23cmクーププレート ¥2,400 D230 • H23mm

KS8102-1102 17cmクーププレート ¥1,600 D170 • H18mm

KS8103-1100 27cmクーププレート ¥3,500 D270 • H26mm


KS8103-1101 23cmクーププレート ¥2,400 D230 • H23mm

KS8103-1102 17cmクーププレート ¥1,600 D170 • H18mm

KS8105-1100 27cmクーププレート ¥3,500 D270 • H26mm

KS8105-1101 23cmクーププレート ¥2,400 D230 • H23mm

KS8105-1102 17cmクーププレート ¥1,600 D170 • H18mm



[バイオレット]



[オリーブ]



KS8106-1100 27cmクーププレート ¥3,500 D270 • H26mm

KS8106-1101 23cmクーププレート ¥2,400 D230 • H23mm

KS8106-1102 17cmクーププレート ¥1,600 D170 • H18mm

KS8107-1100 27cmクーププレート ¥3,500 D270 • H26mm

KS8107-1101 23cmクーププレート ¥2,400 D230 • H23mm

KS8107-1102 17cmクーププレート ¥1,600 D170 • H18mm

KS8108-1100 27cmクーププレート ¥3,500 D270 • H26mm

KS8108-1101 23cmクーププレート ¥2,400 D230 • H23mm

KS8108-1102 17cmクーププレート ¥1,600 D170 • H18mm

COLORS < カラーズ > は、全て当社の仕入品です。 釉薬の性質上、商品の色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。





- KS8101-3103
- KS8102-3103
- KS8103-3103
- KS8105-3103
- KS8106-3103
- KS8107-3103
- KS8108-3103

NEW品番:3103 6cmプチカップ ¥1,000 D63・H38mm



- KS8101-3102
- KS8102-3102
- KS8103-3102
- KS8105-3102
- KS8106-3102
- KS8107-3102
- KS8108-3102

NEW品番:3102 プチ三角ボウル ¥1,200 L80・S80・H45mm



- KS8101-3101
- KS8102-3101
- KS8103-3101
- KS8105-3101
- KS8106-3101
- KS8107-3101
- KS8108-3101

NEW品番:3101 ミニキューブ ¥**1,200** L67・S67・H37mm



- **KS8101-1201**
- KS8102-1201
- KS8103-1201
- KS8105-1201
- KS8106-1201
- KS8107-1201KS8108-1201
 - 品番:1201

11cmフリーボウル ¥1,900 D115・H75mm



- KS8101-2100
- KS8102-2100
- KS8103-2100
- KS8105-2100
- KS8106-2100
- KS8107-2100
 KS8108-2100

品番:2100 スタッキングカップ ¥1,700 L110・S83・H58mm・230cc



- KS8101-1301
- KS8102-1301
- KS8103-1301
- KS8105-1301
- KS8106-1301
- KS8107-1301
 KS8108-1301

品番:1301 ソーサー ¥1,500 D153・H19mm



- KS8101-2101
- KS8102-2101
- KS8103-2101
- KS8105-2101
- KS8106-2101
- KS8107-2101KS8108-2101

品番:2101 マグ ¥1,900 L115・S87・H81mm・330cc



- KS8101-1200
- KS8102-1200
- KS8103-1200
- KS8105-1200
- KS8106-1200
- KS8107-1200
- KS8108-1200

品番: 1200 14cmフルーツボウル ¥1,600 D140・H42mm

Luzerne

Rustic PLATE

LZ301 Chestnut<チェスナッツ>LZ302 Crimson <クリムゾン>LZ303 Sama <サマ>













BOWL





Rustic **BOWL**

- LZ301-RT3403022 LZ302-RT3403022 LZ303-RT3403022 23cmウェーブボウル ¥ 6,300 L225 • S195 • H95mm CT/12



I 7303-RT3403019 19cmウェーブボウル ¥ 4,200 L190 • S170 • H84mm CT/24



I 7303-RT3403016 15cmウェーブボウル ¥ 3,300 L155 • S145 • H69mm CT/36



LZ301 Chestnut<チェスナッツ> LZ302 Crimson <クリムゾン>

LZ303 Sama

I 7303-RT3403011 11cmウェーブボウル ¥ 2,200 L115 • S105 • H61mm CT/48

<サマ>



● LZ302-RT3103015 14cmラウンドボウル ¥ 1,500 D145 • H77mm CT/24



LZ303-RT3103013 12cmラウンドボウル ¥ 1,300 D125 • H66mm CT/48



LZ301-RT3103011 LZ302-RT3103011LZ303-RT3103011 11cmラウンドボウル ¥ 1,200 D110 · H57mm CT/48



● LZ302-RT1601012 11cmライスボウル ¥ 1,200 D115 • H53mm CT/48

CUP/SAUCER



- LZ301-RT1406020 LZ302-RT1406020 LZ303-RT1406020 スタッキングコーヒーカップ ¥ 1,500 L110 • S85 • H57mm • 167cc CT/24
- LZ301-RT1415115LZ302-RT1415115LZ303-RT1415115 ソーサー(5)

¥1,300 D150 • H20mm CT/24



- LZ301-RT1407124LZ302-RT1407124LZ303-RT1407124 ー・コーヒーカップ ¥ 1,600 L115 • S90 • H61mm • 185cc CT/24
- LZ301-RT1415417 LZ302-RT1415417 LZ302-RT1415417 LZ303-RT1415417 ¥1,500

ソーサー(M) D160 • H26mm CT/24



- LZ303-RT1407111 エスプレッソカップ ¥1,100 L90 • S70 • H49mm • 86cc CT/48
- LZ303-RT1415412 エスプレッソソーサー ¥1,000 D110・H19mm CT/48



- LZ303-RT1407133 カプチーノカップ ¥2,200 L125 • S100 • H70mm • 249cc CT/24
- LZ303-RT1415417 ソーサー(M) D160・H26mm CT/24 ¥1,500

ACCESSORY



LZ303-RT1801022 クリーマー(M) ¥2,400 L130 • S75 • H80mm • 182cc CT/24



L7302-RT1801009 クリーマー(S) ¥2,000 L105 • S60 • H60mm • 93cc CT/24



LZ301-RT2002730 LZ302-RT2002730LZ303-RT2002730 マグ ¥2,000 L115 • S85 • H111mm • 270cc CT/36



LZ303-RT3415009 スモールディッシュ ¥1,100 L85・S80・H28mm CT/120

※お取り扱いについて

この製品は、窯変するタイプの釉薬を使用しています。 そのためひとつひとつ色が微妙に異なります。 あらかじめご了承ください。



LZ303 Sama<サマ>



LZ301 Chestnut<チェスナッツ>



LZ302 Crimson<クリムゾン>



● LZ302-RT2601210 ミニスクエアディッシュ ¥1,600 L95 • S70 • H36mm CT/48




LZ301-RT1707010 スクエアホルダー ¥2,700 L95・S70・H54mm CT/24











HEPP【カトラリー】 MESCANA 絵番 HP5613(メスカーナ)



HP5613-026040 【メスカーナ】テーブルフォーク

L211mm

L193mm

L215mm

¥1,800

UD5612 026040

HP5613-036049 [メスカーナ]テーブルナイフ(S.H.) ¥2,200 L237mm

HP5613-046040 【メスカーナ】デザートスプーン ¥1,650 L195mm

HP5613-056040 [メスカーナ]デザートフォーク ¥1,650

HP5613-066049 [メスカーナ]デザートナイフ(S.H.) ¥2,100

HP5613-076040 [メスカーナ]コーヒースプーン ¥800 L135mm

HP5613-096040 [メスカーナ]デミタススプーン ¥750

HP5613-356040

HP5613-356040 【メスカーナ】フィッシュフォーク ¥1,650 L190mm

HP5613-366040 [メスカーナ]フィッシュナイフ ¥1,650 L210mm

HP5613-116040 [メスカーナ]フレンチソーススプーン ¥1,650 L195mm

HP5613-666049 [メスカーナ]パターナイフ ¥1,600 L170mm

HP5613-896040 [メスカーナ]スープスプーン ¥1,650 L170mm HEPP 【カトラリー】

CARLTON 絵番 HP010045 (カールトン)

HP010045-1020

「カールトン]テーブルフォーク ¥1,800 L201mm

HP010045-1800 [カールトン]テーブルナイフ(S.H.) ¥2,300

HP010045-1050 【カールトン】デザートスプーン ¥1,600 L180mm

HP010045-1060 [カールトン]デザートフォーク ¥1,600 L180mm

HP010045-1810 【カールトン】デザートナイフ(S.H.) ¥2,200 L215mm

HP010045-1100 【カールトン】コーヒースプーン ¥800

HP010045-1110 「カールトン]デミタススブーン ¥750

HP010045-1150 [カールトン]フィッシュフォーク ¥1,600

HP010045-1140 【カールトン】フィッシュナイフ ¥1,600 L200mm

HP010045-1580 [カールトン]フレンチソーススプーン ¥1,600

HP010045-1330 [カールトン]パターナイフ ¥1,500

HP010045-1120 [カールトン]ケーキフォーク ¥850 HEPP 【カトラリー】
PROFILE 絵番 HP010048 (プロファイル)

HP010048-1020 【プロファイル】テーブルフォーク ¥1,550 L208mm

HP010048-1800 [プロファイル]テーブルナイフ (S.H.) ¥2,000 L230mm

HP010048-1980 【プロファイル】テーブルナイフB ¥2,000 L230mm

HP010048-1050 [プロファイル]デザートスプーン ¥1,400 L183mm

HP010048-1060 【プロファイル】デザートフォーク ¥1,400 L185mm

HP010048-1810 【プロファイル】デザートナイフ(S.H.) ¥1,700 L202mm

HP010048-1990 【プロファイル】デザートナイフB ¥1,700 L202mm

HP010048-1100 [プロファイル]コーヒースプーン ¥700

HP010048-1110 【プロファイル】デミタススプーン ¥650 L110mm

HP010048-1150 【プロファイル】フィッシュフォーク ¥1,400

HP010048-1140 [プロファイル]フィッシュナイフ ¥1,400 L205mm

HP010048-1580 [プロファイル]フレンチソーススプーン ¥1,400

L182mm

HP010048-1330 【プロファイル】バターナイフ ¥1,300 L170mm









HEPP【カトラリー】 BAGUETTE 絵番 HP010032(バゲット)

L206mm



HP010032-1800 【バゲット】テーブルナイフ(S.H.) ¥2,300



HP010032-1050 [バゲット]デザートスプーン ¥1,600 L190mm



HP010032-1060 【パゲット】デザートフォーク ¥1,600 L182mm

HP010032-1810

【バゲット】デザートナイフ (S.H.) ¥2,200 L212mm





HP010032-1110 【パゲット】デミタススプーン ¥850 L111mm



「バゲット】フィッシュフォーク ¥1,600 L179mm

HP010032-1140 【バゲット】フィッシュナイフ ¥1,600 L198mm




HP010032-1580 【バゲット】フレンチソーススプーン ¥1,600 L181mm

HP010032-1330 [バゲット]バターナイフ ¥1,500 L170mm



HP010032-1180 【パゲット】ブイヨンスプーン ¥1,600 L160mm

DEGRENNE





HP010050-1800 【アウラ】テーブルナイフ (S.H.) ¥2,200 L239mm

HP010050-1050 [アウラ]デザートスプーン ¥1,600

HP010050-1060 【アウラ】デザートフォーク ¥1,600 L183mm

HP010050-1810 [プウラ]デザートナイフ(S.H.) ¥2,100

HP010050-1100 「プウラ]コーヒースプーン ¥800

HP010050-1110 【アウラ】デミタススプーン ¥750

L142mm

L114mm

I 180mm

HP010050-1150 (アウラ]フィッシュフォーク ¥1,600

HP010050-1140 【プウラ】フィッシュナイフ ¥1,600 L204mm

HP010050-1580 【プウラ】フレンチソーススプーン ¥1,600 L185mm

HP010050-1330 【アウラ】パターナイフ ¥1,500 L170mm HEPP【カトラリー】
TALIA 絵番 HP5606(タリア)

HEPP

HP5606-026040 【タリア】テーブルフォーク ¥1,600 L228mm

> HP5606-036049 【タリア】テーブルナイフ(S.H.) ¥2,000 L246mm

HP5606-046040 【タリア】デザートスプーン ¥1,500

HP5606-056040 【タリア】デザートフォーク ¥1,500 L204mm

HP5606-066049 【タリア】デザートナイフ(S.H.) ¥1,800 L220mm

HP5606-076040 [タリア]コーヒースプーン ¥750 L157mm

HP5606-096040 [タリア]デミタススプーン ¥700

HP5606-356040 【タリア】フィッシュフォーク ¥1,500

HP5606-366040 【タリア】フィッシュナイフ ¥1,500 L231mm

HP5606-116040 【タリア】フレンチソーススプーン ¥1,500 L209mm

HP5606-666049 [タリア]バターナイフ ¥1,400 L185mm Degrenne Paris【ドグレーヌ パリ】 Astrée ciselé 絵番 GD102 (アストレシズレ)

*GD102-153998 テーブルフォーク L207mm ¥2,500

> ★GD102-154002 テーブルナイフ (S.H.) L235mm

フィッシュフォーク L186mm

フィッシュナイフ L 211mm

★GD102-154558

¥3,200

¥2,300

¥2,300

★GD102-154561

★GD102-154574 デザートフォーク ¥2,300 L186mm

★GD102-154555 デザートナイフ (S.H.) ¥2,900 L211mm

Marie Marie

*GD102-154571

デザートスプーン ¥2,300 L186mm

★GD102-154547 カクテルフォーク ¥1,600 L141mm

*GD102-154001 ティー・コーヒースプーン ¥1,500 L141mm

★GD102-154577 デミタススプーン ¥1,400 L110mm

★GD102-154580 バタースプレダー ¥2,200

L194mm

NARUMI【カトラリー】 Vela 絵番 TC103(ベラ)



TC103-5501 【ベラ】テーブルナイフ(H.H.) ¥2,220 L235mm



TC103-5501A 【ベラ】テーブルナイフ ¥1,530 L227mm



1205mm

TC103-5503 【ベラ】テーブルスプーン ¥920 L203mm



TC103-5506 【ベラ】デザートナイフ(H.H.) ¥2,030 L213mm



TC103-5506A 【ベラ】デザートナイフ ¥1,180 L208mm

TC103-5507 【ベラ】デザートフォーク ¥650 L183mm

TC103-5508 【ベラ】デザートスプーン ¥650

L182mm

TC103-5509 【ベラ】デザートスープスプーン ¥650 L172mm



TC103-5510 【ベラ】ブイヨンスプーン ¥530 L152mm



TC103-5511 【ベラ】デザートソースレードル ¥940 L160mm



TC103-5513 【ベラ】ティースプーン ¥360 L132mm



TC103-5514 【ベラ】コーヒースプーン ¥350 L113mm



TC103-5515 【ベラ】デミタススプーン ¥350 L104mm



TC103-5516 【ベラ】ヒメフォーク L117mm ¥350



TC103-5517 【ベラ】バターナイフ ¥410 L167mm



TC103-5518 【ベラ】バタースプレダー ¥350 L139mm



TC103-5520 【ベラ】シュガーレードル ¥410 L122mm



TC103-5521 【ベラ】アイスクリームスプーン ¥400 L132mm



TC103-5525 【ベラ】ケーキフォーク ¥530 L164mm



TC103-5527 【ベラ】 サラダフォーク ¥530 L165mm

•

TC103-5530 【ベラ】ソーダスプーン ¥540 L177mm

1

TC103-5531 【ベラ】メロンスプーン ¥540 L177mm



TC103-5533 【ベラ】フルーツナイフ(H.H.) ¥1,850 L179mm

This real

★TC103-5533A
【ベラ】フルーツナイフ

【ベラ】フルーツナイフ ¥1,020 L179mm



TC103-5534A 【ベラ】フルーツフォーク ¥530 L161mm



TC103-5535 【ベラ】フィッシュナイフ(H.H.) ¥2,220 L220mm



★TC103-5535A【ベラ】フィッシュナイフL204mm¥860



★TC103-5536A 【ベラ】フィッシュフォーク L179mm
¥780



TC103-5537 【ベラ】フィッシュソーススプーン ¥780 L185mm



TC103-5538 【ベラ】サービススプーン ¥1,130 L203mm



TC103-5539 【ベラ】サービスフォーク ¥1,130 L213mm



【ベラ】スープレードル(大) ¥7,460 L280mm



TC103-5544 【ベラ】スープレードル(小) ¥6,480 L245mm

NARUMI【カトラリー】

Pyxis 絵番 TC104(ピクシス)



ルイ16世様式。ロココ調にみられた貝殻や葉飾りのデザインがなくなり、 真珠の模様が連なるパールラインは、シンプルで軽快な中に優雅さを表現しています。

共成の疾病がほるる	1 ルノインは、ノンノルと牲民な中に	- 変雅にで秋光ししいより。
TC104-8701	テーブルナイフ (H.H.)	¥3,440 L244mm
TC104-8702	テーブルフォーク	¥1,760 L206mm
TC104-8703	テーブルスプーン	¥1,760 L206mm
TC104-8706	デザートナイフ (H.H.)	¥3,270 L224mm
TC104-8707	デザートフォーク	¥1,360 L190mm
TC104-8708	デザートスプーン	¥1,360 L181mm
TC104-8709	デザートスープスプーン	¥1,360 L170mm
TC104-8710	ブイヨンスプーン	¥1,200 L150mm
TC104-8713	ティースプーン	¥960 L136mm
TC104-8714	コーヒースプーン	¥890 L113mm
TC104-8715	デミタススプーン	¥890 L111mm
TC104-8716	ヒメフォーク	¥890 L121mm
TC104-8717	バターナイフ	¥1,050 L155mm
TC104-8718	バタースプレダー	¥890 L143mm
TC104-8721	アイスクリームスプーン	¥960 L131mm
TC104-8725	ケーキフォーク	¥1,120 L169mm
TC104-8730	ソーダスプーン	¥1,280 L185mm
TC104-8733	フルーツナイフ (H.H.)	¥3,100 L188mm
TC104-8734A	フルーツフォーク	¥1,120 L164mm
TC104-8735	フィッシュナイフ (H.H.)	¥3,440 L218mm
TC104-8736A	フィッシュフォーク	¥1,760 L183mm
TC104-8737	フィッシュソーススプーン	¥1,760 L180mm

NARUMI【カトラリー】

Aquila 絵番 TC105(アクイラ)



「細く、長く、柔らかく」カトラリーの流行を先取りしたシンプルモダンの上品なデザイン。 冷たく硬い金属を優しいフォルムに成形。鏡面磨きで本物の美しさを具現しました。

TC105-8801	テーブルナイフ(H.H.)	¥3,270	L232mm
TC105-8802	テーブルフォーク	¥1,680	L222mm
TC105-8803	テーブルスプーン	¥1,680	L219mm
TC105-8806	デザートナイフ(H.H.)	¥3,100	L220mm
TC105-8807	デザートフォーク	¥1,280	L202mm
TC105-8808	デザートスプーン	¥1,280	L199mm
TC105-8809	デザートスープスプーン	¥1,280	L188mm
TC105-8810	ブイヨンスプーン	¥1,120	L152mm
TC105-8813	ティースプーン	¥890	L150mm
TC105-8814	コーヒースプーン	¥800	L129mm
TC105-8815	デミタススプーン	¥800	L124mm
TC105-8816	ヒメフォーク	¥800	L133mm
TC105-8817	バターナイフ	¥960	L168mm
TC105-8818	バタースプレダー	¥890	L156mm
TC105-8819	ミツマメスプーン	¥890	L133mm
TC105-8821	アイスクリームスプーン	¥960	L144mm
TC105-8825	ケーキフォーク	¥1,050	L168mm
TC105-8827	サラダフォーク	¥1,050	L162mm
TC105-8833	フルーツナイフ(H.H.)	¥2,930	L198mm
TC105-8834A	フルーツフォーク	¥1,050	L164mm
TC105-8835	フィッシュナイフ (H.H.)	¥3,270	L222mm
TC105-8836A	フィッシュフォーク	¥1,680	L199mm
TC105-8837	フィッシュソーススプーン	¥1,680	L196mm

NARUMI【カトラリー】

Cygnus 絵番 TC106(シグナス)



シグナスには、ドイツの優れた製造技術が活かされています。スプーンのように丸く形作られ、使い易く美しいフォルムのフォーク。自然で無理のないシェープに変わらぬ気品を感じます。

TC106-7901	テーブルナイフ (H.H.)	¥2,660 L250mm
TC106-7902	テーブルフォーク	¥1,340 L200mm
TC106-7903	テーブルスプーン	¥1,340 L200mm
TC106-7906	デザートナイフ(H.H.)	¥2,280 L232mm
TC106-7907	デザートフォーク	¥900 L188mm
TC106-7908	デザートスプーン	¥900 L186mm
TC106-7909	デザートスープスプーン	¥930 L176mm
TC106-7910	ブイヨンスプーン	¥780 L147mm
TC106-7913	ティースプーン	¥680 L138mm
TC106-7914	コーヒースプーン	¥630 L124mm
TC106-7915	デミタススプーン	¥630 L121mm
TC106-7916	ヒメフォーク	¥630 L121mm
TC106-7918	バタースプレダー	¥630 L151mm
TC106-7921	アイスクリームスプーン	¥690 L133mm
TC106-7925	ケーキフォーク	¥780 L164mm
TC106-7930	ソーダスプーン	¥860 L181mm
TC106-7933	フルーツナイフ(H.H.)	¥2,120 L200mm
TC106-7934A	フルーツフォーク	¥780 L160mm
TC106-7935	フィッシュナイフ (H.H.)	¥2,660 L221mm
TC106-7936A	フィッシュフォーク	¥1,340 L188mm
TC106-7937	フィッシュソーススプーン	¥1,340 L187mm
TC106-7938	サービススプーン	¥1,950 L203mm
TC106-7939	サービスフォーク	¥1,950 L214mm

NARUMI【カトラリー】

Aries 絵番 TC107(アリエス)



新たに開発されたコンテンポラリーデザイン。「細く、長く、厚く」の時流を具現した美しいフォルムです。フレンチ、イタリアンからエスニックまで幅広い料理に似合います。

TC107-8001	テーブルナイフ(H.H.)	¥2,540	L236mm
TC107-8002	テーブルフォーク	¥1,070	L222mm
TC107-8003	テーブルスプーン	¥1,070	L217mm
TC107-8006	デザートナイフ (H.H.)	¥2,150	L224mm
TC107-8007	デザートフォーク	¥720	L203mm
TC107-8008	デザートスプーン	¥720	L198mm
TC107-8009	デザートスープスプーン	¥720	L186mm
TC107-8010	ブイヨンスプーン	¥640	L152mm
TC107-8013	ティースプーン	¥470	L150mm
TC107-8014	コーヒースプーン	¥440	L129mm
TC107-8015	デミタススプーン	¥440	L123mm
TC107-8016	ヒメフォーク	¥440	L134mm
TC107-8018	バタースプレダー	¥440	L156mm
TC107-8021	アイスクリームスプーン	¥470	L143mm
TC107-8025	ケーキフォーク	¥640	L170mm
TC107-8030	ソーダスプーン	¥680	L185mm
TC107-8033	フルーツナイフ (H.H.)	¥1,900	L187mm
TC107-8034A	フルーツフォーク	¥630	L165mm
TC107-8035	フィッシュナイフ(H.H.)	¥2,490	L221mm
TC107-8036A	フィッシュフォーク	¥1,060	L193mm
TC107-8037	フィッシュソーススプーン	¥1,060	L197mm
TC107-8038	サービススプーン	¥1,410	L213mm
TC107-8039	サービスフォーク	¥1,410	L224mm

129



ヘップは、ヨーロッパの高級ホテルを中心とした採用実績を持つドイツの銀器メーカーです。 日本国内でも多数の外資系ホテルで採用され、その技術の高さとクオリティーは、多くのホテルで認められています。



NEW ★HP57-00029300 IHチェーフィングディッシュ・スクエア GN2/3 L450・S370・H190mm <18-10ステンレス製>



NEW

★HP57-00039300

IHチェーフィングディッシュ・スクエア GN1/1
L580・S470・H190mm <18-10ステンレス製>



NEW

★HP57-00019300

Hチェーフィングディッシュ・ラウンド
D390・H190mm <18-10ステンレス製>



NEW ★HP57-00029200 IHチェーフィングディッシュ・スクエア GN2/3 L450・S370・H190mm <18-10ステンレス製>



NEW

★HP57-00039200

Hチェーフィングディッシュ・スクエア GN1/1
L580・S470・H190mm <18-10ステンレス製>



NEW

★HP57-00019200

Hチェーフィングディッシュ・ラウンド
D390・H190mm <18-10ステンレス製>



NEW ★HP57-00029600 IHチェーフィングディッシュ・スクエア GN2/3 L450・S370・H190mm <18-10ステンレス製>



NEW ★HP57-00039600 IHチェーフィングディッシュ・スクエア GN1/1 L580・S470・H190mm <18-10ステンレス製>



NEW ★HP57-00019600 IHチェーフィングディッシュ・ラウンド D390・H190mm <18-10ステンレス製>



NEW ★HP57-00069000 ビュッフェスタンド・スクエア GN2/3 Ł400・5370・H170mm (チェーフィングセット時 H280mm) <18-10ステンレス製>



NEW ★HP57-00169000 ビュッフェスタンド・スクエア GN1/1 L540・S370・H170mm (チェーフィングセット時 H280mm) <18-10ステンレス製>



NEW

★HP57-00059000
ビュッフェスタンド・ラウンド
D390 + H170mm
(チェーフィングセット時 H280mm)
<18-10ステンレス製>



★HP57-00376040 ビュッフェスタンド (L) H210mm <18-10ステンレス製>



★HP57-00366040 ビュッフェスタンド (M) H136mm <18-10ステンレス製>



★HP57-00356040 ビュッフェスタンド(S) H98mm <18-10ステンレス製>





★HP57-00026040 IHチェーフィングディッシュ・スクエア GN2/3 L450・S370・H190mm <18-10ステンレス製>



★HP57-00036040 IHチェーフィングディッシュ・スクエア GN1/1 L580・S470・H190mm <18-10ステンレス製>



★HP57-00016040 IHチェーフィングディッシュ・ラウンド D390・H190mm <18-10ステンレス製>



HP50-83660230 角型フードパン GN2/3 L354・S325・H66mm <磁器製>



★HP50-83660110 角型フードパン GN1/1 L530・5325・H65mm <磁器製>



★HP60-88743000 丸型フードパン D300・H65mm <磁器製>



HP50-83660130 角型フードパン GN1/3 L325・S176・H65mm <磁器製>



★HP50-83660120 角型フードパン GN1/2 L325・S265・H65mm <磁器製>



★HP60-88793000 丸型フードパン (1/2仕切) D300・H65mm <磁器製>



★ HP57-00126040 ビュッフェスタンド・スクエア GN2/3 L440・5400・H240mm (チェーフィングセット時 H370mm) <18-10ステンレス製>



★ HP57-00146040 ビュッフェスタンド・スクエア GN1/1 L650・5370・H240mm (チェーフィングセット時 H370mm) <18-10ステンレス製>



★ HP57-00076040 ビュッフェスタンド・ラウンド D460・H240mm (チェーフィングセット時 H370mm) <18-10ステンレス製>



IHチェーフィングディッシュ・スクエア2/3本体には 角型フードパン GN1/3が並べてセットできます。



★ HP57-00506040 スープステーション (スクエア) S L363・S332mm・4,500cc <18-10ステンレス製>

★ HP57-00516040 スープステーション (スクエア) L L363・S332mm・9,000cc <18-10ステンレス製>



★ HP12-20730000 スープステーション (ラウンド) S D345mm・4,500cc <18-10ステンレス製> ★ HP60-88730000 スープステーション (ラウンド) L D345mm・9,000cc <18-10ステンレス製>



★ HP12-21710000 バーナーホルダー L260・S200・H80mm<18-10ステンレス製>

Crystal Warm Plate





簡単に持ち運べる重量感、簡単設置 従来型の湯煎保温製品は 10 kgと重く、水を張るわずらわしさがありました。本体重量は 8 kgと軽く、 設置してスイッチを押すだけなので簡単です。



ムラなく均一に温まるガラス素材のチカラ

ガラス素材の特徴に「一度温まると冷めにくい」という性質があります。 この性質を利用することで、天板全体をムラなく均一に保温することができます。



3 段階の温度設定、メモリー機能も搭載 65℃、75℃、85℃と3段階の温度設定が可能です。 一度設定するとメモリー機能が働き、次回以降はス イッチを押すだけで色と温度が設定されます。



プレート下のスペースを有効活用 高めの脚をつければ、本体下に空間が生まれるので お皿やシルバー、トング、ふきんなどを収納できま す。限られた空間を有効に活用可能です。

クリスタルウォームプレート

★「受注生産対象商品」

モデル	CWP-003
ヒーター	超耐熱透明結晶化ガラスヒーター
設定温度	65℃、75℃、85℃
サイズ(mm)	W682×D310×H48(低)、H116(高)
製品重量	7.3kg
電源	100V AC 50/60Hz
消費電力	500W
安全装置	サーモスタット
生産国	日本
付属品	リモコン(有線)、付け替え用脚、取り扱い説明書
保証期間	1年
価格	オープンプライス





●この索引は、商品の絵番、品番を番号順に掲載しています。

材質の表示

P = ファインチャイナ(磁器・陶器)

T = テクノセラム(強化耐熱磁器)

So = ソーダガラス

 $ST = \lambda F \lambda V \lambda$

AI = アルミ

絵番	品番	品名	受注	掲載	素材
1000	3351	7cmスタッキングスフレ		105	Т
	3352	7.5cmスタッキングスフレ		105	T
	33631	トリフボウル(S)		105	T
	33632	トリフボウル(S)フタ		105	T
	33641	トリフボウル(L)		105	T
	33642	トリフボウル(L)フタ		105	T
2000	H51125	13.5インチ フードパンB		105	P
7980	1012	22cmプレート		111	P
7 700	1013	ポリッジボウル		111	P
	1013	おやつ皿		111	P
	2499	マグ		111	P
	3321			111	P
		飯茶碗			
	3322	離乳皿		111	Р
22.51	5554	キッズプレート		111	Р
8264	1893	兼用ソーサー	*	84	NC
	2443	コーヒーカップ	*	84	NC
8362	9474	丸型ソルト(1穴)		110	NC
	9475	丸型ペッパー(3穴)		110	NC
8365	1952	27cmディナー皿	*	79	NC
	1953	23cmミート皿	*	79	NC
	1954	20cmケーキ皿	*	79	NC
	1955	16cmパン皿	*	79	NC
	1956	兼用ソーサー	*	79	NC
	1995	10cmスモールディッシュ	*	79	NC
	2470	コーヒーカップ	*	79	NC
	2471	ティーカップ	*	79	NC
	2475	ブイヨンカップ	*	79	NC
	2476	モーニングカップ	*	79	NC
8382	1952	27cmディナー皿	*	79	NC
	1953	23cmミートⅢ	*	79	NC
	1954	20cmケーキ皿	*	79	NC
	1955	16cmパン皿	*	79	NC
	1956	兼用ソーサー	*	79	NC
	1995	10cmスモールディッシュ	*	79	NC
	2470	コーヒーカップ	*	79	NC
	2471		*	79	NC
	2471	- フィーカック - モーニングカップ		79	NC
	2558		*	79	_
0.521		兼用カップ 兼用ソーサー	*		NC
8531	1217			19	NC
	1218	スープソーサー		91	NC
	1222	デミタスソーサー		19	NC
	2898	ショートマグ		86	NC
	2923	マグ		21	NC
	2924	ティー・コーヒーカップ		21	NC
	5720	ティー・コーヒーソーサー		21	NC
8568	9538	横型フタ付楊子入れ	*	110	NC
8661	1120	27cmプレート		39	NC
	1121	23cmプレート		39	NC
	1122	21cmプレート		39	NC
	1123	17cmプレート		39	NC
	1125	15cmフルーツボウル	*	39	NC
	1128	ソーサー		39	NC
	1131	25cmプレート	*	39	NC
	1133	17cmボウル	*	39	NC
	1138	19cmプレート		39	NC
	2540	コーヒーカップ		39	NC
	2541	ティーカップ		39	NC
	2549	ブイヨンカップ	*	39	NC
	4470	クリーマー	*	39	NC
	4471	シュガーポット	*	39	NC
	4475	ティーポット	*	39	NC
8720	1120	27cmアラカルトプレート	*	30	NC
	1128	兼用ソーサー	*	85	NC
	2540	コーヒーカップ	*	85	NC
	2541	ティーカップ	*	86	NC
8725	2580	タンブラー	*	110	NC
3,23	5091	27cmウェーブアミューズプレート	*	30	NC
	5092	23cmウェーブアミューズプレート		30	NC
	5235	30cmウェーブアミューズプレート		26	NC
	5306	27cmウェーブディナー皿		96	NC
	5308			96	NC
	5309	23cmウェーブミート皿 20cmウェーブデザート皿		96	NC
		20cmフェーフテリート皿 16cmウェーブパン皿			
	5310			96	NC
	592	懐石盃(A)	*	109	NC

絵番	品番	品名	受注	掲載	素材	絵番	品番	品名	受注	掲載	į
8725	676	ポットウォーマー		73	NC	9000	1759	35cmリム小判皿	*	90	_
	9544	アミューズメントスプーン	*	107	NC		1760	30cmリム小判皿	*	90	
	9571	8.5cmアミューズカップ(胴)	*	109	NC		1761	25cmリム小判皿	*	90	1
	9572	8.5cmアミューズカップ(フタ)		109	NC		1762	13cmポリッジボウル	*	91	
	9596	猪口	*	107	NC		1763	12cmヌードルボウル	*	91	
	973	8cmディップディッシュ	*	109	_		1802	40cmリム小判皿	*	90	+
	9730	23cmパレットプレート	*	104	_		1842	36cm深丸皿	*	90	+
-	9749	26cmオブロングトレイ	_		NC			32cm深丸皿	_	90	\rightarrow
-			*	111			1843		*		\rightarrow
	9753	21.5cmオブロングトレイ	*	111	NC		1844	27cm深丸皿	*	90	\dashv
3829	851	30cmプレスプレート「ホワイトレース_	*	26	NC		1845	25cm深丸皿	*	90	
3835	1155	兼用ソーサー	*	84	NC		1877	35cm深小判皿	*	90	7
	2566	ティーカップ	*	84	NC		1882	10cm深小皿		91	7
3906	1172	42cm丸皿B	*	93	NC		1913	11cmライスボウル	_	91	+
-				_	_					-	+
	1173	35cm丸皿B	*	93	NC		1926	23cm深丸皿	*	90	4
	1174	31cm丸皿B		93	NC		20105	チャッペイ(L)	*	91	
	1175	27cm丸皿B		93	NC		20903	チャッペイ(M)	*	91	
	1176	25cm丸皿B	*	93	NC		2318	老酒盃B	*	91	Ī
	1177	23cm丸皿B	*	93	NC		2319	飲茶湯呑		92	T
	1178	21cm丸皿B	*	93	NC		2430	湯呑(汲み出し)	_	92	-
		* *	_						-	-	-
	1179	19cm丸皿B	*	93	NC		3212	スープチューリンA(L)	*	92	-
	1180	16cm丸皿B		93	NC		3221	19cm麺丼		90	
	1181	14cm丸皿B		93	NC		3225	スープチューリン A(S)	*	92	Ī
	1182	12cm丸皿B		93	NC		3248	21cm麺丼		90	_
	1183	10cm丸皿B		93	NC		3255	25cmキャセロール	*	92	_
								19cmキャセロール		_	_
<u> </u>	1184	13cmポリッジボウルB		93	NC		3256		*	92	_
	1185	12cmヌードルボウルB		93	NC		32681	スープカップ(L)胴		91	
	1186	11cmライスボウルB		93	NC		32682	スープカップ蓋		91	
	1187	10cmライスボウルB		93	NC		3293	25cmスープボウルB	*	90	Ī
	1188	9cmフカヒレボウルB	*	93	NC		3294	23cmスープボウルB	*	90	-
	1198	14cmフルーツ皿B		93	NC		3295	20cmスープボウルB		90	-
				_					*	_	_
	2572	飲茶湯呑B		93	NC		3303	22cmキャセロール	*	92	┙
	3379	21cm麺丼B		93	NC		331	マスタード入れ		91	
	3380	19cm麺丼B		93	NC		33281	スープカップ(S)胴		91	
	5002	36cm深丸皿B	*	93	NC		3333	22cm高台付スープチューリン	*	92	٦
	5003	32cm深丸皿B	*	93	NC		3334	20cm高台付スープチューリン	*	92	-
					_				_		-
	5004	27cm深丸皿B	*	93	NC		3335	18cm高台付スープチューリン	*	92	_
	5005	25cm深丸皿B	*	93	NC		4266	老酒ポットA(L)	*	92	
	5006	23cm深丸皿B	*	93	NC		4267R	汁注ぎA(ラー油)	*	92	
	5011	43cm小判皿B	*	93	NC		4267S	汁注ぎA(醤油)	*	92	Ī
	5012	38cm/\判皿B	*	93	NC		4267V	汁注ぎA(酢)	*	92	Τ
	5013	30cm/小判皿B	*	93	NC		4294	中国茶土瓶(L)	*	92	
		25cm/y判皿B	*		NC			中国茶土瓶(S)	*	92	_
	5015	23cm小判皿B	*	93	NC		4313	老酒ポットA(S)	*	92	
	9548	レンゲB(L)		93	NC		4337	中国茶ポット	*	92	
	9549	レンゲB(S)		93	NC		4461R	汁注ぎB(ラー油)	*	92	Ī
000	1041	16cmフルーツ皿	*	91	NC		44615	汁注ぎB(醤油)	*	92	_
-	1042	23cmリム小判皿	*	90	NC		4461V	 	*	92	_
					_						
	1070	43cm深小判皿	*	90	NC		4476R	汁注ぎC(ラー油)	*	92	_
	1102	23cmフラットプレート	*	24	NC		4476S	汁注ぎC(醤油)	*	92	_
	1144	21cm深丸皿	*	90	NC		4476V	汁注ぎC(酢)	*	92	ĺ
	1223	27cm丸皿		90	NC		51202	チャッペイ(S)	*	91	٦
\vdash	1224	19cm丸皿		90	NC		9321	レンゲ(M)	+^-	91	-
-	1224			90	NC		9321	レンゲ台(M)	+-	91	+
<u> </u>		16cm丸皿								-	_
	1227	14cmフルーツ皿		91	NC		9334	著置	*	91	-
	1230	43cm小判皿	*	90	NC		93391	カップ		91	
	1231	38cm/小判皿	*	90	NC		93392	フタ	*	91	
	1232	31cm丸皿	*	90	NC		93394	ソーサー	*	91	_
-	1288	23cm丸皿	+^	90	NC		9382	レンゲ(S)		91	-
<u> </u>										-	_
	1313	12cm丸皿		90	NC		9416	チャッペイソーサー	*	91	_
	1536	42cm丸皿	*	90	NC		9428	仕切皿	*	91	
	1537	35cm丸皿	*	90	NC		94441	カップ	*	91	
	1538	30cm/小判皿	*	90	NC		94442	フタ	*	91	Ī
 	1539	25cm/y判皿	*	90	NC		94444	ソーサー	*	91	-
\vdash	1540	23cm/判皿	*	90	NC		9450	ぐい呑	*	91	-
\vdash			*		_					-	-
	1541	10cmライスボウル		91	NC		9468	箸置き付レンゲ台	*	91	-
	1573	27cm深小判皿	*	90	NC		9469	レンゲ(SS)	*	91	
	1578	16cmスープボウル	*	90	NC		9505	レンゲ台(S)		91	1
	1579	13cmフルーツボウル	*	91	NC		95181	カップ	*	91	1
\vdash	1598	25cm丸皿	+ ^	90	NC		95182	フタ	*	91	-
-					_				^	-	-
	1599	14cm丸皿		90	NC		9536	スープスプーン		91	\dashv
	1643	21cm丸皿	1	90	NC		95371	スプーンレスト	*	91	-
	1659	12cm深取皿		91	NC	9030	1547	27cmディナー皿	*	83	
	1690	7cmマスタード皿		91	NC		1548	25cmディナー皿	*	83	7
		47cmリム小判皿		90	NC	1	1549	23cm≷− ト皿	*	83	_

	品番	品名	受注	掲載	素材
絵番 9030	1550	20cmデザート皿	*	83	NC
7030	1551	16cmパン皿	*	83	NC
	1552	兼用ソーサー	^	83	NC
	2291	コーヒーカップ		83	NC
	2292	ティーカップ	*	83	NC
İ	2294	ブイヨンカップA	*	83	NC
	2298	アメリカンカップ	*	83	NC
9265	1013	21cmデザート皿		80	NC
	1024	24cmパスタプレート		80	NC
	1044	切立A.D.ソーサー	*	81	NC
	1524	22cm八角皿	*	80	NC
	1597	10cmバター皿		81	NC
	1671	27cmディナー皿		80	NC
	1672	25cmディナー皿		80	NC
	1673	23cmミートⅢ		80	NC
	1674	20cmデザート皿		80	NC
	1675	16cmパン皿		80	NC
	1677	ブイヨンソーサー	*	81	NC
	1720	兼用ソーサー		81	NC
	1721	A.D.ソーサー		81	NC
	1723	16cmシリアルボウル		80	NC
	1724	14cmフルーツ皿		80	NC
	1746	15cmポリッジボウル		80	NC
[1851	25cmピラフ皿	*	80	NC
[1866	26cmフラットプレート	*	24	NC
	1876	30cmサービス皿	*	80	NC
	1905	18cmケーキ皿		80	NC
	1906	14cm/小皿	*	80	NC
	1909	27cm八角皿	*	80	NC
	1912	17cm八角皿	*	80	NC
	1986	29cmフラットプレート	*	24	NC
	2369	コーヒーカップ		81	NC
	2371	ブイヨンカップ(L)		81	NC
	2372	A.D.カップ		81	NC
	2382	兼用カップ		81	NC
	2383	アメリカンカップA		81	NC
-	2435	アメリカンカップB		81	NC
-	2498	ブイヨンカップ(S)		81	NC
-	2511	切立A.D.カップ	*	81	NC
-	3249	ドレッシングボート	*	81	NC
-	32704	25cmマフィン皿	*	81	NC
-	32874	20cmマフィン皿	*	81	NC
-	33412	20cmマフィンカバーB	*	81	NC
-	33612 5737	25cmマフィンカバーB	*	81	NC
-		33cmフラットプレート 40cmパレットプレート	*	24	NC
-	887	40cmパレットプレート エッグカップ	*	104	NC NC
+	9211 9390	9cmバターボウル		81	NC
}	9390		*	81 110	NC
}	9434	ナプキンスタンド 25cmカスタートレイ	X	110	NC
}	9437	楊子立て		110	NC
}	9439	物ナエ C 20cmカスタートレイ	*	110	NC
}	9449	レードル		81	NC
ŀ	9477	 丸型楊子立て		110	NC
}	9478	丸型カスタートレイ		110	NC
ŀ	9479	丸型ナプキンスタンド		110	NC
	9539	ソルト(1穴)		81	NC
	9540	ペッパー(3穴)		81	NC
	9781	5連仕切り皿	*	107	NC
9495	4352	醤油入れ		110	NC
	9435	ソルト(1穴)		110	NC
ļ	9436	ペッパー(3穴)		110	NC
9772	1394	兼用ソーサー		79	NC
ļ	1410	19cmケーキ皿	*	79	NC
ļ	1412	23cmミート皿	*	79	NC
ļ	1413	17cmパン皿	*	79	NC
ļ	1416	12cm/小皿	*	79	NC
ļ	1436	27cmディナー皿	*	79	NC
ŀ	2229	ティーカップ		79	NC
1	2237	モーニングカップ		79	NC
	2264	コーヒーカップ		79	NC
	2264 332	コーヒーカップ レモントレイ		79 79	NC NC
-			*		

絵番	品番	品名	受注	掲載	素材
9795	1139	22cmパスタプレート		82	NC
	1440	27cmディナー皿	*	82	NC
	1441	20cmデザート皿	*	82	NC
	1442	16cmパン皿	*	82	NC
	1448	23cmミート皿	*	82	NC
	1449	19cmクープスープ皿	*	82	NC
	1450	16cmシリアルボウル	_	82	NC
	1451	14cmフルーツ皿	-	82	NC
	1452	兼用ソーサー		82	NC
	1522	25cmディナー皿	*	82	NC
	1644	23cmリムスープ皿	*	82	NC
	2257	ティーカップ		82	NC
	2259	ブイヨンカップ(L)		82	NC
	2260	コーヒーカップB		82	NC
	2279	コーヒーカップA		82	NC
	2286	アメリカンカップ		82	NC
	2315	湯呑		110	NC
	2389	スタッキングコーヒーカップ		82	NC
	2390	スタッキングブイヨンカップ		82	NC
	3189	ソースボート(1人用)		82	NC
	3349	ソースボート(L)		82	NC
	4235	ミルクピッチャー(L)		82	NC
	4236	ティーポット(1人用)	-	82	NC
	4237	ティーポット(3人用)		82	NC
	4238	ミルクポット	*	82	NC
	4239	コーヒーポット(1人用)	*	82	NC
	4286	クリーマー(L)		82	NC
	4287	クリーマー(S)		82	NC
	4345	シュガーポット		82	NC
	4361	マーマレードポット	*	82	NC
	4373	フタ付クリーマー	*	82	NC
	4473	クリーマー(M)		82	NC
	795	シュガーホルダー		82	NC
	9277	9cmバター皿		82	NC
	9278	ミルクピッチャー(S)		82	NC
	9442	クレセントトレイ(3座)	*	82	NC
	9447	スモールカップ	*	82	NC
	9484	15cmカスタートレイ	_	82	NC
	9502	ミルクピッチャー(SS)	*	82	
40610		2 2			NC
40610	2874	ブイヨンカップ		117	Р
	2875	モーニングカップ		117	Р
	2876	アメリカンカップ		117	Р
	2877	スタッキングアメリカンカップ		117	Р
	2878	カップ(M)		117	Р
	2879	スタッキングカップ(M)		117	Р
	2882	エスプレッソカップ		117	Р
	2883	スタッキングエスプレッソカップ		117	Р
	2931	湯呑		117	Р
	2932	マグ		117	Р
	5336	27cmディナー皿		117	Р
	5337	24cmミート皿		117	Р
	5338	22cmデザート皿		117	Р
	5339	19cmケーキ皿		117	Р
	5340	16cmパン皿		117	Р
	5341	27cmリムパスタボウル		117	P
	5342	23cmリムスープボウル		117	P
	5343	19cmリムシリアルボウル		117	P
	5344	17cmシリアルボウル	1	117	P
	5344	14cmフルーツボウル		117	P
		ソーサー(LL)			-
	5347			117	Р
	5348	ソーサー (L)	-	117	Р
	5349	ソーサー (M)		117	Р
	5351	ソーサー (SS)		117	Р
	6370	マグ (B)		117	Р
	85060	14cmベリー皿		117	Р
	9798	フタ		117	Р
40794	4598	ティーポット(1人用)		119	Р
	4599	シュガーポット		119	Р
	4600	クリーマー		119	Р
40982	5676	13cmスクエアプレート		119	Р
	5701	17cmスクエアプレート		119	Р
41031	3765	18cmクラウドボウル		118	Р
	3766	14cmクラウドフルーツボウル		118	P
	3767	9cmクラウドプチボウル		118	P
	3707			, , , ,	<u>'</u>

41031 3768 14cmグラウドボウル	受注	掲載	素材
5932 28mのラクドゲリル 118 P 1732 28mのククドゲリート 118 P 1732 28mのククドゲリート 118 P 1732 28mのククドゲリート 118 P 1732 28mのククドゲリート 118 P 1730 18mポウル 1730 1730 18mポウル 1730 18mプレート 1730 1730 18mプレート 1730 18mプレート 1730 1730 1730 18mプレート 1730 173		84	NC
19/22 28mのラシドフレート 118 P 1722 28mのランドフレート 118 P 1724 18mのラッドフレート 118 P 1724 18mのラッドフレート 118 P 1726 1726 1726 1727 1726 1726 1727 1727 1727 1728 1727 1727 1728 1727 1728 1727 1728 1727 1728		87	NC
5723 22mグラウドブレート 118 P 1726 18mグラウドブレート 118 P 1725 22mグラウドクープレート 118 P 1726 72mグラウドクープレート 118 P 1726 72mグラウ 72mブイナー 119 P 1726 72mグラウ 72mブイナー 119 P 1726 72mグラウ 72mブイナー 12m 72mグラウ 72mブイナー 72mグラウ 72mブイナー 72mグラウ 72mブイナー 72mグラウ 72mブイナー 72mグラウ 72mブイナー 72mグラウ 72mブイカー 72mグラウ 72mブイカー 72mブクラウ 72mブクラウラ 72mブクラウラ 72mブクラウラ 72mブクラウラ 72mブクラフ	-	57	NC
5724 18m7ラウドブレート 118 P 5726 17m7ラウドアープレート 118 P 9899 ステステン 118 P 3706 8m2フェイメントボウル 9899 ステステン 118 P 3707 8m2フェト 2m2 _	99	NC	
5725 22mグラウドターププレート 118 P 9858 ステブステン 118 P 9859 ステブステン 118 P 9859 ステブステン 118 P 9879 ステブステン 118 P 9879 ステブステン 118 P 9879 ステブステー 119 P 9981 26mプレート 119 P 9991 26mプレート 119 P 9992 26mプレート 119 P 9992 26mプレート 119 P 9993 26mプレート 119 P 9994 16m 74m	_	57 57	NC NC
9876 17mm/ラヴドタープブレート 118 P 9879 スープレスト 118 P 9879 大ープレスト 118 P 9879 著種できたシグ合 118 P 3700 8mmプレート 3700 8mmプレート 3700 8mmプレート 3700 8mmプレート 3700 12mmプレート 3700 32mmプレート 3700		99	NC
9858 スプスパーン 118 P 9875 第歴がセンスト 118 P 9875 第歴がセンスト 118 P 9875 第歴がセング台 118 P 9875 第歴がセング台 118 P 9875 第歴が 7イープイッシュ 3709 8cm アイーブイッシュ 3709 8cm アイーブイックシュ 3709 8cm アイーブイックシュ 3709 8cm アイーブイックシュ 3709 8cm アイーブイックシュ 3709 8cm アイーブイック 3709 8cm アイーブイックシュ 3709 8cm アイーブイック 3709 8cm アイーブイック 3709 8cm アイーブイックシュ 3709 8cm アイーブイック 3709 8cm アイーブクィーク 3709 8cm アイーブクィーク 3709 8cm アイーブクィーク 3709 8cm アイーク 3709 8cm アイーブクィーク 3709 8cm アイーブクィーク 3709 8cm アイーグクィーク 3709 8cm アイーグクィーク 3709 8cm アイーグクィーグ 3709 8cm アイーグクィーグ 3709 8cm アイーグクィーク 3709 8cm アイーグクィーグ 3709 8cm アイーグ		57	NC
9875 第高を持きレング台 118 P 970 25cmプレート 119 P 9994 25cmプレート 119 P 9994 25cmプレート 119 P 9996 10cmプレート 119 P 9997 10cmプレート 119 P 9997 10cmプレート 119 P 9997 10cmプレート 119 P 9998 10cmプレート 110 P 9999 10cmプレート 116 P 9899 10cmプレート 116 P		57	NC
### 1997 Zemディナ 皿		57	NC
5958 3cm = ト回		57	NC
3999 月に南デザート皿 119 P 3900 月に南デナート型 119 P 5961 16cm 25 m 119 P 5962 23cm 17.8 ステポウル 119 P 5963 14cm 27.8 ファック 119 P 5963 14cm 27.8 ファック 119 P 5963 14cm 27.8 ファック 119 P 5965 14cm 27.8 ファック 119 P 5963 14cm 27.8 ファック 119 P 5963 23cm 27.8 ファック 110 P 5964 23cm 27.8 ファック 110 P 5969 23cm 27.8 フ		57	NC
1996 1 1907 2 1907 1907 1908 1 1 1 1 1 1 1 1 1		57 57	NC NC
5961 10cmパン画 110 P 5962 23cmパルマルボウル 119 P 5964 ティーコーヒットサー 119 P 5965 ADノーサー 119 P 6321 スタッキングカップ 110 P 6322 スタッキングカップ 110 P 5603 23cmプレート 5604 74 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 1		57	NC
5962 32cmリムアーオペクル	-	57	NC
5964		57	NC
5965 A A シャナクカップ		57	NC
6321		30	NC
6322	-	31	NC
6323	_	30	NC
6324	_	31 108	NC NC
41624 3883 12cmスーブボウル 119 P 5658 27cmスクエア 4世切回 5966 14cmブレート 119 P 5967 12cmブレート 119 P 570 28cmオプロングトレイ 5967 12cmブレート 119 P 570 28cmオプロングトレイ 570 27cmステージプレート 27cmステージプレート 27cmステージプレート 27cmステージプレート 27cmステージプレート 27cmステージプレート 27cmステージプレート 27cmステージプレーステージプレーステージプレース 27cmステージプレース 27cmステージアレース 27cmステージプレース 27cmステージプレース 27cmステージプレース 27cmステージプレース		108	_
3884 11cmスーブボウル 119 P 5966 14cmプレート 119 P 5967 12cmプレート 119 P 5968 9.5cmプレート 119 P 6325 マグ 119 P 6325 マグ 119 P 5731 3ccmオプログトレイ 5729 23cmスクエア 4代財団 5731 7c-アーサー 7c-アーサー 5731 7c		104	_
5966 14cmプレート 119 P 5967 12cmプレート 119 P 5968 9.5cmプレート 119 P 6325 マグ 119 P 6326 陽音 119 P 5723 23cmスクエア4 仕切皿 5723 23cmスクエア4 上の 23cmスのエア4 上の 23cmスのエア4 上の 23cmスのステル 23cmスのエア4 上の 23cmスのステル 23cmスの		104	_
5968 9.5cmプレート		102	NC
6325 マグ		102	_
119 P 110 P 11		104	_
9974 レンゲ		19	NC
9975 レンゲ合 119 P 976 88	_	102 17	NC NC
9976 複響	_	20	NC
### 1800 6400 マグ 116 P 6401 フリーカップ 116 P 85096 23cmプレート 116 P 85096 23cmプレート 116 P 85097 18cmプレート 116 P 85099 16cmボウル 116 P 85090 17リーカップ 110 P 85090 17リーカップ 17リーカップ 17リーカップ 17リーカップ 1		87	NC
6402 スタッキングカップ		102	NC
85096 23cmプレート 116 P 85097 18cmプレート 116 P 85099 16cmボウル 116 P 85099 16cmボウル 116 P 85100 ソーサー 116 P 6400 マグ 116 P 85096 23cmプレート 116 P 85096 23cmプレート 116 P 85099 10cmプレート 116 P 85090 23cmプレート 116 P 85090 10cmプレート 116 P 85090 23cmプレート 116 P 85090 23cmプレート 116 P 85090 23cmプレート 116 P 9960 リーフボウル 116 P 2646 グラニテカップ 2651 コーヒーカップ 2656 11cmエスプリカッブ(部) 26561 11cmエスプリカッブ(部) 26561 11cmエスプリカッブ(部) 2657 デミタスカップ 2688 マグ 27092 エスプリスープカッブ 2708 9cmエスプリフーカップ 2708 9cmエスプリスープカップ 2708 9cmエスプリスープカップ 2708 9cmエスプリスープカップ 27092 エスプリスープカップ 27092 エスプリスープリスープリスープレート 27092 エスプリスープレート 27092 エスプリスープレート 27092 エスプリスープレート 27092 エスプリスープレート 27092 エスプリスープレ	*	20	NC
85097 18cmプレート 116 P 85098 10cmプレート 116 P 85099 16cmポウル 116 P 85100 Vーサー 116 P 9877 11cmスクエアトレイ 9878 14cmオプロングトレイ 9870 14cmオプレート 9870 14cmオプレート 116 P 9930 スモールマフィンディッシュカバー 9930 スモールマフィンディッシュカバー 9930 スモールマフィンディッシュカバー 9930 スモールマフィンディッシュカバー 9950 4cmポウル 116 P 116		20	NC
85098 10cmプレート		107	_
85099 16cmボウル	_	107	_
85100 ソーサー		107	NC NC
6400 マグ	*		
6401 フリーカップ		20	NC
85096 23cmプレート 116 P 85097 18cmプレート 116 P 85098 10cmプレート 116 P 85099 16cmボウル 116 P 85100 ソーサー 116 P 2646 グラニテカップ 7 26561 11cmエスプリカップ 116 P 26562 11cmエスプリカップ 26561 11cmエスプリカップ(勝) 2688 マグ 23cmプレート 116 P 85097 18cmプレート 116 P 85098 10cmプレート 116 P 85099 16cmボウル 116 P 85099 16cmボウル 116 P 85090 16cmボウル 116 P 2699 10cmライスボウル 2690 デミタスカップ 2708 9cmエスプリフリーカップ 2708 9cmエスプリフリーカップ 2708 9cmエスプリフリーカップ 27091 13cmエスプリスープカップ 27091 13cmエスプリスープカップ 27092 エスプリスープカップ 27092 エスプリスープカップ 3406 50cm木の葉ボウル 3408 13cm木の葉ボウル 3408 13cm木の葉ボウル 3412 18cm木の葉ボウル 3412 18cm木の葉ボウル 3412 18cm木の葉ボウル 3426 36cm木の葉ボウル 3426 36cm木の葉ボウル 3426 36cm木の葉ボウル 3430 33cmエスプリトレイ	_	20	_
85097 18cmプレート 116 P 85098 10cmプレート 116 P 85100 ソーサー 116 P 85100 ソーサー 116 P 2621 コーヒーカップ 116 P 26561 11cmエスプリカップ(胴) 26561 11cmエスプリカップ(胴) 26561 11cmエスプリカップ(胴) 2657 11cmエスプリカップ(膿) 2688 マグ 2687 ティーカップ 2690 デミタスカップ 2690 デミタスカップ 2690 デミタスカップ 2690 デミタスカップ 2690 デミタスカップ 2690 デミタスカップ 2690 13cmエスプリスープカップ 2690 13cmエスプリスープカップ 2703 コーヒーカップ 2703 コーヒーカップ 2703 コーヒーカップ 2703 コーヒーカップ 2703 コーヒーカップ 2704 兼8 NC 27651 スープカップ(蓋) 19 NC 27652 スープカップ(蓋) 19 NC 27672 フリーカップ(蓋) 19 NC 27687 デミタスカップ 19 NC 27672 フリーカップ(蓋) 19 NC 27687 デミタスカップ 19 NC 27672 フリーカップ(蓋) 19 NC 27687 デミタスカップ 19 NC 27687 デミタスカップ 19 NC 27672 フリーカップ(蓋) 19 NC 27687 デミタスカップ 87 NC 3430 33cmエスプリトレイ 33cmエスプリトレイ	*	19	NC
85098 10cmプレート	*	19	NC
85099 16cmボウル	_	57	NC
85100	_	57	NC
41802 6400 マグ	_	84	NC NC
6401 フリーカップ		107	_
6402 スタッキングカップ	_	19	NC
85097 18cmプレート		19	NC
85098 10cmプレート 116 P 2690 デミタスカップ 2699 10cmライスボウル 2699 10cmライスボウル 2703 コーヒーカップ 30 NC 2708 9cmエスプリフリーカップ 2708 9cmエスプリスープカップ 27091 13cmエスプリスープカップ 27091 13cmエスプリスープカップ 27091 13cmエスプリスープカップ 27091 スープカップ 484 NC 27092 エスプリスープカップ 3406 50cm木の葉ボウル 27651 スープカップ 19 NC 27651 スープカップ 19 NC 2766 コーヒーカップ ★ 84 NC 2774 カプチーノカップ 3406 50cm木の葉ボウル 3407 26cm木の葉ボウル 3408 13cm木の葉ボウル 3408 13cm木の葉ボウル 3408 13cm木の葉ボウル 3408 13cm木の葉ボウル 3412 18cm木の葉ボウル 3426 36cm木の葉ボウル 3430 33cmエスプリトレイ		61	NC
85099 16cmボウル	_	61	NC
85100 ソーサー	_	61	NC
50130 5119 27cmアラカルトプレート 30 NC 2708 9cmエスプリフリーカップ 50131 1946 兼用ソーサー 19 NC 27091 13cmエスプリスープカップ 2491 コーヒーカップ ★ 84 NC 2764 兼用カップ ★ 84 NC 27651 スープカップ 19 NC 27652 スープカップ(蓋) 19 NC 2766 コーヒーカップ ★ 84 NC 27671 フリーカップ 19 NC 3406 50cm木の葉ボウル 3407 26cm木の葉ボウル 3408 13cm木の葉ボウル 3408 13cm木の葉ボウル 3408 13cm木の葉ボウル 3408 13cm木の葉ボウル 3412 18cm木の葉ボウル 3412 18cm木の葉ボウル 3426 36cm木の葉ボウル 3426 36cm木の葉ボウル 3430 33cmエスプリトレイ		61	NC
50131	_	61	NC
2491 コーヒーカップ 84 NC 2764 兼用カップ ★ 84 NC 27651 スープカップ 19 NC 27652 スープカップ(蓋) 19 NC 2766 コーヒーカップ ★ 84 NC 27671 フリーカップ 19 NC 27672 フリーカップ(蓋) 19 NC 2768 デミタスカップ 87 NC 27092 エスプリスープカップ(蓋) 3406 50cm木の葉ボウル 3407 26cm木の葉ボウル 3412 18cm木の葉ボウル 3426 36cm木の葉ボウル 3430 33cmエスプリトレイ	_	61	NC NC
2764 兼用カップ ★ 84 NC 27651 スープカップ 19 NC 27652 スープカップ(蓋) 19 NC 2766 コーヒーカップ ★ 84 NC 27671 フリーカップ 19 NC 27672 フリーカップ(蓋) 19 NC 2768 デミタスカップ 87 NC 2764 カプチーノカップ 3406 50cm木の葉ボウル 3407 26cm木の葉ボウル 3412 18cm木の葉ボウル 3426 36cm木の葉ボウル 3430 33cmエスプリトレイ	_	62	_
27651 スープカップ 19 NC 27652 スープカップ(蓋) 19 NC 2766 コーヒーカップ ★ 84 NC 27671 フリーカップ 19 NC 27672 フリーカップ(蓋) 19 NC 2768 デミタスカップ 87 NC 3406 50cm未の葉ボウル 3407 26cm未の葉ボウル 3408 13cm未の葉ボウル 3412 18cm未の葉ボウル 3426 36cm未の葉ボウル 3430 33cmエスプリトレイ	_	61	NC
27652 スープカップ(蓋) 19 NC 2766 コーヒーカップ ★ 84 NC 27671 フリーカップ 19 NC 27672 フリーカップ(蓋) 19 NC 2768 デミタスカップ 87 NC 3407 26cm木の葉ボウル 3408 13cm木の葉ボウル 3412 18cm木の葉ボウル 3426 36cm木の葉ボウル 3430 33cmエスプリトレイ	_	_	NC
27671 フリーカップ 19 NC 27672 フリーカップ(蓋) 19 NC 2768 デミタスカップ 87 NC 3412 18cm木の葉ボウル 3426 36cm木の葉ボウル 3430 33cmエスプリトレイ		102	NC
27672 フリーカップ(蓋) 19 NC 2768 デミタスカップ 87 NC 3426 36cm木の葉ボウル 3430 33cmエスプリトレイ	_		NC
2768 デミタスカップ 87 NC 3430 33cmエスプリトレイ	_	102	_
	_	_	NC
I I Z/09 L	_	62	_
27692 スモールカップ(蓋)	_	62	_
2885 スープカップ ★ 19 NC 3449 43cmエスプリロングトレイ	_	62	_
28852 スープカップ(蓋) ★ 19 NC 3450 28cmエスプリトレイ	_	62	NC
2891 ティーカップ 84 NC 3451 19cmディッププレート	_	_	NC
2932 コーヒーカップ 84 NC 3452 23cmエスプリプレート		60	NC

絵番	品番	品名	受注	掲載	素材	絵番	品番	品名	受注	掲載	素材
50180	3515	19cmエスプリボウル		61	NC	50460	9712	11cmティアドロッププチボート		107	
	3554	16cmシリアルボウル	ļ.,	61	NC		9714			107	
	3614	43cm木の葉ボウル	*	102	NC		9715	9cm片口	-	107	NC
	3615 3634	ドレッシングポット ドレッシングポット(M)	*	99	NC NC		97161 98121	10cmティアドロップフタ物(胴) 丸型フタモノ(胴)	*	109 19	NC NC
	4580	ティーポット	<u> </u>	61	NC		98122	丸型フタモノ (蓋)		19	NC
	4581	クリーマー		61	NC		9892	花びらトレイ		107	NC
	4653	コーヒーポット		61	NC		9893	バンブーカップ		107	NC
	5148	兼用ソーサー	*	84	NC	50461	2657	エスプレッソカップ (金)	*	106	
	5153	34cm角深鉢		104	-		5249	13 (11) cmスクエアトレイ (金)	*	106	
	5155 5172	62cmフィッシュプラター 42cmラウンドリムプレート	*	103	-		9651 9652	シェルディッシュ (金) ローズディッシュ (金)	*	106 106	
	5172	36cmラウンドリムプレート	*	103	-		9653	リーフディッシュ (金)	*	106	
	5174	31cmラウンドリムプレート	*	103	NC		9654	10cmプチトレイ(金)	*	106	
	5175	50cmオーバルフィッシュプラター	*	103	NC		96552	プチボックス・蓋(金)	*	106	NC
	5219	27cmエスプリプレート		60	NC		96572	ピーチボックス・蓋(金)	*	106	
	5220	30cmエスプリプレート		60	NC	50481	2633	マグ	<u>.</u>	75	NC
	5221 5242	26cmエスプリマフィンプレート 27cmエスプリディナー皿		60	NC NC		2634 2652	エスプレッソカップ ティー・コーヒーカップ	*	75 75	NC NC
	5242	23cmエスプリミート皿		60	NC		2678	フリーカップ(S)		75	NC
	5244	21cmエスプリデザート皿		60	NC		2680	カフェ・オ・レボウル		75	NC
	5245	18cmエスプリケーキ皿		60	NC		2697	マグ(B)		75	NC
	5304	23cmスープ皿		60	NC		3409	18(15)cmスクエアボウル		75	NC
	5305	兼用ソーサー		61	NC		3410	28 (24) cmスクエアボウル		75	NC
	5312	30cmサービスプレート		60	NC		3411	20 (18) cmスクエアボウル		75	NC
	5313 5314	14cmフルーツボウル 38cmオーバルトレイ	*	61	NC NC		3414 3480	15 (13) cmスクエアボウル 13 (11) cmスクエアボウル		75 75	NC NC
	5314	デミタスソーサー	X	61	NC		3480	23 (20) cmスクエアボウル		75	NC
	5331	<u></u>		62	NC		3482	33cmオブロングボウル	*	104	_
	5703	16cmエスプリパン皿		60	NC		3503	ティッド・ビット・トレイ		108	
	9557	48cm長角皿		100	NC		3507	カフェ・オ・レボウルL		75	NC
	9718	23cmセロリトレイ	*	62	NC		3510	30cmビュッフェトレイ	*	108	_
50307	5092	23cmウェーブアミューズプレート	*	30	NC		5182	32 (27) cmスクエアプレート		75	NC
50330	1120 1128	27cmアラカルトプレート 兼用ソーサー	*	30 85	NC		5183 5185	24 (20) cmスクエアプレート 38 (31) cmスクエアプラター	*	75 75	NC NC
	2540	コーヒーカップ	*	85	NC NC		5194	エスプレッソソーサー	X	75	NC
	2541		*	86	NC		5230	ソーサー		75	NC
50450	3470	24cmパオプレート	*	109	NC		5263	21(17)cm スクエアプレート		75	NC
	34711	17cmパオプレート	*	109	NC		5289	17(14)cm スクエアプレート		75	NC
	34721	19cmパオペタルボウル	*	107	NC		5320	29(24)cmスクエアプレート		75	NC
E0460	3476	20cmパオプレート エスプレッソカップ(白)	*	109	NC NC		5321 5352	28(23)cm スクエアパスタプレート 27cmディープディッシュ		75	NC NC
50460	29301	エヘノレックカップ(日) 10cm丸型フタモノ(胴)		19	NC		9694	23cmオブロングトレイ		75	NC
	29302	10cm丸型フタモノ (蓋)		19	-		9736	32cmオブロングトレイ		75	NC
	2931	6cm丸型フタモノ(深型胴)		19	NC	50518	5120	27cmアラカルトプレート	*	29	NC
	3453	32 (28) cmスクエアボウル		77	NC	50521	1946	ティー・コーヒーソーサー	*	85	NC
	3454	28 (25) cmスクエアボウル		77	NC	50522	5120	27cmアラカルトプレート	ļ.,	29	NC
	3455	20 (18) cmスクエアボウル		77	NC	50524	2636	ティー・コーヒーカップ	*	85	NC
	3456 3457	42 (32) cmスクエアトレイ 42cmオブロングトレイ	*	77	NC NC	50528 50554	1557 2657	27cmアラカルトプレート エスプレッソカップ		28 76	NC NC
	3457	36cmオブロングトレイ	*	77	NC	30334	3458	36cmオブロングトレイ	*	76	NC
	3459	16 (14) cmスクエアボウル		77	NC		3459	16 (14) cmスクエアボウル	*	76	NC
	4567	クリーマー(S)	*	77	NC		5240	32 (27) cmスクエアディナー皿	*	76	NC
	5240	32 (27) cmスクエアディナー皿		77	NC		5241	25 (21) cmスクエアデザート皿	*	76	NC
	5241	25 (21) cmスクエアデザート皿		77	NC		5246	35 (30) cmスクエアサービス皿	*	76	NC
	5247 5248	29 (24) cmスクエアミート皿 30 (26) cmスクエアリムスープ皿		77	NC		5247 5248	29 (24) cmスクエアミート皿 30 (26) cmスクエアリムスープ皿	*	76 76	NC NC
	5249	13 (11) cmスクエアトレイ (白)			NC NC		5249	13 (11) cmスクエアプレート	_	76	NC
	5265	18 (16) cmスクエアプレート		77	NC		5265	18 (16) cmスクエアプレート	*	76	NC
	9651	シェルディッシュ (白)			NC		9652	ローズディッシュ		76	NC
	9652	ローズディッシュ(白)		106	NC		9653	リーフディッシュ		76	
	9653	リーフディッシュ(白)		-	NC		96552	プチボックス・蓋		76	NC
	9654	10cmプチトレイ (白)			NC	F0F76	96572	ピーチボックス・蓋		76	NC
	96551 96552	プチボックス・胴(白) プチボックス・蓋(白)			NC NC	50576	9681 9689	ニレ・アミューズレスト リーフ・スパイススプーン	*	107 107	
	96561	カゴメボックス・嗣(白)			NC		9009	アミューズディッシュ「エスカルゴ」		107	
	96562	カゴメボックス・蓋(白)			NC		9702	アミューズディッシュ「ムール」		107	_
	96571	ピーチボックス・胴(白)			NC		9703	アミューズディッシュ「アワビ」		107	NC
	96572	ピーチボックス・蓋(白)			NC		9704	アミューズディッシュ「オイスター」		107	
	96581	パンプキンボックス・胴(白)	-		NC		9705	アミューズディッシュ「シャコ」		107	
	96582	パンプキンボックス・蓋(白)	*		NC	ENENN	9706	リーフ・スプーン 27cmアラカルトプレート	*	107	NC NC
	96761 96762	リボンボックス・胴(白) リボンボックス・蓋(白)	*		NC NC	50599 50604	5120 5239	27cmアラガルトフレート 25cmワイドリムスープ皿		29 30	NC
	9679	りかフがりり入・蓋(日) 10cmパオペタルディッシュ	_	107	-	50617	2695	コーヒーカップ		78	
			1	1			_0,0				

絵番	品番	品名	受注	掲載	素材	絵番	品番	品名	受注	掲載	素材
50617	3489	16cmティアドロップドレッシング		78	NC	50827	5364	25cmパスタプレート		74	NC
	3490	38cmオーバルトリプル仕切皿		108			5365	23cmミートⅢ		74	NC
	3496	25cmラウンドトリプル仕切皿	*	108			5366	21cmデザート皿		74	NC
	5295	32cmオーバル皿	*	78	NC	-	5367	17cmパン皿		74	NC
	5296	28cmオーバル皿	*	78	NC		5368	兼用ソーサー	*	74	NC
	5297 5298	20cmオーバル皿 28cmティアドロップ深皿		78 78	NC NC		5369 5370	ブイヨンソーサー エスプレッソソーサー	*	74 74	NC NC
	5299	20cmティアドロップ深皿		78	NC		5370	60cmビュッフェプラター	×	101	NC
	5301	30cmオーバル皿	*	78	NC		5371	60cmビュッフェフック	+	101	NC
	5302	17cmオーバル皿	+^	78	NC	-	5373	60cmフィッシュトレイ		101	NC
	5303	20cmオーバル深皿	*	78	NC		5374	34cmプラター	*	74	NC
	5317	コーヒーソーサー		78	NC	-	5381	46cmビュッフェトレイ		101	NC
50659	1044	A.D.ソーサー		87	NC		5382	51cmビュッフェシングルトレイ	*	101	NC
	2511	A.D.カップ		87	NC		5383	40cmビュッフェシングルトレイ	*	101	NC
	5120	27cmアラカルトプレート	*	29	NC		9743	23cmオブロングトレイ		74	NC
50763	2710	コーヒーカップ		67	NC		9792	ソルト(1穴)		74	NC
	2711	ティーカップ		67	NC		9793	ペッパー(5穴)		74	NC
	2713	エスプレッソカップ		67	NC	50828	27381	プレーンカップ (胴)		109	NC
	2737	ブイヨンカップ(S)		67	NC	_	27382	プレーンカップ (蓋)		109	NC
	2807	スタッキングコーヒーカップ		67	NC	_	27391	レリーフカップ(胴)		62	NC
	5332	30cmサービスプレート		66	NC		27392	レリーフカップ(蓋)		62	NC
	5333	27cmディナー皿		66	NC	50060	5384	58cmビュッフェトレイ		100	NC
	5334 5335	23cmミート皿 21cmデザート皿		66	NC NC	50860 50861	1670 1670	30cmプレスプレート 30cmプレスプレート	*	26 26	NC NC
-	5336	21cmテリート皿 16cmパン皿		66	NC	50861	5353	27cmスクエアリムプレート	*	31	NC
-	5337	23cmリムスープ皿		66	NC	50936	5415	27cmワイドリムプレート	*	29	NC
	5338	25cm タム ノ血		66	NC	50937	5415	27cmワイドリムプレート	*	29	NC
	5340	ブイヨンソーサー		67	NC	50980	9681	ニレ・アミューズレスト	<u> </u>	107	NC
	5342	38cmプラター		67	NC	50982	5363	27cmディナー皿	*	74	NC
	5473	29cmパスタ皿		66	NC		5365	23cmミート皿	*	74	NC
	5532	31cmプラター		67	NC		5366	21cmデザート皿	*	74	NC
	5563	兼用ソーサー		67	NC		5367	17cmパン皿	*	74	NC
	5564	エスプレッソソーサー	*	67	NC		9743	23cmオブロングトレイ	*	74	NC
	5587	スタッキングコーヒーソーサー		67	NC	51008	1044	A.D.ソーサー	*	87	NC
	5613	27cmワイドリム皿		66	NC		1946	ソーサー	*	85	NC
	5944	12cmボウル		66	NC		2491	コーヒーカップ	*	85	NC
50767	9733	23cmオブロングトレイ		67	NC	_	2508	ティーカップ	*	86	NC
50767	BB2687	ティーカップ	*	61	NC	F1020	2511	A.D.カップ	*	87	NC
	BB2690	デミタスカップ	*	61	NC	51030	2762	ティー・コーヒーカップ		84	NC
-	BB2703 BB3452	コーヒーカップ 23cmエスプリプレート	*	61	NC NC		2794 2819	デミタスカップ 兼用カップ		87 84	NC NC
	BB5219		*	61	NC	-	2876				NC
	BB5220	30cmエスプリプレート	*	26	NC		2985	コーヒーカップ			
	BB5221	26cmエスプリマフィンプレート	*	61	NC	-	4660	クリーマーM			NC
	BB5242		*	61	NC		4666	クリーマーS			NC
	BB5243	23cmエスプリミート皿	*	61	NC		5562	デミタスソーサー		87	NC
	BB5244	21cmエスプリデザート皿	*	61	NC		5608	ティー・コーヒーソーサー		84	NC
	BB5245	18cmエスプリケーキ皿	*	61	NC		5706	兼用ソーサー		84	NC
	BB5305	兼用ソーサー	*	61	NC		5707	デミタスソーサー		87	NC
	BB5313	14cmフルーツボウル	*	61	NC		6009	コーヒーソーサー		84	NC
	BB5315	デミタスソーサー	*	61	NC	51031	27801	10cmプチボウル(胴)	*		NC
50786	3526	26cmスクエアレリーフトレイ	*	108	_		27802	10cmプチボウル(蓋)	*		NC
	5354	17(14)cm スクエアレリーフプレート	*	108	NC		5758	25cmスシプレート		104	
50806	5353	27cmスクエアリムプレート		31	NC	51035	1557	27cmアラカルトプレート		28	NC
50808	5353	27cmスクエアリムプレート 27cmアラカルトプレート		31	NC	51050	35382	スープカップ (蓋)		109	
50810	5363			31	NC	-	3586	13cmボウル	*	73	NC
50815	1946 2695	コーヒーソーサー コーヒーカップ	*	85 85	NC NC		3587 3588	14cmボウル	*	73 73	NC NC
	5120	27cmアラカルトプレート	*	29	NC	51057	1946	16cmボウル 兼用ソーサー	*	85	NC
-	5239	25cmワイドリムスープ皿	*	30	NC	31037	2764	兼用カップ	*	85	NC
50819	26561	11cmエスプリカップ(胴)	*	109	_		2766	コーヒーカップ	*	85	NC
330.7	26562	11cmエスプリカップ (蓋)	*	109	_	51060	1044	A.D.ソーサー	*	87	NC
50827	3528	25cmラージボウル		100	_		1946	ソーサー	*	85	NC
	3529	19.5cmミディアムボウル		100	_		2491	コーヒーカップ	*	85	NC
	3530	14cmスモールボウル		100	_		2508	ティーカップ	*	86	NC
	3532	46cmビュッフェボウル		101	NC		2511	A.D.カップ	*	87	NC
	4583	コーヒーポット	*	74	NC	51061	9749	26cmオブロングトレイ	*	111	NC
	45841	シュガー(胴)	*	74	NC		9753	21.5cmオブロングトレイ	*	111	NC
	45842	シュガー (蓋)	*	74	NC	51062	9596	猪口	*	107	NC
	4585	クリーマー		74	NC	51090	5540	30cmフラットプレート	1	18	NC
	45881	7cmプチフタ物 (胴)		74	NC		5831	26cmフラットプレート		18	NC
	45882	7cmプチフタ物 (蓋)	-	74	NC		9811	マグ(蓋)		87	NC
	4589	8cmプチクリーマー		74	NC	51091	5508	19cmスクエアウェーブ	*	108	_
	5363	27cmディナー皿	1	74	NC	1	5554	25cmスプーントレイ	*	108	NC

∜ ∧ 1 12		品名	亞沙	+11+1+	=++	νπ		品名	亞沙	4 ==+	
絵番 51091	品番 5600	^{面石} 15cmスクエアウェーブ	受注	掲載 108	素材 NC	<u>絵番</u> 51230	品番 2819	□	受注	掲載 48	
31091	9786	12cmスプーン	*	107	NC	31230	5239	来用カック 25cmワイドリムスープ皿		48	NC
51095	5502	30cmダブル仕切皿	^	65	NC		5462	27cmディナー皿		48	NC
31033	5523	30cmスクエア 6 仕切皿	*	65	NC		5463	21cmデザート皿		48	NC
	5524	27cmスクエア 4 仕切皿		65	NC		5472	16cmパン皿		48	NC
	5525	34cmトリプル仕切皿		65	NC		5513	29cmフラットリムプレート		48	NC
	5526	27cmディナー皿		64	NC		5514	23cm≥− ト皿		48	NC
	5527	27cmワイドリム皿		65	NC		5562	デミタスソーサー	*	48	NC
	5528	21cmワイドリムスープ皿		65	NC		5608	兼用ソーサー		48	NC
	5550	25cmワイドリムスープ皿		65	NC	51290	2998	ティーカップ		21	NC
	5551	29cmフラットリムプレート		64	NC		4739	ティーポット	*	21	NC
	5597	17cmパン皿		64	NC		4743	ティーポットS		21	NC
	5601	8cmトレイ		65	NC		6040	28cmシグニチャープレート		17	NC
	5602	16cmダブルトレイ		65	NC		6041	ティーソーサー		21	NC
	5624	23cmリムスープ皿		65	NC	51298	2830	エスプレッソカップ		73	NC
	5660	デミタスソーサー	*	65	NC		2831	ティー・コーヒーカップ		73	NC
	5722	25cmディナー皿		64	NC		2960	ブイヨンカップ		73	NC
	5723	23cmミート皿		64	NC		2961	ティーカップ		73	NC
	5724	21cmデザート皿		64	NC		4643	オープンシュガー		73	NC
	5725	兼用ソーサー		65	NC		4665	コーヒーポット (1P)		73	NC
	5726	24cmスクエアリムプレート		65	NC		5639	エスプレッソソーサー		73	NC
	5809	27cmスクエアリムプレート		65	NC		5945	兼用ソーサー		73	NC
	9797	スモールスタンド(石目)		65	NC	51326	2786	カプチーノカップ		73	NC
L	9798	スモールスタンド(凹形)		65	NC		35381	12cmフリーボウル		73	NC
51099	5120	27cmアラカルトプレート		29	NC		3552	17cmフリーボウル		73	NC
51101	5353	27cmスクエアリムプレート		31	NC		35641	11cmフリーボウル		73	NC
	5599	24cmスクエアリムプレート		31	NC		3566	14cmフリーボウル		73	NC
51102	5462	27cmアラカルトプレート	*	27	NC		3572	25cmボウル		73	NC
	5513	29cmフラットリムプレート		26	NC		3578	22cmボウル		73	NC
51103	5462	27cmアラカルトプレート	*	27	NC		3657	14cmディープボウル		72	NC
	5513	29cmフラットリムプレート		26	NC		4637	クリーマー(L)		73	NC
51104	1557	27cmアラカルトプレート	*	28	NC		4642	クリーマー(S)		73	NC
	1670	30cmプレスプレート	*	26	NC		4663	ティーポット(4P)		73	NC
51106	5363	27cmアラカルトプレート	*	31	NC		4664	ティーポット(2P)		73	NC
	5365	23cmアラカルトプレート	*	31	NC		5617	19cmクーププレート		72	NC
51108	1946	ソーサー	*	85	NC		5636	28cmクーププレート		72	NC
	2491	コーヒーカップ	*	85	NC		5637	23cmディーププレート		72	NC
	2508	ティーカップ	*	86	NC		5641	16cmディーププレート		72	NC
51137	2795	コーヒーカップ		97	NC		5642	12cmディープディッシュ		72	NC
	2796	兼用(ティー)カップ		97	NC		5649	23cmクーププレート		72	NC
_	2797	A.D.カップ	*	97	NC		5650	16cmディープボウル		72	NC
-		ブイヨンカップ			NC			16cmクーププレート			NC
-	5565	27cmディナー皿		97	NC		5943	25cmクーププレート		72	
-	5566	25cmディナー皿		97	NC	54056	9813	11cmエンタースプーン		107	_
-	5567	23cmミートⅢ		97	NC	51356	5665	24cmワイドリムプレート		27	
-	5569	17cmパン皿		97	NC	51257	5727	30cmサービスプレート		26	
-	5570	24cmリムスープ皿		97	NC	51357	5664	27cmワイドリムプレート		27	NC
	5571	16cmシリアルボウル		97	NC		5665	24cmワイドリムプレート	-	27	NC
	5572	15cmフルーツ皿 ************************************		97	NC	E1365	5727	30cmサービスプレート		26	_
-	5573	兼用ソーサー		97	NC	51365 51366	5599	24cmスクエアリムプレート 24cmスクエアリムプレート	-	31	NC NC
	5574	A.D.ソーサー 21.5cmデザート皿	*	97	NC	51366	5599	24cmスクエアリムフレート 20cmスィープトレイ			_
51138	5735 2799	21.5cmデザート皿 コーヒーカップ		97	NC NC	51393	5628 5661	20cmスィーフトレイ 28cmレクタングルトレイ	*	108	
00110	2799	兼用(ティー)カップ		97	NC	51396	5664	27cmワイドリムプレート		20	_
	2801	A.D.カップ		97	NC	31330	5665	24cmワイドリムプレート	+	20	NC
-	2802	X.U.ガック ブイヨンカップ		97	NC		5666	27cmプレート	+	20	_
	5575	フィョンカップ 27cmディナー皿		97	NC	51398	1039	25cmディナー皿	*	45	NC
-	5576	25cmディナー皿		97	NC	31370	1039	21cmデザート皿	*	45	NC
	5577	23cm≥−トⅢ		97	NC		1217	スープソーサー	*	45	NC
	5579	17cmパン皿		97	NC		1582	23cm ≅ − ト III	*	45	NC
	5580	24cmリムスープ皿		97	NC		1946	兼用ソーサー	*	45	NC
	5581	16cmシリアルボウル		97	NC		2885	スープカップ	*	45	NC
	5582	15cmフルーツ皿		97	NC		28852	スープカップ蓋	*	45	NC
	5583	兼用ソーサー		97	NC		2933	アイーカップ <u> </u>	*	45	NC
	5584	A.D.ソーサー		97	NC		2934	デミタスカップ	*	45	NC
	5734	21.5cmデザート皿		97	NC		5120	フェッスパラック 27cmディナー皿	*	45	NC
51230	1222	デミタスソーサー		48	NC		5132	16cmパン皿	*	45	NC
31230	1724	フェスペクーク 14cmフルーツ皿		48	NC		5834	デミタスソーサー	*	45	NC
	1946	スープソーサー	*	48	NC	51399	1039	25cmディナー皿	*	45	NC
	27651	スープカップ		48	NC		1086	21cmデザート皿	*	45	NC
	27652	スープカップ蓋		48	NC		1217	スープソーサー	*	45	NC
	27691	スモールカップ		48	NC		1582	23cm≅−トⅢ	*	45	_
	27692	スモールカップ蓋		48	NC		1946	兼用ソーサー	*	45	NC
		· · · -	_	-	NC	1	2885	スープカップ	1		NC

絵番	品番	品名	受注	掲載	素材	絵番	品番	品名	受注	掲載	素材
51399	28852	スープカップ蓋	*	45	NC	51800	5793	スープカップ・ソーサー		70	NC
	2933	ティーカップ	*	45	NC		5812	27cmディナー皿	*	68	NC
	2934	デミタスカップ	*	45	NC		5813	28cmワイドリムスープ皿		69	NC
	5120	27cmディナー皿	*	45	NC		5814	28cmワイドリムプレート		68	NC
-	5132 5834	16cmパン皿 デミタスソーサー	*	45 45	NC NC		5818 5821	14cmフルーツボウル 21cmワイドリムスープ皿		69	NC NC
51503	5664	27cmワイドリムプレート	*	28	NC		5822	25cmディナー皿		68	NC
51505	5666	27cmプレート	*	28	NC		5823	23cm≷− トⅢ		68	NC
51637	2687	ティーカップ		63	NC		5824	21cmデザート皿		68	NC
	2690	デミタスカップ	*	63	NC		5825	17cmパン皿		68	NC
	2703	コーヒーカップ		63	NC		5828	28cmオブロングフラットトレイ		71	NC
	5242	27cmエスプリディナー皿		63	NC		5829	30cmオブロングリムトレイ		71	NC
	5243	23cmエスプリミート皿		63	NC		5835	50cmオブロングリムトレイ		71	NC
	5244	21cmエスプリデザート皿		63	NC		5836	28cmスクエアリムトレイ		71	NC
	5245	18cmエスプリケーキ皿		63	NC		5850	24cmスクエアフラットトレイ		71	NC
-	5305	兼用ソーサー		63	NC		98402	チャッペイ・カバー		70	NC
F1630	5315	デミタスソーサー	*	63	NC	F1000	9841	チャッペイ・ソーサー		70	NC
51639	1557	27cmアラカルトプレート 27cmアラカルトプレート		28	NC	51880 51890	5513 5513	29cmフラットリムプレート 29cmフラットリムプレート		27	NC NC
51640 51641	1557 1557	27cmアラカルトプレート	*	28	NC NC	51898	1557	27cmアラカルトプレート		28	NC
51681	5415	27cmワイドリムプレート	*	29	NC	51899	1557	27cmアラカルトプレート		28	NC
51696	1946	スープソーサー		49	NC	51959	5353	27cmスクエアリムプレート		31	NC
	27651	スープカップ		49	NC	51972	2951	兼用カップ		96	NC
	27652	スープカップ蓋	*	49	NC		3621	50cmレリーフボウル		102	_
	5239	25cmワイドリムスープ皿		49	NC		3622	40cmレリーフボウル		102	_
	5330	21cmワイドリムスープ皿		49	NC		3624	25cmレリーフボウル	*	102	NC
	5665	24cmワイドリムプレート		49	NC		3650	14cmボウル		96	NC
	5666	27cmプレート		49	NC		3651	12cmボウル		96	NC
51734	1039	25cmディナー皿		44	NC		5917	27cmプレート		96	NC
	1086	21cmデザート皿		44	NC		5918	24cmプレート		96	NC
-	1217	スープソーサー		44	NC		5919	20cmプレート		96	NC
-	1582	23cm ≅ − ト Ⅲ	A	44	NC		5920	17cmプレート		96	NC
	1670 2794	30cmプレスプレート デミタスカップ	*	44	NC NC		5921 5922	15cmディープディッシュ 兼用ソーサー		96 96	NC NC
	2819	ティー・コーヒーカップ	*	44	NC	51985	5939	30cmオブロングトレイ		18	NC
-	2885	スープカップ	^	44	NC	31703	9844	ソルト (1穴)	*	18	NC
	5120	27cmディナー皿		44	NC		9845	ペッパー (3穴)	*	18	NC
	5132	16cmパン皿		44	NC		9848	クラウドトレイ	*	18	NC
	5239	25cmワイドリムスープ皿		44	NC		9929	ロックトレイ (M)		18	NC
	5330	21cmワイドリムスープ皿		44	NC		9930	ロックトレイ (S)	*	18	NC
	5562	デミタスソーサー	*	44	NC	51990	5664	27cmワイドリムプレート	*	30	NC
	5608	ティー・コーヒーソーサー		44	NC		5665		*	30	NC
	5662	27cm偏芯プレート	*	44	NC	51991	5664	27cmワイドリムプレート	*	30	NC
51736	5120	27cmディナー皿	*	44	NC	F1002	5665	24cmワイドリムプレート	*	30	NC
51799	2903	スタッキングコーヒーカップ		70	NC	51993	5415	27cmワイドリムプレート	*	29	NC
	2911 2912	コーヒーカップ デミタスカップ		70 70	NC NC	51994 52057	5415 1039	27cmワイドリムプレート 25cmディナー皿	*	29 47	NC NC
-	2912	ブミダベルップ ブイヨンカップ		70	NC	32037	1039	21cmデザート皿		47	NC
	2914	ティーカップ		70	NC		1217	スープソーサー		47	NC
	2915	カプチーノカップ		70	NC		1582	23cm≅−トⅢ		47	NC
	5815	28cmワイドリムスープ皿	*	17	NC		1946	兼用ソーサー		47	NC
	5816	28cmワイドリムプレート	*	17	NC		2885	スープカップ		47	NC
51800	2910	シュガー		70	NC		28852	スープカップ(蓋)		47	NC
	3600	17cmボウル		69	NC		2933	ティーカップ		47	NC
	3602	10cmボウル		70	NC		2934	デミタスカップ		47	NC
	36132	スープカップ・カバー		70	NC		5120	27cmディナー皿		47	NC
	4687	ティーポット		70	NC		5132	16cmパン皿		47	NC
	4691	シュガーポット		70	NC	52060	5834	デミタスソーサー		47	NC
-	4692	クリーマー 20cmリルプレート		70	NC	52060 52061	5859 5852	31cmリーフプレート 28cmプレート(シャワー)		17 17	NC NC
	5769 5772	30cmリムプレート 29cmパスタプレート		69	NC NC	52061	1946	28Cmノレート(ジャワー) 兼用ソーサー	*	49	NC
-	5773	27cmリムプレート		69	NC	32004	2911	コーヒーカップ	*	49	NC
	5776	24cmリムスープ皿		69	NC		2914	ティーカップ	*	49	NC
	5777	23cmクーププレート		69	NC		5599	24cmスクエアリムプレート		49	NC
	5778	21cmクーププレート		69	NC		5617	19cmクーププレート	*	49	NC
	5779	19cmクーププレート		69	NC		5649	23cmクーププレート	*	49	NC
	5780	16cmクーププレート		69	NC		5667	16cmクーププレート	*	49	NC
	5781	10cmソースディッシュ		70	NC	52072	1946	兼用ソーサー		46	NC
	5783	デミタスソーサー	*	70	NC		2933	ティーカップ		46	NC
	5784	兼用ソーサー		70	NC		2934	デミタスカップ	*	46	NC
	5786	43cmプラター	*	71	NC		5462	27cmディナー皿		46	NC
-	5787	38cmプラター	*	71	NC		5463	21cmデザート皿		46	NC
-	5788	32cmプラター	*	71	NC		5472 5514	16cmパン皿 23cmミート皿		46	NC
	5790	23cmプラター	*	71	NC		3314	ZOCITIC TIME		46	NC

絵番	品番	品名	受注	掲載	素材	絵番	品番	品名	受注	掲載	素材
52072	5834	デミタスソーサー	*	46	NC	52147	5608	ティー・コーヒーソーサー		43	NC
52073	1946	兼用ソーサー		46	NC		5665	24cmワイドリムプレート		43	_
	2933	ティーカップ		46	NC		5666	27cmプレート		43	NC
	2934	デミタスカップ	*	46	NC		5727	30cmサービスプレート	<u> </u>	43	NC
	5462	27cmディナー皿	+	46	NC		5728	16cmプレート	-	43	NC
	5463	21cmデザート皿	*	46	NC	521.40	5815	28cmワイドリムスープ皿	*	43	NC
	5472 5514	16cmパン皿 23cmミート皿	*	46 46	NC NC	52148 52194	1557 5242	27cmアラカルトプレート 27cmアラカルトプレート	*	28 63	NC NC
-	5834	デミタスソーサー	*	46	NC	52194	5242	27cmアラカルトプレート	+	63	NC
52086	2794	/ ニ / ハ /	+^	42	NC	52196	5242	27cmアラカルトプレート	+-	63	NC
52000	2819	兼用カップ	_	42	NC	52200	5937	29cmフラットプレート(並行)	_	18	NC
	3586	13cmボウル		42	NC	52201	5938	29cmフラットプレート (渦)	_	18	NC
	5461	30cmサービスプレート	*	42	NC	52204	1866	26cmフラットプレート	*	23	NC
	5462	27cmディナー皿		42	NC	52206	5816	28cmワイドリムプレート		25	NC
	5463	21cmデザート皿		42	NC	52207	5816	28cmワイドリムプレート		25	NC
	5464	23cmリムスープ皿		42	NC	52208	1866	26cmフラットプレート		23	NC
	5472	16cmパン皿		42	NC		1986	29cmフラットプレート		23	NC
	5514	23cmミートⅢ		42	NC	52209	1223	27cmクーププレート		25	NC
	5562	デミタスソーサー		42	NC	52215	2992	チャッペイ・カップ		55	NC
	5608	兼用ソーサー		42	NC		3670	スープボウル	<u> </u>	55	NC
52087	2737	ブイヨンカップ		42	NC		3692	11cmライスボウル	<u> </u>	55	NC
	2794	デミタスカップ	*	42	NC		4738	ピッチャー		55	NC
_	2819	兼用カップ	_	42	NC		5930	28cmプレート	<u> </u>	55	NC
	3586	13cmボウル	+ .	42	NC	_	5940	25cmパスタプレート		55	NC
_	5461	30cmサービスプレート	*	42	NC		5948	29cmパスタプレート	 	55	NC NC
	5462	27cmディナー皿		42	NC	-	5949	34cmオーバルボウル 27cmフィッシュプレート	-	55	
	5463 5464	21cmデザート皿 23cmリムスープ皿	*	42	NC NC		5979 5980	22cm ディーププレート	+	55 55	NC NC
	5472	16cmパン皿		42	NC	-	5982	オーバルトレイ	+	55	NC
	5514	23cm ≥ − ト Ⅲ		42	NC		6019	20cmプレート	_	55	NC
	5562	デミタスソーサー	*	42	NC		6020	チャッペイ・ソーサー		55	NC
	5608	兼用ソーサー	T	42	NC	-	6032	27cmプレート	+-	55	NC
	5706	ブイヨンソーサー		42	NC		6033	23cmプレート		55	NC
52100	36402	スープカップカバー	*	95	NC		6034	16cmプレート		55	NC
	5864	31(28)cm八角プレート		94	NC		6035	26cmスーププレート		55	NC
	5865	29(26)cm八角プレート		94	NC		9978	デザートカップ		55	NC
	5866	25(22)cm八角プレート		94	NC	52243	1986	29cmフラットプレート	<u> </u>	23	NC
	5867	23(20)cm八角プレート		94	NC	52248	5902	27cmディナープレート		27	NC
	5868	21(19)cm八角プレート		94	NC	52252	1986	29cmフラットプレート	*	27	NC
	5869	18(16)cm八角プレート		94		52253	1986	29cmフラットプレート	<u> </u>	23	NC
	5872	10(9)cm ソースディッシュ(八角)		95		52254	2960	ブイヨンカップ		41	NC
_		26cmトレイ 29cmラウンドプレート			NC		2961		 		NC
	5874 5875	27cmラウンドプレート		95 95	NC	-	2991 5239	ショートマグ 25cmワイドリムスープ皿	+	41	NC NC
-	5877	25cmディーププレート	+	95	NC NC		5945	兼用ソーサー		41	NC
	5878	23cmラウンドプレート		95	NC	52255	1039		+	41	NC
	5879	22cmディーププレート		95	NC	32233	1582	23cmミート皿	_	41	NC
	5880	21cmラウンドプレート		95	NC		5132	16cmパン皿		41	NC
	5881	19cmラウンドプレート		95	NC	52256	1086	21cmケーキ皿	_	41	NC
	5882	16cmラウンドプレート		95	_		2876	デミタスカップ		41	NC
	5884	8cmソースディッシュ(丸)		95	NC		5120	27cmディナー皿		41	NC
	5901	31(28)cm八角フラットプレート	*	94	NC		5562	デミタスソーサー		41	NC
52136	1866	26cmフラットプレート		23	NC	52257	2995	ティー・コーヒーカップ		53	NC
	1986	29cmフラットプレート		23	NC		2996	A.D.カップ		53	NC
52137	1866	26cmフラットプレート		23	NC		3676	42cmオブロングボウル		53	NC
	1986	29cmフラットプレート		23	NC		3677	25cmビュッフェボウル	*	53	_
52138	1102	23cmフラットプレート	*	23	NC		3696	15cm ボウル	<u> </u>	53	_
	1866	26cmフラットプレート		23	NC		5976	27cmディナープレート	<u> </u>	53	NC
5040-	1986	29cmフラットプレート		23	NC		5977	27cmシグニチャープレート	<u> </u>	17	NC
52139	1866	26cmフラットプレート		23	NC		5987	17cmプレート	<u> </u>	53	_
F2140	1986	29cmフラットプレート		23	NC		6004	27cmディーププレート	 	17	NC
52140	5666	27cmプレート	*	28	NC		6005	24cmプレート	 	53	
52146	2794 2819	デミタスカップ ティー・コーヒーカップ		43	NC		6006	20cmプレート ティー・コーヒーソーサー	 	53	_
	5562	ディー・コーヒーカップ デミタスソーサー		43	NC NC		6030	A.D.ソーサー	+	53	NC
	5608	ティー・コーヒーソーサー	-	43	NC	52258	5976	27cmディナープレート(マット&シャイニー)	+	53	NC
	5665	24cmワイドリムプレート	*	43	NC	52422	1221	32cmオーバルプラター	*	38	NC
	5666	27cmプレート	1	43	NC	JATAA	5820	27cmプレート	+^-	38	_
-	5727	30cmサービスプレート	+	43	NC	52423	2831	ティー・コーヒーカップ	+	38	_
-	5728	16cmプレート		43	_	32 123	5637	23cmディーププレート	+	38	
52147	2794	デミタスカップ	*	43	_	52424	1128	ティー・コーヒーソーサー		38	_
		ティー・コーヒーカップ	+ -	43	NC		1882	10cm深小皿	*	38	_
	2819										
	5330	21cmワイドリムスープ皿		43	NC		1913	11cmライスボウル	*	38	NC

絵番	品番	品名	受注	掲載	素材	絵番	品番	品名	受注	掲載	素材
52424	3571	13cmボウル	*	38	NC	58064	3704	12cmボウル	*	57	NC
	5638	21cmプレート		38	_		3706	8cmコンディメントボウル	*	57	NC
	9321	レンゲ (M)	*	38	NC		3707	8cmプレート	*	57	NC
52435	1221	32cmオーバルプラター	*	37	NC		3708	8cmディープディッシュ	*	57	NC
-	2959	ティー・コーヒーカップ 14cmボウル		37	NC NC		3709	12cmプレート 12cmディープディッシュ	*	57 57	NC NC
	3555 5239	25cmリムスーププレート	*	37	NC		3710 3711	14cmプレート	*	57	NC
	5462	27cmリムプレート		37	NC		3711	14cmディープディッシュ	*	57	NC
	5463	21cmリムプレート		37	NC		3713	18cmプレート	*	57	NC
	5472	16cmリムプレート		37	NC		3714	18cmディープディッシュ	*	57	NC
	5514	23cmリムプレート		37	NC		3715	18cmマルチボウル	*	57	NC
	5561	ソーサー		37	NC		3716	21cmプレート	*	57	NC
52456	6021	28cmプレート		17	NC		5636	28cmクーププレート	*	59	NC
	6022	19 cmフーテッドプレート		17	NC		5637	23cmディーププレート	*	59	NC
52457	2762	· ·	*	40	NC	58065	5617	19cmプレート「鉄赤」	*	59	NC
	3555	14cmボウル	*	40	NC		5636	28cmクーププレート「鉄赤」	*	59	NC
	4740	ティーポット	*	40	NC	50066	5923	28cmオブロングプレート「鉄赤」	*	59	NC
-	4741 4742	クリーマー シュガーポット	*	40	NC	58066 58068	5636 2955	28cmクーププレート「墨黒」 8cmディップボウル	*	59 59	NC NC
	5462	クェカーホット 27cmディナー皿	*	40	NC NC	30000	3704	12cmボウル	*	57	NC
	5463	21cmデザート皿	*	40	NC		3704	8cmコンディメントボウル	*	57	NC
	5472	16cmパン皿	*	40	NC		3707	8cmプレート	*	57	NC
	5706	ティー・コーヒーソーサー	*	40	NC		3708	8cmディープディッシュ	*	57	NC
52468	5636	28cmクーププレート	*	24	NC		3709	12cmプレート	*	57	NC
52525	2762	ティー・コーヒーカップ		36	NC		3710	12cmディープディッシュ	*	57	NC
	4740	ティーポット		36	NC		3711	14cmプレート	*	57	NC
	4741	クリーマー		36	NC		3712	1	*	57	NC
	4742	シュガーポット		36	NC		3713	18cmプレート	*	57	NC
	5462	27cm リムプレート		36	NC		3714	18cmディープディッシュ	*	57	NC
	5463			36	NC		3715	18cmマルチボウル	*	57	NC
	5464	23cmリムスーププレート 16cmリムプレート		36 36	NC NC		3716 5636	21cmプレート 28cmクーププレート	*	57 59	NC NC
	5472 5513	29cmリムプレート		36	NC		5637	23cmディーププレート	*	59	NC
	5649	23cmクーププレート		36	NC	58075	1557	27cmアラカルトプレート	*	27	NC
	5706	ティー・コーヒーソーサー		36	NC	58076	5462	27cmアラカルトプレート	*	27	NC
52565	1557	27cmアラカルトプレート		25	NC	58077	5462	27cmアラカルトプレート	*	27	NC
52566	1557	27cmアラカルトプレート		25	NC	58081	2923	マグ		21	NC
52567	1557	27cmアラカルトプレート		25	NC		2924	ティー・コーヒーカップ		21	NC
52568	6040	28cmシグニチャープレート		25	NC		5720	ティー・コーヒーソーサー		21	NC
52569	6040	28cmシグニチャープレート		25	NC		5937	29cmフラットプレート(並行)	<u> </u>	18	NC
52570	5816			25			5938	29cmフラットプレート(渦)	<u> </u>	18	_
52571		28cmワイドリムプレート		25	_	58087	5936				NC
52572 52573	6048	28cmプレート 28cmプレート		51	NC NC	58089 58104	5940 3704	25cmディーププレート		57	NC NC
52600	6047	31cmプレート		51	NC	30104	3704	12cmボウル 8cmコンディメントボウル	*	57	NC
32000	6048	28cmプレート		51	NC		3707	8cmプレート	*	57	NC
	6049	23cmプレート		51	NC		3708	8cmディープディッシュ	*	57	NC
	6050	21cmプレート		51	NC		3709	12cmプレート	*	57	NC
	6051	16cmプレート		51	NC		3710	12cmディープディッシュ	*	57	NC
58017	7C3448	28cmエスプリロングトレイ	*	100	NC		3711	14cmプレート	*	57	NC
	7C3449	43cmエスプリロングトレイ	*	100	NC		3712	14cmディープディッシュ	*	57	NC
58045	0C3452	23cmエスプリプレート		17	NC		3713	18cmプレート	*	57	NC
	0C5219	27cmエスプリプレート		17	NC		3714	18cmディープディッシュ	*	57	NC
	0C5220	30cmエスプリプレート		26	NC		3715	18cmマルチボウル	*	57	NC
	0C5526	27cmディナー皿 27cmワイドリムプレート		17	NC	02626	3716	21cmプレート スープカップ (ハンドルなし)	*	57	NC NC
58063	0C5527 2955	8cmディップボウル	*	17 59	NC NC	92626	3641 5270	27cmスクエアプレート	*	95	NC
30003	3657	14cmディープボウル	*	59	NC		5732	15cmスクエアトレイ	*	108	_
	3704	12cmボウル	*	57	NC	94928	5092	23cmウェーブアミューズプレート	*	30	NC
	3706	8cmコンディメントボウル	*	57	NC	95770	5415	27cmワイドリムプレート	*	29	NC
	3707	8cmプレート	*	57	NC	97178	5636	28cmクーププレート	*	24	_
	3708	8cmディープディッシュ	*	57	NC	97179	5636	28cmクーププレート	*	24	_
	3709	12cmプレート	*	57	NC	CWP	003	クリスタルウォームプレート	*	132	
	3710	12cmディープディッシュ	*	57	NC	GD102	153998	テーブルフォーク	*	127	
	3711	14cmプレート	*	57	NC		154001	ティー・コーヒースプーン	*	127	_
	3712	14cmディープディッシュ	*	57	NC		154002	テーブルナイフ (S.H.)	*	127	_
-	3713	18cmプレート	*	57	NC		154547	カクテルフォーク	*	127	_
	3714	18cmディープディッシュ 18cmマルチボウル	*	57 57	NC NC		154555	デザートナイフ(S.H.)	*	127	_
-	3715 3716	21cmプレート	*	57	NC		154558 154561	フィッシュフォーク フィッシュナイフ	*	127	_
	2/10	28cmクーププレート	*	59	NC		154571	デザートスプーン	*	127	_
	5636				1110	1	1777/1	/ / / / /	_ ^	12/	_
	5636 5637	23cmディーププレート	*	59	NC		154574	デザートフォーク	*	127	ST
58064			_	_	NC NC		154574 154577	デザートフォーク デミタススプーン	*	127 127	_

% ∧ 117		D /2	42.77	115 TE		% ∧ ¥77	D 47		12.7	74-47	
絵番 HP010032	品番 1020	品名 テーブルフォーク		掲載 126	素材 ST	絵番 HP5613	品番 366040	品名 フィッシュナイフ	受注	掲載 125	
ПР010032	1020	_ / ー / ル / ォ ー ク デザートスプーン		126	ST	ПРЭОТЭ	666049	フィッシュティフ バターナイフ	-	125	_
	1060	デザートフォーク		126	ST		896040	スープスプーン	\vdash	125	_
	1100	コーヒースプーン		126	ST	HP57	00016040	M チェーフィングディッシュ・ラウンド	*	131	ST
	1110	デミタススプーン		126	ST	111 57	00019200	Hチェーフィングディッシュ・ラウンド ブラック/ゴールド		130	_
	1140	フィッシュナイフ		126	ST		00019200	Hチェーフィングディッシュ・ラウンド ブラック/カッパー		130	_
	1150	フィッシュフォーク		126	ST		00019600	H チェーフィングディッシュ・ラウンド ブラック/シルバー		130	ST
	1180	ブイヨンスプーン		126	ST		00026040	Ⅲ チェーフィングディッシュ・スクエア GN2/3	*	131	ST
	1330	バターナイフ		126	ST		00029200	Hチェーフィングディッシュ・スクエア GN2/3 プラック/ゴールド	*	130	ST
	1580	フレンチソーススプーン		126	ST		00029300	Hチェーフィングディッシュ・スクエア GN2/3 ブラック / カッパー	*	130	ST
	1800	テーブルナイフ(S.H.)		126	ST		00029600	Hチェーフィングディッシュ・スクエア GN2/3 ブラック / シルバー		130	ST
	1810	デザートナイフ(S.H.)		126	ST		00036040	Ⅲ チェーフィングディッシュ・スクエア GN1/1	*	131	ST
HP010045		テーブルフォーク		125	ST		00039200	Hチェーフィングディッシュ・スクエア GN1/1 ブラック / ゴールド		130	_
	1050	デザートスプーン		125	ST		00039300	Hチェーフィングディッシュ・スクェア GN1/1 ブラック / カッパー		130	ST
	1060	デザートフォーク		125	ST		00039600	Hチェーフィングディッシュ・スクエア GN1/1 ブラック /シルバー		130	_
	1100	コーヒースプーン		125	ST		00059000	ビュッフェスタンド・ラウンド ブラック	*	130	ST
	1110	デミタススプーン		125	ST		00069000	ビュッフェスタンド・スクエア GN2/3 ブラック	*	130	_
	1120	ケーキフォーク		125	ST		00076040	ビュッフェスタンド・ラウンド	*	131	ST
	1140	フィッシュナイフ		125	ST		00126040	ビュッフェスタンド・スクエア GN2/3	*	131	ST
	1150	フィッシュフォーク		125	ST		00146040	ビュッフェスタンド・スクエア GN1/1	*	131	ST
	1330	バターナイフ		125	ST		00169000	ビュッフェスタンド・スクエア GN1/1 ブラック	*	130	_
	1580	フレンチソーススプーン		125	ST		00356040	ビュッフェスタンドS	*	130	_
	1800	テーブルナイフ (S.H.)		125	ST		00366040	ビュッフェスタンドM	*	130	ST
	1810	デザートナイフ(S.H.)		125	ST		00376040	ビュッフェスタンドL	*	130	_
HP010048		テーブルフォーク		125	ST		00506040	スープステーション(スクエア)S	*	131	ST
	1050	デザートスプーン		125	ST		00516040	スープステーション(スクエア)L	*	131	ST
	1060	デザートフォーク		125	ST	HP60	88730000	スープステーション(ラウンド) L	*	131	ST
	1100	コーヒースプーン		125	ST	111 00	88743000	丸型フードパン	*	131	P
	1110	デミタススプーン		125	ST		88793000	丸型フードパン(1/2仕切)	*	131	P
	1140	フィッシュナイフ		125	ST	KA9000	387482	木製中華セイロ身30cm	*	105	<u> </u>
	1150	フィッシュフォーク		125	ST	1015000	387495	木製中華セイロ蓋30cm	*	105	_
	1330	バターナイフ		125	ST		446024	ウォーターパン専用プレート	*	105	
	1580	フレンチソーススプーン		125	ST	KS8101	1100	27cmクーププレート ホワイト	-	120	P
	1800	テーブルナイフ(S.H.)		125	ST	100101	1101	23cmクーププレート ホワイト	\vdash	120	P
	1810	デザートナイフ (S.H.)		125	ST		1101	17cmクーププレート ホワイト		120	_
	1980	テーブルナイフB		125	ST		1200	14cmフルーツボウル ホワイト	+	121	P
	1980	_ / - /ル/イ/B デザートナイフB		125	ST		1200	11cmフリーボウル ホワイト	\vdash	121	P
HP010050		テーブルフォーク	-	127	ST		1301	ソーサー ホワイト	\vdash	121	P
1111010000	1020	_ / ー / ル / ォ ー / デザートスプーン		127	ST		2100	スタッキングカップ ホワイト	\vdash	121	P
	1060	_ / ヮートヘノーノ デザートフォーク		127	ST		2100	マグ ホワイト	\vdash	121	P
	1100	コーヒースプーン		127	ST		3101	ミニキューブ ホワイト	\vdash	121	P
	-			127				プチ三角ボウル ホワイト		121	
	1110	デミタススプーン					3102				P
	1140	フィッシュナイフ		127	ST	VC0102	3103	6cmプチカップ ホワイト		121	_
	1150	フィッシュフォーク		127	ST	KS8102	1100	27cmクーププレート アッシュグレイ		120	_
	1330	バターナイフ		127	ST		1101	23cmクーププレート アッシュグレイ		120	_
	1580	フレンチソーススプーン		127	ST		1102	17cmクーププレート アッシュグレイ	<u> </u>	120	_
	1800	テーブルナイフ(S.H.)		127	ST		1200	14cmフルーツボウル アッシュグレイ	<u> </u>	121	Р
11040	1810	デザートナイフ (S.H.)		127	ST		1201	11cmフリーボウル アッシュグレイ		121	P
HP12	20730000	スープステーション(ラウンド) S		131	ST		1301	ソーサー アッシュグレイ	<u> </u>	121	Р
LIDEO	21710000	バーナーホルダー		131	ST		2100	スタッキングカップ アッシュグレイ	<u> </u>	121	Р
HP50	83660110	角型フードパン GN 1 /1		131	Р		2101	マグ アッシュグレイ	<u> </u>	121	_
	83660120	角型フードパン GN 1 / 2		131	Р		3101	ミニキューブ アッシュグレイ	 	121	P
	83660130	角型フードパン GN 1/3		131	Р		3102	プチ三角ボウル アッシュグレイ	 	121	_
LIDECOC	83660230	角型フードパン GN 2/3	_	131	Р	1/60103	3103	6cmプチカップ アッシュグレー	<u> </u>	121	P
HP5606	026040	テーブルフォーク		127	ST	KS8103	1100	27cmクーププレート ソーダ	 	120	_
	036049	テーブルナイフ(S.H.)		127	ST		1101	23cmクーププレート ソーダ	<u> </u>	120	_
	046040	デザートスプーン		127	ST		1102	17cmクーププレート ソーダ	<u> </u>	120	-
	056040	デザートフォーク		127	ST		1200	14cmフルーツボウル ソーダ	<u> </u>	121	P
	066049	デザートナイフ (S.H.)		127	ST		1201	11cmフリーボウル ソーダ	<u> </u>	121	P
	076040	コーヒースプーン		127	ST		1301	ソーサー ソーダ	<u> </u>	121	Р
	096040	デミタススプーン		127	ST		2100	スタッキングカップ ソーダ	<u> </u>	121	P
	116040	フレンチソーススプーン		127	ST		2101	マグ ソーダ	<u> </u>	121	Р
	356040	フィッシュフォーク		127	ST		3101	ミニキューブ ソーダ	<u> </u>	121	Р
	366040	フィッシュナイフ		127	ST		3102	プチ三角ボウル ソーダ	<u> </u>	121	_
	666049	バターナイフ		127	ST		3103	6cmプチカップ ソーダ	<u> </u>	121	Р
HP5613	026040	テーブルフォーク		125	ST	KS8105	1100	27cmクーププレート カラメル	<u> </u>	120	-
	036049	テーブルナイフ(S.H.)		125	ST		1101	23cmクーププレート カラメル	<u> </u>	120	_
	046040	デザートスプーン		125	ST		1102	17cmクーププレート カラメル		120	_
	056040	デザートフォーク		125	ST		1200	14cmフルーツボウル カラメル		121	Р
	066049	デザートナイフ(S.H)		125	ST		1201	11cmフリーボウル カラメル		121	Р
	076040	コーヒースプーン		125	ST		1301	ソーサー カラメル		121	Р
	096040	デミタススプーン		125	ST		2100	スタッキングカップ カラメル		121	Р
	116040	フレンチソーススプーン		125	ST		2101	マグ カラメル		121	Р
		7 / 11/2/ - 7 4		125	ST	1	3101	ミニキューブ カラメル		121	Р
	356040	フィッシュフォーク		123	ו וכ		3101	ミーヤューノ カファル	1 .		

絵番	品番	品名	受注	掲載	素材	絵番	品番	品名	受注	掲載	素材
KS8105	3102	プチ三角ボウル カラメル		121	Р	KS9103	2001	マグ		114	Р
	3103	6cmプチカップ カラメル		121	Р		2002	湯呑	*	114	Р
KS8106	1100	27cmクーププレート マスタード		120	_	KS9104	2001	マグ		114	Р
_	1101	23cmクーププレート マスタード		120	_	KS9105	2001	マグ		114	Р
_	1102	17cmクーププレート マスタード		120	P P	KS9106	1001	28cmラウンドプレート	*	113	Р
	1200 1201	14cmフルーツボウル マスタード 11cmフリーボウル マスタード		121	P	-	1002	23cmラウンドプレート 18cmラウンドプレート	*	113 113	P P
	1301	ソーサー マスタード		121	P		1003	21cmディープボウル	*	113	P
	2100	スタッキングカップ マスタード		121	P		1005	25cmディープボウル	*	113	P
	2101	マグ マスタード		121	Р		1006	26cmラウンドプレート	*	113	Р
	3101	ミニキューブ マスタード		121	Р	KS9107	1001	28cmラウンドプレート	*	115	Р
	3102	プチ三角ボウル マスタード		121	Р		1002	23cmラウンドプレート	*	115	Р
	3103	6cmプチカップ マスタード		121	Р		1004	21cmディープボール	*	115	Р
KS8107	1100	27cmクーププレート バイオレット		120	_		1005	25cmディープボール	*	115	Р
_	1101	23cmクーププレート バイオレット		120	_		1006	26cmラウンドプレート	*	115	P P
_	1102 1200	17cmクーププレート バイオレット 14cmフルーツボウル バイオレット		120	P	-	1009	28cm切立プレート 21cm切立プレート	*	115 115	P
	1200	11cmフリーボウル バイオレット		121	P		1010	24cm切立プレート	*	115	P
	1301	ソーサー バイオレット		121	P	KS9108	1001	28cmラウンドプレート		112	P
	2100	スタッキングカップ バイオレット		121	Р		1004	21cmディープボウル		112	Р
	2101	マグ バイオレット		121	Р		1005	25cmディープボウル		112	Р
	3101	ミニキューブ バイオレット		121	Р		1006	26cmラウンドプレート		112	Р
	3102	プチ三角ボウル バイオレット		121	Р	KS9109	1001	28cmラウンドプレート		112	Р
VC0100	3103	6cmプチカップ バイオレット		121	Р		1004	21cmディープボウル		112	Р
KS8108	1100	27cmクーププレート オリーブ		120	_		1005	25cmディープボウル		112	Р
-	1101	23cmクーププレート オリーブ 17cmクーププレート オリーブ		120		LZ301	1006 RT1201017	26cmラウンドプレート 16cmクーププレート		112 122	P P
_	1200	14cmフルーツボウル オリーブ		120	P	LZSUI	RT1201017	21cmクーププレート		122	P
	1200	11cmフリーボウル オリーブ		121	P		RT1201027	26cmクーププレート		122	P
	1301	ソーサー オリーブ		121	P		RT1406020	スタッキングコーヒーカップ		123	P
	2100	スタッキングカップ オリーブ		121	Р		RT1407124	ティー・コーヒーカップ		123	Р
	2101	マグ オリーブ		121	Р		RT1415115	ソーサー(S)		123	Р
	3101	ミニキューブ オリーブ		121	Р		RT1415417	ソーサー(M)		123	Р
	3102	プチ三角ボウル オリーブ		121	Р		RT1707010	スクエアホルダー		123	Р
KS9100	3103 1001	6cmプチカップ オリーブ 28cmラウンドプレート		121	P P		RT2002730	マグ		123	P P
K39100	1001	23cmラウンドプレート		113	P		RT3103011 RT3401019	11cm ラウンドボウル 18cmオーバルプレート		123 122	P
	1003	18cmラウンドプレート		113			RT3401013	22cmオーバルプレート		122	P
	1004	21cmディープボウル		113			RT3401029	29cmオーバルプレート		122	Р
	1005	25cmディープボウル		113			RT3402027	28cmオーバルボウル		122	Р
	1006	26cmラウンドプレート		113			RT3403022	23cmウェーブボウル		123	Р
		27cmスクエアプレート			Р	LZ302		16cmクーププレート		122	Р
_	1008	20cmディーププレート	*	114			RT1201022	21cmクーププレート		122	Р
	1009	28cm切立プレート 21cm切立プレート	*	114	_		RT1201027 RT1406020	26cmクーププレート		122	P P
_	1010	24cm切立プレート	*	114			RT1406020	スタッキングコーヒーカップ ティー・コーヒーカップ		123 123	P
_	1012	16cmディープボウル	*	114			RT1415115	ソーサー(S)		123	P
	1013	ボウル(L)	*	114			RT1415417	ソーサー(M)		123	P
	1014	ボウル(M)	*	114	Р		RT1601012	11cmライスボウル		123	Р
	1015	ボウル(S)	*	114	Р		RT1801009	クリーマー(S)		123	Р
	1016	茶碗	*	114			RT2002730	マグ		123	Р
	2001	マグ	4	114			RT2601210	ミニスクエアディッシュ		123	Р
KS9102	2002 1001	湯呑 28cmラウンドプレート	*	114	_		RT3103011	11cmラウンドボウル		123	P P
K23107	1001	23cmラウンドプレート		113	_		RT3103015 RT3401019	14cmラウンドボウル 18cmオーバルプレート		123 122	P
-	1004	21cmディープボウル		113		-	RT3401022	22cmオーバルプレート		122	P
	1005	25cmディープボウル		113		1	RT3401029	29cmオーバルプレート		122	P
	1006	26cmラウンドプレート		113	Р]	RT3402027	28cmオーバルボウル		122	Р
KS9103	1001	28cmラウンドプレート		113			RT3403022	23cmウェーブボウル		123	Р
	1002	23cmラウンドプレート		113		LZ303	RT1201017	16cmクーププレート		122	Р
	1003	18cmラウンドプレート		113	_		RT1201022	21cmクーププレート		122	Р
-	1004 1005	21cmディープボウル 25cmディープボウル		113			RT1201027 RT1406020	26cmクーププレート スタッキングコーヒーカップ		122 123	P P
-	1005	26cmティーフホワル 26cmラウンドプレート		113			RT1406020	エスプレッソカップ		123	P
	1007	27cmスクエアプレート		114			RT1407111	ティー・コーヒーカップ		123	Р
	1008	20cmディーププレート	*	114		1	RT1407133	カプチーノカップ		123	Р
	1009	28cm切立プレート	*	114	Р]	RT1415115	ソーサー(S)		123	Р
	1010	21cm切立プレート	*	114	_		RT1415412	エスプレッソソーサー		123	Р
	1011	24cm切立プレート	*	114	Р		RT1415417	ソーサー(M)		123	Р
	1012	16cmディープボウル	*	114	_		RT1801022	クリーマー(M)		123	Р
-	1013 1014	ボウル(L) ボウル(M)	*	114			RT2002730 RT3103011	マグ 11cmラウンドボウル		123 123	P P
	1014	ボウル(S)	*	114			RT3103011	12cmラウンドボウル		123	P
	1015	茶碗	*	114			RT3401019	18cmオーバルプレート		122	P
		, · · · · ·									

絵番	品番	品名	受注	掲載	素材
LZ303	RT3401022	22cmオーバルプレート	X/I	122	P P
22303	RT3401029	29cmオーバルプレート		122	<u>.</u> Р
	RT3402023	23cmオーバルボウル		122	Р
	RT3402027	28cmオーバルボウル		122	Р
	RT3403011	11cmウェーブボウル		123	Р
	RT3403016	15cmウェーブボウル		123	Р
	RT3403019	19cmウェーブボウル		123	Р
	RT3403022	23cmウェーブボウル		123	Р
	RT3415009	スモールディッシュ		123	Р
SK455	1	ワンタッチプレートスタンド		111	ST
SK500	1	プチケーキスタンド (2段)		111	ST
	2	アミューズスタンド (2段)		111	ST
	3	アミューズスタンド (3段)		111	ST
SK596	1	シャイニングスタースプーン		111	ST
	10	シャイニングスターカトラリーセット		111	ST
	2	シャイニングスターフォーク		111	ST
TC103	5501	テーブルナイフ(H.H.)		128	ST
	5501A	テーブルナイフ		128	ST
	5502	テーブルフォーク		128	ST
	5503	テーブルスプーン		128	ST
	5506	デザートナイフ (H.H.)		128	ST
	5506A	デザートナイフ		128	ST
	5507	デザートフォーク		128	ST
	5508	デザートスプーン		128	ST
	5509	デザートスープスプーン		128	ST
	5510	ブイヨンスプーン		128	ST
	5511	デザートソースレードル		128	ST
	5513	ティースプーン		128	ST
	5514	コーヒースプーン		128	ST
	5515	デミタススプーン		128	ST
	5516	ヒメフォーク		128	ST
	5517	バターナイフ		128	ST
	5518	バタースプレダー		128	ST
	5520	シュガーレードル		128	ST
	5521	アイスクリームスプーン		128	ST
	5525	ケーキフォーク		128	ST
	5527	サラダフォーク		128	ST
	5530	ソーダスプーン		128	ST
	5531	メロンスプーン		128	ST
	5533	フルーツナイフ(H.H.)		128	ST
	5533A	フルーツナイフ	*	128	ST
	5534A	フルーツフォーク		128	ST
	5535	フィッシュナイフ(H.H.)		128	ST
	5535A 5536A	フィッシュナイフ フィッシュフォーク	*	128 128	ST
			*		ST
	5537	フィッシュソーススプーン サービススプーン		128 128	ST ST
	5538	サービスフォーク			
	5539 5543	スープレードル (大)		128 128	ST ST
	5544	スープレードル(小)		128	ST
TC104	8701	スープレードル(引) テーブルナイフ(H.H.)		129	ST
10104	8702	テーブルフォーク		129	ST
	8703	テーブルスプーン		129	ST
	8706	デザートナイフ(H.H.)		129	ST
	8707	デザートフォーク		129	ST
	8708	デザートスプーン		129	ST
	8709	デザートスープスプーン		129	ST
	8710	ブイヨンスプーン		129	ST
	8713	ティースプーン		129	ST
	8714	コーヒースプーン		129	ST
	8715	デミタススプーン		129	ST
	8716	ヒメフォーク		129	ST
	8717	バターナイフ		129	ST
	8718	バタースプレダー		129	ST
	8721	アイスクリームスプーン		129	ST
	8725	ケーキフォーク		129	ST
	8730	ソーダスプーン		129	ST
	8733	フルーツナイフ(H.H.)		129	ST
	8734A	フルーツフォーク		129	ST
	0734/\			129	ST
	8735	フィッシュナイフ(H.H.)		120	
		フィッシュフォーク		129	ST
	8735	フィッシュフォーク フィッシュソーススプーン			ST ST
TC105	8735 8736A	フィッシュフォーク		129	

絵番	品番	品名	受注	掲載	素材
TC105	8803	テーブルスプーン		129	ST
	8806	デザートナイフ(H.H.)		129	ST
	8807	デザートフォーク		129	ST
	8808	デザートスプーン		129	ST
	8809	デザートスープスプーン		129	ST
	8810	ブイヨンスプーン		129	ST
	8813	ティースプーン		129	ST
	8814	コーヒースプーン		129	ST
	8815	デミタススプーン		129	ST
	8816	ヒメフォーク		129	ST
	8817	バターナイフ		129	ST
	8818	バタースプレダー		129	ST
	8819	ミツマメスプーン		129	ST
	8821	アイスクリームスプーン		129	ST
	8825	ケーキフォーク		129	ST
	8827	サラダフォーク		129	ST
	8833	フルーツナイフ(H.H.)		129	ST
	8834A	フルーツフォーク		129	ST
	8835	フィッシュナイフ(H.H.)		129	ST
	8836A	フィッシュフォーク		129	ST
	8837	フィッシュソーススプーン		129	ST
TC106	7901	テーブルナイフ(H.H.)		129	ST
	7902	テーブルフォーク		129	ST
	7903	テーブルスプーン		129	ST
	7906	デザートナイフ(H.H.)		129	ST
	7907	デザートフォーク		129	ST
	7908	デザートスプーン		129	ST
	7909	デザートスープスプーン		129	ST
	7910	ブイヨンスプーン		129	ST
	7913	ティースプーン		129	ST
	7914	コーヒースプーン		129	ST
	7915	デミタススプーン		129	ST
	7916	ヒメフォーク		129	ST
	7918	バタースプレダー		129	ST
	7921	アイスクリームスプーン		129	ST
	7925	ケーキフォーク		129	ST
	7930	ソーダスプーン		129	ST
	7933	フルーツナイフ(H.H.)		129	ST
	7934A	フルーツフォーク		129	ST
	7935	フィッシュナイフ(H.H.)		129	ST
	7936A	フィッシュフォーク		129	ST
	7937	フィッシュソーススプーン		129	ST
	7938	サービススプーン		129	ST
	7939	サービスフォーク		129	ST
TC107	8001	テーブルナイフ(H.H.)		129	ST
	8002	テーブルフォーク		129	ST
	8003	テーブルスプーン		129	ST
	8006	デザートナイフ(H.H.)		129	ST
	8007	デザートフォーク		129	ST
	8008	デザートスプーン		129	ST
	8009	デザートスープスプーン		129	ST
	8010	ブイヨンスプーン		129	ST
	8013	ティースプーン		129	ST
	8014	コーヒースプーン		129	ST
	8015	デミタススプーン		129	ST
	8016	ヒメフォーク		129	ST
	8018	バタースプレダー		129	ST
	8021	アイスクリームスプーン		129	ST
	8025	ケーキフォーク		129	ST
	8030	ソーダスプーン		129	ST
	8033	フルーツナイフ(H.H.)		129	ST
	8034A	フルーツフォーク		129	ST
	8035	フィッシュナイフ(H.H.)		129	ST
	8036A	フィッシュフォーク		129	ST
	8037	フィッシュソーススプーン		129	ST
	8038	サービススプーン		129	ST
	8039	サービスフォーク		129	ST
TEJ101	26	ウォーターパン(アルミ鍋)		105	Αl

洋食器の上手な取り扱い方

取り扱いのポイント

- ◎ 洗い場に一度に多くの食器を入れすぎないことが重要です。それぞれの器がぶつかり合い割れ、欠けなど破損の原因となります。
- ◎ すすぎは、流し水を使用し最後に熱め(40℃程)のお湯ですすぐことで水切れが良くなります。
- ◎ 食器棚での収納の原則は、一種一重ね、隣の食器とは十分な隙間を開けることです。重ね易い食器を選ぶことも重要ですが食器と食器の間にペーパーナフキンや布を敷くことで、傷を防ぐことができます。食器の大きさにもよりますが、重ねる枚数は2~6枚程度が良いでしょう。
- ◎ 既製のネット棚やカップラックといった便利道具もスペースを有効に使う上で重宝します。

永くご愛用いただくために

洗浄によるお手入れの方法

- 1 ご使用後の汚れは、早めに落としてください。そのままにしておくと汚れが落ちにくくなります。
- 2 洗浄の際には、中性洗剤を軟らかいスポンジ(市販のメラミンフォームのスポンジ)か布につけて洗ってください。
- 3 金属タワシ、研磨剤付ナイロンタワシやクレンザーは、ご使用にならないでください。表面にキズを付けたり、絵付部がハゲたりします。
- 4 茶しぶの頑固な汚れは、市販の漂白剤を定められた条件で使用し、除いてください。但し、金・銀絵付部のあるものは酸素系漂白剤をで使用ください。
- 5 洗浄後はよく乾かして、湿気の少ないところに保管してください。
- 6 食器洗浄機をご使用の際は、注意表示に定められた使用方法でご使用ください。洗浄機内で食器同士がぶつかって、欠けたり、表面をいためる原因となることがあります。

金、銀、絵付け部の取扱方

- 1 取扱いの際は、強く擦ったり食器同士をぶつけないようにしてください。金・銀とも軟らかい金属ですから、ハゲたりキズが付いたりします。
- 2 洗浄の際、金・銀絵付部は軟らかいスポンジ以外は、ご使用にならないでください。
- 3 汚れ落としは酸素系漂白剤をご使用ください。塩素系漂白剤は変色をおこすことがありますのでご使用にならないでください。
- 4 特別の表示のあるもの以外、電子レンジでは絶対にご使用にならないでください。金・銀絵付製品は電子レンジで使用すると、スパークが起こり絵付部がハゲます。

特殊な釉薬についての注意事項

一部の製品には、さまざまな色の釉薬(うわぐすり)が使われています。このような釉薬は、技法の違いにより「窯変(ようへん)釉薬」「カラー釉薬」「マット釉薬」と呼ばれます。

- 1 一品一品職人が製作しており、表面の模様や色合い・濃淡・釉薬のたまり具合にばらつきが発生します。製品それぞれの個性としてお楽しみください。表面の模様・色合い・濃淡・釉薬のたまり具合をそろえることは致しかねます。
- 2 釉薬の種類によっては汚れが残りやすいものがあります。ご使用後は早めに洗浄いただくようお願い致します。特に、マット釉は通常の透明釉に比べて汚れが付きやすく、落としたくい性質があります。
- 3 保管の際は、食器同士の擦れによるキズの発生を防ぐため、薄い紙などを一枚挟んで重ねることをお勧め致します。

その他の注意事項

- 1 煮沸は行わないでください。高温での湯煎は表面の肌荒れを起こしたり、絵付部のツヤや色に悪影響を与えることがあります。湯煎は、60℃以下をお薦めいたします。
- 2 ナイフやフォーク・スプーンを長期間または頻繁に使用されますと、表面に金属成分が付着して黒ずむことがあります。
- 3 ナイフで強く擦ると表面にキズをつけ、ナイフマークがとれなくなることがあります。

▲ 注意 ナルミボーンチャイナを安全にで使用いただくために、で使用の前に必ずお読みください

- 1 この製品は、本来の用途(食器等)以外には使用しないでください。
- 2 衝撃や急熱・急冷でヒビワレやカケが発生することがあります。また、ヒビ・カケのあるものは使用しないでください。ケガや思わぬ事故の原因になることがあります。
- 3 ナルミボーンチャイナは、オーブン・電子レンジ・直火では絶対にご使用にならないでください。
- 4 購入後は、必ず洗ってからお使いください。
- 5 製品の底部 (ハマ、高台、糸底) は、平滑で滑りやすいものもあります。積み重ねたり運搬の際はくずれや落下にご注意ください。
- 6 製品の底部 (ハマ、高台、糸底) は、ザラツキを避けるため研磨仕上げを行っておりますが、キズつきやすいテーブル等の上ではマット、テーブルクロス等を敷いてで使用ください。
- 7 食酢、梅酢などにうわぐすりのかかっていない部分を接触させたままにしないでください。素地をいためることがあります。
- 8 花器・テーブルアクセサリーなどは、転倒や落下による思わぬ事故を防ぐため安定した状態で設置してください。

▲ 注意 耐熱強化磁器テクノセラムをオーブン・電子レンジ、食器洗浄機でご使用いただく場合、ご使用の前に必ずお読みください

◎オーブンや電子レンジでお使いの場合は、レンジの注意表示を十分お読みのうえ、正しい使用方法でお使いください。

- 1 オーブン・電子レンジでで使用の際は、空焚きや過度の加熱は絶対に行わないでください。割れることがあります。
- 2 オーブンでフタ付きの製品をご使用の際は、必ずフタをはずしてください。破損の原因になります。
- 3 ヒビの入った製品は、加熱中に割れることがありますのでご使用にならないでください。
- 4 加熱後は、製品も熱くなっていますので、取り出す際は火傷にご注意ください。
- 5 陶磁器は、急激な温度変化(特に急冷)で割れることがあります。製品が熱いうちに冷たいものをいれたり、濡れた所に置かないようにしてください。
- ◎食器洗浄機をで使用の場合は、注意表示に定められた使用方法でお使いください。洗浄機内で食器同士がぶつかると、欠けたり表面をいためる原因となることがあります。


⚠ 注意 PATIAを電子レンジ、食器洗浄機でご使用いただく場合、ご使用の前に必ずお読みください

◎電子レンジでお使いの場合は、レンジの注意表示を十分お読みのうえ、正しい使用方法でお使いください。

- 1 電子レンジでで使用の際は、空焚きや過度の加熱は絶対に行わないでください。割れることがあります。
- 2 ヒビの入った製品は、加熱中に割れることがありますのでご使用にならないでください。
- 3 加熱後は、製品も熱くなっていますので、取り出す際は火傷にご注意ください。
- 4 陶磁器は、急激な温度変化(特に急冷)で割れることがあります。製品が熱いうちに冷たいものをいれたり、濡れた所に置かないようにしてください。
- ◎食器洗浄機をご使用の場合は、注意表示に定められた使用方法でお使いください。洗浄機内で食器同士がぶつかると、欠けたり表面をいためる原因となることがあります。

▲ 注意 カトラリーなどステンレス製品をご使用いただく場合、ご使用の前に必ずお読みください

- ◎ステンレス・スチールは、鉄をベースにクローム又はクロームニッケル等を添加した合金で、錆びにくくなっております。
 - しかし、濃い食塩水に漬けたままにしたり食用油(サラダ油)を付着させたままにしますと錆びる場合があります。
- ◎使用後は液体中性洗剤をスポンジに付けて洗い、よくすすいだ後に乾いた布で水分を拭き取ってください。
- ◎クレンザーや金属タワシなどの品物の表面をキズ付けるようなものや塩素系の強い洗剤のご使用にならないでください。
- ◎保管するときは、密封せずになるべく空気に触れさせておいてください。(この点は、銀メッキ製品とは、全く逆になりますのでご注意ください。)



このカタログの表示について

<商品の価格および仕様について>

カタログ中の商品価格および仕様は、2025年4月1日のものです。 表示の価格は、消費税を含まない税抜価格です。

消費税は、販売時の消費税率によって算出された消費税額を別途 申し受けさせて頂きます。

各商品のサイズ、容量などはカタログ表示の値と現物の値は個体差 により若干異なります。掲載の容量は満水の表記です。 予告なく商品の価格およびパッケージ等の仕様変更、商品廃盤を 行う場合があります。

★ このマークの商品は、受注生産対象商品につき納期を頂戴する 場合がありますのでご注文の際にお問い合わせください。

印刷の色調について

各商品のカラー写真は、印刷によって実際の色と多少異なる場合もあります。 あらかじめご了承ください。

専用カタログについて

当 NARUMI 業務用食器総合カタログの他に、その他専用カタログも用意いたし ております。詳しくはお問い合わせください。

カタログ掲載商品の検索の仕方

掲載商品の全ては、絵番と品番にて管理されています。 巻末の索引は、絵番・品番が解っている場合、掲載ページの検索に便利です。

カタログ掲載のイメージ写真について

本カタログに掲載されているイメージ写真の中で使用されている商品の一部には、 お取り扱いができない商品が含まれている場合がございます。ご了承ください。

弊社営業へのご連絡は、各担当営業の携帯電話 または、各オフィスまでお願いいたします。

東京オフィス

〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル B1F

TEL. (03) 6666-8945<リテール課> TEL. (03) 6666-8946<HORECA・法人課>

TEL. (03) 6666-8947<新規事業推進室>

FAX. (03) 6666-8941

名古屋オフィス

〒458-8530 名古屋市緑区鳴海町伝治山3番地

TEL. (052) 896-2192<リテール課>

TEL. (052) 896-2195 < HORECA・法人課>

FAX. (052) 896-2298

大阪オフィス

〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀 1-26-20 江戸堀グロウスビル 4 階 TEL. (06) 6441-1883 < リテール課>

TEL. (06) 6441-1882<HORECA・法人課>

FAX. (06) 6441-1886

福岡オフィス

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 4-33-7 ロマネスク博多駅前 1511 号 FAX. (092) 472-4080

物流センター

〒507-0071 多治見市旭ヶ丘 10-6-16<キムラユニティー(株)内> 鳴海製陶株式会社 多治見物流センター

NARUMI

鳴海製陶株式会社

2025-2027 年版業務用食器総合カタログ 発行: 2025 年 4 月 カタログ有効期限/2027年3月

ナルミホームページアドレス http://www.narumi.co.jp





CAT-2025HRSG 7.0